Panasonic®

Software Instrucciones de funcionamiento (Para sistema de impresión Panasonic PostScript3)

N° de Modelo DP-180/190/1520P/1820P/1820E/2330/3030/3530/4530/6030



Antes de utilizar este software, lea las instrucciones minuciosamente y guarde este manual para futuras referencias.

Antes de comenzar

Español

En este manual aparecen las siguientes marcas comerciales y marcas registradas:

Microsoft, MS-DOS, Windows y Windows NT son marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.

i386,i486 y Pentium son marcas comerciales de Intel Corporation.

Los logotipos USB-IF son marcas comerciales de Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. TrueType es una marca registrada de Apple Computer, Inc.

Pentium es una marca registrada de Intel.

La Universal Font Scaling Technology (UFST) y todos los conjuntos de caracteres con el mismo diseño han sido otorgados bajo licencia de Agfa Monotype.

Programas Adobe[®] Acrobat[®] Reader[®], Adobe Type Manager[®] y Adobe PostScript[®] 3[™] © 1987-2002 Adobe Systems Incorporated. Reservados todos los derechos. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Adobe Type Manager, PostScript, PostScript 3 y Reader son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o otros paises.

El resto de marcas comerciales identificadas en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios.

Copyright © 2004 de Panasonic Communications Co.,Ltd. Todos los derechos reservados. Está totalmente prohibido y penalizado por la ley la copia y distribución no autorizada. Impreso en Japón.

El contenido de estas instrucciones de funcionamiento están sujetas a cambios sin previo aviso.

Tabla de Contenidos

Antes de comenzar

Requisitos del sistem	a	5
Sección de la	a impresora	
Cómo instalar el cont	rolador de la impresora	6
	Procedimiento de instalación	. 6
	Windows	. 6
	Mac OS 8.6/9.x	. 12
	Mac OS X	. 15
	Conexión mediante cable USB (Windows 98)	. 17
	Conexión mediante cable USB (Windows Me)	. 21
	Conexión mediante cable USB (Windows 2000)	. 25
	Conexión mediante cable USB (Windows XP/Windows Server 2003)	. 28
	Conexión con un cable USB (Mac 8.6/9x)	. 31
	Conexión con un cable USB (Mac OS X)	. 35
Instalación del monito	or LPR (Línea de impresora remota)	37
	Windows 98/Windows Me	. 37
	Windows NT 4.0	. 41
	Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003	. 45
Instalación de la Utilio	ad de seguridad de controlador PS	49
		. 49
Configuración del cor	ntrolador de impresora	. 52 53
	Windows 98/Windows Me	53
	Windows NT 4.0 (Administrador)	71
	Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Administrador)	80
Configuración del cor	ntrolador de impresora (Macintosh)	90
	Mac OS 8.6/9.x	. 91
	Mac OS X	. 101
Configuración de la F	unción de seguridad del controlador de PS	113
	Windows 98/Me/NT/2000/XP/Server 2003	. 113
	Mac OS 8.6/9.x/X	. 114
Impresion desde aplic	caciones windows	115
		. 116
	Windows NT 4.0 (Usuario)	. 117
Improción docdo anli	Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Usuario)	. 120 122
Impresión desde apilo Impresión en red		123
Impresión utilizando e	el protocolo de impresión desde Internet (IPP)	126
	Descripción General	. 126
	Selección de impresión IPP	. 126
Asistente de configur	ación del IPX-SPX	130
Especificación		134
	Tipo de papel y tamaño de papel disponibles	. 134
	Peso y capacidad del papel disponibles	138
	I ransparencias y etiquetas	. 140
	Sobres (DP-190/1520P/1820P/1820E)	. 141
	Colocación de los sobres (DP-190/1520P/1820P/1820E)	. 143
	Especificaciones de la impresora	. 144

Tabla de Contenidos

Localización de averías

Localización de averí	as	145
	Fallo en la impresión	145
	El documento no se imprime correctamente	146
Apéndice		

Apéndice1	147
Área de impresión	147
Tabla de símbolos	148

Requisitos del sistema

		·····
Ordenador personal	BIN PC/AT y compatibles (Pentium II CPU o s	superior)
Sistema operativo	Windows 98* ¹ , Windows Me* ² , Windows NT 4	1.0* ³ (es necesario con Service
	Pack 3 o posterior) Windows 2000* ⁴ Window	x XP*5 Windows Server 2003*6
	Macintach OC 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	
	Macintosh US 8.6-9.2.2 (Adobe PS 8.8 0 supe	enor), US X10, US X10.1, US
	X10.2.1, OS X10.3	
Memoria del sistema	La memoria mínima recomendada para cada	OS es la siguiente:
	Windows 98, Windows ME, Mac	: 64 MB o superior
	Windows 2000, Windows XP, Windows NT 4.0)
	Windows Server 2003	: 128 MB o superior
Espacio libre en disco	40 MB o mayor (sin incluir el espacio de alma	cenamiento nara tinos de letra
	adicionales)	cenamiento para tipos de letra
Unidad de CD-ROM	Utilizada para la instalación del software y util	idades desde el CD-ROM.
Interfaz	Puerto de impresora compatible con Centronio	cs bidireccional (ECP) / 10Base-
	T/nuerto Ethernet 100Base_TX / Puerto LISB ($(Evcento nara DP_3530/4530)$
	Puerto Paralelo (sólo DP-3530/4530/6030)	
* 1 Sistema operativo Mici	rosoft [®] Windows [®] 98 (de ahora en adelante Win	dows 98)

- * 2 Sistema operativo Microsoft[®] Windows[®] Millennium Edition (de ahora en adelante Windows Me)
- * 3 Sistema operativo Microsoft[®] Windows NT[®] Version 4.0 (de ahora en adelante Windows NT 4.0)
- * 4 Sistema operativo Microsoft[®] Windows[®] 2000 (de ahora en adelante Windows 2000)
- * 5 Sistema operativo Microsoft[®] Windows[®] XP (de ahora en adelante Windows XP)
- * 6 Sistema operativo Microsoft[®] Windows Server[®] 2003 (de ahora en adelante Windows Server 2003)

Procedimiento de instalación

Consulte las páginas siguientes para obtener información sobre cómo instalar correctamente el controlador de impresora según la versión del sistema operativo Windows y la forma de uso de la impresora.

Si utiliza la máquina co	omo impresora USB;
Windows 98	: Siga el procedimiento que se describe en las páginas 17 a 20. (Conexión con un cable USB)
Windows Me	: Siga el procedimiento que se describe en las páginas 21 a 24. (Conexión con un cable USB)
Windows NT	: Este SO de Windows no es compatible con la impresora USB.
Windows 2000	: Siga el procedimiento que se describe en las páginas 25 a 27. (Conexión con un cable USB)
Windows XP/	
Windows Server 2003	: Siga el procedimiento que se describe en las páginas 28 a 30. (Conexión con un cable USB)
Mac 8.6/9x	: Siga el procedimiento que se describe en las páginas 31 a 34. (Conexión con un cable USB)
Mac OS X	: Siga el procedimiento que se describe en la página 35. (Conexión con un cable USB)
Si utiliza la máquina co	omo impresora de red;
Windows 98	Siga el procedimiento que se describe en las páginas 6 a 11 (Instalación del controlador de impresora) y en las páginas 37 a 40 (Instalación del monitor LPR).
Windows Me	: Siga el procedimiento que se describe en las páginas 6 a 11 (Instalación del controlador de impresora) y en las páginas 37 a 40 (Instalación del monitor LPR).
Windows NT	: Siga el procedimiento que se describe en las páginas 6 a 11 (Instalación del controlador de impresora) y en las páginas 41 a 44 (Instalación del monitor LPR).
Windows 2000	: Siga el procedimiento que se describe en las páginas 6 a 11 (Instalación del controlador de impresora) y en las páginas 45 a 48 (Instalación del monitor LPR).
Windows XP/	······································
Windows Server 2003	: Siga el procedimiento que se describe en las páginas 6 a 11 (Instalación del controlador de impresora) y en las páginas 45 a 48 (Instalación del monitor LPR).
Mac 8.6/9x	: Siga el procedimiento que se describe en las páginas 12 a 14 (Instalación del controlador de impresora)
Mac OS X	: Siga el procedimiento que se describe en las páginas 15 a 16 (Instalación del controlador de impresora)

Windows



Cierre todas las aplicaciones e inserte el CD Sistema de Impresión Panasonic en la unidad de CD-ROM.

Seleccione el idioma deseado.

Nota: 1. Si el CD-ROM no se inicia automáticamente, haga doble clic en el icono **Mi PC** en el escritorio o en el menú **Jnicio**, luego haga doble clic en el icono del CD-ROM.

2. El idioma de la pantalla es diferente dependiendo del modelo.

Windows

5



Aparecerá el mensaje de instalación.

Haga clic en el botón Siguiente

Haga clic en **Controlador de Impresora** (PostScript3).

 Jador de Impresora (PostScript3)
 X
 Para

 Léame Primero
 Si su instal

 Ver Manual de Instrucciones
 instala

 Instalar Controlador Impresora (PostScript3)
 37 a

 Instalar Función de seguridad del controlador de PS
 Haga

 Printing System
 Atrás
 Salir



Para usuarios de Windows 98/Windows Me: Si su ordenador no tiene el Monitor de puerto LPR instalado, realice el procedimiento descrito en la sección "Instalación del Monitor LPR" en la página 37 antes de continuar con esta instalación.

Haga clic en Instalar Controlador Impressora (PostScript3).

Se inicia el asistente para la instalación.

Haga clic en el botón Siguiente

Windows



¿Cómo se conecta la impresora con su sistema?

< <u>A</u>trás Siguiente > Cancelar

sar con esta impresora. -- ver o cambiar los parár

Configurar puerto...

04/23/02 Examinar...

< <u>A</u>trás <u>Siguiente</u> > Cancelar

×

< <u>A</u>trás <u>Siguiente</u> Cancelar

Directamente (impresora local)
 Por red (impresora de red)

Seleccione el puerto que desea usar con esta Haga clic en Configurar puerto para ver o cam de ese puerto.

COM1: Puerto de comunicaciones COM2: Puerto de comunicaciones FILE: Crea un archivo en el disco LPT1: Puerto de impresora ECP

Seleccione el modelo de la impresora. Si ésta no aparece en la lista, haga clic en Examinar para buscarla en otra ubicación o consulte su documentación por si hay algún modelo compatible.

Si ninguno de los tipos le parece adecuado, seleccione Adobe Generic PostScript Printer,

13484 bytes

Puertos disponibles

delo de impresora

Lea el contrato de licencio de usario final y haga clic en el botón ACEPTAR.

Seleccione Impresora local y haga clic en el botón

Siguiente

Seleccione un puerto de impresora, normalmente **LPT1** para impresoras locales.

Haga clic en el botón Siguiente

Aparece la ventana Seleccionar modelo de impresora.

Haga clic en el botón Examinar...

Nota: La ventana aparecerá con la opción Impresora PostScript genérica resaltada. No seleccione esta impresora.

9

()

Impresora

DEFPRTR2.PPD

Selección de puerto local

Windows

13



Aparece la ventana **Buscar impresora**. Seleccione la carpeta que contiene los archivos PPD. En el CD-ROM se encuentran en **D:\spanish\PS\Setup\Windows** (donde "D" corresponde a la unidad de CD-ROM de su equipo).

También se visualizan los modelos de impresora.

Haga clic en el botón Aceptar



Seleccione el modelo correspondiente a su máquina y haga clic en el botón Siguiente .

Acceso compartido	
	¿Se va a compartir esta impresora con otros usuarios de la red? C <u>S</u> í C N <u>o</u>
	Breccipe et a signe et an nombre de recarso comparidor si a mineroza econso comparido Seleccipe el sistema operativo de todos los ordenadores que van
	usar esta impresora. Windows 95 y Windows 98
29	
	< <u>A</u> trás Siguie <u>n</u> te > <u>C</u> ancelar

 Información de la impresora
 ▼

 Puede escribir un nombre para la impresora o utilizar el que figura debajo.
 Puede escribir un nombre para la impresora o utilizar el que figura debajo.

 Nombre de impresora.
 Panasonic DP-1820E PS

 Poesea usar esta impresora como predeterminad@?
 91

 © 91
 © 10

 ¿Desea imprimir una página de prueba?
 © 1 (genemedado)

 © 91 (genemedado)
 No

Especifique si desea compartir o no la impresora con otros usuarios de la red. Haga clic en **Sí** e introduzca un nombre, o haga clic en **No**.

Haga clic en el botón Siguiente

Nota: Esta ventana no aparece en Windows 98/ Windows Me. La información que determina si se desea compartir o no una impresora se especifica durante los ajustes de red.

Aparece la ventana **Información de la impresora**. Puede aceptar el nombre de impresora

predeterminado que se muestra o cambiarlo según lo desee.

Seleccione **Sí** si desea usar esta impresora como la impresora predeterminada de Windows.

Seleccione **Sí** si desea imprimir una página de prueba.

Haga clic en el botón Siguiente .

X

Windows

16

1

Configu

ción de la impre



Si ha adquirido opciones para la impresora, como bandejas o memoria adicional, es conveniente que las configure ahora.

Para ello, elija Si y haga clic en Siguiente para abri el cuadro de propiedades de la impresora. Elija la fiche Configuración de dispositivo y especifique la configuración de la impresora. Luego, haga clic en Aceptar para certar el cuadro de propiedades.

Siguiente > Cancelar

¿Desea configurar la impresora ahora?

⊙ <u>S</u>í ⊖ <u>N</u>o Verifique los ajustes realizados en la ventana Información sobre la instalación.

Haga clic en el botón Instalar

Aparece la ventana **Configuración de la impresora**.

Seleccione Sí para configurar la impresora ahora.

Haga clic en el botón Siguiente

Papel	Gráficos	Fue	entes
Opciones de disposi	itivo Postscrij	ot ∫ Co	rondeles
Memoria de impresora	a disponible (en KB):	5242	ŧ
Caché de fuentes dis	ponible (en KB):	2359	1
- Características de la	impresora	1	-
Clasificar	Clasificar		
Grapado	Ninguno		
Clasificar	•		
– Opci <u>o</u> nes instalables			
Opci <u>o</u> nes instalables Número de cajones	de 2		
 Opciones instalables Número de cajones Bandeja de Gran Ca Finisher 	de 2 apac No instalado No instalado		
– Opci <u>o</u> nes instalables <mark>Número de cajones</mark> Bandeja de Gran Ca Finisher	de 2 apac No instalado No instalado		▲ ▼
Opci <u>o</u> nes instalables Número de cajones Bandeja de Gran Ca Finisher	de 2 apac No instalado No instalado	aiones de nar	▲ ▼
Opcignes instalables Número de cajones Bandeja de Gran Ca Finisher Cambiar configurac	de 2 apac No instalado No instalado ión de: Número de c	ajones de pap	▲ ▼
Opcignes instalables Número de cajones Bandeja de Gran Ca Finisher Cambiar configurad	de 2 apac No instalado No instalado ión de: Número de c	ajones de pap	N el
Opcignes instalables Número de cajones Bandeja de Gran Ca Finisher Cambiar configurac 2	de 2 apac No instalado No instalado ión de: Número de c ión de: Rúmero de c	ajones de pap	Del minados

Haga clic en el botón <u>Aceptar</u> para volver al asistente para la instalación.

Nota: Para ver las propiedades de la impresora, consulte la sección "Configuración del controlador de impresora". (Ver página 53 - 87)

Windows



Seleccione **Sí** si desea ver el archivo ReadMe (Léame).

Haga clic en el botón Finalizar

De esta forma finaliza el procedimiento de instalación del controlador de impresora PostScript de Panasonic; el icono de impresora Panasonic se agrega a la carpeta Impresoras.



1. Cuando la instalación tenga lugar en Windows NT4.0 y Windows 2000/XP/Server 2003, regístrese con una cuenta que pueda cambiar la configuración del sistema (p.e. el Administrador).

Mac OS 8.6/9.x

1

3

Adobe



Cierre todas las aplicaciones e inserte el CD Sistema de Impresión Panasonic en la unidad de CD-ROM.

Haga doble clic en el icono de CD en el escritorio.

Spanish > PS > Setup > Mac > ps_88_E > SPA.sea.hqx

Descomprima el archivo **SPA.sea.hqx** con una herramienta de descompresión.

Haga doble clic en el icono de **AdobePS Instalador** para iniciar la instalación.

Nota: Instrucciones de instalación En el caso de un archivo ".hqx", ".sit" o ".sea" en un ordenador Macintosh, use Stufflt Deluxe o Stufflt Expander de Aladdin Systems (http://www.aladdinsys.com/) para acceder al contenido del archivo. Stufflt Expander está disponible como un producto freeware.

Aparecerá el mensaje de instalación.

Haga clic en el botón Continuar...

Lea el contrato de licencio de usario final y haga clic

en el botón ACEPTAR

Compruebe el lugar de instalación.

Haga clic en el botón Instalar

Nota: El controlador de impresora debe instalarse en el disco con el software de sistema activo. Si desea cambiar la ubicación, haga clic en la lista emergente para seleccionar una ubicación, elija la opción [Seleccionar carpeta] y luego seleccione o cree una nueva carpeta.



Salir

Instalar

\$

Ubicación de la instalación

Ubicación de la instalación: Macintosh HD

Ē

La carpeta "AdobePS Components" se creará en el disco "Macintosh HD"

Mac OS 8.6/9.x



Una barra de progreso indica que se está instalando el controlador de impresora.

Haga clic en el botón Salir

Después de realizar la instalación del controlador de impresora AdobePS, deberá copiar el archivo de descripción de impresora PostScript (PPD) a la **Carpeta del Sistema** como se indica a continuación:

Abra las siguientes carpetas en su ordenador Macintosh:

Carpeta del Sistema > Extensiones > Descripción de la impresora

	📓 Carpeta (del Sistema	E E			
	188 ítems, 2,51 GB libres					
	Nombre	Modificación	à			
	👸 System	Hoy, 12:22	=			
~	🛐 Extensiones	Hoy, 12:19				
	🗳 AdobePS	Hoy, 12:22				
	📋 Módulos de impresión	Hoy, 12:19				
	🞇 Gestor de región DVD	Hoy, 12:15				
	👸 Módulos Gestor de Localizació	n Hoy, 12:14				
	📓 Descripción de la impresora '	Hoy, 11:47				
	试 MS Library Folder	Hoy, 11:19				
	试 Type Libraries	Hoy, 11:19				
	🧻 Archivos de guía globales	Hoy, 11:07				
	📋 MRJ Libraries	Hoy, 11:04				
	📆 Voces	Hoy, 11:04				
	🟐 Modem Scripts	Hoy, 11:03				
₽	试 ActiveX Controls	Hoy, 11:02	-			
			 ● ● ∅ 			

9

8

ĺ	🗆 🔤 🖏 N	Mac 📃	日
	6 ítems, 2,51 GB libres		
l	Nombre	Modificación	Ŧ
I	🕨 🏐 Tool	Hoy, 11:58	П
l	▶ 🐧 Ps_88_E	Hoy, 11:58	
I	Panasonic_DP-1820E.ppd	Ayer, 21:54	
I	Panasonic_DP-4510.ppd	Ayer, 22:07	
I			
I			
I			H
l			-
l	Ш	••	11

Abra la carpeta **Mac** en el CD-ROM.

Seleccione el archivo correspondiente al modelo de su impresora y arrástrelo a la carpeta Descripciones de la impresora.

De esta forma finaliza el procedimiento de instalación del controlador de impresora AdobePS; el icono de AdobePS se agrega al **Selector**.

Mac OS 8.6/9.x



Mac OS X

El sistema operativo Mac OS X viene con un controlador de impresora PostScript. Para poder imprimir, deberá instalar el archivo de descripción de impresora PostScript (PPD) en el sistema.

Para controlar la administración de cuentas con el software de administración de cuentas, es esencial establecer el código de departamento con la Utilidad de seguridad de controlador PS antes de instalar el controlador de impresora.



Copie el archivo de descripción de impresora PostScript (PPD) a la carpeta Biblioteca como se indica a continuación:

Abra las siguientes carpetas en su ordenador Macintosh.

Library > Printers >PPDs > Contents > >Resources > en.lproj

Abra la carpeta Mac en el CD-ROM.

Seleccione el archivo correspondiente al modelo de su impresora y arrástrelo a la carpeta **en.lproj**.

Nota: Abra la carpeta Mac > MacOSX102_103 en el Mac OS X10.2, Mac OS X10.3.

Abra las siguientes carpetas en su ordenador Macintosh.

Applications > Utilities > Print Center

Haga clic en el botón <u>Añadir impresora...</u> Una lista de las impresoras disponibles de Appletalk aparece.

Seleccione el modelo de su máquina ("Panasonic DP-xxxx").

Mac	Mac OS X				
4	Lista de impresoras AppleTalk Zona AppleTalk local Vombre Tipo Panasonic DP-1820E PS LaserWriter	Haga clic en el menú desplegable Modelo de impresora y seleccione " Panasonic_DP-xxx PS ".			
	Modelo de impresora: Selección automática 🗘				
5	Lista de impresoras AppleTalk Zona AppleTalk local Tipo Panasonic DP-1820E PS LaserWriter	Haga clic en el botón Añadir.			
	Modelo de impresora: Panasonic_DP-6010.ppd 🛊 🤇				
6	Lista de impresoras Nombre Tipo Estado Panasonic DP-1820E PS LaserWriter	La máquina se agrega a la lista de impresoras.			
	Borrar Añadir impresora				

Conexión mediante cable USB (Windows 98)

Cuando use un cable USB para conectar la impresora, instale el controlador de impresora siguiendo el procedimiento que se describe a continuación.

Conecte la impresora al PC utilizando un cable USB.

Active (ON) el interruptor de alimentación de la máquina.



El cuadro de dialogo **Se ha encontrado** hardware nuevo aparecerá por un momento, seguido del cuadro de dialogo **Asistente para** agregar nuevo hardware.

Haga clic en el botón Siguiente

Conexión mediante cable USB (Windows 98)

Asistente para agregar	r nuevo hardware ¿Qué desea que haga Windows?
	Buscar el mejor controlador para su dispositivo. (Se recomienda). Mostrar una lista de todos los controladores en una ubicación específica para que pueda seleccionar el que desee.
	< <u>A</u> trás Siguiente > Cancelar

Windows buscará nuevos controladores en la base de datos de controladores de su disco duro y en las ubicaciones siguientes que seleccione. Haga clic en Siguiente para iniciar la búsqueda.

D:\Spanish\PS\Setup\Windows\Ps_106_E\Usb 💌

< <u>A</u>trás Siguiente > Cancelar

< Atrás **Finalizar** Cancelar

Examinar...

Unidades de <u>d</u>isquete

🔲 Unidad de <u>C</u>D-ROM

Actualización de <u>Microsoft Windows</u>
 Especificar una ubicación:

4

5

Seleccione Buscar el mejor controlador para su dispositivo.

Haga clic en el botón Siguiente

Introduzca el CD-ROM incluido con la opción PCL.

Seleccione Especificar una ubicación y escriba D:\Spanish\PS\Setup\Windows\ Ps_106_E\WinUsbDrv (donde "D:" corresponde a la unidad de CD-ROM).

Haga clic en el botón Siguiente .

6	Asistente para agregar	nuevo hardware	Haga clic en el botón	Siguiente .
Ū		Búsqueda del archivo de controlador para el dispositivo: Panasonic USB Printing Support Windows ya está preparado para instalar el mejor controlador para este dispositivo. Haga clic en Atrás para seleccionar un controlador diferente o en Siguiente para continuar. Ubicación del controlador: D:\SPANISH\PS\SETUP\WINDOWS\PS_1(
		< <u>A</u> trás Siguiente > Cancelar		
7	Asistente para agregar	nuevo hardware Panasonic USB Printing Support Windows ha terminado de instalar el software requerido por su nuevo dispositivo de hardware.	Haga clic en el botón	Finalizar .

Conexión mediante cable USB (Windows 98)



Asistente para agregar nuevo hardware
Qué desea que haga Windows?
Puscar el mejor controlador para su dispositivo. (Se leconienda).
Mostrar una lista de todos los controladores en una o ubicación específica para que pueda seleccionar el que desee.
(Se
Buscar el mejor controlador para su dispositivo. (Se leconienda).
Mostrar una lista de todos los controladores en una o ubicación específica para que pueda seleccionar el que desee.
(Se
Buscar el mejor controlador para su dispositivo. (Se
Unación específica para que pueda seleccionar el que desee.



Búsqueda del archivo de controlador para el dispositivo:

Windows ya está preparado para instalar el mejor controlador para este dispositivo. Haga clic en Atrás para seleccionar un controlador diferente o en Siguiente para

D:\SPANISH\PS\SETUP\WINDOWS\PS_10

< <u>A</u>trás Siguiente > Cancelar

Panasonic DP-1820EPS

continuar. Ubicación del controlador:

Asistente para agregar n

El cuadro de dialogo **Se ha encontrado** hardware nuevo aparecerá por un momento, seguido del cuadro de dialogo **Asistente para** agregar nuevo hardware.

Haga clic en el botón Siguiente

Seleccione **Buscar el mejor controlador para su dispositivo**.

Haga clic en el botón Siguiente

Seleccione Especificar una ubicación y escriba D:\Spanish\PS\Setup\Windows\ Ps_106_E\Windows (donde "D:" corresponde a la unidad de CD-ROM).

Haga clic en el botón Siguiente

Haga clic en el botón Siguiente

Continúa en la página siguiente...

Conexión mediante cable USB (Windows 98)

40		Introduzoa al nombro de la impresora y baga
12	Asistente para agregar impresora	introduzca el nombre de la impresora y haga
	Puede escribir un nombre para la impresora o utilizar el que figura abajo. Cuando haya finalizado, haga clic en Siguiente. Nombre de impresora: Panasonic DP-1820E PS Los programas basados en Wíndows utilizarán esta impresora como predeterminada.	clic en el botón Siguiente .
	<siguiente>Cancelar</siguiente>	
13	Asistente para agregar impresora Duando la impresora esté instalada, puede imprimir una página de prueba para comprobar la instalación. ¿Desea imprimir una página de prueba? · ⑤ ⑤ (frecomendado) · ⑥ ⑤ · ⑧	Haga clic en el botón Finalizar .
14	Asistente para agregar nuevo hardware Image: Second seco	Haga clic en el botón Finalizar .
	< <u>Á</u> trás Finalizar Cancelar	

Conexión mediante cable USB (Windows Me)



Conecte la impresora al PC utilizando un cable USB.

Active (ON) el interruptor de alimentación de la máquina.

El cuadro de dialogo **Se ha encontrado** hardware nuevo aparecerá por un momento, seguido del cuadro de dialogo **Asistente para** agregar nuevo hardware.

Seleccione Especificar la ubicación del controlador (avanzado).

Haga clic en el botón Siguiente

Especificar la ubicación del controlador (avanzado)

< <u>A</u>trás <u>Siguiente</u> > Cancelar

Conexión mediante cable USB (Windows Me)

3	Introduzca el CD-ROM incluido con la opción PS.
Asistente para agregar nuevo hardware Windows buscará controladores actualizados en sibase de datos de controladores y en cualquiera de siguiente subicaciones. Haga clic en Siguiente par incira la búsqueda. Image: State of the stat	Seleccione Especificar una ubicación y escriba D:\Spanish\PS\Setup\Windows\Ps_106_E\ WinUsbDrv (donde "D:" corresponde a la unidad de CD-ROM). Haga clic en el botón Finalizar .
Asistente para agregar nuevo hardware Image: State of the	sitivo: sitivo: sitivo: sitivo: sitivo: sitivo: S_1 celar
6 Asistente para agregar nuevo hardware Image: Constraint of the state of the	Haga clic en el botón Finalizar .

Conexión mediante cable USB (Windows Me)



Conexión mediante cable USB (Windows Me)

	Cuando la impresora esté instalada, puede imprimir página de prueba para comprobar la instalación.
	¿Desea imprimir una página de prueba?
	Sí (recomendado)
The second	

Introduzca el nombre de la impresora y haga

clic en el botón Finalizar .

Haga clic en el botón Finalizar



Conexión mediante cable USB (Windows 2000)



Conecte la impresora al PC utilizando un cable USB.

Active (ON) el interruptor de alimentación de la máquina.

Aparecerá el **Asistente para hardware nuevo encontrado**, que le ayudará a instalar el controlador de impresora.

Haga clic en el botón Siguiente

Para continuar, haga clic en Siguiente

< Atrás Siguiente > Cancelar

Conexión mediante cable USB (Windows 2000)



Seleccione Buscar un controlado apropiado para mi dispositivo.

Haga clic en el botón Siguiente

Introduzca el CD-ROM incluido con la opción PCL.

Seleccione Especificar una ubicación.

Haga clic en el botón Siguiente

Escriba D:\Spanish\PS\Setup\Windows\ Ps_106_E\Win2000 (donde "D:" corresponde a la unidad de CD-ROM).

Haga clic en el botón Aceptar

Haga clic en el botón Siguiente

Haga clic en el botón

Haga clic en el botón

Sí

Conexión mediante cable USB (Windows 2000)

Firma digital no encontra	a La firma digital de Microsoft indica que el software ha sido modificado con Windows y que dicho software no ha sido modificado desde que fue probado. El software que va a instalar no posee una firma digital de Microsoft. Por lo tanto, no se garantiza que este software funcione correctamente con Windows. Impresoras Si desea buscar software de Microsoft firmado digitalmente, visite el sitio Web de Windows Update en http://windowsupdate.microsoft.com para ver si hay alguno disponible. ¿Desea continuar con la instalación?
Asistente para hardware nue	Sí No Más información o encontrado Finalización del Asistente para hardware nuevo encontrado Aradware nuevo encontrado Image: Signa and Signa a

Finalizar		

Conexión mediante cable USB (Windows XP/Windows Server 2003)



Conecte la impresora al PC utilizando un cable USB.

Active (ON) el interruptor de alimentación de la máquina.

Siguiente

Conexión mediante cable USB (Windows XP/Windows Server 2003)



El icono Se ha encontrado hardware nuevo aparecerá en la barra de tareas. Aparecerá el cuadro de diálogo **Asistente para hardware nuevo encontrado**, que le ayudará a instalar el controlador de impresora.

Seleccione Instalar desde una lista o ubicación especifica.

Haga clic en el botón Siguiente

Seleccione Incluir ubicación en la búsqueda .

Escriba D:\Spanish\PS\Setup\Windows\ Ps_106_E\WinXP-2003 (donde "D:" corresponde a la unidad de CD-ROM). Introduzca el CD-ROM incluido con la opción PCL.

Haga clic en el botón Siguiente

Este mensaje puede aparecer si en su PC se ha instalado la versión antigua del controlador de la impresora,

Seleccione la última versión del archivo *.inf y

haga clic en el botón Siguiente

5 Asistente para hardware nuevo encontrado Seleccione de la siguiente lista el hardware que mejor se ajuste al suyo He way Panasonic DP-1820EPS Fabricante Ubicación Descripción Versión Panasonic DP-1820E PS 1.0.0.0 Panasonic d:\spanish\printer\driver\usb\winxp Panasonic d:\printer\driver\usb\winxp-2k\dp-3 Panasonic DP-1820E PS 1.0.0.0 Panasonic DP-1820E PS 1.0.0.0 Panasonic DP-1820E PS 1.0.0.0 Panasonic d:\italian\printer\driver\usb\winxp-2 Panasonic d:\german\printer\driver\usb\winxp 🗸 > 🔥 Este controlador no está firmado digitalmente Por qué la firma de controladores es importante < <u>A</u>trás Siguien<u>t</u>e > Cancelar

D:\Spanish\PS\Setup\Windows\Ps_106_E\UsbDrv\WinXP

< <u>A</u>trás Siguien<u>t</u>e > Cancelar

Mediante esta opción podrá seleccionar de una lista el controlador del dispositivo. Windows no puede garantizar que el controlador que elija sea el más apropiado para su hardware.

O No buscar. Seleccionaré el controlador que se va a instala

Continúa en la página siguiente...

Conexión mediante cable USB (Windows XP/Windows Server 2003)

nción de hardware	Haga clic en el botón Contin	uar
El software que está instalando para este hardware: Impresoras no ha superado la prueba del logotipo de Windows que comprueba que es compatible con Windows XP. (¿Por qué es importante esta prueba?) Si continúa con la instalación de este software puede crear problemas o desestabilizar la correcta funcionalidad de su sistema bien inmediatamente o en el futuro. Microsoft recomienda que detenga esta instalación ahora y se ponga en contacto con su proveedor de hardware para consultarle acerca del software que ha pasado la prueba del logotipo de Windows. <u>Continuar</u> <u>Petener la instalación</u>		
para hardware nuevo encontrado Finalización del Asistente para hardware nuevo encontrado El sisterte ha terninado de instalar el soltware para: Image: Serie de la sisterte hardware nuevo encontrado Panasonic DP-1820E PS Haga clic en Finalizar para cerrar el asisterte.	Haga clic en el botón Finali	zar
	ción de hardware El software que está instalando para este hardware: Impresoras no ha superado la prueba del logotipo de Windows que comprueba que es compatible con Windows XP. (¿Por qué es importante esta prueba?) Si continúa con la instalación de este software puede crear problemas o desestabilizar la correcta funcionalidad de su sistema bien inmediatamente o en el futuro. Microsoft recomienda que detenga esta instalación abora y se ponga en contacto con su proveedor de hardware para consultarle acerca del software que ha pasado la prueba del logotipo de Windows. continuar Detener la instalación prueba del logotipo de Windows. Estente ha pasado la prueba del logotipo de Windows. prueba del logotipo de Windows. Paración prueba del logotipo de Windows. Pasado la prueba del logotipo de Windows. prueba del logotipo de Windows. Paración del Asistente para fundare nuevo encontrado prueba del logotipo de instala el software para Paración del Asistente para fundare nuevo encontrado prueba de logotipo de instalar el software para Paración dP-1820EPS praecic DP-1820EPS Haga cite en Finaliza para cerrar el asistente.	ción de hardware Haga clic en el botón Contin El software que está instalando para este hardware: Impresoras Impresoras no ha superado la pueba del logolipo de Windows que comprueba que si compatible con Windows XP. (<i>LPOT qué es impostante esta</i>) zueba?) Impresoras Si continúa con la instalación de cate software puede crear problemas o desestabilizar lo correcta functionalidad de su sistema bien inmediatamente o en el futuro. Impresoras Microsoft recomienda que detengo está instalación ahorar y se ponga en contacto con su proveedor de hardware para consultate accrece del software que ha pasado la pueba del logolipo de Windows. Haga clic en el botón Impresora Instalación Finalización del Asistente para fardware nuevo encontrado Impresora Paravir: DP1820EPS Haga clic en el botón Impresora Paravir: DP1820EPS Impresora Impresorar el asitterte.

equipo.

Conecte la impresora al PC con un cable USB.

Active el interruptor de alimentación de su

Conexión con un cable USB (Mac 8.6/9x)



2

	🗟 Extensiones		U B
14	47 ítems, 2,51 GB libres		
Nombre	Modificación	Tamaño	Tipo ≜
DP-2310/3010PS	jueves, 17 abril 2003, 20:59	56 K	extensión
🖉 DrawSprocketLib	martes, 12 septiembre 2000, 12:00	120 K	biblioteca
👩 Driver CD/DVD Apple	lunes, 6 noviembre 2000, 12:00	116 K	extensión 💶
📉 Driver lomega	martes, 18 enero 2000, 12:00	84 K	extensión 💻
🚱 EnetShimLib	Yunes, 6 noviembre 2000, 12:00	16 K	biblioteca
🛃 Escala de tipo 1	jueves, 3 agosto 2000, 12:00	548 K	documento
🕢 Extensión barra de controles	lunes, 6 noviembre 2000, 12:00	76 K	extensión (
C Extensión ColorSync	viernes, 13 octubre 2000, 12:00	832 K	extensión (
Extensión Compartir Web	viernes, 10 noviembre 2000, 12:00	376 K	extensión (
😥 Extensión configuración de red	lunes, 6 noviembre 2000, 12:00	524 K	biblioteca
🚳 Extensión FontSync	martes, 21 septiembre 1999, 12:00	132 K	extensión (
😥 Extensión Gestor Localización	miércoles, 7 julio 1999, 12:00	76 K	Extensión del
Extensión menú de contexto	miércoles, 7 julio 1999, 12:00	76 K	extensión 🖵
			(1)

Extraiga el **DP-xxx** del **DP-xxx.sit** en el CD-ROM y cópielo en el **System Folder > Extensions**.

Conexión con un cable USB (Mac 8.6/9x)

2		AdobePS Components		Active la U	tilidad Impresora Escritorio en los
J		3 ítems, 2,51 GB libres			
	Nombre	Modificación	Tamaño Tipo ≜	Adobe PS	Components de su Macintosh.
	AdobePS Read Me Files	Hoy, 13:19	— carpeta		
	Utilidad Impresora Escritorio	Hoy, 13:19 sibado, 11 noviembre 2000, 13:30	4 K documenta 612 K aplicación	Nota:	Si la Utilidad Impresora Escritorio no está en los Adobe PS Components , siga los pasos del 1 al 7 que se encuentran en la página 12 y 13.
Λ	Impresora	de escritorio i		Seleccione	AdobePS del menú Con y
	mpresora	ue escritorio i	iueva 🔤	seleccione	Impresora (USB) en el menú Crea
	Con: AdobePS	\$		una impre	sora
	Crear icono de	escritorio par	a:	Haga clic e	en el botón Siguiente .
	Impresora (A Impresora (LF Impresora (si	ppleTalk) °R) n conexión)			
	Impresora (U	5B)			
	Conversor (Po	stScript)	4		
	Crea una impresora (por USB.	de escritorio para un	a conexión		
		Cancelar			
5		Sin título 1		Hana clic e	n el hotón Cambiar en
J	Anchive PPD (PectScui	nt ^M Printon Decemintion		riaga cile e	
			1)	Selección	de impresora USB.
	Geni	rico	Cambiar		
	Selección de impres	ora USB			
	<th>ecificar>></th> <th>Cambiar</th> <th></th> <th></th>	ecificar>>	Cambiar		
	Uso de la impresora:Enviar a ^ Con el driver: AdobePS	< <sin especificar="">> "</sin>			
			Crear		

Conexión con un cable USB (Mac 8.6/9x)

6	Impresora USB	Seleccione su equipo y haga clic en el botón
U	Impresora USB: DP-1820E Modelo : DP-1820E Cancelar OK	OK .
7	Sin título 1 Archivo PPD (PostScript™ Printer Description) Genérico Selección de impresora USB DP-1820E Uso de la impresora: Enviar a "DP-1820E" Cambiar Uso de la impresora: Enviar a "DP-1820E" Con el driver: AdobePS Crear	Haga clic en el botón Automática en el archivo de Archivo PPD(Postscript Printer Description) .
8	Estado Configurando Sin título 1 Estado: abriendo conexión con la impresora. Cancelar	Una barra de estado indicar· que el controlador de la impresora ha sido instalado.

Conexión con un cable USB (Mac 8.6/9x)





1. Haga clic en **Set_Default Printer** del menú **Impresora** cuando su equipo sea ajustado para la impresora por defecto.

Conexión con un cable USB (Mac OS X)



Conecte la impresora al PC con un cable USB. Active el interruptor de alimentación de su equipo.

Abra el **Printer Center** haga clic en **Añadir impresora** del menú **Impresoras**.

Borrar Añadir impresora...

Conexión con un cable USB (Mac OS X)

000	Lista de	impresoras
0	USB	*
	Producto DP-3010	Tipo PostScript printer
	Modelo de impresora:	anasonic_DP-3010.ppd 🛟

00) 🖯	Lista de impresoras			
0	Nombre		Tipo	Estado	
0	DP-3010		PostScript prin	nter	
		Borrar	Añadir imp	resora)	

- 1. Seleccione USB.
- 2. Seleccione su impresora.
- 3. Seleccione Selección automática or Panasonic_DP-xxxx.ppd del menú Modelo de impresora.
- 4. Haga clic en el botón Añadir.

Su equipo se muestra en la lista de impresora. Cierre el **Printer Center**.



Δ

1. Abra **Printer Center** haga clic en su equipo, luego seleccione **Ajuster por omisóin** del menú **Impresoras** cuando su equipo se ajuste para la impresora por defecto.
Windows 98/Windows Me



Windows 98/Windows Me



Aparece el cuadro de diálogo de Instalación.

Haga clic en el botón Acepter

Se copian los archivos necesarios.

El programa de instalación copia los archivos necesarios en su disco duro de su ordenador. Cuando haya finalizado el proceso de instalación, verá un mensaje indicándole que reinicie su ordenador.

Se recomienda que reinicie su ordenador ahora para que el Monitor LPR se inicie.

Haga clic en el botón Finalizar

Si no ha instalado todavía el controlador de la impresora, por favor proceda a la "Instalación del controlador de la impresora".

Después de que su ordenador se ha reiniciado, haga clic en el botón **Inicio**, apunte a **Configuración**, y luego haga clic en **Impresoras**.

Aparece la carpeta de **Impresoras**.

Haga clic derecho en el icono de la impresora deseada y seleccione **Propiedades** en el menú desplegable.

Windows 98/Windows Me

10

opiedades d	e Panasonic D	P-1820EP	6	?
Fuentes General	Opciones de c Detalles	lispositivo Compartir	Postscript Papel	Corondeles
🗳 Pana	asonic DP-1820	E PS		
C <u>o</u> mentario:				_
Separador de	páginas:		▼ Exam	inar
[(mingdino)				
		Incrimi	pécies de prus	
		<u></u>	pagina de proc	
		Aceptar	Cancelar	Apligar

Fuentes Dpciones de dispositivo Postscript Coronde General Detalles Compartir Papel Gráfic Imprimi en el siguiente puerto: Imprimir en el siguiente puerto: Agregar puerto Imprimir con el siguiente controlador: Agregar puerto AdobePS Panasonic DP-1820EPS Nuevo controlador. Capturar puerto de impresora Finalizar captura Configuración gel tiempo de espera No geleccionado: No geleccionado: 15 segundos Reintentar tragsmisión: 45 segundos	opiedades d	le Panasonic D	P-1820E PS	;		
Panasonic DP-1820EPS Imprimir en el siguiente puerto: Imprimir con el siguiente controlador: Imprimir con el siguiente controlador: AdobePS Panasonic DP-1820EPS Capturar puerto dg impresora Configuración gel tiempo de espera No geleccionado: 15 Reintentar transmisión: 45 segundos	Fuentes General	Opciones de d Detalles	ispositivo Compartir	Pos	stscript Papel	Corondel Gráfico
Imprimir en el siguiente puerto: Agregar puerto Imprimir con el siguiente controlador: Eliminar puerto AdobePS Panasonic DP-1820EPS Nuevo controlador. Capturar puerto de impresora Finalizar captura Configuración gel tiempo de espera No geleccionado: No geleccionado: 15 segundos Reintentar transmisión: 45 segundos	🇳 Par	asonic DP-1820E	EPS			
Imprimir con el siguiente controlador: Eliminar puerto AdobePS Panasonic DP-1820EPS Nuevo controlador. Capturar puerto de impresora Finalizar captura Configuración gel tiempo de espera Finalizar captura No seleccionado: 15 Reintentar tragsmisión: 45 segundos 15	Imp <u>r</u> imir en e LPT1: (Pue	l siguiente puerto: rto de impresora E	CP)	-	Agreg	gar puerto
AdobePS Panasonic DP-1820EPS Nuevo controlador. Capturar puerto de impresora Finalizar captura Configuración del tiempo de espera No geleccionado: No geleccionado: 15 Reintentar tragsmisión: 45	I <u>m</u> primir con	el siguiente contro	lador:	_	Elimin	ar puerto
Capturar puerto de impresora Finalizar captura Configuración del tiempo de espera Incomposition del tiempo de espera No seleccionado: 15 Reintentar tragsmisión: 45	AdobePS P	anasonic DP-182	0EPS	•	Nuevo	con <u>t</u> rolador
Configuración <u>d</u> el tiempo de espera No <u>s</u> eleccionado: 15 segundos Reintentar tra <u>n</u> smisión: 45 segundos	Capturar pu	ierto d <u>e</u> impresora			Finali <u>z</u>	ar captura
	- Configurad No <u>s</u> elecc Reintenta	ión <u>d</u> el tiempo de ionado: 15 (tra <u>n</u> smisión: 45	espera segun segun	idos idos		
Configuración de puerto	Con <u>f</u> igurac	ión de puerto	C <u>o</u> nfiguració	n de la	a cola	



Aparecerá el cuadro de diálogo de propiedades.

El siguiente paso es registrar el Puerto LPR para impresión en red.

Antes de empezar, compruebe que la impresora esté instalada, conectada a la red, encendida y funcionando correctamente.

Seleccione la ficha Detalles y haga clic en el botón

Agregar puerto...

Aparecerá el cuadro de diálogo **Agregar puerto**. Haga clic en el botón **Otros**, y seleccione **M-LPR Port Monitor** desde "Haga clic en el tipo de puerto que desea agregar:" y haga clic en el botón

Aceptar

Windows 98/Windows Me

M-LPR Port Monitor		
Nom. ordenad. ppal. o dr. IP:		
10.74.229.105		Aceptar
Nombre de cola:		Cancelar
lp105		
Interrupción inicio trabajo:	180 Segundo	
Tiempo interrup, recepción;	60 Segundo	
Tiempo interrup, envío:	180 Segundo	
Habilitado reintento dialogo		



Escriba la dirección IP de la máquina en el campo **Nombre de host o dirección IP** y el nombre de la cola en (p. ej., lp105) en el campo **Nombre de cola**.

Haga clic en el botón OK . Si ocurre un error porque el nombre de cola ya existe para la misma dirección IP, seleccione un nombre que no exista, tal como "Nueva106".

La pantalla regresa a las propiedades de la impresora.

Compruebe que "Imprimir para los puertos siguientes:" ha cambiado al realizar el paso 13, y

haga clic primero en el botón Aplicar y luego

en el botón OK

El cuadro de diálogo de las propiedades de la impresora está cerrado y usted tiene ahora configurada la impresora como una impresora para red.

Fuentes	Opciones de o	dispositivo	Postscript	Corondele
General	Detalles	Compartir	Papel	Gráfico
🍏 Par	iasonic DP-1820	EPS		
Imp <u>r</u> imir en e	l siguiente puerto:			
10.74.229.1	05:lp (Lpr Port M	onitor)		jar puerto
I <u>m</u> primir con	el siguiente contr	olador:	Eļimir	ar puerto
AdobePS P	anasonic DP-182	OEPS	 Nuevo 	con <u>t</u> rolador
Capturar pu	uerto d <u>e</u> impresora	a	Finaliz	ar captura
– Configurac	ión <u>d</u> el tiempo de	espera		
No <u>s</u> elecc	ionado: 15	i segur	ndos	
Reintenta	r tra <u>n</u> smisión: 45	segur	ndos	
Configurac	ión de puerto	C <u>o</u> nfiguració	n de la cola	

NOTA

Windows NT 4.0

Regístrese utilizando una cuenta con los derechos del administrador.

Red	?
Identificación Servicios	Protocolos Adaptadores Enlaces
Windows util equipo en la grupo de trat	liza la siguiente información para identificar a su red. Puede cambiara el nombre de su equipo y pajo o dominio en que aparecerá.
Nombre de equipo:	WINNT-SP
Dominio:	UT-ENG
	Cam <u>b</u> iar

Haga clic en el botón Inicio, seleccione Configuraciones, y haga clic en el Panel de control.

Aparecerá la ventana de Panel de control.

Haga doble clic en el applet de **Red**.

Aparecerá el cuadro de diálogo de Red.

	ר
,	L

1

Red						? ×
Identificación	Servicios	Protocolos	Adapta	dores Enla	aces	
<u>S</u> ervicios de r	ed:					
Estación Estación Examina Impresión Interfaz N Servidor	ación de RF de trabajo dor de equip n de Microso NetBIOS	i C pos oft TCP/IP				
Agregar Descripción El servicio o RPC ejecut Mapper'y o	de llamada a ar procedim tros servicio	Quitar a procedimier ientos en va ss RPC.	<u>Propiec</u> nto remoti rios equip	dades o permite a l los. Incluye	Actu os prog el 'End	alizar gramas point
					_	Consola
				Aceptar		Cancelar

Haga clic en la pestaña Servicios.

Compruebe si el Servicio LPR ya está instalado. (Indicado por **Impresión TCP/IP de Microsoft** mostrado en la lista de los Servicios de Red).

Si está ya instalado, continúe con el paso 7. De lo contrario continúe instalando el servicio LPR.

Windows NT 4.0

3	Seleccionar Servicio de red ? X Haga clic en el Servicio de red que desea instalar y después en "Aceptar". Si tiene un disco de instalación para este componente, haga clic en "Utilizar disco". Servicio de red: Configuración de RPC Configuración de RPC Enrutador RIP para el protocolo Internet (IP) Estación de trabajo Impresión TCP/IP de Microsoft Interfaz NetBIOS Microsoft Deschieb Source Utilizar disco	Haga clic en el botón álogo de Seleccionar Servicio de red, y seleccione Impresión TCP/IP de Microsoft. Añadir para que aparezca el cuadro de diálogo de Seleccionar Servicio de red, y seleccione Impresión TCP/IP de Microsoft. Haga clic en el botón Aceptar.
4	Instalación de Windows NT Continuar Image: Continuar de instalación debe copiar algunos archivos de Windows NT. Continuar Se buscarán los archivos en la ubicación especificada a continuación. Si desea buscar en otro lugar, escriba la ubicación correcta, haga clic en Continuar. Cancelar Image: Continuar de instalación debe copiar algunos archivos en la ubicación correcta, haga clic en Continuar. Cancelar Image: Continuar de instalación debe copiar algunos archivos en la ubicación correcta, haga clic en Continuar. Cancelar Image: Continuar de instalación de instalac	Aparecerá el cuadro de diálogo de Instalación de Windows NT. Inserte el CD-ROM Windows NT 4.0 y escriba D:\i386\ (donde "D:" corresponde a la unidad de CD- ROM de su equipo). Haga clic en el botón Continuar
6	Cambio de configuración de la red Image: Configuración de la red Debe cerrar el sistema y reiniciar su equipo para que surta efecto la nueva configuración. ¿Desea reiniciar su equipo ahora? Image:	Aparecerá el cuadro de diálogo Cambio de configuración de la red ; haga clic en el botón Si para reiniciar su ordenador ahora. Ha finalizado la instalación del Servicio LPR.

Sección de la impresora

Instalación del monitor LPR (Línea de impresora remota)

Windows NT 4.0

7

8

9

Archivo	<u>E</u> dición	i <u>V</u> er A	kyuda
3)		•
Agre	.gar sora	Panaso DP-182	nic 0EPS
			Abrir
			Interrumpir impresión
			✓ Esta <u>b</u> lecer como predeterminada
			Configuración predeterminada de documento
			Compartir
			Purgar documentos de impresión
			Crear acceso directo
			<u>E</u> liminar
			Ca <u>m</u> biar nombre
			Propiedades
bre los (elemento	s seleccio	nados.
Panad	ia D.P.	4020E D0	Destination
Panas	onic Di-	182051-5	Propiedades
General	Puertos	Plan U	Compartir Seguridad Configuración de dispositivo

Descripció Local Port Local Port

Local Port Local Port

Local Port

Local Port

LPT1:

LPT2: LPT3: COM1

COM2

Agregar puerto...

Habilitar soporte bidirecciona
 Activar cola de impresión

Puertos de impresora

Local Port LPR Port

Puertos de impresora disponibles: Digital Network Port

Lexmark DLC Network Port Lexmark TCP/IP Network Port

Impresora Panasonic DP-18

Eliminar puerto

Puerto nuevo...

-

Aceptar

Nuevo monitor...

Cancelar

Cancelar

? ×

Después de reiniciar el ordenador, inicie una sesión con una cuenta que tenga privilegios de administrador, haga clic en el botón **Inicio**, seleccione **Configuración** y haga clic en **Impresoras**.

Aparece la carpeta de Impresoras.

Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de la impresora deseada y seleccione **Propiedades** en el menú emergente.

El siguiente paso es registrar el Puerto LPR para impresión en red.

Antes de empezar, compruebe que la impresora esté instalada, conectada a la red, encendida y funcionando correctamente.

Seleccione la ficha **Puertos** y haga clic en el botón Agregar puerto...

Aparecerá el cuadro de diálogo de **Puertos de impresora**.

Seleccione LPR Port y haga clic en el botón

Windows NT 4.0

1	Λ
	U

10.74.229.105	Aceptar
미	Cancelar
	Ayuda
	10.74.229.105 p

Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar impresora compatible LPR.

Introduzca la dirección IP de la impresora en el campo superior e "Ip" para el nombre de cola de la impresora en el campo inferior.

Haga clic en el botón Aceptar

(Espere mientras el asistente verifica la dirección IP y la conectividad a la Red)

Aparecerá el cuadro de diálogo de Puertos de impresora.

Haga clic en el botón Aceptar



General Puertos Plan Compartir Seguridad Configuración de dispositivo

Impresora

Panasonic DP-18

-

Aceptar Cancelar

Imprima en los siguientes puertos. Los trabajos se imprimirán en el primer puerto libre de los indicados.

Descripción

Local Port

Local Port

Local Port

Local Port

Local Port

al Pr Agregar puerto... Eliminar puerto Configurar puerto...

Panasonic DP-1820E PS Propiedades

Puerto 10.74.229.105:LP

DIPT1

LPT2:

LPT3:

СОМ1: СОМ2:

COM3

Habiltar soporte bidirecciona 🗖 Activar cola de impresión

Panasonic DP-1820E PS

Seleccione el puerto de impresora y haga clic en el

botón Aceptar

? ×

El cuadro de diálogo de las propiedades de la impresora está cerrado y usted tiene ahora configurada la impresora como una impresora para red.

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003

Regístrese utilizando una cuenta con los derechos del administrador.

Panasonic D	P-1020E PS Propieda	1125		
ieneral Comp	artir Puertos Avanza	das Seguridad Con	figuración de dispositivo	
A.				
	Panasonic DP-1820E	PS		
1161				
Ubicación:				
Comentario:				
<u>M</u> odelo:	AdobePS Panasonic [P-1820EPS		
- Característic	as			
Color: No		Papel disponible:		
Doble cara:	Sí	A4	<u> </u>	
Grapa: Sí				
Velocidad: 6	0 ppm			
Resolución	máxima: 1200 ppp		-	
	Preferencias de i	mpresión I Imprim	ir nágina de prueba	
			Acentar Cancelar	
			odribbidi	

Abra la ventana de **Impresoras** (Windows XP/ Windows Server 2003:**Impresoras y facsimi**).

Haga clic con el botón derecho del mouse en el icono de la impresora deseada y seleccione **Propiedades** en el menú emergente.

Aparecerá el cuadro de diálogo de propiedades.

-≪γ Pi	anasonic DP-1820E PS		Consignation		1
morimir en lo	s siquientes quertos. Los	s documentos se ir	oprimitán en el		
rimer puerto	libre seleccionado.	s documentos se il	primitant on or		
Puerto	Descrinción	Impresora		A	
LPT1:	Puerto de impresora	Panasonic DP-1	820E PS		
LPT2:	Puerto de impresora				
LPT3:	Puerto de impresora				
COM1:	Puerto serie				
🗆 сом2:	Puerto serie			_	
🗆 сомз:	Puerto serie				
COM4:	Puerto serie			•	
Agregar p	uer <u>t</u> o <u>E</u> limina	r puerto C	onfigurar puerto		
			2	<u> </u>	
Habilitar					
	a oola do la improvora				

Seleccione la ficha **Puertos** y haga clic en el botón

Agregar puerto...

3

2

1

Puertos de impresora	? ×
Tipos de puerto disponi <u>b</u> les:	
Local Port	
Puerto local Puerto TCP/IP estándar	
Standard TCP/IP Port	
1	
Nuevo tipo de puerto Puerto nuevo Car	ncelar

Seleccione Standard TCP/IP Port y pulse el botón

Puerto nuevo...

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003

Asistence para agregar puerto de impresora estándar TCP/IPFilippino de la contrata agregar puerto de impresoraAsistencte para agregar puerto de impresoraCalibración de de la contrata agregar puerto de impresora1 di dipositivo de incencidad y contiguada1 di dipositivo de incencidad y contiguada1 de dete conectidad y contiguada1 de dete conectidad y contiguada1 de dete conectidad y contiguada	Haga clic en el botón Siguiente.
Asistente para agregar puerto de impresora estándar TCP/IP Agregar Puerto ¿Para qué dispositivo desea agregar un puerto? Escriba el nombre de impresora o dirección IP y un nombre de puerto para el dispositivo deseado. Nombre de impresora o girección IP: 10.74 223.105 Nombre de puerto: IP=10.74.223.105 Cattás	Ingrese la dirección IP, el nombre de puerto y pulse el botón Siguiente . Nota: El nombre del Puerto se introduce automáticamente junto con la dirección IP. Puede que necesite usted cambiarlo según se requiera.
Adstente para agregar puerto de impresora estándar TCP/IP Más información sobre puertos Más información sobre puertos Registrativa detectado es de lipo desconocido. Anegúrese de que: 1. El dispositivo detectado es de lipo desconocido. Anegúrese de que: 2. La dirección y realice o tra búrqueda en la red retrocediendo a la página anterior del asterne o bien seleccione el lipo de dispositivo si está seguro de que la dirección es correcta. Tipo de dispositivo	 <dp-180 1520p="" 1820e="" 1820p="" 190=""></dp-180> Seleccione Personalizado y pulse el botón Configuración o <dp-2330 3030="" 3530="" 4530="" 6030=""></dp-2330> Seleccione Standard y haga clic en el botón Siguiente . Luego, vaya al paso 9.

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003

7	Configurar monitor de puertos TCP/IP estándar ? × Configuración de puerto IP_10.74.229.105 Nombre del puertos o dirección 10.74.229.105 Protocolo © Sin formato © Sin formato © LPR Configuración original 9100 Número de puerto: 9100 ? Configuración LPR Nombre de cola: LPR1 Image: Cuenta de bytes LPR (abilitada) Image: Cuenta de bytes LPR (abilitada) Image: Constructivo generativo	 En la sección Protocolo, seleccione LPR. En la sección Configuración de LPR, introduzca el Nombre de cola (p. ej. LPR1) y seleccione la opción Cuenta de bytes LPR habilitada . Haga clic en el botón <u>Aceptar</u>.
8	Aceptar Cancelar Acistente para agregar puerto de impresora estándar TCP/IP Más información sobre puerto: No se puede identificar el dispositivo. El dispositivo detectador es de lipo descorrecto. I. El dispositivo detectador es de lipo descorrecto. Topo de dispositivo Egándar Generic Network Card Certigurado correctance. Configuración (Atrás Siguiente > Cancelar	Haga clic en el botón Siguiente.
9	Asistente para agregar pueto de impresora estándar TCP/IP Finalización del Asistente para agregar pueto de impresora estándar TCP/IP Ha eleccionado un pueto con las iguientes características. SMMP: No Protocolo: LPR, LPR1 Dispositiva: 10.74.223.105 Dispositiva: 10.74.223.105 Dispositiva: 10.74.223.105 Dispositiva: Alexander Seconder	Haga clic en el botón Finalizar.

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003

uercos de impresora	Haga clic en el botón Cerrar .
Tipos de puerto disponi <u>b</u> les:	
Local Port	
Jerto local Jerto TCR/IR estándar	
itandard TCP/IP Port	
Nuevo tipo de puerto Puerto nuevo	Cerrar
anaconic DD-1998E DE Dessindador	
anaral Compatiz Puetos Avanzadas Seguridad Configuración de dispositiva	Haga clic en el botón Aplicar .
eneral companii - denee Avanzadas Segundad comiguración de dispositivo	
Panasonic DP-1820EPS	
Imprimir en los siguientes puertos 1 os documentos se imprimirán en el	Haga clic en el botón Cerrar .
primer puerto libre seleccionado.	
Puerto Descripción Impresora	
□ COM1: Puerto serie □ COM2: Puerto serie	El cuadro de diálogo de las propiedades de la
COM3: Puerto serie	
L'UMA: Puerte serie	Impresora esta cerrado y usted tiene anora
CUM4: Puerto serie FILE: Imprimir a un archivo	
□ CUM4: Puerto sene □ FILE: Imprimir a un archivo ☑ IP_10.74.229.105 Standard TCP/IP Port ◀	configurada la impresora como una impresora para
CUM4: Pueto sene FILE: Imprimi a un archivo PILE: Imprimi a un archivo PILP:10.74.223.105 Standard TCP/IP Port ▼	configurada la impresora como una impresora para
□ UUM4: Pueto serie □ FILE: Imprimia sun archivo □ II_1074 223105 Standard TCP/IP Port ✓ II_21074 223105 Standard TCP/IP Port ▲gregar pueto Eliminar pueto	configurada la impresora como una impresora para red.
CUM4: Pueto sene FILE: Imprime un archivo P_10.74.229.105 Standard TCP/IP Pott Agregar puerto Elminar puerto Configurar puerto Habitar competibilidad (pidreccional)	configurada la impresora como una impresora para red.
CUM4: Pueto sene FILE: Imprimi a un archivo FILE: Imprimi a un archivo FILE: Imprimi a un archivo FILE: Configurar pueto Agregar pueto Eliminar pueto Configurar pueto Habiltar compatibilidad bidreccional Habiltar la cola de la impresora	configurada la impresora como una impresora para red.

Windows

Si desea usar las funciones Buzón y Buzón seguro, es de suma importancia que primero configure los ajustes de la utilidad. Para que sea posible controlar la administración de costes con la aplicación Administración de contabilidad, primero se debe configurar la utilidad.

Cierre todas las aplicaciones e inserte el CD Sistema de Impresión Panasonic en la unidad de CD-ROM.

Seleccione el idioma deseado.

Nota: 1. Si el CD-ROM no se inicia automáticamente, haga doble clic en el icono **Mi PC** en el escritorio o en el menú **Inicio**, luego haga doble clic en el icono del CD-ROM.

2. El idioma de la pantalla es diferente dependiendo del modelo.

3

4

1

2



English

Français

Deutsch

ltaliano Español

Printing System

mu ≍ Ha Controlador de Impresora (PCL6) Controlador de Impresora (PostScript3) Descargar Adobe(R) Reader(R) http://www.adobe.es/ Printing System

Atrás

Salir

Aparecerá el mensaje de instalación.

Haga clic en el botón Siguiente

Haga clic en Controlador de Impresora (PostScript3).

Windows

5	Controlador de Impresora (PostScript3) Léame Primero Ver Manual de Instrucciones Instalar Controlador Impresora (PostScript3) Instalar Función de seguridad del controlador de PS Instalar LPR Monitor Printing System Atrás Salir	Seleccione Instalar Función de seguridad del controlador de PS.
6	InstallShield Wizard X Elegir ubicación de destino Image: Control ac argeta en la que el programa de instalación ubicará los arbitos. El programa instalará Función de seguridad del controlador de PS en la carpeta siguiente. Para realizar la instalación en esta carpeta, haga clic en Siguiente. Para hacerto en otra carpeta, haga clic en el botón Examinar y seleccione otra. Carpeta de destino CAFunción de seguridad del controlador de PS Egaminar InstallShield Image: Carpeta de seguridad del controlador de PS Egaminar	Haga clic en el botón Siguiente.
7	Función de seguridad del controlador de PS Image: Controlador de PS	Haga clic en el botón Si si desea crear un acceso directo a la Utilidad de seguridad PS en el escritorio.
8	InstallShield Wizard Image: Comparison of the seguridad del controlador de PS está realizando las operaciones solicitadas. Instalando: Image: Churchart SA8-4684-45D 3-9F6C-348AC5CCD9AF}\Setup.exe Instalando: 78%	Se copian los archivos necesarios.

Windows



La carpeta Utilidad de seguridad de controlador PS se agrega al menú Programas, con lo que finaliza la instalación.

Mac OS

Para poder utilizar códigos de departamento, buzones o buzones seguros, se debe introducir la información requerida antes de instalar el controlador de impresora.

Si el sistema operativo de su equipo es Mac OS X, use la Utilidad de seguridad de controlador PS para cambiar la configuración antes de agregar la impresora. Si ya ha agregado la impresora, bórrela, cambie la configuración con la Utilidad de seguridad de controlador PS y luego agregue la impresora.



Cierre todas las aplicaciones e inserte el CD Sistema de Impresión Panasonic en la unidad de CD-ROM.

Haga doble clic en el icono de CD en el escritorio.

For OS 8.6/9.x: Seleccione Spanish > PS >

Setup > Mac > Tool >

For OS X : Seleccione Spanish > PS > Setup > Mac > Tool > OSX_only

Copie el archivo **PSSecure.sit** al disco duro.

Nota: Si el archivo PSSecure.sit no se descomprime automáticamente, instale una utilidad de descompresión apropiada.

Para comenzar, haga doble clic en el icono de

Función de seguridad.

En caso de que de Mac OS X PS Driver Security Utility

Nota: Instrucciones de instalación En el caso de un archivo ".hqx", ".sit" o ".sea" en un ordenador Macintosh, use Stufflt Deluxe o Stufflt Expander de Aladdin Systems (http://www.aladdinsys.com/) para acceder al contenido del archivo. Stufflt Expander está disponible como un producto freeware.

	2 (tems 2 48 GB libres	
	2 ítems, 2,48 GB libres	
PSSecure.sit	Función de seguridad	
		4

Windows 98/Windows Me

Para cambiar la configuración de la impresora, abra las propiedades de la impresora siguiendo el procedimiento que se describe a continuación.



Haga clic en el botón **Inicio**, coloque el cursor sobre **Configuraciones** y elija **Impresoras**.



En la ventana de impresoras, haga clic con el botón derecho en el icono de la impresora deseada y seleccione **Propiedades** en el menú desplegable.

Aparecerá el cuadro de diálogo de propiedades.



Windows 98/Windows Me

Cuadro General

Propiedades de Panasonic DP-1820E PS	
Fuentes Opciones de dispositivo Postscript Corondeles General Detalles Compartir Papel Gráficos	
Panasonic DP-1820E PS	
1 Comentario:	
2)Separador de páginas:	
(ringuno)	
3	
I <u>m</u> primir página de prueba	
Aceptar Cancelar Apligar	

1. Comentario

Introduzca comentarios a las propiedades, si hay.

Si otro usuario instala esta impresora en su ordenador, y se comparte la impresora, el comentario especificado aquí también aparecerá en ese ordenador. Sin embargo, el comentario mostrado para un ordenador ya instalado no cambiará, aunque los comentarios se modifiquen más tarde.

2. Separador de páginas

Esta característica no se dispone en su máquina.

3. Botón Imprimir página de prueba

Imprime una página de prueba. Permite al usuario comprobar si se ha instalado correctamente la impresora.

Windows 98/Windows Me

Cuadro Detalles

Propiedades de Panasonic DP-1820E PS
Fuentes Opciones de dispositivo Postscript Corondeles General Detalles Compartir Papel Gráficos
Panasonic DP-1820E PS
1 Imprimir en el siguiente puerto: 133.185/254.93/p [M-LPR Port]
③ Imprimir con el siguiente controlador: Eliminar puerto AdobePS Panasonic DP-1820EPS Nuevo controlador
5 Capturar puerto de impresora Finalizar captura
Configuración del tiempo de espera
Reintentar transmisión: 145 segundos 8 9
Aceptar Cancelar Apligar

1. Imprimir en el siguiente puerto

Muestra el puerto al que la impresora está conectada o la ruta a la impresora de la red.

Para cambiar el destino de la impresora, seleccionar el puerto de destino para imprimir desde la lista o introducir aquí la ruta de la red.

- 2. Botón Agregar puerto... / Eliminar puerto... Agrega/borra un nuevo puerto o una nueva ruta de red.
- 3. Imprimir con el siguiente controlador.

Muestra el tipo de controlador de la impresora. Especificar la impresora que se está usando o el modelo de impresora que puede ser emulada con la impresora en uso.

4. Botón Nuevo controlador...

Actualiza o modifica controlador de la impresora

5. Botón Capturar puerto de impresora... / Finalizar captura... Asigna un puerto local a la impresora conectada a la red o cancela un puerto local asignado a la impresora de red.

6. **Configuración del tiempo de espera - No seleccionado** Especifica la cantidad de tiempo (en segundos) que puede transcurrir hasta que la impresora esté en

línea. Si la impresora no está en línea dentro de este periodo de tiempo, aparecerá un mensaje de error.

7. Configuración del tiempo de espera - Reintentar transmisión <para LPR Port>

Especifica la cantidad de tiempo (en segundos) que puede transcurrir hasta que la impresora esté lista para imprimir. Si la impresora no está lista para imprimir dentro de este periodo de tiempo, aparecerá un mensaje de error.

Aumenta el valor si ocurre un error de retraso cuando se imprime un documento grande.

Windows 98/Windows Me

8. Botón Configuración puerto...

Especifica el método de envío (sistema de cola) de documentos desde el programa a la impresora.

• Tipo de datos en cola

Seleccionar el tipo de datos de la cola (formato RAW). Si especifica el formato RAW se requiere más tiempo antes de pasar una aplicación a operativa, después de imprimir en la aplicación.

Habilitar soporte bidireccional <para LPR Port>.

Asegúrese de activar la casilla de verificación "Habilitar compatibilidad bidireccional". De lo contrario, la información de estado podrá no recibirse correctamente.

9. **Botón** Configuración de la cola... Modifica los atributos del puerto de la impresora.

Windows 98/Windows Me

Ficha Compartir

Propiedades de Panasonic DP-1820E PS ? × Fuentes Opciones de dispositivo Postscript Corondeles General Detalles Compartir Papel Gráficos
Image: Compartido como Image: Como
Aceptar Cancelar Apligar

1. No compartido/Compartido como

Determine si esta impresora se va a mostrar o usar con otros ordenadores.

2. Nombre del recurso compartido

Especifique el nombre de la impresora compartida. Se puede utilizar el nombre mostrado o cambiarlo por otro. El nombre especificado en ese momento aparecerá en pantalla cuando otros usuarios vean la información sobre la impresora en la red.

3. Comentario

Puede introducir un comentario sobre la impresora compartida (tal como el tipo de impresora y el lugar donde está instalada). Cuando otros usuarios vean esta información sobre la impresora en la red, aquí aparecerá el comentario especificado.

4. Contraseña

Especifica una contraseña cuando otros usuarios se conectan a esta impresora.

1. La pestaña de usos **Compartir** no aparece en el cuadro de diálogo de propiedad, a menos que se haya especificado el uso compartido.

Windows 98/Windows Me

Ficha Papel



1. Tamaño de papel

Selecciona un tamaño de documento.

2. Orientación

Selecciona la orientación de impresión (Vertical/Horizontal).

3. Control del papel

Controla la salida de la impresora y agrupa páginas.

Seleccione **Intercalar** si desea que cada conjunto de copias múltiples sea intercalado al copiarlo. En caso contrario, cada página se imprime en grupos individuales.

El menú **A doble cara** especifica si la impresora debe o no imprimir el documento en ambas caras del papel y la forma en que debe hacerlo.

4. Origen del papel

Especifica si el papel que se desea usar está cargado en el dispositivo. Si elige la opción **Selección automática de bandeja**, el controlador de impresora seleccionará automáticamente una bandeja apropiada según el tamaño de papel seleccionado.

Nota: 1. Si no se encuentra un papel adecuado, el controlador de la impresora seleccionará la bandeja 1. (DP-180/190)

2. Si no se encuentra un papel adecuado, el controlador de la impresora seleccionará la bandeja de paso. (DP-1520P/1820P/1820E)

5. Tipo de papel

Especifica el tipo de papel a usar, por ejemplo, papel corriente o grueso.

Nota: Si para Tipo de papel se selecciona un ajuste diferente de Liso, el controlador de la impresora seleccionará Bandeja de bypass si se seleccionó Selección automàtica de bandeja como Origen de papel.

Windows 98/Windows Me

6. Botón Márgenes...

Muestra el cuadro de diálogo Márgenes. Haga clic en este botón para visualizar el área de la página que no está disponible para impresión.

7. Botón Acerca de...

Muestra la versión y la información de propiedad intelectual de este controlador de impresora.

8. Botón Ayuda

Muestra la ventana de ayuda para este controlador de impresora.

9. Botón Restaurar predeterminados

Windows 98/Windows Me

Ficha Gráficos

Fuentes Opciones de dispositivo Postscript Corondeles General Detalles Compartir Papel Gráficos Pesolución: 600x600ppp Imprimi como imagen en negativo Imprimi como imagen reflejada Pescela Imprimi como imagen reflejada Imprimi como imagen reflejada Pescela: Imprimi como imagen reflejada Pescela: Imprimi como imagen reflejada Imprimagen Imprimi como	Proniedades de Panasonic NP-1820F PS 21x	1
Escala: 100 = % Convertir texto gris a gris de PostScript Convertir gráficos grises a gris de PostScript 6 7 Ayuda Restaurar predeterminados	Fuentes Opciones de dispositivo Postscript Corondeles General Detalles Compartir Papel Gráficos Resolución: 600x600ppp • • • 2 Especial Imprimir como imagen en pegativo • • Imprimir como imagen reflejada 3 Proceso de papel • • Imprimir gria • Imprimir gria • • •	
	 ④ Escala: 100 ★ % ⑤ Convertir texto gris a gris de PostScript ⑤ Convertir gráficos grises a gris de PostScript ⑥ ⑦ Ayuda Bestaurar predeterminados 	

1. Resolución

Selecciona la resolución de impresión (300/600/1200 ppp mejorada).

2. Especial

Imprime una imagen negativa y/o una imagen espejo del documento. Haga clic en estas opciones para ver un ejemplo.

3. Proceso del papel

Especifica el patrón de disposición para la impresión de varios documentos en una sola hoja de papel y determina si se utilizan o no los bordes de la página. Seleccione estas opciones para ver un ejemplo.

4. Escala (25-400%)

Especifica el porcentaje de ampliación o reducción para la impresión de documentos. Si la relación de ampliación/reducción puede especificarse desde la aplicación, indique 100% aquí y especifique el porcentaje de ampliación/reducción en el cuadro de diálogo Imprimir de la aplicación.

5. Convertir texto/gráficos gris a gris de PostScript

Esta función no está disponible en su máquina.

6. Botón Ayuda

Muestra la ventana de ayuda para este controlador de impresora.

7. Botón Restaurar predeterminados

Windows 98/Windows Me

Ficha Fuentes

Propiedades de Panasonic DP-1820EPS	? ×
General Detalles Compartir Papel G Fuentes Opciones de dispositivo Postscript Corc	ráficos
① I Sustituir fuentes TrueType por fuentes de la impresora si es necesario	
(2)	_
③□ Añadir símbolo de moneda del euro a fuentes PostScript	
(4) Enviar fuentes como (5) Actualizar fuentes transferibles (6) Ayuda (7) Restaurar predeterminados	
Aceptar Cancelar	Apligar

1. Sustituir fuentes TrueType por fuentes de la impresora

Le indica al controlador que determine qué fuentes PostScript debe sustituir por fuentes TrueType. En lugar de enviar todas las fuentes TrueType a la impresora, esta opción sustituye una fuente de impresora PostScript por las fuentes TrueType comunes usadas en el documento.

De forma predeterminada, las fuentes TrueType comunes son sustituidas por aquellas fuentes similares a PostScript durante la impresión, pero aquellas fuentes que no guardan similitud con PostScript son enviadas a la impresora en el formato especificado en el cuadro Enviar fuentes TrueType como del cuadro de diálogo Enviar fuentes como.

2. No usar fuentes de la impresora

Inhabilita las fuentes residentes en la impresora. Use esta opción avanzada cuando vaya a enviar la salida PostScript a distintos modelos de impresora.

3. Añadir simbolo de moneda del euro a fuentes PostScript

Agrega el símbolo de la moneda europea a la mayoría de las fuentes PostScript.

4. Botón Enviar fuentes como...

Actualiza la lista de fuentes PostScript descargada a la impresora para que el controlador de impresora pueda imprimirlas correctamente.

5. Botón Actualizar fuentes transferibles

Muestra el cuadro de diálogo Enviar fuentes como. Haga clic en este botón para especificar cómo se deben enviar las fuentes TrueType o PostScript.

6. Botón Ayuda

Muestra la ventana de ayuda para este controlador de impresora.

7. Botón Restaurar predeterminados

Windows 98/Windows Me

Ficha Opciones de dispositivo (vea la Nota 1) (DP-180/1520P/1820P/1820E)



1. Memoria de impresora disponible

Especifica la cantidad de memoria de impresora disponible. El controlador utiliza esta información para realizar tareas de impresión tales como enviar fuentes desde el ordenador a la impresora.

2. Caché de fuente disponible

Muestra la cantidad de memoria caché de fuente que está disponible actualmente para fuentes Type 32 (formato de fuente de mapa de bits). El controlador ajusta automáticamente el tamaño de la memoria caché de fuente de acuerdo con la opción de memoria instalada seleccionada en el cuadro Opciones instalables.

3. Características de la impresora

Especifica los siguientes ajustes de la impresora:

Clasificar

Determina si la impresora debe apilar o clasificar al imprimir varias copias.

Nota: Cuando utilice el Apilar con Rotación y Clasificar con Rotación (es decir, Carta y Carta-R, A4 y A4–R) es necesario colocar papel en la máquina en ambas direcciones.



Ahorro de Tóner

Se realizará la impresión utilizando menor cantidad de toner, permitiendo el ahorro en el consumo de toner cuando se imprimen muchos diseños preliminares antes de la impresión del documento final.

Windows 98/Windows Me

Ahorro de tóner (Sólo para DP-180/190)

Este ajuste ahorra tóner reduciendo su consumo y tiene un coste efectivo cuando se imprimen muchas copias de borradores previas al documento final.

Segura

Seleccione Buzón o Buzón seguro para almacenar los datos de impresión en el buzón de la máquina. Disponible cuando la unidad de disco duro opcional (DA-HD18/HD19/HD30/HD60) está instalada.

Nota: 1. Para que sea posible usar la contraseña de ID de usuario, la Utilidad de seguridad de controlador PS debe estar instalada.

2. DA-HD18 : Para DP-1520P/1820P/1820E

DA-HD19 : Para DP-180/190

DA-HD30: Para DP-2330/3030

DA-HD60: Para DP-3530/4530/6030

Imprimir páginas en Blanco

Determina si las páginas en blanco se imprimen o no.

· Cambio de bandeja (Excepto para Windows 98, Windows Me)

Para una impresión ininterrumpida, esta configuración permite el cambio automático de bandeja a otra con el mismo tamaño de papel, cuando el papel se acaba en la bandeja seleccionada.

Cubierta frontal

Fije para insertar un espacio en blanco la página como la portada. Especifique donde el papel que usted desea utilizar está situado en el dispositivo. Si usted elige Selec. Automát. de Bandeja, el conductor de la impresora seleccionará automáticamente una bandeja apropiada según el tamaño del papel seleccionado.

Contraportada

Fije para insertar un espacio en blanco la página como la cubierta trasera. Especifique donde el papel que usted desea utilizar está situado en el dispositivo. Si usted elige Selec. Automát. de Bandeja, el conductor de la impresora seleccionará automáticamente una bandeja apropiada según el tamaño del papel seleccionado.

4. Opciones instalables

Especifica los siguientes ajustes de la impresora:

Número de bandejas de papel

Selecciona el número de bandejas de papel disponibles para la impresora cuando hay una consola de sistema opcional instalada.

Disco Duro

Seleccione esta opción si hay una unidad de disco duro instalada.

• Memoria

Selecciona la memoria (estándar o adicional). (Sólo disponible si la unidad opcional HDD (DA-HD18/HD19/HD30/HD60) está instalada.

Nota: DA-HD18 : Para DP-1520P/1820P/1820E DA-HD19 : Para DP-180/190 DA-HD30 : Para DP-2330/3030 DA-HD60 : Para DP-3530/4530/6030

5. Botón Ayuda

Muestra la ventana de ayuda para este controlador de impresora.

Windows 98/Windows Me

6. Botón Restaurar predeterminados



^{1.} La pestaña de opción de dispositivo especifica los ajustes especificos del dispositivo y ajustes de dispositivos opcionales.

^{2.} Antes de imprimir un documento, asegúrese de ajustar adecuadamente la **Opciones de Dispositivo**. De lo contrario, esto puede convertirse en la causa de un problema impresión.

Windows 98/Windows Me

Ficha Opciones de dispositivo (vea la Nota 1) (DP-2330/3030/3530/4530/6030)

<para 4530="" 6030="" dp-3530=""></para>	<pre><para 3030="" dp-2330=""></para></pre>
Propiedades de Panasonic DP-6030PS	Propiedades de Panasonic DP-3030PS
General Detalles Compartir Papel Gráfic Fuentes Opciones de dispositivo Postscript Corondel	os General Detalles Papel Gráficos Fuentes es Opciones de dispositivo Postscript Corondeles
1 Memoria de impresora disponible (en KB): 5242 € 2 Caché de fuentes disponible (en KB): 2359 1 3 Características de la impresora Impresora Clasificar Grapado Ninguno Taladrado Ninguno	Memoria de impresora disponible (en KB): 5242 Caché de fuentes disponible (en KB): 2359 Características de la impresora Clasificar Clasificar Grapado Segura Ninguno
Cambiar configuración de: Clasificar Clasificar	Cambiar configuración de: Clasificar Clasificar Clasificar
Número de cajones de 2 Bandeja de Gran Capac No instalado Finisher No instalado	Número de cajones de 2 Opción externa Ninguno Bandeja interna No instalado
Cambiar configuración de: Número de cajones de papel 2 5 6 Ayuda Restaurar predeterminados	Cambiar configuración de: Número de cajones de papel 2 5 6 Ayuda Restaurar predeterminados
Aceptar Cancelar Aplin	Aceptar Cancelar Apligar

1. Memoria de impresora disponible

Especifica la cantidad de memoria de impresora disponible. El controlador utiliza esta información para realizar tareas de impresión tales como enviar fuentes desde el ordenador a la impresora.

2. Caché de fuente disponible

Muestra la cantidad de memoria caché de fuente que está disponible actualmente para fuentes Type 32 (formato de fuente de mapa de bits). El controlador ajusta automáticamente el tamaño de la memoria caché de fuente de acuerdo con la opción de memoria instalada seleccionada en el cuadro Opciones instalables.

3. Características de la impresora

Especifica los siguientes ajustes de la impresora:

4. Clasificar

Determina si la impresora debe apilar o clasificar al imprimir varias copias.



Windows 98/Windows Me

• Grapado

Selecciona la posición de grapado. Esta función está disponible cuando el finalizador opcional (DA-FS300, FS330, FS355, FS600 o FS605) está instalado.





Windows 98/Windows Me

• Taladrado (para DP-3530/4530/6030)

Selecciona la posición de perforación. Disponible cuando la unidad de perforación opcional está instalada.



• Segura

Seleccione Buzón o Buzón seguro para almacenar los datos de impresión en el buzón de la máquina. Disponible cuando la unidad de disco duro opcional (DA-HD30/HD60) está instalada.

Nota: Para que sea posible usar la contraseña de ID de usuario, la Utilidad de seguridad de controlador PS debe estar instalada.

Imprimir páginas en Blanco

Determina si las páginas en blanco se imprimen o no.

Cambio de bandeja (Excepto para Windows 98, Windows Me)

Permite que haya alimentación continua de papel si hay papel del mismo tamaño cargado en otra bandeja (cambio automático de bandeja). Si no se selecciona esta opción, la máquina se detendrá cuando el papel se acabe en la bandeja seleccionada.

Cubierta frontal

Fije para insertar un espacio en blanco la página como la portada. Especifique donde el papel que usted desea utilizar está situado en el dispositivo. Si usted elige Selec. Automát. de Bandeja, el conductor de la impresora seleccionará automáticamente una bandeja apropiada según el tamaño del papel seleccionado.

Contraportada

Fije para insertar un espacio en blanco la página como la cubierta trasera. Especifique donde el papel que usted desea utilizar está situado en el dispositivo. Si usted elige Selec. Automát. de Bandeja, el conductor de la impresora seleccionará automáticamente una bandeja apropiada según el tamaño del papel seleccionado.

Aviso Dúplex (sólo para DP-2330/3030)

Seleccione esta opción para insertar **"IMPRESION DUPLEX"** en el pie de página de la 1a página en estilo de página de 2 caras.

Windows 98/Windows Me

5. Opciones instalables

Especifica los siguientes ajustes de la impresora:

- Número de bandejas de papel Selecciona el número de bandejas de papel disponibles para la impresora cuando hay una consola de sistema opcional instalada.
- Bandeja de Gran Capacidad (LCT) (para DP-3530/4530/6030) Especifica si hay una bandeja de alta capacidad (LCT) instalada.
- Finisher (para DP-3530/4530/6030) Selecciona el tipo de finalizador si hay uno instalado.
- Unidad Taladrado (para DP-3530/4530/6030) Seleccione esta opción si hay una unidad de perforación instalada.
- Opción externa (solamente para DP-2330/3030) Seleccione el tipo de opcion exterior.
- Bandeja interna (solamente para DP-2330/3030) Seleccione Instalada si hay una bandeja interna instalada.
- Dúplex (solamente para DP-2330/3030) Seleccione Instalada si hay una unidad dúplex instalada.
- **Disco Duro** Seleccione esta opción si hay una unidad de disco duro instalada.
- Memoria

Selecciona la memoria (estándar o adicional). (Sólo disponible cuando la unidad de disco duro opcional (DA-HD30/HD60) está instalada.)

6. Botón Ayuda

Muestra la ventana de ayuda para este controlador de impresora.

7. Botón Restaurar predeterminados



^{1.} La pestaña de opción de dispositivo especifica los ajustes especificos del dispositivo y ajustes de dispositivos opcionales.

Windows 98/Windows Me

Ficha Postscript

Propiedades de Panasonic DP-1820E PS	X
General Detalles Compartir Papel Gráficos Fuentes Opciones de dispositivo Postscript Corondeles	
Eormato de salida PostScript: [PostScript (Optimizar para velocidad)	
Encabezado PostScript Transferir el encabezado con cada trabajo de impresión	
C Suponer que el encabezado está transferido y cargado	
Enviar encabezado ahora	
③☑ Imprimir información de errores PostScript	
<u>values de dempo de espera del trabajo:</u> <u>0</u> segundos	
5)Tiempo de espera: 600 - segundos 6 7 8	
Opciones avanzadas Ayuda Restaurar predeterminados	
Aceptar Cancelar Apligar	

1. Formato de salida PostScript

Especifica el formato para los archivos PostScript. En general, use PostScript (optimización de velocidad) para imprimir documentos.

2. Encabezado PostScript

Determina si se debe enviar o no información de encabezado a la impresora cada vez que se imprime un documento; esta es una función avanzada que sólo debe utilizarse si se tiene experiencia en el uso de encabezados.

3. Imprimir información de errores PostScript

Especifica si se debe enviar o no un identificador de error PostScript especial con cada documento que se imprime.

4. Valores de tiempo de espera PostScript - Tiempo de espera del trabajo

Especifica el número máximo de segundos que el trabajo de impresión puede tardar en transferirse desde el ordenador a la impresora antes de ser cancelado.

El valor cero significa que el trabajo nunca se cancela. Si utiliza la impresora en modo compartido, no especifique el valor cero.

5. Valores de tiempo de espera PostScript - Tiempo de espera

Especifica el número máximo de segundos que la impresora debe esperar a que el ordenador envíe datos antes de cancelar el trabajo.

El valor cero significa que el trabajo nunca se cancela. Si utiliza la impresora en modo compartido, no especifique el valor cero.

6. Botón Opciones avanzadas...

Muestra el cuadro de diálogo Opciones PostScript avanzadas. Haga clic en este botón para ver y cambiar la configuración PostScript avanzada. Use esta opción solamente si es un usuario avanzado con experiencia en el uso de PostScript.

7. Botón Ayuda

Muestra la ventana de ayuda para este controlador de impresora.

8. Botón Restaurar predeterminados

Ajusta los valores de todas las opciones del cuadro de diálogo actual a los valores predeterminados especificados en el archivo PPD.

Continúa en la página siguiente...

Windows 98/Windows Me

Ficha Corondeles

Zaniadadas da Danasanis DE 1000E DS	7
General Detalles Compartir Papel Gráficos Fuentes Opciones de dispositivo Postscript Corondeles	
Seleccionar un corondet:	
Imprimir corondel Egrimera página solamente Eg segundo plano Contorno solamente Ayuda	
Aceptar Cancelar Apligar	1

1. Seleccionar un corondel

Muestra una lista de las definiciones de marca de agua disponibles. Haga clic en una entrada de la lista para borrarla o editarla.

El botón <u>Nuevo</u> muestra el cuadro de diálogo de Nueva filigrana, que le permite añadir una nueva filigrana a la lista.

2. Imprimir corondel

Especifica la forma y el estilo de la marca de agua.

3. Botón Ayuda

Muestra la ventana de ayuda para este controlador de impresora.

Windows NT 4.0 (Administrador)

Cuadro General

Sanasonic DP-1820E PS Propiedades	3 ×
General Puettos Plan Compatir Seguridad Configuración de dispositivo	
Panasonic DP-1820E PS	
3 Controlador. AdobePS Panasonic DP-1820E PS Nuevo controlador	
Página geparadora Procesador de impresión <u>Imprimir página de prueba</u>	
Aceptar	Cancelar

1. Comentario

Introduzca comentarios a las propiedades, si hay.

Si otro usuario instala esta impresora en su ordenador, y se comparte la impresora, el comentario especificado aquí también aparecerá en ese ordenador. Sin embargo, el comentario mostrado para un ordenador ya instalado no cambiará, aunque los comentarios se modifiquen más tarde.

2. Ubicación

Especifica la ubicación de la impresora.

3. Controlador

Muestra el tipo de controlador de impresora. Especifica la impresora que se está usando o el modelo de impresora que puede ser emulada con la impresora en uso.

Haga clic en el botón Nuevo controlador... para actualizar o modificar el controlador de impresora.

4. Botón Página separadora...

Esta característica no se dispone en su máquina.

5. Botón Procesador de impresión...

Especifica el procesador a usar para imprimir (Procesador de Impresión) y el tipo de datos (Tipo de datos por defecto).

El procesador y tipo de datos afectan al funcionamiento de la impresora en Windows NT. Normalmente no necesitan modificarse. Sin embargo, podría ser necesaria una modificación cuando se usa la impresora para una aplicación especial.

6. Botón Imprimir página de prueba

Imprime una página de prueba. Permite al usuario comprobar si se ha instalado correctamente la impresora.

NOTA

 En Windows NT 4.0, la configuración de propiedades depende de la cuenta de inicio de sesión. Esta sección describe las propiedades que el administrador del sistema debe especificar.

Para más detalles acerca de las propiedades que el usuario puede especificar, consulte la sección "Impresión desde aplicaciones Windows".115

Windows NT 4.0 (Administrador)

Cuadro Puertos

Panasonic DP-1820E PS Propiedades General Puertos Plan Compatir Seguridad Configuración de dispositivo	
Panasonic DP-1820E PS Imprima en los siguientes puertos. Los trabajos se imprimirán en el primer puerto time de los indicados. Puerto Puerto Descripción Impresora Puerto Descripción Inpresora Puerto Descripción Inpresora Puerto Descripción Descr	
Agregar puerto Eliminar puerto Configurar puerto Activar cola de impresión	

1. Imprima en los siguientes puertos

Muestra una lista de los puertos disponibles para imprimir (Puerto), su estado (Descripción) y las impresoras que están conectadas a estos puertos (Impresoras).

2. **Botón** Agregar puerto... *I* Eliminar puerto... Añade/borra un nuevo puerto o ruta de la red.

3. Botón Configurar puerto...

Configura el puerto seleccionado. En el caso de un puerto paralelo, se debe especificar Reintentar transmisión.

4. Habilitar soporte bidireccional

En una impresora, esta opción permite recibir datos de configuración y datos de estado desde un ordenador.

5. Activar cola de impresión

La función de cola de impresión permite enviar datos desde una impresora lógica a dos o más impresoras. Cuando se habilita la función de cola de impresión, un trabajo de impresión transmitido es enviado a la primera impresora que está preparada para imprimir.
Windows NT 4.0 (Administrador)

Cuadro Plan

🥔 Panasonic DP-1820E PS Propiedades 🛛 😰 🔀
General Puertos Plan Compartir Seguridad Configuración de dispositivo
1 Disponibles: © Siempre
C Desde 0.00 🚟 Hasta 0.00 🚍
Minima J
Prioridad actual: 1
3.º Imprimir utilizando la <u>c</u> ola para que el programa termine de imprimir más rápido
C Empezar a imprimir después de que Ja última página haya entrado en la cola de impresión
Empezar a imprimir de inmediato
O Imprimir directamente a la impresora
5) Imprimir primero los documentos de la cola de impresión
6 🗖 Conservar los documentos después de que se hayan impreso

1. Disponibles

Prepara la impresora para su funcionamiento. Especifica las horas de funcionamiento al seleccionar **Desde - Hasta**.

2. Prioridad

Fija la prioridad de la impresión. Con el control deslizante se puede ajustar de 1 a 99.

3. Imprimir utilizando la cola.../Imprimir directamente a la impresora

Especifica cómo se deben enviar los documentos desde la aplicación a la impresora.

4. Dejar pendientes documentos incorrectos

El sistema de cola compara los atributos del documento con los de la impresora, y detiene la impresión si los atributos del documento (tamaño del papel, orientación, etc.) no cuadran con los de la impresora.

- Imprimir primero los documentos de la cola de impresión
 Siempre imprime documentos en cola primero, independientemente de la prioridad de impresión.
- 6. Conservar los documentos después de que se hayan impreso Deja los documentos en la cola de impresión incluso después de imprimirlos. Estos documentos se pueden imprimir de nuevo directamente desde la cola, sin tener en cuenta el estado de la aplicación.

Windows NT 4.0 (Administrador)

Cuadro Compartir

Panasonic DP-1820E PS Propiedades Seguridad Configuración de dispositivo	
Panasonic DP-1820EPS Compartido Compartido Nombre de recurso compartido:	
Puede instalar controladores alternativos para que los usuarios de los siguientes sistemas los puedan utilizar automáticamente cuando se conectan. 3 Dontroladores alternativos: Windows 95 Windows NI 4 0 x86 [Instalado] Windows NI 4 0 x86 [Instalado] Windows NI 4 0 Apha	
Para modificar los permisos en la impresora, vaya a la ficha "Seguridad". Aceptar Cancelar Cancelar Cancelar	

1. No compartido/Compartido

Determine si esta impresora se va a mostrar o usar con otros ordenadores.

2. Nombre del recurso compartido

Especifique el nombre de la impresora compartida. Se puede utilizar el nombre mostrado o cambiarlo por otro. El nombre especificado en ese momento aparecerá en pantalla cuando otros usuarios vean la información sobre la impresora en la red.

3. Controladores alternativos (El controlador de impresora PS no está disponible en este menú.) Permite cargar controladores de impresora de otros sistemas operativos. Cuando los usuarios de estos sistemas operativos se conectan a la impresora, el controlador de impresora correspondiente se carga automáticamente.



 Cuando se comparte una impresora en la red, el controlador de la impresora está instalado en un servidor de impresión, y otros ordenadores copiarán automáticamente ese controlador y lo usarán.

Por este motivo, el servidor de impresión debe estar preparado con los controladores de la impresora para todos los sistemas operativos de los ordenadores que compartan la impresora.

Windows NT 4.0 (Administrador)

Cuadro Seguridad

Panasonic DP-1820E PS Propiedades Image: Comparities Seguridad Configuración de dispositivo Fermisos Image: Comparities Seguridad Configuración de dispositivo Permisos Image: Comparities Seguridad Configuración de dispositivo Permisos Image: Comparities Seguridad Permisos Image: Comparities Seguridad Permisos Image: Comparities Seguridad Image: Comparities Seguridad Permisos Image: Comparities Seguridad Image: Comparities Seguridad Image: Comparities Seguridad Image: Comparities Seguridad Image: Comparities Seguridad Seguridade Image: Comparities Seguridad	
AceptarCancelar	

1. Botón Permisos

Fijar los privilegios de acceso de la impresora.

2. Botón Auditoría

Muestra las personas que utilizaron esta impresora y cómo la usaron.

3. Botón Propiedad

Determinar la propiedad de la impresora.



1. Para poder utilizar estas funciones, seleccionar antes Auditar desde Políticas de Gestión del Usuario y activar Acceso de Archivo y Objeto en el cuadro de diálogo Política de Auditar.

Windows NT 4.0 (Administrador)

Ficha Configuración de dispositivo (DP-180/1520P/1820P/1820E)



Especifica los siguientes ajustes y opciones de la impresora:

Formato a asignación de bandeja

Especifica el tamaño de papel de cada bandeja disponible.

Tabla de sustitución de fuentes

Especifica las fuentes PostScript que deben sustituirse por fuentes TrueType. En lugar de enviar todas las fuentes TrueType a la impresora, esta opción sustituye una fuente de impresora PostScript por las fuentes TrueType comunes usadas en el documento.

Memoria PostScript disponible

Especifica la cantidad de memoria de impresora disponible. El controlador utiliza esta información para realizar tareas de impresión tales como enviar fuentes desde el ordenador a la impresora.

Protocolo de salida

Especifica el formato de datos para la impresora. Use esta opción solamente si es un usuario avanzado con experiencia en el uso de PostScript.

• Enviar CTRL+D antes/después de cada trabajo

Envía un comando CTRL+D para notificar a la impresora de que el trabajo actual a terminado de imprimirse y que la impresora debe reiniciarse. Use esta opción solamente si es un usuario avanzado con experiencia en el uso de PostScript.

- Convertir text gris/gráficos grises a gris de PostScript Esta función no está disponible en su máquina.
- Añadir símbolo del euro a fuentes PostScript

Agrega el símbolo de la moneda europea a la mayoría de las fuentes PostScript.

Windows NT 4.0 (Administrador)

Tiempo de espera de trabajo

Especifica el número máximo de segundos que el trabajo de impresión puede tardar en transferirse desde el ordenador al papel antes de ser cancelado.

El valor cero significa que el trabajo nunca se cancela. Si utiliza la impresora en modo compartido, no especifique el valor cero.

Tiempo limite de espera

Especifica el número máximo de segundos que la impresora debe esperar a que el ordenador envíe datos antes de cancelar el trabajo.

El valor cero significa que el trabajo nunca se cancela. Si utiliza la impresora en modo compartido, no especifique el valor cero.

Tam. mín. para enviar fuente como contorno

Especifica el tamaño mínimo de fuente a descargar como contorno. La velocidad de impresión puede aumentar si se aumenta este valor.

Tam. máx. para enviar fuente como mapa de bits

Especifica el tamaño máximo de fuente a descargar como mapa de bits. La velocidad de impresión puede aumentar si se disminuye este valor.

Opciones instalables

Número de bandejas de papel

Selecciona el número de bandejas de papel disponibles para la impresora cuando hay una consola de sistema opcional instalada.

Disco Duro

Seleccione esta opción si hay una unidad de disco duro instalada.

• Memoria

Selecciona la memoria (estándar o adicional). (Sólo disponible si la unidad opcional HDD (DA-HD18/HD19/HD30/HD60) está instalada.

Nota: 1. DA-HD18 : Para DP-1520P/1820P/1820E

- DA-HD19 : Para DP-180/190
- DA-HD30 : Para DP-2330/3030
- DA-HD60 : Para DP-3530/4530/6030
- 2. Antes de imprimir un documento, asegúrese de ajustar adecuadamente la **Configuración de dispositivo**. De lo contrario, esto puede convertirse en la causa de un problema impresión.

Windows NT 4.0 (Administrador)

Ficha Configuración de dispositivo (DP-2330/3030/3530/4530/6030)

Panasonic DP-6030PS Proniedades I	
General Puetos Plan Compartir Seguridad Configuración de dispositivo Image: Seguridad Configuración de dispositivo Image: Seguridad Configuración de dispositivo Image: Seguridad Configuración de dispositivo Image: Seguridad Configuración de dispositivo Image: Seguridad Fornatio a asignación de bandeja Image: Seguridad Image: Seguridad Image: Seguridad Image: Seguridad Seguridad Seguridad Image: Seguridad Image: Seguridad Image: Seguridad Image: Seguridad Seguridad Seguridad Seguridad Image: Seguridad Imag	
Cambiar la configuración Bandeja Bypass' Image: Cambiar la configuración Bandeja Bypass'	

Especifica los siguientes ajustes y opciones de la impresora:

· Formato a asignación de bandeja

Especifica el tamaño de papel de cada bandeja disponible.

Tabla de sustitución de fuentes

Especifica las fuentes PostScript que deben sustituirse por fuentes TrueType. En lugar de enviar todas las fuentes TrueType a la impresora, esta opción sustituye una fuente de impresora PostScript por las fuentes TrueType comunes usadas en el documento.

Memoria PostScript disponible

Especifica la cantidad de memoria de impresora disponible. El controlador utiliza esta información para realizar tareas de impresión tales como enviar fuentes desde el ordenador a la impresora.

Protocolo de salida

Especifica el formato de datos para la impresora. Use esta opción solamente si es un usuario avanzado con experiencia en el uso de PostScript.

Enviar CTRL+D antes/después de cada trabajo

Envía un comando CTRL+D para notificar a la impresora de que el trabajo actual a terminado de imprimirse y que la impresora debe reiniciarse. Use esta opción solamente si es un usuario avanzado con experiencia en el uso de PostScript.

Convertir text gris/gráficos grises a gris de PostScript

Esta función no está disponible en su máquina.

Añadir símbolo del euro a fuentes PostScript

Agrega el símbolo de la moneda europea a la mayoría de las fuentes PostScript.

Windows NT 4.0 (Administrador)

Tiempo de espera de trabajo

Especifica el número máximo de segundos que el trabajo de impresión puede tardar en transferirse desde el ordenador al papel antes de ser cancelado.

El valor cero significa que el trabajo nunca se cancela. Si utiliza la impresora en modo compartido, no especifique el valor cero.

Tiempo limite de espera

Especifica el número máximo de segundos que la impresora debe esperar a que el ordenador envíe datos antes de cancelar el trabajo.

El valor cero significa que el trabajo nunca se cancela. Si utiliza la impresora en modo compartido, no especifique el valor cero.

Tam. mín. para enviar fuente como contorno

Especifica el tamaño mínimo de fuente a descargar como contorno. La velocidad de impresión puede aumentar si se aumenta este valor.

Tam. máx. para enviar fuente como mapa de bits

Especifica el tamaño máximo de fuente a descargar como mapa de bits. La velocidad de impresión puede aumentar si se disminuye este valor.

Opciones instalables

- Número de bandejas de papel Selecciona el número de bandejas de papel disponibles para la impresora cuando hay una consola de sistema opcional instalada.
- Bandeja de Gran Capacidad (LCT) (para DP-3530/4530/6030) Especifica si hay una bandeja de alta capacidad (LCT) instalada.
- Finisher (para DP-3530/4530/6030)

Selecciona el tipo de finalizador si hay uno instalado.

- Unidad Taladrado (para DP-3530/4530/6030) Seleccione esta opción si hay una unidad de perforación instalada.
- Opción externa (solamente para DP-2330/3030) Seleccione el tipo de opcion exterior.
- Bandeja interna (solamente para DP-2330/3030) Seleccione Instalada si hay una bandeja interna instalada.
- Dúplex (solamente para DP-2330/3030) Seleccione Instalada si hay una unidad dúplex instalada.
- Disco Duro

Seleccione esta opción si hay una unidad de disco duro instalada.

• Memoria

Selecciona la memoria (estándar o adicional). (Sólo disponible cuando la unidad de disco duro opcional (DA-HD30/HD60) está instalada.)

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Administrador)

Cuadro General

Panasonic DP-1820E PS Propiedades
General Compartir Puertos Avanzadas Seguridad Configuración de dispositivo
1 Demasconic DP1820E PS
Modelo: AdobePS Panasonic DP-1820EPS
4 Características
Color: No Papel disponible:
Doble cara: Sí A4
Grapa: Sí
Velocidad: 60 ppm
Resolución máxima: 1200 ppp 5 6
Preferencias de impresión
Aceptar Cancelar Aplicar

1. Nombre de impresora

Aparece el nombre de la impresora especificado en la instalación.

2. Ubicación

Especifica la ubicación de la impresora.

3. Comentario

Introduzca comentarios a las propiedades, si hay.

Si otro usuario instala esta impresora en su ordenador, y se comparte la impresora, el comentario especificado aquí también aparecerá en ese ordenador. Sin embargo, el comentario mostrado para un ordenador ya instalado no cambiará, aunque los comentarios se modifiquen más tarde.

4. Características

Aparecen las funciones y atributos de la impresora.

5. Botón Preferencias de impresiòn...

Cambia las propiedades (atributos de impresión) especificadas para cada usuario. Para más detalles acerca de los ajustes, consulte la sección "Impresión desde aplicaciones Windows". (Ver página 115)

6. Botón Imprimir página de prueba

Imprime una página de prueba. Permite al usuario comprobar si se ha instalado correctamente la impresora.



 En Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003, la configuración de propiedades depende de la cuenta de inicio de sesión. Esta sección describe las propiedades que el administrador del sistema debe especificar.

Para más detalles acerca de las propiedades que el usuario puede especificar, consulte la sección "Impresión desde aplicaciones Windows". (Ver página 115)

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Administrador)

Cuadro Compartir

😻 Panasonic DP-1820E PS Propiedades	? × Second constraints Propiedades de Panasonic DP-1820EPS
General Compartir Puertos Avanzadas Seguridad Configuración de dispositivo	General Compartir Puertos Opciones avanzadas Administración del color Seguridad Device Options
Panasonic DP-1820EPS	Puede compartir esta impresora con otros usuarios de su red. Para compartir esta impresora, haga cic en Compartir esta impresora.
D° Mg compartidaj C° Compartida como:	O ©No compartir esta impresora ○ Compartir esta impresora Nombre del recurso compando:
Controladores para diferentes versiones de Windows Si está compatiendo esta impresora con otros usuados que utilizan otras versiones de Windows, tendá que instalar controladores adicionales para éstas.	Controladores Si está compartiendo esta impresora con otros usuarios que utilizan otras versiones de Windowi, es posible que denee instalar controladores adcionales para que los usuarios no tergran que buscar el controlador de la impresora cuando as conceten a la impresora compartida. (Controladores adcionates)
Aceptar Cancelar A	pricer Cancelar Apricar A

1. No compartida/Compartida como (No compartir esta impresora/Compartir esta impresora) Determine si esta impresora se va a mostrar o usar con otros ordenadores.

Para la impresora compartida, especificar el nombre compartido de la impresora que se va a compartir. El nombre especificado aquí aparece cuando otros usuarios ven la información de la impresora en la red.

2. Botón Controladores adicionales... (El controlador de impresora PS no está disponible en este menú.)

Permite cargar controladores de impresora de otros sistemas operativos. Cuando los usuarios de estos sistemas operativos se conectan a la impresora, el controlador de impresora correspondiente se carga automáticamente.

NOTA

1. Cuando se comparte una impresora en la red, el controlador de la impresora está instalado en un servidor de impresión, y otros ordenadores copiarán automáticamente ese controlador y lo usarán.

Por este motivo, el servidor de impresión debe estar preparado con los controladores de la impresora para todos los sistemas operativos de los ordenadores que compartan la impresora.

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Administrador)

Cuadro Puertos

	Panasonic DP-1820E PS Propiedades	
(General Compartir Puetos Avanzadas Seguridad Configuración de dispositivo Imprimir en los siguientes puetos. Los documentos se imprimirán en el primer pueto libre seleccionado. Impresora Impresora Pueto Descripción Impresora Impresora LIP12 Pueto de impresora Impresora COM12 Pueto serie COM2 Pueto serie COM2 Pueto serie COM2 Pueto serie COM3 Pueto serie Impresora Impresora	
	Agregar puerto	
	Habiltar competiziidad bidreocional Habiltar la cola de la impresora	
	Aceptar Cancelar Apligar	

1. Imprima en los siguientes puertos

Muestra una lista de los puertos disponibles para imprimir (Puerto), su estado (Descripción) y las impresoras que están conectadas a estos puertos (Impresoras).

2. Botón Agregar puerto... / Eliminar puerto Añade/borra un nuevo puerto o ruta de la red.

3. Botón Configurar puerto...

Configura el puerto seleccionado. En el caso de un puerto paralelo, se debe especificar Reintentar transmisión.

4. Habilitar compatibilidad bidireccional (La función no está disponible con este modelo.) Asegúrese de activar la casilla de verificación "Habilitar compatibilidad bidireccional" al instalar el monitor de estado. De lo contrario, la información de estado podrá no recibirse correctamente.

5. Habilitar la cola de la impresora

La función de cola de impresión permite enviar datos desde una impresora lógica a dos o más impresoras. Cuando se habilita la función de cola de impresión, un trabajo de impresión transmitido es enviado a la primera impresora que está preparada para imprimir.

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Administrador)

Cuadro Avanzadas



1. Siempre disponible/Disponible desde

Prepara la impresora para su funcionamiento. Especifica las horas de funcionamiento al seleccionar **Desde - Hasta**.

2. Prioridad

Fija la prioridad de la impresión. Con el control deslizante se puede ajustar de 1 a 99.

3. Controlador

Muestra el tipo de controlador de impresora. Especifica la impresora que se está usando o el modelo de impresora que puede ser emulada con la impresora en uso.

4. Botón Controlador nuevo...

Actualiza o modifica controlador de la impresora

5. Imprimir utilizando la cola.../Imprimir directamente en la impresora

Especifica cómo se deben enviar los documentos desde la aplicación a la impresora.

6. Dejar pendientes documentos no coincidentes

El sistema de cola compara los atributos del documento con los de la impresora, y detiene la impresión si los atributos del documento (tamaño del papel, orientación, etc.) no cuadran con los de la impresora.

7. Imprimir primero los documentos de la cola de impresión

Siempre imprime documentos en cola primero, independientemente de la prioridad de impresión.

8. Conservar los documentos después de su impresión Deja los documentos en la cola de impresión incluso después de imprimirlos. Estos documentos se pueden imprimir de nuevo directamente desde la cola, sin tener en cuenta el estado de la aplicación.

9. Habilitar características de impresión avanzadas

Generalmente permite características de impresión avanzadas. Se pueden activar las funciones opcionales de la impresora (ordenar páginas, impresión de folletos, numerar las hojas). Si ocurre un problema se pueden desactivar las funciones dibid a la in compatibilidad. Si se desactivan las funciones también se pueden desactivar las opciones de impresión.

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Administrador)

10. Botón Valores predeterminados de impresión...

Especifica los valores estándar (por defecto) para las propiedades (atributos de impresión) que cada usuario puede especificar. Si se comparte una impresora, los atributos de impresión serán estándar para todos los usuarios.

Para más detalles acerca de los ajustes, consulte la sección "Impresión desde aplicaciones Windows". (Ver página 115)

11.Botón Procesador de impresión...

Especifique el procesador a usar para la impresión (procesador de impresión) y el tipo de datos (tipo de datos predeterminado). El procesador y el tipo de datos afectan la manera en que la impresora funciona en Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003. Normalmente no es necesario modificarlos. Sin embargo, puede ser necesario modificarlos al usar la impresora con una aplicación especial.

12. Botón Página de separación...

Esta característica no se dispone en su máquina.

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Administrador)

Cuadro Seguridad

4	anasonic DP-1620E PS Propiedades		? X
6	eneral Compartir Puertos Avanzadas Segundad Configuración de o Nombre Madministradores (WIN2K-SP-Vadministradores) CREATOR DWNER Matodos (WIN2K-SP-Usuarios avanzados)		Agregar Quitar
	Permisos: Imprimir Administrar impresoras Administración de documentos	Permitir V V	Denegar
2	Avanzada	Cancelar	Aplicar

Muestra una lista de usuarios y grupos que tienen acceso a esta impresora. Aparece una lista de accesos estándar, permitido/prohibido para cada grupo o usuario. Activar la casilla para permitir o prohibir el acceso. La casilla gris indica que la autorización del acceso se hereda.

1. Botón Agregar... / Quitar

Agrega o borra un usuario o grupo en la lista.

2. Botón Avanzada...

Especifica el acceso a la impresora, inspección y propietario.

Tipo	Nombre	Permiso	Aplicar a
Permitir	CREATOR OWNER	Administració	Sólo documentos
N Permitir	Todos	Imprimir	Sólo esta impresora
N Permitir	Administradores (WIN2	Administrar im	Sólo esta impresora
N Permitir	Administradores (WIN2	Administració	Sólo documentos
N Permitir	Usuarios avanzados (W	Administrar im	Sólo esta impresora
ato normia	a astá dofinido diractomento	on osto obisto. Lo	a abiatas socundarias barada

NOTA

- Con Windows 2000 se puede acceder a varios objetos (p. ej., impresoras) de los usuarios.
 Sobre información de permiso de acceso, inspección y propietario, consulte los manuales de Windows 2000.
- 3. Para usuarios de Windows XP/Windows Server 2003, consulte la documentación para habilitar la pestaña de seguridad si esta no se visualiza en su PC.

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Administrador)

Cuadro Configuración de dispositivo (DP-180/1520P/1820P/1820E)



Especifica los siguientes ajustes y opciones de la impresora:

Formato a asignación de bandeja

Especifica el tamaño de papel de cada bandeja disponible.

Tabla de sustitución de fuentes

Especifica las fuentes PostScript que deben sustituirse por fuentes TrueType. En lugar de enviar todas las fuentes TrueType a la impresora, esta opción sustituye una fuente de impresora PostScript por las fuentes TrueType comunes usadas en el documento.

Memoria PostScript disponible

Especifica la cantidad de memoria de impresora disponible. El controlador utiliza esta información para realizar tareas de impresión tales como enviar fuentes desde el ordenador a la impresora.

Protocolo de salida

Especifica el formato de datos para la impresora. Use esta opción solamente si es un usuario avanzado con experiencia en el uso de PostScript.

• Enviar CTRL+D antes/después de cada trabajo

Envía un comando CTRL+D para notificar a la impresora de que el trabajo actual a terminado de imprimirse y que la impresora debe reiniciarse. Use esta opción solamente si es un usuario avanzado con experiencia en el uso de PostScript.

Convertir Gray Text/Graphics en PostScript Gray

Esta función no está disponible en su máquina.

Agregar símbolo del Euro a fuentes PostScript

Agrega el símbolo de la moneda europea a la mayoría de las fuentes PostScript.

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Administrador)

Tiempo de espera trabajo

Especifica el número máximo de segundos que el trabajo de impresión puede tardar en transferirse desde el ordenador al papel antes de ser cancelado.

El valor cero significa que el trabajo nunca se cancela. Si utiliza la impresora en modo compartido, no especifique el valor cero.

Tiempo de espera

Especifica el número máximo de segundos que la impresora debe esperar a que el ordenador envíe datos antes de cancelar el trabajo.

El valor cero significa que el trabajo nunca se cancela. Si utiliza la impresora en modo compartido, no especifique el valor cero.

Tamaño min. fuente para descarga como contorno

Especifica el tamaño mínimo de fuente a descargar como contorno. La velocidad de impresión puede aumentar si se aumenta este valor.

Tamaño máx.fuente para descarga como mapa de bits

Especifica el tamaño máximo de fuente a descargar como mapa de bits. La velocidad de impresión puede aumentar si se disminuye este valor.

Opciones instalables

Número de bandejas de papel

Selecciona el número de bandejas de papel disponibles para la impresora cuando hay una consola de sistema opcional instalada.

Disco Duro

Seleccione esta opción si hay una unidad de disco duro instalada.

• Memoria

Selecciona la memoria (estándar o adicional). (Sólo disponible si la unidad opcional HDD (DA-HD18/HD19/HD30/HD60) está instalada.

Nota: 1. DA-HD18 : Para DP-1520P/1820P/1820E

- DA-HD19 : Para DP-180/190
- DA-HD30 : Para DP-2330/3030
- DA-HD60 : Para DP-3530/4530/6030
- 2. Antes de imprimir un documento, asegúrese de ajustar adecuadamente la **Configuración de dispositivo**. De lo contrario, esto puede convertirse en la causa de un problema impresión.

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Administrador)

Cuadro Configuración de dispositivo (DP-180/1520P/1820P/1820E)

∳ Panasonic DP-6030P5 Propiedades	<u>3</u> X
General Compartir Puertos Avanzadas Seguridad Configuración de dispositivo Configuraciones del dispositivo AdobePS Panasonic DP-6010PS Image: Configuración de bandeja Image: Configuración de bandeja Bandeja Bypassi A4 Image: Configuración de dispositivo Image: Configuración de dispositivo Bandeja Pypassi A4 Image: Configuración de dispositivo Image: Configuración de dispositivo Bandeja Nº 1: A4 Image: Configuración de dispositivo Image: Configuración de dispositivo Image: Configuración de dispositivo Bandeja Nº 2: A4 Image: Configuración de dispositivo Image: Configuración de dispositivo Image: Configuración de dispositivo Bandeja Nº 3: Modisponible Bandeja Nº 4: Modisponible Image: Configuración de disponible Image: Configuración de disponible Bandeja Gran Capacidad: Modisponible Bandeja Gran Capacidad: Modisponible Image: Configuración de disponible Image: Configuración de disponible Memoria Postscript disponible: S120 KB Image: Configuración de disponible Image: Configuración de disponible Image: Configuración de disponible	
Aceptar Cancele	lar Apligar

Especifica los siguientes ajustes y opciones de la impresora:

· Formato a asignación de bandeja

Especifica el tamaño de papel de cada bandeja disponible.

Tabla de sustitución de fuentes

Especifica las fuentes PostScript que deben sustituirse por fuentes TrueType. En lugar de enviar todas las fuentes TrueType a la impresora, esta opción sustituye una fuente de impresora PostScript por las fuentes TrueType comunes usadas en el documento.

Memoria PostScript disponible

Especifica la cantidad de memoria de impresora disponible. El controlador utiliza esta información para realizar tareas de impresión tales como enviar fuentes desde el ordenador a la impresora.

Protocolo de salida

Especifica el formato de datos para la impresora. Use esta opción solamente si es un usuario avanzado con experiencia en el uso de PostScript.

Enviar CTRL+D antes/después de cada trabajo

Envía un comando CTRL+D para notificar a la impresora de que el trabajo actual a terminado de imprimirse y que la impresora debe reiniciarse. Use esta opción solamente si es un usuario avanzado con experiencia en el uso de PostScript.

Convertir Gray Text/Graphics en PostScript Gray

Esta función no está disponible en su máquina.

• Agregar símbolo del Euro a fuentes PostScript Agrega el símbolo de la moneda europea a la mayoría de las fuentes PostScript.

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Administrador)

• Tiempo de espera trabajo

Especifica el número máximo de segundos que el trabajo de impresión puede tardar en transferirse desde el ordenador al papel antes de ser cancelado.

El valor cero significa que el trabajo nunca se cancela. Si utiliza la impresora en modo compartido, no especifique el valor cero.

Tiempo de espera

Especifica el número máximo de segundos que la impresora debe esperar a que el ordenador envíe datos antes de cancelar el trabajo.

El valor cero significa que el trabajo nunca se cancela. Si utiliza la impresora en modo compartido, no especifique el valor cero.

Tamaño min. fuente para descarga como contorno

Especifica el tamaño mínimo de fuente a descargar como contorno. La velocidad de impresión puede aumentar si se aumenta este valor.

Tamaño máx.fuente para descarga como mapa de bits

Especifica el tamaño máximo de fuente a descargar como mapa de bits. La velocidad de impresión puede aumentar si se disminuye este valor.

Opciones instalables

Número de bandejas de papel

Selecciona el número de bandejas de papel disponibles para la impresora cuando hay una consola de sistema opcional instalada.

• Bandeja de Gran Capacidad (LCT) (para DP-3530/4530/6030) Especifica si hay una bandeja de alta capacidad (LCT) instalada.

• Finisher (para DP-3530/4530/6030)

Selecciona el tipo de finalizador si hay uno instalado.

- Unidad Taladrado (para DP-3530/4530/6030) Seleccione esta opción si hay una unidad de perforación instalada.
- Opcion estema (solamente para DP-2330/3030) Seleccione el tipo de opcion exterior.
- Bandeja interna (solamente para DP-2330/3030) Seleccione Instalada si hay una bandeja interna instalada.
- Dúplex (solamente para DP-2330/3030) Seleccione Instalada si hay una unidad dúplex instalada.
- Disco Duro

Seleccione esta opción si hay una unidad de disco duro instalada.

• Memoria

Selecciona la memoria (estándar o adicional). (Sólo disponible cuando la unidad de disco duro opcional (DA-HD30/HD60) está instalada.)

Para cambiar la configuración de la impresora, abra las propiedades de la impresora siguiendo el procedimiento que se describe a continuación.





Seleccione la impresora Panasonic.



En el menú emergente de la ventana de impresión aparecerá una serie de títulos. Los títulos mostrados en la ventana varían según el sistema operativo.

Mac OS 8.6/9.x:

Haga clic en el botón	Guardar ajustes	para guardar la configuración actual como valores
predeterminados.		

Mac OS X:

Seleccione el menú Guardar ajustes personalizados para guardar la configuración actual como valores predeterminados.

Mac OS 8.6/9.x

Menú General

Impresora: Panasonic DP-1920E PS A Destino: Impresora A	
General Copias:	
(2) Páginas: ® Todos	
El resto desde: Bandeja № 1 \$ Guardar ajustes Adobe Cancelar Imprimir	

1. Copias

Especifica el número de copias a imprimir.

2. Páginas

Especifica el rango de páginas a imprimir.

3. Alimentación

Especifica en qué bandeja del dispositivo se encuentra el papel que se desea usar. Si elige **Selección automática**, el controlador de impresora seleccionará automáticamente la bandeja apropiada de acuerdo con el tamaño de papel seleccionado.

- Nota: 1. Si no se encuentra un papel adecuado, el controlador de la impresora seleccionará la bandeja 1. (DP-180/190)
 - 2. Si no se encuentra un papel adecuado, el controlador de la impresora seleccionará la bandeja de paso. (DP-1520P/1820P/1820E/2330/3030/3530/4530/6030)

Mac OS 8.6/9.x

Menú Impresión subordinada

880(201)	
Impresora: Panasonic DP-1820E PS 🔶 Destino: Impresora 💠	
☐ Impresión subordinada 🔍	
1) Impresión: 🔾 No subordinada (sin "spool")	
🖲 Subordinada	
2)Hora de impresión: 🔾 Urgente	
Normal	
⊖ Alas: 13:27 pm ≜ 25/ 9/02 ♠	
O Posponer impresion del documento	
Guardar ajustes Cancelar Imprimir	
Adobe	

1. Impresión

Selecciona impresión en primer plano o segundo plano.

La impresión en primer plano "bloquea" el ordenador Macintosh mientras éste imprime el trabajo. La impresión se realiza más rápido y el documento ocupa menos espacio en disco mientras se prepara para la impresión.

Si se selecciona la opción Segundo plano, el ordenador Macintosh escribe el trabajo en el disco duro antes de imprimirlo. Esto libera al ordenador, lo que permite utilizarlo para otras tareas mientras el trabajo se imprime, pero la impresión tarda más tiempo.

2. Hora de impresión

Determina cuándo la impresora imprime los documentos actuales.

Puede especificar horas de funcionamiento si selecciona De-Hasta o poner los documentos en la cola de impresión.

Mac OS 8.6/9.x

Menú Portada

Imprimir portada: No Al principio Al final Fuente de papel: Igual que el documento Guardar ajustes	stino: Impresora 🛊	DP-1820E PS	Impresora: Panasonic Portada Imprimir portada: Fuente de papel:
--	--------------------	-------------	--

NOTA:

Esta función no está disponible en su máquina.

Mac OS 8.6/9.x

Menú Correspondencia de color

Impresora P Correspo	: Panasonic DP-1820E PS → Destino: Impresora hdencia de color →
Color d	e impresión: Color/grises
Perfil de	impresora: 4/C Ctd. TRUMATCH/RIT/Profile80 \$
Guardar a	justes Adobe Cancelar Imprimir

NOTA:

Esta función no está disponible en su máquina.

Mac OS 8.6/9.x

Menú Disposición



1. Páginas por hoja

Especifica el número de documentos a imprimir en una hoja de papel. Seleccione esta opción para ver un ejemplo.

2. Sentido

Especifica la direccion de impresion al imprimir varios documentos en una sola hoja de papel. Seleccione esta opcion para ver un ejemplo.

3. Borde

Especifica si se utilizan bordes de página o no al imprimir varios documentos en una sola hoja de papel.

4. Imprimir en ambas caras

Especifica si la impresora debe o no imprimir el documento en ambas caras de la hoja de papel y la forma en que debe hacerlo.

Mac OS 8.6/9.x

Menú Control de errores

8.8.0 (301)	
Impresora: Panasonic DP-6030 PS 🔶 Destino: Impresora 🗢	
Control de errores	
(1) Ante un error de PostScript™:	
Ningún informe especial	
🔾 Resumir en la pantalla	
🔾 Imprimir informe detallado	
2) Si se acaba el papel de la bandeja:	
🖲 Uso impresora's omisión	
🔾 Usar otra con papel del mismo tamaño	
🔾 Mostrar mensaje de alerta	
Guardar ajustes Cancelar Imprimir	
Adobe	

1. Ante un error de PostScript

Especifica cómo se envía la información de error PostScript con cada documento que se imprime.

2. Si se acaba el papel de la bandeja

Determina qué sucede cuando se acaba el papel en la bandeja de papel seleccionada.

Menú Configuración de PostScript

Mac OS 8.6/9.x

I	
I	
I	Impresora: Panasonic DP-1820E PS 🔶 Destino: Impresora 💠
I	Configuración de PostScri 🗘
I	1 Format: Trabajo PostScript
I	2 Nivel de PostScript: Compatible con los niveles 1, 2 y 3
I	Q Sólo nivel 2
I	🔾 Sólo nível 3
I	(3) Formato de datos: @ ASCII
I	() Binario
I	4 Inclusión de fuentes: Ninguna
	Guardar ajustes Kadobe Cancelar Imprimir
l	
L	

Configuración del controlador de impresora (Macintosh)

1. Format

Especifica el formato para los archivos PostScript. En general, seleccione la opción Trabajo PostScript para imprimir documentos.

2. Nivel de PostScript

Especifica el nivel para PostScript.

3. Formato de datos

Especifica el formato de datos a la impresora. Use esta opción solamente si es un usuario avanzado con experiencia en el uso de PostScript.

4. Inclusión de fuentes

Especifica la inclusión de fuente para impresión PostScript.

Mac OS 8.6/9.x

Menú Output

88.0 (301)	
Impresora: Panasonic DP-6030 PS 😜 Destino: Impresora 😜	
Output 🗢	
) Intercalación: 🗛 agado 🗧	
) Bandeja de salida: 🛛 Bandeja 1 🗢	
) Clasificar: 🗘 🗘	
) Grapado: 🚺	
) Taladrado: 🛛 Ninguno 🗢	
Guardar ajustes	
	Impresora: Panasonic DP-6030 PS + Destino: Impresora + Output + Destino: Impresora + Intercalación: Apagado + Destino: Impresora + Bandeja de salida: Bandeja 1 + Destino: Destino: Destino: Clasificar: Clasificar + Destino: Destino:

1. Intercalación

Esta función no está disponible en su máquina. (Ver página 126).

2. Bandeja de salida/Bandeja salida

Especifica la bandeja de salida que se debe usar para el documento impreso. Algunas impresoras tienen más de una bandeja de salida, lo que permite clasificar los documentos.

3. Clasificar

Determina si la impresora debe apilar o clasificar al imprimir varias copias.

Nota: Cuando utilice el Apilar con Rotación y Clasificar con Rotación (es decir, Carta y Carta-R, A4 y A4–R) es necesario colocar papel en la máquina en ambas direcciones.

4. Grapado

Selecciona la posición de grapado. Esta función está disponible cuando el finalizador opcional(DAFS300, FS330, FS355, FS600 o FS605) está instalado.

5. Taladrado (para DP-3530/4530/6030)

Selecciona la posición de perforación. Disponible cuando la unidad de perforación opcional está instalada.

Mac OS 8.6/9.x

Menú Quality

	8.8.0 (301)	
Impresora: Panasonic DP-190PS 🔹	Destino: Impresora 🔶	
Tipo de sustrato: Liso 🔶 Resolución: 600x600ppp 🔶		
3) Ahorro de Tóner: 🗛 Apagado 🔶		
Guardar ajustes	Cancelar Imprimir	
		I

1. Tipo de sustrato

Selecciona el tipo de papel.

Nota: Si para Tipo de papel se selecciona un ajuste diferente de Liso, el controlador de la impresora seleccionará Bandeja de bypass si se seleccionó Selección automàtica de bandeja como Alimentación: en el menú General (consulte la página 91).

2. Resolución

Selecciona la resolución de impresión (300/600/1200 ppp mejorada).

3. Ahorro de Tóner (solamente para DP-180/190)

Se realizará la impresión utilizando menor cantidad de toner, permitiendo el ahorro en el consumo de toner cuando se imprimen muchos diseños preliminares antes de la impresión del documento final.

Mac OS 8.6/9.x

Menú Opciones de la impresora

88.0 (301)	
Impresora: Panasonic DP-3030 PS 🔶 Destino: Impresora 🜩	
Opciones de la impresora 🗢	
(1)Segura: Ninguno	
(2) Imprimir páginas en Blanco: Encendido ♦	
(3) Cubierta frontal: Ninguno	
(4) Contraportada: Ninguno	
5) Aviso Dúnley: Anagado ≜	
Guardar ajustes Cancelar I Imprimir	
Adobe	

1. Segura

Seleccione Buzón o Buzón seguro para almacenar los datos de impresión en el buzón de la máquina. Disponible cuando la unidad de disco duro opcional (DA-HD18/HD19/HD30/HD60) está instalada.

Nota: 1. Para que sea posible usar la contraseña de ID de usuario, la Utilidad de seguridad de controlador PS debe estar instalada.

- 2. DA-HD18 : Para DP-1520P/1820P/1820E
 - DA-HD19 : Para DP-180/190
 - DA-HD30 : Para DP-2330/3030
 - DA-HD60 : Para DP-3530/4530/6030

2. Imprimir páginas en Blanco

Determina si las páginas en blanco se imprimen o no.

3. Cubierta frontal

Fije para insertar un espacio en blanco la página como la portada. Especifique donde el papel que usted desea utilizar está situado en el dispositivo. Si usted elige Selec. Automát. de Bandeja, el conductor de la impresora seleccionará Eautomáticamente una bandeja apropiada según el tamaño del papel seleccionado.

4. Contraportada

Fije para insertar un espacio en blanco la página como la cubierta trasera. Especifique donde el papel que usted desea utilizar está situado en el dispositivo. Si usted elige Selec. Automát. de Bandeja, el conductor de la impresora seleccionará automáticamente una bandeja apropiada según el tamaño del papel seleccionado.

5. Aviso Dúplex (sólo para DP-2330/3030)

Seleccione esta opción para insertar "IMPRESION DUPLEX" en el pie de página de la 1a página en estilo de página de 2 caras.

-

Configuración del controlador de impresora (Macintosh)

Mac OS X

<para Mac OS X 10.1>

ľ

Con el sistema operativo Macintosh OS X, las funciones Grapar, Perforar y Seguro no pueden utilizarse debido a que las opciones **Print Center > Impresoras > Configurar impresora...** aparecen atenuadas, por lo que las opciones del dispositivo no pueden seleccionarse.

Centro de Impresión Edición	Impresoras Cola Ventana Visualizar lista de impresora Añadir impresora Hista de impresoras Mostrar cola Ajustar por omisión Cerrar Lista de impresoras Borrar Configurar impresora	Ayuda as %O %D %W
В	orrar Añadir impresora	<i>I</i> .

Para más detalles, visite el sitio web de soporte de Apple (http://www.info.apple.com/).

Mac OS X

Menú Copias y páginas

0			Sin título			
	Impresora:	Panasonic I	DP-1820E PS		¢	
	Preajustes:	Estándar			\$	
Copia	ıs y páginas		\$]		
	1 Copia	s: 1	🛿 Ordenar 🕻	2)		
	③ Páginas	: • Todos O Desde:	1	a: 1		
?	(Previsualiza	ır	Cancel	ar Imp	primir

1. Copias

Especifica el número de copias a imprimir.

2. Ordenar

Esta función no está disponible en su máquina.

3. Páginas

Especifica el rango de páginas a imprimir.

Mac OS X

Menú Disposición



1. Páginas por hoja

Especifica el número de documentos a imprimir en una hoja de papel. Seleccione esta opción para ver un ejemplo.

2. Sentido

Especifica la direccion de impresion al imprimir varios documentos en una sola hoja de papel. Seleccione esta opcion para ver un ejemplo.

3. Borde

Especifica si se utilizan bordes de página o no al imprimir varios documentos en una sola hoja de papel.

4. Imprimir en ambas caras

Especifica si la impresora debe o no imprimir el documento en ambas caras de la hoja de papel y la forma en que debe hacerlo.

Mac OS X

Menú Dúplex (Mac OS X10, X10.1, X10.2.1)

00	Sin	título	
	mpresora: Panasonic DP-1	820E PS	\$
	Preajustes: Estándar		\$
Dúple	x	\$	
🔲 Imp	rimir en las dos caras Encu	uadernación:	B
?	Previsualizar	Cancelar	Imprimir

Imprimir en las dos caras / Encuadernación

Especifica si la impresora debe o no imprimir el documento en ambas caras de la hoja de papel y la forma en que debe hacerlo.

Mac OS X

Menú Opciones de impresión

0		Sin títul	0	
	Impresora:	Panasonic DP-1820	E PS	\$
	Preajustes:	Estándar		\$
Орс	iones de imp	resión	\$	
	Guardar como	archivo Formato:	PDF	 ▼
?	(Previsualizar	Cancelar	Imprin

Guardar como archivo / Formato

Seleccione esta opción para guardar el documento como un archivo; puede especificar el formato del archivo.

Si selecciona esta opción, el documento no será enviado a la impresora.

Mac OS X

Menú Alimentador de papel

Impresora: Panasonic DP-1820E PS	÷
Preajustes: Estándar	\$
limentador de papel	
Todas las páginas desde: Selección automática	\$
La primera página desde: Bandeja Bypass	\$
Las restantes desde: Bandeja Bypass	\$

Todas las páginas desde / La primera página desde

Especifica en qué bandeja del dispositivo se encuentra el papel que se desea usar. Si elige Selección automática, el controlador de impresora seleccionará automáticamente la bandeja apropiada de acuerdo con el tamaño de papel seleccionado.

- Nota: 1. Si no se encuentra un papel adecuado, el controlador de la impresora seleccionará la bandeja 1. (DP-180/190)
 - 2. Si no se encuentra un papel adecuado, el controlador de la impresora seleccionará la bandeja de paso. (DP-1520P/1820P/1820E/2330/3030/3530/4530/6030)

Mac OS X

Menú Tratamiento de errores

Preajustes: Estándar	
amiento de errores	
rrores de PostScript™	
💿 Ningún informe especial	
🔘 Imprimir un informe detallado	
ambio de bandeja	
💿 Usar los ajustes de impresoras por omisión	
🔘 Cambiar a una bandeja con el mismo tamaño de papel	
🔘 Mostrar alerta	

1. Errores de PostScript

Especifica cómo se envía la información de error PostScript con cada documento que se imprime.

2. Cambio de bandeja

Para una impresión ininterrumpida, esta configuración permite el cambio automático de bandeja a otra con el mismo tamaño de papel, cuando el papel se acaba en la bandeja seleccionada.

Mac OS X

Menú Printer Features

Ficha Output:

Impresora:	Panasonic DP-6030PS		+
Preajustes:	Estándar		•
Printer Features	+		
-	Output Quality Misce	llaneous	
1 Bandeja de sa	alida 🛛 Bandeja 1 🛛 🗘		
2 Clasificar Cl	lasificar	\$	
3 Grapado Ni	nguno	\$	
(4) Taladrado 🚺	Ninguno	÷	

1. Bandeja de salida

Especifica la bandeja de salida que se debe usar para el documento impreso. Algunas impresoras tienen más de una bandeja de salida, lo que permite clasificar los documentos.

2. Clasificar

Determina si la impresora debe apilar o clasificar al imprimir varias copias.

Nota: Cuando utilice el Apilar con Rotación y Clasificar con Rotación (es decir, Carta y Carta-R, A4 y A4–R) es necesario colocar papel en la máquina en ambas direcciones.

3. Grapado

Selecciona la posición de grapado. Esta función está disponible cuando el finalizador opcional(DAFS300, FS330, FS355, FS600 o FS605) está instalado.

4. Taladrado (para DP-3530/4530/6030)

Selecciona la posición de perforación. Disponible cuando la unidad de perforación opcional está instalada.
Mac OS X

Ficha Quality:

00		Sin t	ítulo			
1	mpresora: 🛛 F	Panasonic DP-1	90PS		÷	
1	Preajustes: E	Istándar			÷	
Printe	r Features	Output Quality	Miscellaneo	us		
() Tip (2) Re: (3)	oo de sustrato solución 600 Ahorro de Tó	Liso 0x600ppp ner	; ;)		
?	P	Previsualizar	C	Cancelar	Imprimi	

1. Tipo de sustrato

Selecciona el tipo de papel.

Nota: Si para Tipo de papel se selecciona un ajuste diferente de Liso, el controlador de la impresora seleccionará Bandeja de bypass si se seleccionó Selección automàtica de bandeja como Todas las páginas desde: en el menú Alimentador (consulte la página 106).

2. Resolución

Selecciona la resolución de impresión (300/600/1200 ppp mejorada).

3. Ahorro de Tóner (Sólo para DP-180/190)

Este ajuste ahorra tóner reduciendo su consumo y tiene un coste efectivo cuando se imprimen muchas copias de borradores previas al documento final.

Mac OS X

Ficha Miscellaneous:

0	Sin título			0	Sin título	
Imp	resora: Panasonic DP-1820EPS	•	T	Impresora:	Panasonic DP-1820EPS	•
Prea	ajustes: Estándar	+	10	Preajustes:	Estándar	•
Caracterí 1) Segura 2) ☑ Imp 3) Cubien 4) Contra	sticas	:ous ; ;		Características Característ Segura: Ning 2 V Imprimir p 3 Cubierta front 4 Contraportada	icas de la impresora: Miscellan guno áginas en Blanco al: Ninguno a: Ninguno	eous 🗘
?	Previsualizar	Cancelar Imprimir		? Previsualizar	Guardar como PDF)	Cancelar) Imprimir

1. Segura

Seleccione Buzón o Buzón seguro para almacenar los datos de impresión en el buzón de la máquina. Disponible cuando la unidad de disco duro opcional (DA-HD18/HD19/HD30/HD60) está instalada.

Nota: 1. Para que sea posible usar la contraseña de ID de usuario, la Utilidad de seguridad de controlador PS debe estar instalada.

2. DA-HD18 : Para DP-1520P/1820P/1820E DA-HD19 : Para DP-180/190 DA-HD30 : Para DP-2330/3030 DA-HD60 : Para DP-3530/4530/6030

2. Imprimir páginas en Blanco

Determina si las páginas en blanco se imprimen o no.

3. Cubierta frontal

Fije para insertar un espacio en blanco la página como la portada. Especifique donde el papel que usted desea utilizar está situado en el dispositivo. Si usted elige Selec. Automát. de Bandeja, el conductor de la impresora seleccionará automáticamente una bandeja apropiada según el tamaño del papel seleccionado.

4. Contraportada

Fije para insertar un espacio en blanco la página como la cubierta trasera. Especifique donde el papel que usted desea utilizar está situado en el dispositivo. Si usted elige Selec. Automát. de Bandeja, el conductor de la impresora seleccionará automáticamente una bandeja apropiada según el tamaño del papel seleccionado.

Mac OS X

ſ

Ficha Miscellaneous: (DP-2330/3030/3530/4530/6030)

Impresora: DP-3010 + Preajustes: Estándar +	Impresora: Panasonic DP-3010 PS
Printer Features Output Quality Miscellaneous Segura Ninguno Segura frontal Ninguno Contraportada Ninguno Aviso Dúplex	Características \$ Características de la impresora: Miscellaneous 1 Segura: Ninguno 2 Imprimir páginas en Blanco 3 Cubierta frontal: Ninguno 4 Contraportada: Ninguno 5 Aviso Dúplex: Apagado
Previsualizar Cancelar Imprimir	? Previsualizar Guardar como PDF Cancelar

1. Segura

Seleccione Buzón o Buzón seguro para almacenar los datos de impresión en el buzón de la máquina. Disponible cuando la unidad de disco duro opcional (DA-HD30/HD60) está instalada.

Nota: Para que sea posible usar la contraseña de ID de usuario, la Utilidad de seguridad de controlador PS debe estar instalada.

2. Imprimir páginas en Blanco

Determina si las páginas en blanco se imprimen o no.

3. Cubierta frontal

Fije para insertar un espacio en blanco la página como la portada. Especifique donde el papel que usted desea utilizar está situado en el dispositivo. Si usted elige Selec. Automát. de Bandeja, el conductor de la impresora seleccionará automáticamente una bandeja apropiada según el tamaño del papel seleccionado.

4. Contraportada

Fije para insertar un espacio en blanco la página como la cubierta trasera. Especifique donde el papel que usted desea utilizar está situado en el dispositivo. Si usted elige Selec. Automát. de Bandeja, el conductor de la impresora seleccionará automáticamente una bandeja apropiada según el tamaño del papel seleccionado.

5. Aviso Dúplex (sólo para DP-2330/3030)

Seleccione esta opción para insertar "IMPRESION DUPLEX" en el pie de página de la 1a página en estilo de página de 2 caras.

Seleccione el lado de encuadernación (Borde largo/Borde corto) si se utiliza en Mac OS X 10.2/10.3.

Mac OS X

Menú Resumen

Impresora: Panasonic DP-1820E PS Preajustes: Estándar Resumen Copias y páginas Copias: 1, Compaginado Rango de páginas: Todas Disposición Sentido:: Izquierdo-Derecho-Superior-Inferior Páginas por hoja: 1 Grosor del borde: Ninguno Opciones de impresión Imprimir en: Impresora Dúplex Imprimir en las dos caras: No Alimentador de papel		Sin titulo		
Preajustes: Estándar Resumen Copias y páginas Copias: 1, Compaginado Rango de páginas: Todas Disposición Sentido:: Izquierdo-Derecho-Superior-Inferior Páginas por hoja: 1 Grosor del borde: Ninguno Opciones de impresión Imprimir en: Impresora Dúplex Imprimir en las dos caras: No Alimentador de papel	Impresor	ra: Panasonic DP-1820E PS	\$	
Resumen Image: Copias y páginas Copias y páginas Copias: 1, Compaginado Rango de páginas: Todas Disposición Sentido:: Izquierdo-Derecho-Superior-Inferior Páginas por hoja: 1 Grosor del borde: Ninguno Opciones de impresión Imprimir en: Impresora Dúplex Dúplex Imprimir en las dos caras: No Alimentador de papel Total de	Preajuste	es: Estándar	\$	
Copias y páginas Copias: 1, Compaginado Rango de páginas: Todas Disposición Sentido:: Izquierdo-Derecho-Superior-Inferior Páginas por hoja: 1 Grosor del borde: Ninguno Opciones de impresión Imprimir en: Impresora Dúplex Imprimir en las dos caras: No Alimentador de papel	Resumen	\$		_
	Rango de Disposición Sentido:: Páginas po Grosor del Opciones de i Imprimir e Dúplex Imprimir e Alimentador o	n, Compaginado páginas: Todas Izquierdo-Derecho-Superior-Infer or hoja: 1 I borde: Ninguno impresión en: Impresora en las dos caras: No de papel	rior	

Muestra las funciones y ajustes de la impresora.

Configuración de la Función de seguridad del controlador de PS

Windows 98/Me/NT/2000/XP/Server 2003

 $\label{eq:seleccione} \mbox{Panasonic} \rightarrow \mbox{Función de seguridad del controlador de PS} \rightarrow \mbox{Función de seguridad del controlador de PS}$

Impresoras Panasonic DP-1820E PS Identificador de usuario Identificador de usuario contraseña Identificador de usuario Código del departamento Identificador Dirección IP del host local 133.185.254.80 OK Cancelar	🔒 Función de segurida	ad del controlador de PS	×
Identificador de usuario contraseña Código del departamento Dirección IP del host local OK Cancelar	Impresoras F	°anasonic DP-1820E PS	•
contraseña	Identificador de usuar	io 📔	
Código del departamento Dirección IP del host local OK Cancelar	contraseña		
Dirección IP del host local 133.185.254.80 OK Cancelar	Código del departame	ento 📃	
OK Cancelar	Dirección IP del host I	local 133.185.254	4.80
	ОК	Cancelar	

Impresoras

Seleccione la impresora.

Identificador de usuario

Introduzca el ID de usuario (un número con un máximo de 8 dígitos) a utilizar para el Buzón o el Buzón seguro.

contraseña

Introduzca la contraseña (número de 4 dígitos) a utilizar para el Buzón seguro.

Código del departamento

Introduzca el código de departamento (un número con un máximo de 8 dígitos) a ser utilizado por el administrador de contabilidad.

Dirección IP del host local

Muestra la dirección IP a la que se enviará la notificación de trabajo completado.

۰OK

Guarda los valores introducidos y cierra la utilidad.

Cancelar

Cancela los valores introducidos y cierra la utilidad.



- 1. El código de departamento debe introducirse en el caso de clientes que realizarán administración de costes mediante una aplicación de administración de contabilidad.
- 2. <Para usuarios de Windows 98/Windows Me> Cuando se completa la configuración, se visualiza un mensaje solicitándole reiniciar su PC. Haga clic en el botón [OK] para reiniciar su PC.
 - Al volver a iniciar su PC, configure nuevamente los ajustes de la lengüeta de opciones del dispositivo (Device Options) (consulte la página 62) debido a que los ajustes por defecto han sido recuperados.

Configuración de la Función de seguridad del controlador de PS

Mac OS 8.6/9.x/X

Si el sistema operativo de su equipo es Mac OS X, use la Función de seguridad del controlador de PS para cambiar la configuración antes de agregar la impresora.

Con OS X PS Driver Security Utility se indica

Si ya ha agregado la impresora, bórrela, cambie la configuración con la Función de seguridad del controlador de PS y luego agregue la impresora.

Función de seguridad del controlador de PS 📃 🗏	
Impresoras Panasonic DP-1820E PS Identificador de usuario contraseña Código del departamento OK Cancelar	

Impresoras

Seleccione la impresora.

Identificador de usuario

Introduzca el ID de usuario (un número con un máximo de 8 dígitos) a utilizar para el Buzón o el Buzón seguro.

Contraseña

Introduzca la contraseña (número de 4 dígitos) a utilizar para el Buzón seguro.

Código del departamento

Introduzca el código de departamento (un número con un máximo de 8 dígitos) a ser utilizado por el administrador de contabilidad.

٠OK

Guarda los valores introducidos y cierra la utilidad.

Cancelar

Cancela los valores introducidos y cierra la utilidad.



1. El código de departamento debe introducirse en el caso de clientes que realizarán administración de costes mediante una aplicación de administración de contabilidad.

Si el controlador de la impresora se ha instalado correctamente y se selecciona una impresora por defecto en la configuración de impresoras, con una sencilla operación ya se puede imprimir desde cualquier aplicación de Windows.

Para imprimir desde la mayoría de las aplicaciones Windows, seleccione el menú **Archivo > Imprimir**; aparecerá el cuadro de diálogo Imprimir.



Impresión

Después de seleccionar el rango de páginas a imprimir y el número de copias, haga clic en el botón

Aceptar para comenzar a imprimir.

El indicador de la impresora aparece en la esquina inferior derecha de la pantalla cerca del reloj en la bandeja del sistema mientras la impresora está en funcionamiento. El indicador de la impresora desaparecerá cuando se termine de imprimir.

Puede hacer doble clic en el indicador de la impresora en la bandeja de sistema para abrir y verificar los detalles de la cola de impresión en el administrador de cola de impresión.

Configuración de usuario

En el cuadro de diálogo Imprimir, haga clic en el botón Propiedades... ; aparecerá la ventana de propiedades de impresora.

Las propiedades que aparecen en la ventana varían según el sistema operativo del equipo.



1. En caso de fallo de la impresora siga los siguientes pasos:

 Pulse el botón Inicio y seleccione Impresoras en el menú Configuración.
 Seleccionar el icono de la impresora en la ventana y seleccionar [Preferencias de impresión] en el menú desplegable pulsando el botón derecho del ratón. Aparecerá el marcador.

Windows 98/Me

Ficha Papel

Г

Para más detalles acerca de los ajustes, consulte la sección "Configuración del controlador de impresora" (Ver página 58).

Windows NT 4.0 (Usuario)

Ficha Preparar página

💣 Propiedades de Documento predeterminado Panasonic DP-182 🏋 🗙
Preparar página Avanzadas
1 Iamaño del papet: A4
2 Drigen del papet Seleccionar automáticamente
3) Número de 1 💼 copia 12 🗖 Intercalar copias (1 -
5 Orientación
A C Yertical A C Horizontal V C Botado
6 Imprimir por los dos lados
▲ ⓒ Ninguno ▲▲ C Lado largo ▲ C Lado co
Apariencia del color
Aceptar Cancelar

1. Tamaño del papel

Selecciona un tamaño de documento.

2. Origen del papel

Especifica en qué bandeja del dispositivo se encuentra el papel que se desea usar. Si elige **automáticamente**, el controlador de impresora seleccionará automáticamente la bandeja apropiada de acuerdo con el tamaño de papel seleccionado.

- **Nota:** 1. Si no se encuentra un papel adecuado, el controlador de la impresora seleccionará la bandeja 1. (DP-180/190)
 - 2. Si no se encuentra un papel adecuado, el controlador de la impresora seleccionará la bandeja de paso. (DP-1520P/1820P/1820E/2330/3030/3530/4530/6030)

3. Número de copias

Especifica el número de copias a hacer.

4. Intercalar copias

Seleccione esta opción si desea que cada conjunto de copias múltiples sea intercalado al imprimirlo. En caso contrario, cada página se imprime en grupos individuales.

5. Orientación

Selecciona la orientación de impresión (Vertical/Horizontal/Girado). (La salida Girado es igual que la salida Horizontal.)

6. Imprimir por los dos lados (sólo para DP-180/1820E/2330/3030/3530/4530/6030)

Especifica si la impresora debe o no imprimir el documento en ambas caras de la hoja de papel y la forma en que debe hacerlo.

7. Apariencia del color

Esta función no está disponible en su máquina.

Windows NT 4.0 (Usuario)

Cuadro Avanzadas



Especifica ajustes y opciones avanzadas para la impresora. Consulte la sección "Windows NT 4.0 (Configuración de administrador)" (Ver página 76).

1. Características de la impresora

Clasificar

Determina si la impresora debe apilar o clasificar al imprimir varias copias.

Nota: Cuando utilice el Apilar con Rotación y Clasificar con Rotación (es decir, Carta y Carta-R, A4 y A4–R) es necesario colocar papel en la máquina en ambas direcciones.

Ahorro de Tóner (sólo para DP-180)

Esta configuración ahorra tóner al reducir el consumo y es económica cuando imprime muchas copias de borradores antes de imprimir el documento final.

• Segura

Seleccione Buzón o Buzón seguro para almacenar los datos de impresión en el buzón de la máquina. Disponible cuando la unidad de disco duro opcional (DA-HD18/HD19) está instalada.

Nota: 1. Para que sea posible usar la contraseña de ID de usuario, la Utilidad de seguridad de controlador PS debe estar instalada.

2. DA-HD18 : Para DP-1520P/1820P/1820E DA-HD19 : Para DP-180/190

DA-HD30 : Para DP-2330/3030

DA-HD60 : Para DP-3530/4530/6030

Imprimir páginas en Blanco

Determina si las páginas en blanco se imprimen o no.

• Cambio de bandeja (sólo para DP-2330/3030/3530/4530/6030)

Para una impresión ininterrumpida, esta configuración permite el cambio automático de bandeja a otra con el mismo tamaño de papel, cuando el papel se acaba en la bandeja seleccionada.

Windows NT 4.0 (Usuario)

Cubierta frontal

Fije para insertar un espacio en blanco la página como la portada. Especifique donde el papel que usted desea utilizar está situado en el dispositivo. Si usted elige Selec. Automát. de Bandeja, el conductor de la impresora seleccionará automáticamente una bandeja apropiada según el tamaño del papel seleccionado.

Contraportada

Fije para insertar un espacio en blanco la página como la cubierta trasera. Especifique donde el papel que usted desea utilizar está situado en el dispositivo. Si usted elige Selec. Automát. de Bandeja, el conductor de la impresora seleccionará automáticamente una bandeja apropiada según el tamaño del papel seleccionado.

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Usuario)

Ficha Presentación

Panasonic DP-1820E P5 Preferencias de impresión ? Presentación Papel/Calidad Image: Direntación © Meticaa Image: Direntación © Meticaa Image: Direntación © Minagono Image: Dirent. horigontal © Dirent. horigontal Image: Dirent. verticaal Image: Dirent. verticaal Image: Dirent. verticaal	
Aginas por hoja: 1 5 Avanzadas Aceptar Cancelar Apligation	

1. Orientación

Selecciona la orientación de impresión (Vertical/Horizontal/Girado). (La salida Girado es igual que la salida Horizontal.)

- Ambas caras (solamente para DP-180/1820E/2330/3030/3530/4530/6030) Especifica si la impresora debe o no imprimir el documento en ambas caras de la hoja de papel y la forma en que debe hacerlo.
- 3. Orden de las páginas

Especifica el orden de las páginas al imprimir varias páginas.

4. Páginas por hoja

Especifica el número de documentos a imprimir en una hoja de papel.

5. Botón Avanzada...

Especifica ajustes y opciones avanzadas para la impresora. Consulte la sección "Windows 2000/ Windows XP/Windows Server 2003 (Administrador)" (Ver página 86).

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Usuario)

Ficha Papel/Calidad (DP-180/1520P/1820P/1820E)

🗳 Panasonic DP-1820E P5 Pre	erencias de impresión
Presentación Papel/Calidad	
Selección de la bandeja	
1 Drigen del papet: Selecció	n automática
2 Medio: Liso	Y
	3 Avanzadas
	Ócentar Cancelar Óplicar

1. Origen del papel

Especifica en qué bandeja del dispositivo se encuentra el papel que se desea usar. Si elige **automáticamente**, el controlador de impresora seleccionará automáticamente la bandeja apropiada de acuerdo con el tamaño de papel seleccionado.

- **Nota:** 1. Si no se encuentra un papel adecuado, el controlador de la impresora seleccionará la bandeja 1. (DP-180/190)
 - 2. Si no se encuentra un papel adecuado, el controlador de la impresora seleccionará la bandeja de paso. (DP-1520P/1820P/1820E)

2. Medio

Selecciona el tipo de papel.

Nota: Si para Tipo de papel se selecciona un ajuste diferente de Liso, el controlador de la impresora seleccionará Bandeja de bypass si se seleccionó Selección automàtica de bandeja como Origen de papel en el Papel CalidadI.

3. Botón Avanzada...

Especifica ajustes y opciones avanzadas para la impresora. Consulte la sección "Windows 2000/ Windows XP/Windows Server 2003".



Continúa en la página siguiente...

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 (Usuario)

<Características de la impresora>

Clasificar

Determina si la impresora debe apilar o clasificar al imprimir varias copias.

Nota: Cuando utilice el Apilar con Rotación y Clasificar con Rotación (es decir, Carta y Carta-R, A4 y A4–R) es necesario colocar papel en la máquina en ambas direcciones.

Ahorro de Tóner (solamente para DP-180)

Esta configuración ahorra tóner al reducir el consumo y es económica cuando imprime muchas copias de borradores antes de imprimir el documento final.

• Segura

Seleccione Buzón o Buzón seguro para almacenar los datos de impresión en el buzón de la máquina. Disponible cuando la unidad de disco duro opcional (DA-HD18/HD19/HD30/HD60) está instalada.

Nota: 1. Para que sea posible usar la contraseña de ID de usuario, la Utilidad de seguridad de controlador PS debe estar instalada.

- 2. DA-HD18 : Para DP-1520P/1820P/1820E
 - DA-HD19: Para DP-180/190
 - DA-HD30 : Para DP-2330/3030
 - DA-HD60: Para DP-3530/4530/6030

Imprimir páginas en Blanco

Determina si las páginas en blanco se imprimen o no.

Cambio de bandeja (solamente para DP-2330/3030/3530/4530/6030)

Para una impresión ininterrumpida, esta configuración permite el cambio automático de bandeja a otra con el mismo tamaño de papel, cuando el papel se acaba en la bandeja seleccionada.

Cubierta frontal

Fije para insertar un espacio en blanco la página como la portada. Especifique donde el papel que usted desea utilizar está situado en el dispositivo. Si usted elige Selec. Automát. de Bandeja, el conductor de la impresora seleccionará automáticamente una bandeja apropiada según el tamaño del papel seleccionado.

Contraportada

Fije para insertar un espacio en blanco la página como la cubierta trasera. Especifique donde el papel que usted desea utilizar está situado en el dispositivo. Si usted elige Selec. Automát. de Bandeja, el conductor de la impresora seleccionará automáticamente una bandeja apropiada según el tamaño del papel seleccionado.

Impresión desde aplicaciones Macintosh

Si el controlador de impresora se instala correctamente, la impresión puede realizarse desde cualquier aplicación Macintosh mediante simples operaciones.

Para imprimir desde la mayoría de las aplicaciones Macintosh, seleccione el menú **Archivo > Imprimir**; aparecerá el cuadro de diálogo Imprimir.

Impresora: Panasonic DP-1820E PS	8.8.0 (301) ♦ Destino: Impresora ♦
General 🗢	
Copias: 1	🗌 Orden inverso
Páginas: 🖲 Todos	
⊖ Desde: Ha	sta:
Alimentación: 🖲 Todos desde:	Selección automática 🔶
○ Primera desde:	Bandeja № 1 🔶
El resto desde:	Bandeja № 1 🔷
L	
Guardar ajustes	Cancelar Imprimir

Impresión

Después de seleccionar el rango de páginas a imprimir y el número de copias, haga clic en el botón

Imprimir para comenzar a imprimir.

Configuración de la impresora

En el menú emergente de la ventana de impresión aparecerá una serie de títulos. Para obtener información sobre cómo configurar la impresora, consulte la sección "Configuración del controlador de impresora" (Ver página 90).

Impresión en red

Para compartir una impresora conectando dos ordenadores mediante un cable cruzado o con un nudo de comunicación, se debe hacer una conexión entre los ordenadores.

La conexión entre los ordenadores se verifica mostrando la conexión de los ordenadores en la ventana Ordenador de Red en el escritorio.

Los atributos de compartir la impresora se especifican siguiendo los siguientes pasos:

Servidor de la impresora (PC conectado a impresora)

1

Instale el controlador de la impresora en un ordenador que será conectado a la unidad principal.



Haga clic en el botón **Inicio**, coloque el cursor sobre **Configuraciones** y elija **Impresoras**.



Seleccione el icono de la impresora y seleccione [Compartir...] en el menú desplegable haciendo clic con el botón derecho.



Seleccione **Compartido como** en el cuadro de diálogo Propiedades.

Haga clic en el botón Aceptar .

Después de terminar con los ajustes, la forma del icono cambia y muestra los ajustes compartidos.



1. Consulte los manuales de las tarjetas de la red y la guía de usuarios de Windows para conectar entre ordenadores.

2.En Windows 98/Windows Me, un ordenador conectado a una impresora debe estar configurado para poder compartir la impresora siguiendo los siguientes pasos:

- 1)En el Panel de control, haga doble clic en **Red** y, a continuación, haga clic en el botón
 - File and Print Sharing... de la ficha Configuración de red.
- Activar [Permitir que otros usuarios impriman con mis impresoras.] en el cuadro de diálogo Compartir Archivo e Impresora.

Impresión en red



Completar la instalación siguiendo las instrucciones del

Esta operación permite imprimir desde un ordenador remoto a una impresora conectada al servidor de la impresora.

Remoto (PC que usa la impresora de otro ordenador)

Ayudante Añadir Impresora.

Descripción General

Permite imprimir documentos desde una máquina que se encuentra en una ubicación remota en Internet, sin que el acceso sea bloqueado por un servidor proxy. Esta función sólo está disponible en Windows 2000, Windows XP o Windows Server 2003.

Modelos compatibles

- DP-1520P/1820P/1820E con módulo de impresora PCL (DA-PC180) o módulo de impresora PS (DA-MC180)
- DP-180/190 con módulo de impresora PCL (DA-PC188) o módulo de impresora PS (DA-MC188)
- DP-2310/3010 con módulo de impresora PCL (DA-PC300) o módulo de impresora PS (DA MC300)
- DP-2330/3030 con módulo de impresora PCL (DA-PC301) o módulo de impresora PS (DA MC301)
- DP-3530/4530/6030 con módulo de impresora PCL (DA-PC602) o módulo de impresora PS (DA MC602)
- DP-3510/3520/4510/4520/6010/6020 con módulo de impresora PCL (DA-PC600/PC601) o módulo de impresora PS (DA -MC600/601)
- UF-9000 con módulo de impresora PCL (DA-PC190) o módulo de impresora PS (DA-MC190)



Selección de impresión IPP



Verifique si su PC esté conectada con el Internet o con el Intranet.

Abra el Asistente para agregar impresoras.

Seleccione Impresora de red y haga clic en el botón



Impresión utilizando el protocolo de impresión desde Internet (IPP)

Selección de impresión IPP



Impresión utilizando el protocolo de impresión desde Internet (IPP)

Selección de impresión IPP

 Instalar desde disco Instalar desde disco Inserte el disco de instalación del fabricante en la unidad Aceptar Cancelar Copiar archivos del fabricante de: C:\Spanish\PCL\Driver\Win\P2K Examinar 9 Asistente para agregar impresoras Elia el fabricante y modelo de su impresora Si tiene disco de instalación, elia Conservatorio de la bricante y modelo de su impresora Si tiene disco de instalación, elia	l botón <u>Aceptar</u> .
9 Asistente para agregar impresoras Elia el fabricante y modelo de su impresora. Si tiene disco de instalación, elia	
Copiar archivos del fabricante de: C:\Spanish\PCL\Driver\WinXP-2K Examinar Asistente para agregar impresoras Elia el fabricante y modelo de su impresora Si tiene discu de instalación, elia Elia el fabricante y modelo de su impresora Si tiene discu de instalación, elia Hagra clic, en el	
Copiar archivos del fabricante de: C\Spanish\PCL\Driver\WinXP-2K Examinar G Asistente para agregar impresoras Impresoras Seleccione el el el Hagra clic, en el Impresora Si tiene disco de instalación, eliga Eliga el fabricante y modelo de su impresora. Si tiene disco de instalación, eliga Hagra clic, en el	
Copiar archivos del fabricante de: C:\Spanish\PCL\Driver\WinXP-2K Examinar Q Asistente para agregar impresoras Elia el fabricante y modelo de su impresora Si tiene disco de instalación, elia Seleccione el elia Image: Elia el fabricante y modelo de su impresora Si tiene disco de instalación, elia Hagra clic, en elia	
9 Asistente para agregar impresoras Si tiene disco de instalación, elija Elija el fabricante y modelo de su impresora Si tiene disco de instalación, elija Hagra clic, en el	
9 Asistente para agregar impresoras Seleccione el el Elia el fabricante y modelo de su impresora. Si tiene disco de instalación, elia Hagra clic, en el	
Elia el fabricante y modelo de su impresora. Si tiene disco de instalación, elia Elia el fabricante y modelo de su impresora. Si tiene disco de instalación, elia Haga clic, en el	equipo remoto.
Itilizar disco. Si no está en la lista, consulta la documentación de la Haga CIIC en el	
impresora para buscar una compatible.	I boton Aceptar .
Impresoras:	
Panasonic DP-1520P PCL6 Panasonic DP-1820P PCL6	
(Panasonic DPA1820E PCL6)	
Utijizar disco	
1 D Firma digital no encontrada Solo Window	ws 2000>
La firma digital de Microsoft indica que el software ha sido	l hotán Si
probado con Windows y que dicho software no ha sido modificado desde que fue probado.	
El software que va a instalar no posee una firma digital de Microsoft. Por lo tanto, no se garantiza que este software	
funcione correctamente con Windows.	
Impresoras	
Si desea buscar software de Microsoft firmado	
en http://windowsupdate.microsoft.com para ver si hav algung disponible.	
¿Desea continuar con la instalación?	
Sí No Más información	
Instalación de hardware <a>Windows XP	P/Windows Server 2003>
Haga clic en el	l botón Continuar
El software que está instalando para este hardware:	
Impressions	
no ha superado la prueba del logotipo de Windows que comprueba que es compatible con Windows XP. (<u>¿Por qué es importante esta</u>	
pruebar) Ci antinés por la instalación de sobre situat	
Si continua con la instalacion de este software puede crear problemas o desestabilizar la correcta funcionalidad de su sistema bien insediatamente o en el futuro	
Microsoft recomienda que detenga esta instalación ahora y se ponca en contacto con su proyeedor de hard w are	
para consultarle acerca del software que ha pasado la prueba del logotipo de Windows.	
Image:	P/Windows Server 2003> I botón <u>Continuar</u> .

Impresión utilizando el protocolo de impresión desde Internet (IPP)

Selección de impresión IPP

11	Asistente para agregar impresoras Impresora predeterminada Su equipo enviada siempre documentos a la impresora predeterminada, a menos que usted especifique otra acción. ¿Desea que los programas basados en Windows utilicen esta impresora como predeterminada? © Si Data	Si desea cambiar la impresora predeterminada actual, seleccione Sí y haga clic en el botón Siguiente .
12	CAtrós Siguiente > Cernodar Adistente para agregar impresoras Finalización del Asistente para gregar impresoras. Endicó el Asistente para agregar impresoras. Execticó la siguiente config de impresora. Execticó la siguiente config de impresora. Montre Panasonic DP-3010 PCL6 en http://133.185.2 Prederminadar Sí Dicación: Comentario:	Haga clic en el botón Finalizar .
	< Atrás Finalizar Cancelar	

El controlador de impresora IPP se instalará y el icono de impresora se agregará a la carpeta Impresoras.

Si desea utilizar su equipo como una impresora en el ambiente Netware, instale primero la herramienta de configuración utilizando el menú de instalación personalizada para el sistema de administración de documentos de Panasonic (Panasonic Document Management System).

Modelos compatibles

- El DP-2330/3030 con el modulo de impresora IPX/SPX (DA-GC601, PC301, MC301)
- El DP-3530/4530/6030 con el modulo de impresora IPX/SPX (DA-GC601, PC602, MC602) Nota: El DA-GC601 no est disponible en los EE.UU.

Seleccione Panasonic — Panasonic Document Management System — Asistente para la configuracion IPX-SPX en Programas en el menú Incio para activar la herramienta. Para configurar su PC para el ambiente NetWare, siga el procedimiento que se describe a continuación:

1	Dispositivo de búsqueda	Especifique qué dispositivo de impresión va a configurar con el asistente. Los dispositivos de impresión de la red se visualizarán automáticamente en la lista de más abajo. Seleccione la impresora que va a configurar de la lista de más abajo o introduzca manualmente el nombre del dispositivo pulse "Siguiente" para continuar. Nombre de dispositivo Nueva búsqueda MA006CEE Panasonic DP-6020 10.74.223.242 MA006CE9 Panasonic DP-6020 10.74.223.242 A006CE9 Panasonic DP-6020 10.74.223.242 A006CE9 Panasonic DP-6020 10.74.223.242 A006CE9 Panasonic DP-6020 10.74.223.242 A006CE9 Panasonic DP-6020 10.74.223.242	El (los) equipo(s) que están disponibles en el ambiente NetWare se muestran en la lista. Seleccione el equipo y haga clic en el botón Siguiente.
2	Ajustes del modo NetWare	X Seleccionando el tipo de modo NetWare Seleccione el tipo de modo NetWare a configurar. No active la casilla "No use NetWare" a menos que la impresora esté conectada a una red remota. No use NetWare No use NetWare Servidor de impresión NDS C Servidor de impresión del bindery C Impresora remota <	Asegúrese que no se haya seleccionado No use NetWare. Seleccione el Modo NetWare deseado y haga clic en el botón Siguiente. 1. Servidor de impresión NDS 2. Servidor de impresión del bindery 3. Impresora remota
3	Marco de NetWare	X Seleccionando el tipo de marco de NetWare Seleccione el tipo de marco de NetWare. Tipo de marco Automático	Seleccione Tipo de marco y haga clic en el botón Siguiente. 1. Automático 2. IEEE 802.2 3. IEEE 802.3 4. ETHERNET II 5. IEEE SNAP

4a	Ajustes del servidor de impresión NDS	X	<para de="" el="" impresión="" nds="" servidor=""></para>
	Configurando el servidor de Introduzca el nombre de "A del servidor el mersión. El "Nombre del servidor de de la impresora" se ajustad Árbol Contexto Nombre del servidor de impresión Nombre del puetto de la impresora	impresión NDS bol" y el "Contexto" para el que se iniciará la sesión impresión", "Contraseñe" y el "Nombre del puerto n arbitrariamente. DEDTREENWSE ED ENN_187 de examinar PRN_187.P1	Ajuste Árbol, Contexto, Nombre del servidor de impresión y Contraseña del servidor de impresión para el servidor de la impresora NDS y haga clic en el botón Siguiente . Nota: Conéctese al NetWare utilizando una cuenta que posea los derechos de administrador.
	< <u>A</u> tras	Siguiente > Cancelar Ayuda	
	Ajustes de la cola de impresión NDS	X	Introduzca el Nombre de la cola de
	Configurando la cola de imp	resión	
	Introduzca un nombre para	ED PRN_187-Q1	Siguente.
	Ajustes del volumen de la cola de impresión NDS		Introduzca el Volumen de la cola de
	áiustando el volumen de la	cola de impresión	impresión y haga clic en el botón
	Introduzea el "Volumen de l	a cola de impresión" en el recuadro de más abajo.	Siguiente .
	Contexto	ED	
	Volumen de la cola de impresión	VOL [Examinar]	
	< <u>A</u> tras	Siguiente > Cancelar Ayuda	

4 b	Ajustes del servidor de impresión	del bindery X Configurando el servidor de impresión del bindery. Seleccione el servidor de archivos en el que iniciará la sesión el servidor de la impresión "y la "Contraseña del servidor de impresión". "Contraseña del servidor de impresión". Servidor de archivos DEDNWSE Nombre del servidor de primersión". Nombre del servidor de primersión. OEDNWSE Nombre del servidor de primersión Impresión Conceseña del servidor de conseña del servidor del servidor de conseña del ser	<para de="" de<br="" el="" impresión="" servidor="">encuadernación> Ajuste Servidor de archivos, Nombre del servidor de impresión y Contraseña del servidor de impresión para el servidor de impresión de encuadernación y haga clic en el botón Siguiente. Nota: Conectes al NetWare utilizando una cuenta que posea los derechos de administrador.</para>
	Ajustos do la cola do impresión do	l biodowi 🛛 🕅	Introduzca Cola de impresión y haga clic en
	Ajustes de la cola de impresión de		ol botán Siguionto
		Lonhgurando la cola de impresion La cola de impresión del servidor de archivos en el que se encuentra ahora se visualizará en el menú desplegable de la "Cola de impresión".	
		Cuando cree una nueva cola de impresión introduzca el nombre en el recuadro "ola de impresión" de más abajo, con lo que ésta se añadirá al servidor de archivos.	
		Servidor de archivos OEDNW5E	
		Cola de impresión DP-6020-01 💌	
		< <u>A</u> tras Siguiente> Cancelar Ayuda	
4c	Ajustes de la impresora remota	×	<para impresora="" la="" remota=""></para>
_		Configurando la impresora remota	Aiuste el Nombre del puerto de la
		Para configurar una impresora remota, se deberá crear antes el servidor de impresión de NetWare en el servidor de archivos, teniendo que iniciarse el	impresora para la impresora remota y haga
		servidor de impresión de NetWare.	clic en el botón Siguiente.
		Servidor de impressión NetWare Nombre del puerto de la REM-P1 impresora	
		<a>Ajua <a>Aju	

5	Comprobación de ajustes	Los ajustes se muestran en la lista.
5	Confirmando los ejustes de los dispositivos Cancilar de los dispositivos Cancilar de los dispositivos Cancilar de los dispositivos Cancilar de los dispositivos	Haga clic en el botón Siguiente.
6	Transmisión de datos	Haga clic en el botón <u>Aceptar</u> para iniciar
	Transmite los ajustes del dispositivo.	
	Cancelar Cancelar	
7	Finalización X	Haga clic en el botón Finalizar.
	Se ha terminado la transmisión de los ajustes del dispositivo Haga clic en el botón "Termina" y apague y encienda el dispositivo	
	Finalizar Cancelar Ayuda	

Tipo de papel y tamaño de papel disponibles

■ DP-1520P/1820P/1820E

Tipo de papel	Tamaño de papel	Impresión desde la bandeja de papel	Impresión desde la bandeja bypass de hojas	Impresión desde la 2a bandeja de papel (opcional)	Impresión en el modo de impresión de 2 caras
Papel liso	Ledger	Sí	Sí	Sí	Sí
	Letter	Sí	Sí	Sí	Sí
	Legal	Sí	Sí	Sí	Sí
	Factura	Sí	Sí	Sí	Sí
	FLS1	Sí	Sí	Sí	Sí
	FLS2	Sí	Sí	Sí	Sí
	A3	Sí	Sí	Sí	Sí
	B4	Sí	Sí	Sí	Sí
	A4	Sí	Sí	Sí	Sí
	B5	Sí	Sí	Sí	Sí
	A5	Sí	Sí	Sí	Sí
Transparencia	Letter	No	Sí	No	No
	A4	No	Sí	No	No
Etiqueta	Letter	No	Sí	No	No
	A4	No	Sí	No	No
Sobre	#9	No	No	No	No
	#10	No	Sí	No	No
	Monarch	No	No	No	No
	DL	No	Sí	No	No
	C5	No	No	No	No

Tipo de papel y tamaño de papel disponibles

DP-180/190

Tipo de papel	Tamaño de papel	Impresión desde la bandeja de papel	Impresión desde la bandeja bypass de hojas	Impresión desde la 2a bandeja de papel (opcional)	Impresión en el modo de impresión de 2 caras
Papel liso	Letter	Sí	Sí	Sí	Sí
	Legal	Sí	Sí	Sí	Sí
	Factura	No	Sí	No	No
	FLS1	No	Sí	No	No
	FLS2	No	Sí	No	No
	A4	Sí	Sí	Sí	Sí
	B5	Sí*1	Sí	Sí*1	Sí*1
	A5	Sí*1	Sí	No	No
Papel grueso	Letter	No	Sí	No	No
	Legal	No	Sí	No	No
	Factura	No	Sí	No	No
	FLS1	No	Sí	No	No
	FLS2	No	Sí	No	No
	A4	No	Sí	No	No
	B5	No	Sí	No	No
	A5	No	Sí	No	No
Papel de	Letter	Sí	Sí	No	No
algodón	Legal	Sí	Sí	No	No
	Factura	No	Sí	No	No
	FLS1	No	Sí	No	No
	FLS2	No	Sí	No	No
	A4	Sí	Sí	No	No
	B5	Sí*1	Sí	No	No
	A5	Sí*1	Sí	No	No
Transparencia	Letter	Sí	Sí	No	No
	A4	Sí	Sí	No	No
Etiqueta	Letter	No	Sí	No	No
	A4	No	Sí	No	No
Sobre	#9	No	Sí	No	No
	#10	No	Sí	No	No
	Monarch	No	Sí	No	No
	DL	No	Sí	No	No
	C5	No	Sí	No	No

*1: Sólo para DP-180

Tipo de papel y tamaño de papel disponibles

DP-2330/3030

Tipo de papel	Tamaño de papel	Impresión desde la bandeja de papel	Impresión desde la bandeja bypass de hojas	Impresión desde la 2a bandeja de papel (opcional)	Impresión en el modo de impresión de 2 caras
Papel liso	Ledger	Sí	Sí	Sí	Sí
	Letter	Sí	Sí	Sí	Sí
	Legal	Sí	Sí	Sí	Sí
	Factura	Sí	Sí	Sí	Sí
	FLS1	Sí	Sí	Sí	Sí
	FLS2	Sí	Sí	Sí	Sí
	A3	Sí	Sí	Sí	Sí
	B4	Sí	Sí	Sí	Sí
	A4	Sí	Sí	Sí	Sí
	B5	Sí	Sí	Sí	Sí
	A5	Sí	Sí	Sí	Sí
Papel grueso	Ledger	No	Sí	No	No
	Letter	No	Sí	No	No
	Legal	No	Sí	No	No
	Factura	No	Sí	No	No
	FLS1	No	Sí	No	No
	FLS2	No	Sí	No	No
	A3	No	Sí	No	No
	B4	No	Sí	No	No
	A4	No	Sí	No	No
	B5	No	Sí	No	No
	A5	No	Sí	No	No
Transparencia	Letter	No	Sí	No	No
	A4	No	Sí	No	No
Etiqueta	Letter	No	Sí	No	No
	A4	No	Sí	No	No

Tipo de papel y tamaño de papel disponibles

DP-3530/4530/6030

Tipo de papel	Tamaño de papel	Impresión desde la bandeja de papel	Impresión desde la bandeja bypass de hojas	Impresión desde la 2a bandeja de papel (opcional)	Impresión en el modo de impresión de 2 caras
Papel liso	Ledger	No	Sí	Sí	Sí
	Letter	Sí	Sí	Sí	Sí
	Legal	No	Sí	Sí	Sí
	Factura	No	Sí	Sí	Sí
	FLS1	No	Sí	Sí	Sí
	FLS2	No	Sí	Sí	Sí
	A3	No	Sí	Sí	Sí
	B4	No	Sí	Sí	Sí
	A4	Sí	Sí	Sí	Sí
	B5	No	Sí	Sí	Sí
	A5	No	Sí	Sí	Sí
Papel grueso	Ledger	No	Sí	No	No
	Letter	No	Sí	No	No
	Legal	No	Sí	No	No
	Factura	No	Sí	No	No
	FLS1	No	Sí	No	No
	FLS2	No	Sí	No	No
	A3	No	Sí	No	No
	B4	No	Sí	No	No
	A4	No	Sí	No	No
	B5	No	Sí	No	No
	A5	No	Sí	No	No
Transparencia	Letter	No	Sí	No	No
	A4	No	Sí	No	No
Etiqueta	Letter	No	Sí	No	No
	A4	No	Sí	No	No

Peso y capacidad del papel disponibles

■ DP-1520P/1820P/1820E

	Tipo de papel	Impresión desde la bandeja de papel	Impresión desde la bandeja bypass de hojas	Impresión desde la bandeja de papel opcional	Impresión con el modo de impresión de 2 caras
Pesos del papel	Papel liso	16 –24 lb (60 – 90 g/m ²)	15 –34 lb (55 – 133 g/m ²)	16 –24 lb (60 – 90 g/m ²)	17–24 lb (64 – 90 g/m ²)
Capacidad de papel	Papel liso 20 lb (75 g/m ²)	550 hojas	50 hojas	550 hojas	550 hojas
	Transparencia	No	10 hojas	No	No
	Etiqueta	No	10 hojas	No	No
	Sobre	No	5 hojas	No	No

DP-180/190

	Tipo de papel	Impresión desde la bandeja de papel	Impresión desde la bandeja bypass de hojas	Impresión desde la 2a bandeja de papel (opcional)
Pesos del papel	Papel liso	16 –28 lb (60 – 105 g/m ²)	16 –28 lb (60 – 105 g/m ²)	16 –28 lb (60 – 105 g/m ²)
	Papel grueso	No	29 –44 lb (106 – 165 g/m ²)	No
	Sobre	No	24 lb (90 g/m ²)	No
Capacidad de papel	Papel liso 20 lb (75 g/m ²)	250 hojas	1 hoja	550 hojas
	Transparencia	20 hojas	1 hoja	No
	Etiqueta	No	1 hoja	No
	Sobre	No	1 hoja	No

Peso y capacidad del papel disponibles

DP-2330/3030

	Tipo de papel	Impresión desde la bandeja de papel	Impresión desde la bandeja bypass de hojas	Impresión desde la bandeja de papel opcional	Impresión con el modo de impresión de 2 caras
Pesos del papel	Papel liso	16 –24 lb (60 – 90 g/m²)	15 –24 lb (55 – 90 g/m²)	16 –24 lb (60 – 90 g/m2)	17 –24 lb (64 – 90 g/m²)
	Papel grueso	No	15 –34 lb (55 – 130 g/m ²)	No	No
Capacidad de papel	Papel liso 20 lb (75 g/m ²)	550 hojas	50 hojas	550 hojas	
	Transparencia	No	10 hojas	No	No
	Etiqueta	No	10 hojas	No	No
	Sobre	No	No	No	No

DP-3530/4530/6030

	Tipo de papel	Impresión desde la bandeja de papel	Impresión desde la bandeja bypass de hojas	Impresión desde la bandeja de papel opcional	Impresión con el modo de impresión de 2 caras
Pesos del papel	Papel liso	16 –24 lb (60 – 90 g/m²)	15 –24 lb (55 – 90 g/m²)	16 –24 lb (60 – 90 g/m2)	17 –24 lb (64 – 90 g/m²)
	Papel grueso	No	15 –35 lb (55 – 133 g/m2)	No	No
Capacidad de papel	Papel liso 20 lb (75 g/m ²)	1550+550 hojas	50 hojas	550 hojas	
	Transparencia	No	10 hojas	No	No
	Etiqueta	No	10 hojas	No	No
	Sobre	No	No	No	No

Transparencias y etiquetas

Es posible también realizar la impresión sobre etiquetas y transparencias que estén fabricadas para la impresora. Le recomendamos utilizar los siguientes tipos.

Tipo de papel	Tamaño de papel	Tipo recomendado			
Transparencia	Letter/A4	3M PP2500(para DP-1520P/1820P/1820E)3M CG3300(para DP-180/190)3M PP2500(para DP-2330/3030)3M PP2500(para DP-3530/4530/6030)			
Etiqueta	Letter	Avery 5160 .E5163, Avery 5660 .E5663 (para DP- 180/190)			
	A4	Avery L7159 - L7164 (para DP-180/190)			

- Para evitar dañar la impresora, no utilice transparencias para impresora a inyección de tinta.
- No utilice las transparencias que ya hayan pasado a través de la impresora.
- **Nota :** Cualquiera que sea la existencia de etiquetas, estas deben cubrir completamente el material protector del respaldo como se muestra a continuación.



Las etiquetas cubren completamente el material protector del respaldo



El material protector del respaldo está expuesto.

Sobres (DP-190/1520P/1820P/1820E)

Se recomienda que compre solamente sobres de alta calidad con costuras diagonales como se muestra a continuación.



Los sobres de alta calidad poseen las siguientes características:

- Un borde principal delgado, plegado finamente.
- Peso del papel de 24 lb (90 g/m²).
- Liso, libre de curvaturas, arrugas, muescas, etc.

No se recomienda la utilización de sobres con alguna de las siguientes características (Si se utilizan estos, pueden ocurrir atascos de papel o problemas con la calidad de la impresión).

- Sobres con formas irregulares
- Sobres con curvaturas, arrugas, muescas, deformaciones, orejas de burro u otros daños
- Sobres con estructuras en la costura lateral
- · Sobres texturizados, o con superficies extremadamente brillantes
- Sobres con sellado mediante tira desprendible
- Sobres con más de una lengüeta de sellado
- Sobres autoadhesivos
- Sobres holgados o sin un plegado fino
- Sobres con relieves
- Sobres que han sido impresos previamente en una impresora láser
- Sobres que han sido impresos previamente por dentro



Sobres (DP-190/1520P/1820P/1820E)

No intente imprimir sobre ninguno de los siguientes tipos de sobres. Esto puede causar daños a la impresora.

- Sobre con broches, botones de presión o tiras de ajuste (vea la Figura 1)
- Sobres con ventanas transparentes (vea la Figura 2)
- Sobres que se pueden derretir, decolorar, quemar, liberar o producir emisiones peligrosas cuando se exponen a temperaturas de 200 °C (392 °F) durante 0,1 segundos
- Sobres que utilizan adhesivos de tipo encapsulado que no requieren humidificación pero que dependen del peso ejercido para sellarlos



Realice siempre una prueba con una muestra de sobres que tenga intención de adquirir. Verifique que los sobres poseen la calidad deseada.

Para obtener mejores resultados en la impresión

- Evite la impresión a altos niveles de humedad.
 Una alta humedad puede ocasionar el curvado del sobre y un exceso en la recogida de toner.
 Una alta humedad puede también ocasionar el sellado del sobre.
- El almacenamiento del sobre es un factor muy importante. Almacene los sobres alejados de la humedad, donde puedan permanecer extendidos en forma plana y donde los bordes no se doblen ni se dañen. La humedad relativa no debe ser superior al 70%.

Colocación de los sobres (DP-190/1520P/1820P/1820E)

■ DP-1520P/1820P/1820E



(International C5-apertura en el lado más corto)

Especificaciones de la impresora

Velocidad de impresión	DP-1520P	:	15 hojas/minuto		
			(papel liso tamano A4, impresion simplex)		
	DP-180	:	18 hojas/minuto		
			(papel liso tamaño A4, impresión símplex)		
	DP-1820P/1820E	:	18 hojas/minuto		
			(papel liso tamaño A4, impresión símplex)		
	DP-190	:	19 hojas/minuto		
			(papel liso tamaño Letter, impresión símplex)		
	DP-2330	:	23 hojas/minuto		
			(papel liso tamaño A4/Letter, impresión		
	0000		20 hoizo/minuto		
	DF-3030	·	(napol liso tamaño A4/l ottor improsión		
			símplex)		
	DP-3530	:	35 hoias/minuto		
			(papel liso tamaño A4/Letter, impresión		
			símplex)		
	DP-4530	:	45 hojas/minuto		
			(papel liso tamaño A4/Letter, impresión		
			símplex)		
	DP-6030	:	60 hojas/minuto		
			(papel liso tamaño A4/Letter, impresión		
			símplex)		
Resolución (puntos por pulgada)	300 x 300, 600 x 600				
Interfaz	USB 1 1 (Excepto para DP-3530/4530/6030				
	Puerto Paralelo (so	ólo	DP-3530/4530/6030)		
	Ethernet (10Base-T/100Base-TX)				
OS aplicable	Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0 (es necesario con				
	Service Pack 3 o posterior), Windows 2000, Windows XP,				
	Windows Server 2003				
Memoria	20 MB				
	1				
Localización de averías

Fallo en la impresión

Si la operación de impresión falla, compruebe primero los siguientes puntos:

· Los cables de conexión están correctamente conectados.

- · La energía está encendida.
- El papel está colocado correctamente.
- No aparece un mensaje de error en el aparato.

Los puntos anteriores se pueden verificar imprimiendo una página de prueba. Consulte los siguientes procedimientos para imprimir la página de prueba:

Windows 98/Windows Me	[Cuadro General]	(Ver página 54)
Windows NT4.0	[Cuadro General]	(Ver página 71)
Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003	[Cuadro General]	(Ver página 80)

Localización de averías

El documento no se imprime correctamente

Problema	Posible causa / soluciones
Los caracteres no se están imprimiendo en las posiciones correctas o faltan los caracteres cercanos a los bordes de la página.	 Compruebe y especifique la configuración del tamaño del papel y la orientación en el controlador de la impresora para que coincida con la aplicación. Los caracteres se encuentran fuera del área de impresión de la máquina.
El tipo de fuente no es correcto.	 Compruebe si la fuente seleccionada está instalada en el PC.
La operación de impresión se detiene a la mitad.	 Compruebe si hay algún problema de red
A pesar de que los datos de impresión se transfieren a la máquina, ésta no imprime.	 Asegúrese de que la impresora esté en línea. Asegúrese de que el equipo no está en el modo de apagado. Pulse la tecla ENERGY SAVER para regresar al modo de espera. Consulte las instrucciones de funcionamiento para obtener detalles acerca de la copiadora y del escáner de red. Asegúrese que el cable de la impresora USB esté conectado correctamente. Restablezca la alimentación si ON LINE LED está apagado aún cuando el cable de la impresora USB esté conectado.
La impresión se detiene en la mitad del recorrido.	Compruebe si hay algún problema de Red.

Área de impresión

Cuando imprima al dispositivo, hay un margen de 5 mm (0,2") no imprimible en los cuatro costados.



Tabla de símbolos

Núm.	Conjunto de símbolos
1	Albertus ‡
2	Albertus Italic ‡
3	Albertus Light ‡
4	AntiqueOlive Bold §
5	AntiqueOlive Compact §
6	AntiqueOlive Itallic §
7	AntiqueOlive Roman §
8	Apple Chancery ¤
9	Arial ‡
10	Arial Bold ‡
11	Arial Bold Italic ‡
12	Arial Italic ‡
13	ITC AvantGarde Gothic Book °
14	ITC AvantGarde Gothic Book Oblique °
15	ITC AvantGarde Gothic Demi °
16	ITC AvantGarde Demi Oblique °
17	Bodoni
18	Bodoni Bold
19	Bodoni Bold Italic
20	Bodoni Italic
21	Bodoni Poster
22	Bodoni Poster Compressed
23	ITC Bookman Demi °
24	ITC Bookman Demi Italic °
25	ITC Bookman Light °
26	ITC Bookman Light Italic °
27	Carta •
28	Chicago ¤
29	Clarendon †
30	Clarendon Bold †
31	Clarendon Light †
32	CooperBlack
33	CooperBlack Italic
34	Copperplate Gothic 33BC
35	Copperplate Gothic 32BC
36	Coronet ••
37	Courier
38	Courier Bold
39	Courier Bold Oblique

Tabla de símbolos

Núm.	Conjunto de símbolos
40	Courier Oblique
41	Eurostile **
42	Eurostile Bold **
43	Eurostile Bold Extended Two **
44	Eurostile Extended Two **
45	Geneva ¤
46	GillSans ‡
47	GillSans Bold ‡
48	GillSans Condensed Bold ‡
49	GillSans Bold Italic ‡
50	GillSans Condensed ‡
51	GillSans Extra Bold ‡
52	GillSans Italic ‡
53	GillSans Light ‡
54	GillSans Light Italic ‡
55	Goudy Oldstyle
56	Goudy Bold
57	Goudy Bold Italic
58	Goudy ExtraBold
59	Goudy Oldstyle Italic
60	Helvetica †
61	Helvetica Bold †
62	Helvetica Bold Oblique †
63	Helvetica Condensed †
64	Helvetica Condensed Bold †
65	Helvetica Condensed Bold Oblique †
66	Helvetica Condensed Oblique †
67	Helvetica Narrow †
68	Helvetica Narrow Bold †
69	Helvetica Narrow Bold Oblique †
70	Helvetica Narrow Oblique †
71	Helvetica Oblique †
72	HoeflerText Black ¤
73	HoeflerText Black Italic ¤
74	HoeflerText Italic ¤
75	HoeflerText Ornaments ¤
76	HoeflerText ¤
77	Joanna ‡
78	Joanna Bold ‡
79	Joanna Bold Italic ‡
80	Joanna Italic ‡

Apéndice

Continúa en la página siguiente...

Tabla de símbolos

Núm.	Conjunto de símbolos
81	LetterGothic
82	LetterGothic Bold
83	LetterGothic Bold Slanted
84	LetterGothic Slanted
85	ITC Lubalin Graph Book °
86	ITC Lubalin Graph Book Oblique °
87	ITC Lubalin Graph Demi °
88	ITC Lubalin Graph Demi Oblique °
89	Marigold °
90	ITC Mona Lisa Recut °
91	Monaco ¤
92	New Century Schoolbook Bold †
93	New Century Schoolbook Bold Italic †
94	New Century Schoolbook Italic †
95	New Century Schoolbook Roman †
96	NewYork ¤
97	Optima †
98	Optima Bold †
99	Optima Bold Italic †
100	Optima Italic †
101	Oxford °
102	Palatino Bold †
103	Palatino Bold Italic †
104	Palatino Italic †
105	Palatino Roman †
106	Stempel Grarmond Bold †
107	Stempel Grarmond Bold Italic †
108	Stempel Grarmond Italic †
109	Stempel Grarmond Roman †
110	ITC Symbol °
111	Tekton •
112	Times Bold †
113	Times Bold Italic †
114	Times Italic †
115	Times Roman †
116	Times New Roman ‡
117	Times New Roman Bold ‡
118	Times New Roman Bold Italic ‡
119	Times New Roman Italic ‡
120	Univers †
121	Univers Bold †

Tabla de símbolos

Núm.	Conjunto de símbolos
122	Univers Bold Oblique †
123	Univers Oblique †
124	Univers Light †
125	Univers Light Oblique †
126	UniversCondensed †
127	UniversCondensed Bold †
128	UniversCondensed Bold Oblique †
129	UniversCondensed Oblique †
130	UniversExtended †
131	UniversExtended Bold †
132	UniversExtended Bold Oblique †
134	UniversExtended Oblique †
135	Wingdings [*]
136	ITC ZapfChancery MediumItalic °
137	ITC ZapfDingbats °

Adobe, PostScript, el logotipo de Adobe y el logotipo de PostScript son marcas comerciales Adobe Systems Incorporated que han sido registradas en ciertas jurisdicciones.

es una marca comercial registrada de Adobe Systems Incorporated

* es una marca comercial de AlphaOmega Typography
¤ es una marca comercial de Apple Computer, Inc.

es una marca comercial registrada de Ludlow Type Foundry

* es una marca comercial registrada de International Typeface Corporation es una marca comercial de Linotype-Hell AG y/o sus subsidiarias

§ es una marca comercial registrada de Marcel Olive
* es una marca comercial de Microsoft Corporation
‡ es una marca comercial de The Monotype Corporation

Para el servicio técnico llamar a:

Panasonic Digital Document Company Unit of Panasonic Corporation of North America Two Panasonic Way Secaucus, New Jersey 07094 http://panasonic.co.jp/pcc/en/

Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Drive Mississauga, Ontario L4W 2T3

For Customer Support (Except for USA and Canada Users): Panasonic Communications Co., Ltd. Fukuoka, Japan http://www.panasonic.co.jp/global/

T0404-4025 DZSD002252-4 February 2005 Published in Japan