

Manuel d'utilisation Logiciel (PostScript3 Printer Driver) Pour les systèmes d'imagerie numérique





Il est recommandé de lire attentivement ce manuel d'utilisation et de le conserver pour référence ultérieure.

Description générale

Impression à partir des applications Windows

Impression à partir des applications Macintosh

Annexe

Les marques de commerce et les marques déposées suivantes sont utilisées dans ce manuel :

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Server, Window Vista et Internet Explorer sont soit des marques déposées soit des marques de commerce de Microsoft Corporation, aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les captures d'écran de produits Microsoft ont été reproduites avec l'autorisation de Microsoft Corporation.

i386, i486, Celeron, Intel Centrino, Pentium et Itanium sont des marques de commerce de Intel Corporation et de ses filiales.

Les logos USB-IF sont des marques de commerce de Universal Serial Bus Implementers Forum Inc.

Mac, Mac OS, Macintosh, TrueType et Apple sont des marques de fabrique d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Novell, NetWare, IntranetWare et NDS sont des marques déposées de Novell Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays.

PEERLESSPage[™] est une marque de commerce de PEERLESS Systems Corporation. PEERLESSPrint[®] et Memory Reduction Technology[®] sont des marques déposées de PEERLESS Systems Corporation, COPYRIGHT © 2005 PEERLESS Systems Corporation.

COPYRIGHT © 2005 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés.

Adobe[®] PostScript[®] 3[™].

Universal Font Scaling Technology (UFST) et d'autres styles de caractères sont sous licence de Monotype Imaging Inc.

Monotype[®] est une marque déposée de Monotype Imaging Inc., enregistrée auprès du Bureau américain des brevets, et peut être enregistrée dans d'autres juridictions.

ColorSet[™] est une marque de Monotype Imaging Inc. déposée auprès du Bureau des Brevets et des Marques Déposées américain et peut être déposée dans d'autres juridictions. ColorSet[™], Profile Tool Kit, Profile Studio et Profile Optimizer sont des marques de commerce de Monotype Imaging Inc. pouvant être enregistrées dans certaines juridictions.

COPYRIGHT © 2007 Monotype Imaging Inc. Tous droits réservés.

PCL est une marque de commerce de Hewlett-Packard Company.

Adobe, Acrobat, Adobe Reader, Adobe Type Manager, PostScript, PostScript 3 et Reader sont soit des marques déposées soit des marques de commerce de Adobe Systems Incorporated, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Tous les autres noms de produits/marques, les marques de commerce ou les marques déposées mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Dans ce Mode d'emploi, certains symboles de marques ™ et ® sont omis dans le texte principal.

© Panasonic Communications Co., Ltd. 2006-2008

Toute copie ou distribution non autorisée est interdite par la loi. Publié au Japon.

Le contenu de ce manuel d'utilisation peut être modifié sans préavis.

Table des matières

Descriptio	on générale	4
Impressio	n à partir des applications Windows	6
	Fonctionnement de base	6
	Configuration des paramètres du pilote d'impression	7
	Job Status Utility	20
	Boîte aux lettres	24
	Impression de la boîte aux lettres (pour DP-C405/C305/C265,	
_	DP-C354/C264/C323/C263/C213)	26
	Contrôle des tâches (File de sortie)(pour DP-C405/C305/C265,	~ ~
_	DP-C354/C264/C323/C263/C213)	28
		20
	(pour DF-6000/6045/6055, DF-6052/6025, DF-5050/2550)	30
	Impression de la boîte aux lettres (pour DP-8020P/8020E_DP-180/190_UE-9000)	32
	Boîte aux lettres sécurisée (pour DP-8020P/8020E, DP-180/190, UF-9000)	34
	File de sortie (pour DP-8020P/8020E, DP-180/190, UF-9000)	36
Impression	à partir des applications Macintosh 3	8
	Fonctionnement de base	38
	Configuration des paramètres du pilote d'impression (pour Mac OS 8.6/9.x)	44
	Configuration des paramètres du pilote d'impression (pour Mac OS X)	54
Annexe	7	6
	Caractéristiques (pour DP-C405/C305/C265,	
	DP-C354/C323/C264/C263/C213)	76
	Caractéristiques (pour DP-8060/8045/8035)	77
	Caractéristiques (pour DP-8032/8025)	77
	Caractéristiques (pour DP-3030/2330)	78
	Caractéristiques (pour DP-8020P/8020E)	78
	Caracteristiques (pour DP-180/190, UF-9000)	79
	Liste des polices PostScript®	0U 01
Guide de	depannage8	2
	Défectuosité du fonctionnement d'impression	82
	Les documents ne s'impriment pas correctement	83
	Messages d'erreur affiches sur l'ordinateur	84
		OF
	ГОШ DF-0403/0303/0203, DF-0334/0204/0323/0203/0213	00

Description générale

Ce manuel décrit les instructions d'utilisation pour la configuration des paramètres d'impression et l'utilisation des fonctions avancées pratiques du pilote d'imprimante PostScript[®] 3[™] qui peuvent être nécessaires pour imprimer à partir d'un PC. Pour de plus amples détails sur le pilote d'imprimante PostScript[®] 3[™] et la configuration des options avancées, consultez le "Manuel d'utilisation (Configuration de PostScript3 Printer Driver)".

Impression à partir des applications Windows

1. Fonctionnement de base

Décrit la boîte de dialogue d'impression lors de l'impression à partir du logiciel de l'application.

- 2. Configuration des paramètres du pilote d'impression (configuration à partir de l'écran Propriétés) Décrit les méthodes de configuration des paramètres d'impression à partir du logiciel de l'application. Pour Windows[®], les deux méthodes suivantes sont disponibles. Ces deux méthodes peuvent configurer des paramètres similaires. Le présent manuel décrit la méthode (1).
 - (1) Cliquez à droite sur l'icone d'imprimante, puis sélectionnez **Préférences Impression...** Dans le menu contextuel pour configurer les paramètres d'impression. (Page 7)
 - · Les paramètres sont définis en commun entre les logiciels de l'application que vous utilisez.
 - (2) Ouvrez **Propriétés** dans l'écran **Paramètres d'imprimante** du logiciel de l'application afin de configurer les paramètres.
 - · Vous pouvez modifier les paramètres individuellement pour le logiciel de l'application que vous utilisez.

3. Paramètres avancés

(1) Job Status Utility

Job Status Utility peut s'afficher lorsque le travail d'impression est terminé sur l'imprimante Panasonic connectée au réseau. (page 20)

(2) Boîte aux lettres

Vous pouvez enregistrer les données d'impression sur le disque dur et les imprimer ultérieurement lorsque le disque dur en option est installé sur l'imprimante. (page 24) L'identification de l'utilisateur et le mot de passe sont requis pour imprimer à partir du disque dur. La boîte aux lettres d'impression convient donc à l'impression de documents confidentiels.

■ Impression à partir des applications Mac[®]

1. Fonctionnement de base

2. Configuration des paramètres du pilote d'impression (configuration à partir de l'écran de paramétrage de l'impression)

Configure les paramètres d'impression nécessaires à partir du menu déroulant. (pages 44 et 54) Il est possible que certains paramètres soient limités et ne soient pas configurés selon la version de Mac OS[®] utilisée.

3. Boîte aux lettres

Identique à Windows.



Impression à partir des applications Windows

Fonctionnement de base

Si le pilote d'imprimante est installé correctement et sélectionné comme imprimante par défaut dans le paramétrage de l'imprimante, l'impression à partir de n'importe quelle application Windows est une opération simple.

Pour imprimer à partir de la plupart des applications Windows, utilisez la commande **Imprimer** dans le menu **Fichier**.

Sélectionner la commande Imprimer affiche normalement la boîte de dialogue d'impression suivante :

Man			Duraniákás
Nom :	Panasonic International	•	Proprietes
État :	Inactive		Rechercher l'imprimante
Type :	Panasonic		E Imprimer dans up fishier
Où:			— Inpriner dans dir junier
Commentaire :			Impression recto verso
Plusieurs pages —		Copies	
🖲 <u>T</u> out		Nombre de <u>c</u> opies :	1
C Page en cours	C Sélection		
C Pages :			Copies assemblées
Tanez les nº des r	ages et/ou les groupes de pages à		
imprimer, séparés	par des points-virgules (1;3;5-12;14).		
_		7	
Imprimer : Docu	ument 💌	200m	
Imprimer : Page	es paires et impaires 🔹 💌	Pages par feuille :	1 page
		Mettre à l'échelle du papie	r: Non 👻

Commencez par paramétrer votre configuration préférée (Plusieurs pages, Nombre de copies, etc.), puis cliquez sur le bouton OK pour démarrer l'impression.

Note :

Si plus d'une imprimante est installée sur votre PC, procédez comme suit pour régler l'imprimante par défaut :

- 1. Cliquez sur le bouton **Démarrer**, sélectionnez l'icône **Imprimantes et télécopieurs** (pour Windows 2000 : cliquez sur le bouton **Démarrer**, sélectionnez **Paramètres**, puis sélectionnez l'icône **Imprimante**. pour Windows Vista: Cliquer sur le bouton **Démarrer**, sélectionner **Panneau de configuration**, puis cliquer sur **Matériel et audio : Imprimante**).
- 2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'imprimante désirée, puis sélectionnez **Définir comme l'imprimante par défaut** dans le menu contextuel. La coche près de l'icône de l'imprimante indique l'imprimante par défaut.

Configuration des paramètres du pilote d'impression

Ouverture de la boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante

Pour modifier les réglages de l'imprimante, ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante en procédant comme suit.

- Cliquez sur le bouton démarrer, sélectionnez l'icône Imprimantes et télécopieurs. (pour Windows 2000 : cliquez sur le bouton Démarrer, sélectionnez Paramètres, puis cliquez sur l'icône Imprimantes. pour Windows Vista: Cliquer sur le bouton Démarrer, sélectionner Panneau de configuration, puis cliquer sur Matériel et audio : Imprimante).
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'imprimante désirée dans le dossier **Imprimantes et** télécopieurs (Imprimantes), puis sélectionnez Options d'impression... dans le menu contextuel.

and the second	A States
🗞 Imprimantes et télécopieurs Fichier: Edition: Affichage Favoris: Outils ?	
Précédente Imprimantes et télécopieurs Adresse Imprimantes et télécopieurs Tâches d'impression Imprimantes Ajouter une imprimante Imprimante Afficher les tâches Ouvrir Options d'impression Impression	CK Dec
d'impression en cours Selectionnez les préférences d'impression Suspendre l'impression W Suspendre l'impression Partager W Partager cette imprimante Utilser l'imprimante hors connexion W Supprimer cette imprimante Créer un raccourci Supprimer cette imprimante Supprimer Supprimer V Supprimer cette imprimante Supprimer W Configurer les propriétés des imprimantes Propriétés	
Autres emplacements Image: Comparison of the second se	
Affiche les paramètres de document par défaut pour les imprimantes sélectionnées.	Corbeille
🛃 démarrer 💦 🎇 Imprimantes et téléco	FR 🤨 🜒 🗐 🎑 🛄 14:23

- **3** La boîte de dialogue **Options d'impression...** s'affiche.
 - DP-C405/C305/C265:
 - 1. Sélectionnez l'onglet Disposition ou Papier/qualité.



- (voir pages 11-12)
- 2. Cliquez sur le bouton Avancé...



DP-C354/C264/C323/C263/C213:

1. Sélectionnez l'onglet Disposition ou Papier/qualité.

🍓 Panasonic 🕮 💷 P	S Options d'impression	? 🛛
Panasonic Papier/qualté Orientation Orientation	S Options d'impression	
Augun Retgumer sur les borc Retjourner sur les borc Ordre des pages	is longs is courts	
Prgmière à dernière Dernière à première Pages par feuille:	v	
	OK	Ayancé

(voir pages 11-12)

2. Cliquez sur le bouton Avancé...



DP-8060/8045/8035:

1. Sélectionnez l'onglet Disposition ou Papier/qualité.



- (voir pages 11-12)
- 2. Cliquez sur le bouton Avancé...



DP-8032/8025, DP-3030/2330:

1. Sélectionnez l'onglet Disposition ou Papier/qualité.



(voir pages 11-12)

2. Cliquez sur le bouton Avancé...





DP-8020P/8020E:

1. Sélectionnez l'onglet **Disposition** ou **Papier/qualité**.





(voir pages 13-19)

DP-180/190, UF-9000:

1. Sélectionnez l'onglet **Disposition** ou **Papier/qualité**.



⁽voir pages 11-12)

2. Cliquez sur le bouton Avancé...



Onglet Disposition/Avancées

	A Panasonic Panasonic Options d'impression		Panasonic DP PS Préférences de l'impression
	Disposition Papier/qualité		Disposition Papier/qualité
1 2 3	Orientation	1	Qrientation: Imprimer en recto verso: Aucun Ordre des pages: Première à demière Format de page Imprimer a page Pages par feuille Livret Traçage des bordures
4	Pages par feuille: 1 Avancé DK Annuler Appliquer		Ayancé OK Annuler Appliquer
	(Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003	3) (Windows Vista)

1. Orientation

Portrait : imprime les documents dans le format portrait.

Paysage : imprime les documents dans le format paysage.

Paysage incliné : imprime les documents avec une rotation de 90 degrés.

2. Imprimer en recto verso

Aucun : imprime sur un côté.

Retourner sur les bords longs/le côté long : imprime sur les deux côtés de manière à ce que le papier se répartisse au centre de la bordure la plus longue

Retourner sur les bords courts/le côté court : imprime sur les deux côtés de manière à ce que le papier se répartisse au centre de la bordure la plus courte.

3. Ordre des pages

Première à dernière : imprime de manière à ce que la première page se trouve sur le dessus des feuilles imprimées. Dernière à première : imprime de manière à ce que la première page se trouve en dernière position dans les feuilles imprimées.

4. Pages par feuille / Format de page

Imprime plusieurs pages du document sur une seule feuille.

1 : imprime une seule page de document sur une seule feuille. (option par défaut)

2, 4, 6, 9, 16, Livret, Bordures : voir ci-dessous.



(Windows Vista)

Onglet Papier/qualité, Onglet Mise en page/Avancées



(pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/ C323/C263/C213)

Sélection du bac		
Alimentation papier:	Sélection automatique	
<u>M</u> édia:	Papier ordinaire	1

(pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E, DP-180/190, UF-9000)

Sélection du bac

- 1. Alimentation papier (Source du papier) : spécifie le papier d'impression (cassette de papier).
- Sélection automatique : charge le papier à partir de la cassette papier où le papier sélectionné est placé (cassette papier/plateau auxiliaire). Lorsque du papier de taille identique est placé dans plusieurs cassettes, le papier est en priorité chargé à partir du plateau supérieur.
- · Plateau auxiliaire : charge le papier à partir du plateau auxiliaire.
- · Cassette 1 à Cassette 4 : charge le papier à partir du plateau spécifié (cassette papier).

2. Média : spécifie le type de papier.

· Spécifie quand placer le papier spécial, par exemple un papier épais, dans la cassette/le plateau auxiliaire.

Note :

Spécifie le type de papier. La méthode d'alimentation du papier (cassette papier ou plateau auxiliaire) varie selon le **Média** (**Papier ordinaire, Papier épais,** etc.) sélectionné. Voir ci-dessous pour le Média.

(Pour les modèles DP-C405/C305/C265)

Papier ordinaire, Papier fin, Papier épais, Enveloppe, Papier index/couverture, Papier couché/Couverture, Papier couché, Etiquettes, Papier glacé/photo, Papier recyclé, Transparent, Papier index/couverture (préimprimé), Papier couché/Couverture (préimprimé), Papier épais (préimprimé), Papier couché (préimprimé), Index lourd, Index lourd (préimprimé), Papier couché lourd, Papier couché lourd (préimprimé)

(Pour les modèles DP-C354/C264/C323/C263/C213)

Papier ordinaire, Papier fin, Papier épais, Enveloppe, Papier index/couverture, Papier couché/Couverture, Papier couché, Etiquettes, Papier glacé/photo, Papier recyclé, Transparent, Papier index/couverture (préimprimé), Papier couché/Couverture (préimprimé), Papier épais (préimprimé), Papier couché (préimprimé)

(Pour les modèles DP-8060/8045/8035 DP-8032/8025, et DP-3030/2330) Papier ordinaire, Papier épais

(Pour les modèles DP-8020P/8020E) Papier fin, Papier épais, Transparent, Enveloppe

(Pour les modèles DP-180/190, UF-9000) Papier ordinaire, Papier épais, Transparent, Etiquette, Papier coton, Enveloppe

Paramètres avancés

DP-C405/C305/C265:



DP-C354/C264/C323/C263/C213:

?



DP-8060/8045/8035: DP-8032/8025, DP-3030/2330: Options avancées Panasonic III ICOS 2 ? 🐐 Paramètres avancés du document Panasonic 🖩 🐕 Paramètres avancés du document Panasonic 🎟 ~ in The 🛓 🌛 Sortie/Papier Sortie/Papier 1 1 Taille du papier: A4 Taille du papier: A4 Nombre de copies: 1 Copie Nombre de copies: 1 Copie 😑 📊 Graphique 🖕 📊 Graphique 2. 2 Qualité d'impression: 600x600ppp Qualité d'impression: 600x600ppp Mise à l'échelle: 100 % Mise à l'échelle: 100 % Police TrueType: Substituer avec la police du périphérique Police TrueType: Substituer avec la police du périphérique 🖃 🐌 Options du document 🛓 🐌 Options du document Fonctionnalités d'impression avancées: Activé Fonctionnalités d'impression avancées: Activé 🕣 🚀 Options PostScript 🛓 🐖 Options PostScript 🛓 👬 Caractéristiques de l'imprimante 🖶 🐔 Caractéristiques de l'imprimante 3 3 Plateau de sortie: <u>Bac 1</u> Plateau de sortie: <u>Sélection auto</u> Tri: Tri Tri: <u>Tri</u> Agrafage: <u>Aucun</u> Agrafage: <u>Aucun</u> Perforation: <u>Aucun</u> Accès sécurisé : <u>Aucun</u> Accès sécurisé : <u>Aucun</u> Imprimer des pages vierges: <u>Oui</u> Imprimer des pages vierges: Oui < OK Annuler OK Annuler (faire défiler la boîte (faire défiler la boîte de dialogue) de dialogue) Options avancées Panasonic 🏾 2 Nombre de copies: 1 Copie 🖕 🖬 Graphique . Qualité d'impression: <u>600x600ppp</u> 🛓 📊 Graphique Qualité d'impression: 600x600ppp Mise à l'échelle: 100 % Mise à l'échelle: 100 % Police TrueType: Substituer avec la police du périphérique Police TrueType: Substituer avec la police du périphérique 🖕 🛺 Options du document 🖃 🐞 Options du document Fonctionnalités d'impression avancées: Activé 😨 🍕 Options PostScript Fonctionnalités d'impression avancées: Activé Gorecton indices d'impression d'unité Gorecton indices d'impression d'unité Gorecton indices de l'imprimante Gorecton indices de l'imprimante 🛓 🙀 Caractéristiques de l'imprimante Plateau de sortie: <u>Sélection auto</u> Plateau de sortie: <u>Bac 1</u> Tri: <u>Tri</u> Tri: Tri Agrafage: Aucun Agrafage: <u>Aucun</u> Perforation: <u>Aucun</u> Accès sécurisé : Aucun Imprimer des pages vierges: <u>Oui</u> Changement plateau: <u>Oui</u> Couverture avant: <u>Aucun</u> - Accès sécurisé : <u>Aucun</u> - Accès sécurisé : <u>Aucun</u> - Imprimer des pages vierges: <u>Oui</u> - Changement plateau: <u>Oui</u> - Couverture avant: <u>Aucun</u> Couverture arrière: <u>Aucun</u> Notif. R/V: <u>Non</u> Couverture arrière: Aucun > < OK Annuler OK Annuler

DP-8020P/8020E:



DP-180/190, UF-9000:



Les options suivantes de l'écran des paramètres avancés sont des options de paramétrage propres à Panasonic. Pour les autres options, consultez le "Manuel d'utilisation (Configuration de PostScript3 Printer Driver)".

1. Sortie/Papier

(Pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)

Taille du	12×18, A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), Enveloppe N°10, Enveloppe C5, Enveloppe
papier	DL, Enveloppe Monarch, Exécutif, FLS1 8×13, FLS2 8.5×13, Facture, Légal, Lettre,
	Personnalisé PostScript, Grand Livre, Statement, Tabloïd
New law de contra	

Nombre de copies Spécifie le nombre de copies imprimées.

(Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330)

Taille du papier	A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), FLS1 8×13, FLS2 8.5×13, FACTURE, Grand Livre, Légal, Lettre, Personnalisé PostScript, Statement, Tabloïd
Nombre de copies	Spécifie le nombre de copies imprimées.
Pour DP-8020P/8020E)	
Taille du	A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), Enveloppe N°10, Enveloppe DL, FLS1 8×13, FLS2 8.5×13,

papier FACTURE, Grand Livre, Légal, Lettre, Personnalisé PostScript, Statement, Tabloïd

Nombre de copies Spécifie le nombre de copies imprimées.

(Pour DP-180/190, UF-9000)

Tailla du	A4 A5 D5 (110) Equalsons N840 Equalsons N80 Equalsons O5 Equalsons D1
i allie du	A4, A5, B5 (JIS), Enveloppe N°10, Enveloppe N°9, Enveloppe C5, Enveloppe DL,
papier	Enveloppe Monarch, Lettre, FLS1 8×13, FLS2 8.5×13, Facture, Légal, Personnalisé
	PostScript, Statement
Nombre de copies	Spécifie le nombre de copies imprimées.

2. Graphique

Qualité d'impression

Spécifie la résolution d'impression.

(Pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)

Standard	Imprime à la résolution du moteur de 600×600 ppp.
Améliorée	Imprime à la résolution du moteur de 1200×1200 ppp .
(Pour DP-8060/8045/80	35 DP-8032/8025 DP-3030/2330 DP-8020P/8020F DP-180/190 LIF-9000)

(1 Out D1 -0000/00+3/00	33, DI -0032/0023, DI -0000/2000, DI -00201/0020E, DI -100/130, OI -0000/
300×300ppp	Imprime à la résolution du moteur de 300×300 ppp.
600×600ppp	Imprime à la résolution du moteur de 600×600 ppp.
1200×600ppp	Imprime à la résolution du moteur de 1200×600 ppp .

Note pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213 :

• L'impression demande plus de temps lorsque l'option Améliorée est sélectionnée.

Un rehaussement n'est pas disponible si le Type de Support est réglé sur Transparent.

Note pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E, DP-180/190, UF-9000 :

• L'impression demande plus de temps lorsque 1200×600 ppp est sélectionné.

Mise à l'échelle

Spécifiez un pourcentage d'agrandissement ou de réduction pour l'impression des documents. S'il est possible de régler l'agrandissement ou la réduction à partir du logiciel de l'application, indiquez 100% ici et spécifiez le pourcentage d'agrandissement/de réduction dans la boîte de dialogue Imprimer du logiciel de l'application.

3. Caractéristiques de l'imprimante

Bac du finisseur (DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)/Plateau de sortie (DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330)

Indique quel est le bac du finisseur/le plateau de sortie.

(Pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)

Sélection automatique	Sélectionne automatiquement l'un des plateaux de sortie suivants.
Plateau interne	Envoie les travaux imprimés au plateau interne.
Plateau externe	Envoie les travaux d'impression au plateau externe. (La sélection ne s'affiche que si l'imprimante est munie d'un plateau externe)
Finisseur	Envoie les travaux d'impression au finisseur. (La sélection ne s'affiche que si l'imprimante est munie d'un finisseur)
(Pour DP-8060/8045/80	35)

Bac 1	Envoie les travaux d'impression au bac 1.
Bac 2	Envoie les travaux d'impression au bac 2.

Note :

· Vous pouvez seulement sélectionner Bac 1/ Bac 2 pour le plateau de sortie.

(Pour DP-8032/8025, DP-3030/2330)

Sélection auto	Sélectionne automatiquement l'un des plateaux de sortie suivants.
Bac interne	Envoie les travaux imprimés au Bac interne 1 (Bas), Bac interne 2 (Haut).
Bac externe	Envoie les travaux d'impression au Bac externe. (La sélection ne s'affiche que si l'imprimante est munie d'un Bac externe)
Finisseur	Envoie les travaux d'impression au finisseur. (La sélection ne s'affiche que si l'imprimante est munie d'un finisseur)

Note :

• Bac du finisseur/Plateau de sortie n'est pas disponible pour DP-8020P/8020E, DP-180/190, UF-9000.

Tri/Méthode de tri

Spécifie comment sont triées les pages des copies multiples à l'impression.

Non Tri (Empilement)	Imprime les pages individuelles dans la quantité spécifiée. Par exemple, si vous imprimez trois copies d'un document de cinq pages, l'imprimante imprime la page 1 trois fois avant d'imprimer la page 2, et ainsi de suite.
Tri	Les copies sont empilées dans l'ordre dans lequel elles sont imprimées. Les copies multiples sont imprimées dans des jeux séparés dans la quantité spécifiée. Par exemple, si vous imprimez trois exemplaires d'un document de cinq pages, l'imprimante imprime les pages 1 à 5 de chaque exemplaire trois fois.
Empilement avec rotation	Chaque jeu est tourné et empilé uniformément.
Tri avec rotation	Chaque jeu est tourné et trié.
Empilement décalé	Chaque jeu est décalé et empilé uniformément.
Tri décalé	Chaque jeu est décalé et trié.

Note :

• Décalé est possible seulement si l'imprimante est munie d'un finisseur.

Rotation est disponible seulement lorsque Source de papier est réglé sur Sélection automatique.

Rotation nécessite que du papier de format spécifié soit chargé dans deux cassettes dans les formats d'impression paysage et portrait.

• Décalé n'est pas disponible pour DP-8020P/8020E.

Agrafage

Indique quelle est la position de l'agrafe. Choisissez la position entre

Gauche 1, Gauche 2, Droit 1, Droit 2, Haut 2 ou Piqûre à cheval (pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213, DP-8060/8045/8035)

Gauche 1, Droit 1 (pour DP-8032/8025 et DP-3030/2330)

Note :

- Disponible seulement si l'imprimante est munie d'un finisseur.
- · La position d'agrafe offerte peut varier d'un finisseur à l'autre.
- La capacité d'agrafage peut varier selon le type de finisseur et le format de papier. Reportez-vous à la Fiche technique dans l'autre livret fourni avec le Manuel d'utilisation (Opérations de base).
- N'utilisez pas les fonctions Empilement, Rotation et Tri décalé.
- Il est possible que certaines positions d'agrafage ne soient pas disponibles avec certaines combinaisons de positions de perforation.
 (Par exemple, lorsque vous sélectionnez Haut droit pour la position d'agrafage et Bas pour la position de perforation.)

• Agrafage n'est pas disponible pour DP-8020P/8020E, DP-180/190, UF-9000.

Perforation

Indique quelle est la position des trous de perforation.

- Note :
- · Disponible seulement si l'imprimante est équipée d'un finisseur en option et de l'unité de perforation.
- · Le format de papier sur lequel la perforation peut être effectuée varie selon les types de finisseur.
- Perforation n'est pas disponible pour DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E, DP-180/190, UF-9000.
- N'utilisez pas les fonctions Tri décalé, Tri avec rotation, Empilement avec rotation et Empilement décalé.
- Il est possible que certaines positions de perforation ne soient pas disponibles avec certaines combinaisons de positions d'agrafage. (Par exemple, lorsque vous sélectionnez **Haut droit** pour la position d'agrafage et **Bas** pour la position de perforation.)

Mode couleur

Indique s'il faut imprimer en couleurs ou en niveaux de gris.

Couleur	Imprime les documents en couleur.
Couleur photo	Imprime les photos avec des réglages optimaux.
Niveaux de gris	Imprime les documents en monochrome.

Note :

- Mode couleur n'est pas disponible pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E, DP-180/190, UF-9000.
- · Le mode Couleur photo demande plus de temps pour imprimer un fichier.
- Il est possible que certaines applications (données) ne puissent pas être imprimées en monochrome même si l'option Noir et blanc est sélectionnée sous Couleur dans l'onglet Papier/qualité. Dans ce cas, modifiez le mode couleur sous Avancées en Noir et blanc avant de procéder à l'impression.

Gestion des couleurs

Spécifie les réglages de couleur pour calibrer la reproduction des couleurs.

Couleur de périphérique	Choisissez cette option pour ajuster les réglages de couleur originaux.
Aucun	Sélectionnez Aucun lorsque vous utilisez la gestion des couleurs ICM ou de l'application.
SWOP	Simule l'impression sur une presse offset américaine standard.
Euroscale	Simule l'impression sur une presse offset européenne standard.

Note :

- Gestion des couleurs n'est pas disponible pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E, DP-180/190, UF-9000.

Espace couleur périph. Texte/Graphique/Image

Indique la reproduction des couleurs et la sortie en noir pour le texte, les graphiques et les images.

Profil standard avec gris noir	Imprime avec une reproduction des couleurs proches des écrans couleur standard. N'utilisez que le noir pour reproduire les niveaux de gris intermédiaires.
Profil intense avec gris noir	Imprime avec une reproduction des couleurs plus éclatantes. Un choix adapté pour les dessins et les graphiques au trait. N'utilisez que le noir pour reproduire les niveaux de gris intermédiaires.
Profil standard avec gris CMJN	Imprime avec une reproduction des couleurs proches des écrans couleur standard. Utilisez les quatre couleurs CMJN pour reproduire les niveaux de gris intermédiaires.
Profil intense avec gris CMJN	Imprime avec une reproduction des couleurs plus éclatantes. Un choix adapté pour les dessins et les graphiques au trait. Utilisez les quatre couleurs CMJN pour reproduire les niveaux de gris intermédiaires.

Note :

• Espace couleur périph. Texte/Graphique/Image n'est pas disponible pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E, DP-180/190, UF-9000.

Économie toner (disponible pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213, DP-180/190, UF-9000)

Choisisséz **Oui** pour économiser le toner. L'effet général étant plus clair, il est recommandé d'utiliser cette fonction pour des impressions test ou la production de documents dont l'apparence n'est pas essentielle.

Luminosité (disponible pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)

Il est possible d'ajuster la luminosité des couleurs. 100% correspond à la luminosité normale. La luminosité s'affaiblit lorsque la valeur numérique augmente.

Accès sécurisé

Les documents imprimés peuvent être enregistrés sur le disque dur de l'imprimante si elle est munie d'un tel disque. Les documents enregistrés peuvent être imprimés à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante. Consultez la section "Impression de la boîte aux lettres" à la page 26.

Aucun	Aucune boîte aux lettres d'impression n'est disponible.
Vérifier et imprimer	Vous permet d'imprimer un jeu d'essai avant de procéder à l'impression de plusieurs jeux volumineux avec divers paramètres. Les données des documents seront supprimées de l'imprimante une fois imprimées.
Boîte aux lettres	Enregistre les données d'impression sur l'imprimante dans la boîte aux lettres indiquée par l' Identification de l'utilisateur . L' Identification de l'utilisateur doit être saisie pour imprimer les documents enregistrés dans la boîte aux lettres. Les données du document sont conservées dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elles soient supprimées.
Boîte aux lettres sécurisée	Enregistre les données d'impression sur l'imprimante dans la boîte aux lettres indiquée par l' Identification de l'utilisateur . L' Identification de l'utilisateur et le Mot de passe doivent être saisis pour imprimer les documents confidentiels enregistrés dans la boîte aux lettres sécurisée Les données du document sont conservées dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elles soient supprimées.

Note :

- L'utilisation de la Boîte aux lettres d'impression nécessite qu'un disque dur soit installé sur l'imprimante.
- Vérifier puis imprimer n'est pas disponible pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E, DP-180/190, UF-9000.

Imprimer des pages vierges

Cette option permet d'imprimer des pages vierges.

Note :

• L'option **Imprimer des pages vierges** ne peut pas être sélectionnée si **Impression des deux côtés** est activé dans l'onglet **Disposition/Mise en page**.

Couverture avant/arrière ou Page de couverture avant/arrière

Vous pouvez configurer les paramètres pour les pages de couverture. Pour utiliser une page de couverture, sélectionnez **Couverture avant/Page de couverture avant** ou **Couverture arrière/Page de couverture arrière**, spécifiez la source de papier utilisée pour les pages de couverture avant et arrière.

Notif. R/V

Vérifiez si la mention "Impression des deux côtés" est imprimée au bas de la première page lors d'une impression en mode recto verso.

Note :

Cette option est uniquement disponible pour DP-8032/8025, DP-3030/2330. La position d'impression de l'avis peut varier selon le paramètre Mise en page/Orientation (Paysage).

Job Status Utility

Le logiciel **Job Status Utility** affiche une note sur l'écran de votre ordinateur lorsque les travaux d'impression, de photocopie ou de télécopie sont terminés.

Les informations affichées dans l'Avis de travail terminé varient en fonction du type de travail effectué.

Avis de travail terminé

Lorsque le travail est terminé, un avis comme ci-dessous apparaît à l'écran du PC.

Imprimer l'avis de travail terminé

Nom de fichier	Document	
Page(s)	1	
Heure de début	01:55:53	
Heure de fin	01:56:11	
Nom de périphérique	Panasonic	
Emplacement périph.		
Adresse IP périph.	122108-254114	

Ouvre la fenêtre du **Journal**.

Ouvre la fenêtre de **Paramétrage**.

Journal de Job Status Utility

Pour vous aider à garder une trace des documents envoyés ou imprimés, Job Status Utility est équipé pour répertorier le résultat des transactions sous forme de fichier journal. Les 100 dernières transactions sont consignées dans le journal.

Journal Pour ouvrir la fenêtre Journal de Job Status Utility, cliquez sur le bouton dans la fenêtre Avis de travail terminé ou cliquez avec le bouton droit sur l'icône Job Status Utility 🤯 dans la barre des tâches, puis effectuez la sélection le Journal dans le menu.



La fenêtre du Journal de Job Status Utility s'affiche.

Note :

Si l'icône de Job Status Utility 🔯 n'est pas dans la barre des tâches, sélectionnez Programmes ---> Panasonic --> Job Status Utility --> Job Status Utility dans le menu Démarrer pour activer l'icône de Job Status Utility.

Actualise la fenêtre d'état des travaux

Ouvre la fenêtre Imprimante (voir ci-dessous)

État exécution travaux	Туре	Nom fichier	Nom utilisateur
Spolling	Imprimer	Sans titre - Bloc-notes	Administrateur
<			
< État travaux terminés	Erreur	Туре	Nom de fichier
État travaux terminés Impression terminée	Erreur	Type Imprimer l'avis de travail ter	Nom de fichier
État travaux terminés Impression terminée Impression terminée Copie terminée Copie terminée	Erreur	Type Imprimer l'avis de travail ter Imprimer l'avis de travail ter Avis de travail terminé copi Avis de travail terminé copi	Nom de fichier r Page de test r Sans titre ie

Enregistre le journal affiché sous forme de fichier au format CSV. Supprime les journaux d'impression sélectionnés (seulement pour un état de travail terminé)

ou tous les travaux terminés dans le journal.



NOTE

L'avis de travail terminé n'apparaît pas si le périphérique n'est pas raccordé avec un câble USB ou un câble parallèle.

Paramétrage

Vous pouvez définir les conditions pour l'affichage de l'Avis de travail terminé après la fin d'un travail.

Pour ouvrir la fenêtre **Paramétrage**, cliquez sur le bouton Paramétrage dans la fenêtre **Avis de travail terminé** ou cliquez avec le bouton droit sur l'icône de Job Status Utility ad la barre des tâches, puis sélectionnez **Paramétrage** dans le menu.



La fenêtre de Paramétrage apparaît.

Note :

Si l'icône de Job Status Utility an rest pas dans la barre des tâches, sélectionnez **Programmes — Panasonic —** Job Status Utility — Job Status Utility dans le menu Démarrer pour activer l'icône de Job Status Utility.

	🗿 Paramétrage	
1	• Conditions d'affichage Fax PC • Tout • Erreur seulement • Aucun	Impression PC C Tout Erreur seulement C Aucun
2 —	──• 🔽 Toujours afficher à l'avant-p	blan
	ОК	Annuler

1. Conditions d'affichage

Sélectionnez les conditions d'affichage de la fenêtre Avis de travail terminé.

Tout	S'affiche toujours après chaque envoi.
Erreur seulement	S'affiche en cas d'erreur.
Aucun	Ne s'affiche pas.

2. Toujours afficher à l'avant-plan

Spécifie si la fenêtre **Avis de travail terminé** doit être affichée par dessus les autres fenêtres. Lorsque cette option n'est pas sélectionnée, la fenêtre **Avis de travail terminé** est affichée sous les autres fenêtres. Lorsque l'**Avis de travail terminé** s'affiche, l'icône se clignote dans la barre des tâches. Cliquez sur l'icône pour amener l'**Avis de travail terminé** au premier plan. Informations affichées dans l'Avis de travail terminé et le journal de Job Status Utility. (voir page 21)

État	Indique l'état du travail (terminé, annulé, etc)
Erreur	Indique les informations d'erreur, si elles sont disponibles (code d'information, message d'erreur, etc)
Туре	Indique le type de travail. L'Avis de travail terminé est utilisé en commun par les travaux de télécopieur PC, impression PC, photocopie et télécopieur (envoyés à partir du périphérique).
Nom de fichier	Indique le nom du fichier imprimé sur l'ordinateur.
Page(s) (Impression)	Indique le nombre de pages des travaux d'impression PC et de photocopie.
Page(s) (Télécopie)	Indique le nombre de pages des travaux de télécopieur PC et télécopieur (envoyés depuis le périphérique).
Heure de début	Indique la date et l'heure de début du travail. Le format de date et d'heure dépend du paramétrage Windows de votre ordinateur.
Heure de fin	Indique la date et l'heure de fin du travail. Le format de date et d'heure dépend du paramétrage Windows de votre ordinateur.
Durée	Indique la durée du travail. (hh:mm:ss)
Numéro de télécopie/ Adresse email	Indique le numéro de télécopie ou l'adresse email (travail de télécopie seulement) de la transmission de télécopie.
Nom de destination	Indique le nom de destination enregistré dans l'annuaire du pilote de télécopieur lorsque vous utilisez l'annuaire pour transmettre un document.
Nom périphérique	Indique le nom de périphérique enregistré dans le périphérique et utilisé pour la transmission de télécopie.
Emplacement périph.	Indique l'emplacement du périphérique enregistré dans le périphérique et utilisé pour la transmission de télécopie.
Adresse IP périph.	Indique l'adresse IP du périphérique utilisée pour la transmission de télécopie.
Nom utilisateur	Indique l'identification du département pour le travail en cours.
Modèle machine	Indique le nom de l'ordinateur / l'adresse IP du travail en cours.

Boîte aux lettres

Les documents imprimés peuvent être enregistrés sur le disque dur en option de l'imprimante si elle est munie d'un tel disque. Les documents enregistrés peuvent être imprimés à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Trois types de boîtes aux lettres d'impression sont disponibles.

Vérifier puis: Enregistre les données d'impression sur l'imprimante dans la boîte aux lettres indiquée parimprimerl'Identification de l'utilisateur. Vous permet d'imprimer un jeu d'essai avant de procéder
à l'impression de plusieurs jeux volumineux avec divers paramètres. Les données des
documents seront supprimées de l'imprimante une fois imprimées.

Boîte aux lettres : Enregistre les données d'impression sur l'imprimante dans la boîte aux lettres indiquée par l'**Identification de l'utilisateur**. L'**Identification de l'utilisateur** doit être saisie pour imprimer les documents enregistrés dans la boîte aux lettres. Les données du document sont conservées dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elles soient supprimées.

 Boîte aux lettres
 : Enregistre les données d'impression sur l'imprimante dans la boîte aux lettres indiquée

 sécurisée
 par l'Identification de l'utilisateur. L'Identification de l'utilisateur et le Mot de passe

 doivent être saisis pour imprimer les documents confidentiels enregistrés dans la boîte aux

 lettres sécurisée. Les données du document sont conservées dans l'imprimante jusqu'à ce

 qu'elles soient supprimées.

PS Driver Security Utility ajoute les informations d'identification de l'utilisateur, de mot de passe et de code de département pour imprimer les données imprimées à l'aide de PS Driver. Cet utilitaire permet aux utilisateurs de bénéficier des statistiques de travaux d'impression, de la sécurité et autres fonctions avancées de l'imprimante Panasonic.

Note :

• La fonction Vérifier puis imprimer n'est pas disponible pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E, DP-180/190, UF-9000.

NOTE

Cette fonction est disponible si le **disque dur** est installé sur l'imprimante et réglé sur **Installé** dans l'onglet **Paramètres du périphérique** ou **Options du lecteur** du pilote d'imprimante.

• La mise **hors tension** de l'appareil alors qu'un fichier imprimé est en cours de stockage dans la Boîte aux lettres/Boîte aux lettres sécurisée peut provoquer la perte de tous les fichiers.

Enregistrement d'un travail d'impression (depuis un PC)
Sélectionnez Imprimer dans le menu Fichier de l'application.
2 Cliquez sur le bouton Propriétés dans la boîte de dialogue Imprimer.
3 Cliquez sur le bouton Options avancées ou Avancé, puis sur Fonctions de l'imprimante ou Fonction de l'imprimante.
4 Sélectionnez les types de méthode d'impression à partir de la boîte aux lettres dans Sécurité.
Note : Cette fonction est disponible si le Disque dur est installé sur l'imprimante et réglé sur Installé dans l'onglet Paramètres du périphérique ou Options du périphérique du pilote d'imprimante. Enregistre les données d'impression sur l'imprimante dans la boîte aux lettres indiquée par l' Identification de l'utilisateur .
5 Cliquez sur le bouton OK puis OK pour enregistrer les données du document.

Impression de la boîte aux lettres (pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)

Impression ou suppression des données de la boîte aux lettres

Appuyez sur la touche **Imprimante** si l'appareil est réglé sur un autre mode de fonction.



2 L'écran **Imprimer** apparaît sur le panneau de commandes de l'imprimante.

Saisissez le numéro d'identification de l'utilisateur de la boîte aux lettres (jusqu'à 8 chiffres).





4 Le nombre total de travaux enregistrés dans chaque boîte aux lettres est affiché. Sélectionnez la boîte aux lettres désirée.



 5 L'écran affiche les travaux d'impression terminés dans la boîte aux lettres sélectionnée. Choisissez le travail à imprimer et sélectionnez le bouton Imprimer ou Supprimer.

Bouton Tt sélect.	Sélectionne tous les travaux d'impression. (Boîte aux lettres seulement)
Bouton Fermer	Ferme l'écran de la boîte aux lettres.

Vérifier et imprimer :



Boîte aux lettres :



Boîte aux lettres sécurisée :



6 Boîte aux lettres sécurisée seulement

Le **Mot de passe** s'affiche si **Bal sécurisée** est sélectionné.

Entrez le **Mot de passe**, puis sélectionnez le bouton OK .



7 Vérifier puis imprimer et Boîte aux lettres ou Boîte aux lettres sécurisée

Choisissez s'il faut supprimer le travail d'impression une fois l'impression terminée.



8 Vérifier puis imprimer seulement

Le nombre de copies s'affiche.

Entrez I	e nombre (de copies et sélectionnez le
bouton	OK	pour démarrer l'impression



Note :

Une fois que l'impression du travail **Vérifier et impr**. est terminée, le travail est supprimé du disque dur de l'imprimante.

Contrôle des tâches (File de sortie) (pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)

Le menu **Contrôle des tâches** du panneau de commandes de l'imprimante comprend quatre boutons correspondant aux fonctions suivantes.

Bouton	En ligne	: Met l'imprimante en ligne.
--------	----------	------------------------------

Bouton Hors connexion : Met l'imprimante hors connexion.

Bouton Annuler impression : Arrête le travail d'impression en cours et supprime le travail de la file de sortie.

Bouton File de sortie : Vérifie les travaux d'impression en cours.

Cette section décrit comment utiliser le bouton File de sortie pour effectuer des opérations sur les travaux d'impression dans la file de sortie.





2 L'écran **Imprimer** s'affiche sur le panneau de commandes de l'imprimante.

Sélectionnez le bouton Contrôle tâches



4 Affiche la liste de tous les travaux de sortie en cours qui sont généralement traités sur la base premier entré/premier servi.
Sélectionnez l'onglet Imprimer I.

Tous Copie Imprimer Journal impr. Nb de jeux Propriét. Nom fichier Etat Heure Pages Tps imp. Panasonic.tx Prêt 00:07 001 001 0000min Panasonic t 01

Fermer

5 Entrez le mot de passe (4 chiffres), puis sélectionnez le bouton OK.



6 Affiche la liste des travaux d'impression en cours et/ou en attente. Sélectionnez le travail d'impression à gérer, et choisissez l'une des tâches suivantes.

	Tous	Copie		Imprimer	Jou	rnal inp	or.	
	Propriét.	Nom fichier	Etat	Heure	Nb de jeux	Pages	Tps imp.	
0-	Panason i c	Panasonic.tx	Prêt	00:07	001	001	0000min)	
		_	_	_		_		
				_		_		7 01
		_				_		
						_		
0	It séle	ct. Suppr	imer	Priorité			Fermer	

Bouton Tt sélect.	Sélectionne tous les travaux d'impression.
Bouton Supprimer	Supprime le travail sélectionné de la File de sortie .
Bouton Priorité	Réglez ou modifiez l'ordre des travaux d'impression sélectionnés dans la File de sortie .
Bouton Fermer	Fermez l'écran File de sortie.

Impression de la boîte aux lettres (pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330)

Appuyez sur la touche Imprimante sur le panneau de commandes.

2 L'écran **Imprimer** apparaît sur le panneau de commandes. Saisissez le numéro d'identification de l'utilisateur de la boîte aux lettres (jusqu'à 8 chiffres).

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	ОК

- **3** Sélectionnez le bouton OK .
- 4 Le nombre total de travaux enregistrés dans chaque boîte aux lettres est affiché. Sélectionnez la boîte aux lettres désirée.



5 L'écran affiche les travaux d'impression enregistrés dans la boîte aux lettres sélectionnée.

Choisissez le travail à imprimer et sélectionnez le bouton IMPRIMER ou SUPPRIMER

Bouton TT SELECT.	Sélectionne tous les travaux d'impression. (Boîte aux lettres seulement)
Bouton FERMER	Ferme l'écran de la boîte aux lettres.

Boîte aux lettres :

	PROPRIET.	NOM FICHIER	NB DE HEURE JEUX PAGES TPS IMP.	_	
	(PC_01	MAIL_01	1/ 1 001 002 0002min)	TT SELECT.	
•	(PC_02	MAIL_02	1/ 1 002 002 0002min		6
U	(PC_03	MAIL_03	1/ 1 003 003 0003min	01 05 SUPPRIMER	6
	PC_04	MAIL_04	1/ 1 004 004 0004min)	FERMER	

Boîte aux lettres sécurisée :

		PROPRIET.	NOM FICHIER	NB DE HEURE JEUX PAGES TPS IMP.	_		
	•	(PC_01	SECUR_01	1/ 1 001 002 0002min)			
•		(PC_02	SECUR_02	1/ 1 002 002 0002min			
		(PC_03	SECUR_03	1/ 1 003 003 0003min	01	SUPPRIMER	
	•	(PC_04	SECUR_04	1/ 1 004 004 0004min)	Ũ	FERMER	

Boîte aux lettres sécurisée seulement

Le Mot de passe est affiché si Bal sécurisée est sélectionné.

Entrez le Mot de passe, puis sélectionnez le bouton OK

File de sortie (pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330)

Appuyez sur la touche **Imprimante** sur le panneau de commandes, puis sélectionnez **FILE D'ATTENTE IMP.** dans l'onglet **Contrôle des tâches**.

PROPRIET.	NOM FICHIER	ETAT	HEURE JEUX PAGES TPS IMP.	
1234567890	123456789012	PRET	14:49 999 999 9999min)	FILE D'ATTENTE
COPY JOB	COPY JOB	PRET	09:00 000 000 0001min) (*	
nakadaira	sfd_mSpec.do	PRET	09:01_001_001_0001min)	1
MGCS	sfd_mPlan.do	PRET	09:16 010 010 0010min) (•	

P Entrez le mot de passe (4 chiffres), puis sélectionnez le bouton OK

Entrer cod	e identification

ĸ
J

	PROPRIET.	NOM FICHIER	ETAT	HEURE	NB DE JEUX PAGES	TPS IMP.	_		
	1234567890	123456789012	PRET	14:49	999 999	9999min)		TT SELECT.	0
•	COPY JOB	COPY JOB	PRET	09:00	000 000	0001min)			
U	nakadaira	sfd_mSpec.do	PRET	09:01	001 001	0001min)	01		
	MGCS	sfd_mPlan.do	PRET	09:16	010 010	0010min)	Ŭ	FERMER	

1. Travaux d'impression

Indique tous les travaux d'impression en cours et/ou en attente.

- 2. Bouton TT SELECT. Sélectionne tous les travaux d'impression.
- **3.** Bouton PRIORITE Règle ou modifie l'ordre des travaux d'impression.
- 4. Bouton SUPPRIMER Supprime les travaux d'impression.
- 5. Bouton FERMER Ferme cet écran.

Impression de la boîte aux lettres (pour DP-8020P/8020E, DP-180/190, UF-9000)

Suivez la procédure ci-dessous pour imprimer un fichier depuis une boîte aux lettres située sur votre appareil.

- Imprimez un fichier sur la boîte aux lettres (jusqu'à 20 boîtes aux lettres pour chaque identification d'utilisateur) avec identification de l'utilisateur
- 2 Appuyez sur IMPRIMANTE .
- 3 Appuyez sur FONCTION ① REGLAGE
- **4** Entrez au clavier l'identification de l'utilisateur (jusqu'à 8 chiffres, par exemple 12345678)
- 5 Appuyez sur REGLAGE
- 6 ▲ ou ▼ à répétition jusqu'à ce que l'écran affiche le fichier à imprimer.
- 7 Appuyez sur REGLAGE
- D pour imprimer le fichier affiché.
 pour imprimer tous les fichiers correspondant à l'identification de l'utilisateur.
- **9** L'appareil va imprimer le fichier. Une fois l'impression terminée, le fichier est automatiquement supprimé.

IMP.	ON	LINE	

ENTR. ID UTILISATEUR

ENTR. ID UTILISATEUR 12345678

∨ OU ∧ POUR DEFILER NB DE DOC.=nn

(Panasonic) 10:11 (Pana.doc)

1:IMP 2:IMP. TOTAL 3:EFF. 4:EFF. TOT.

* IMPRESSION * VALEUR

IMP. ON LINE

Suppression depuis la boîte aux lettres

Suivez la procédure ci-dessous pour supprimer un fichier de la boîte aux lettres.

1	Appuyez sur IMPRIMANTE.	IMP. ON LINE
2	Appuyez sur FONCTION ① REGLAGE	ENTR. ID UTILISATEUR
3	Entrez au clavier l'identification de l'utilisateur (jusqu'à 8 chiffres, par exemple 12345678)	ENTR. ID UTILISATEUR 12345678
4	Appuyez sur REGLAGE	∨ OU∧POUR DEFILER NB DE DOC.=nn
5	▲ ou ▼ à répétition jusqu'à ce que l'écran affiche le fichier à supprimer.	(Panasonic) 10:11 (Pana.doc)
6	Appuyez sur REGLAGE .	1:IMP 2:IMP. TOTAL 3:EFF. 4:EFF. TOT.
7	 ③ pour supprimer le fichier affiché. ④ pour supprimer tous les fichiers correspondant à l'identification de l'utilisateur. 	SUPPRIMER DOCUMENT? 1:OUI 2:NON
8	Appuyez sur ① STOP .	IMP. ON LINE

- 1. La mise hors tension de l'appareil alors qu'un fichier imprimé est en cours de stockage (le voyant DONNÉES clignote) dans la Boîte aux lettres ou la Boîte aux lettres sécurisée peut provoquer la perte de tous les fichiers.
- 2. La fonction Boîte aux lettres ou la Boîte aux lettres sécurisée inclut une limitation de 20 boîtes aux lettres par identification d'utilisateur. Si plus de 20 travaux d'impression sont envoyés à une identification d'utilisateur, les travaux seront supprimés de la mémoire.

Les travaux seront également supprimés si le disque dur est plein.

Boîte aux lettres sécurisée (pour DP-8020P/8020E, DP-180/190, UF-9000)

Suivez la procédure ci-dessous pour imprimer un fichier depuis une boîte aux lettres sécurisée située sur votre appareil.

1 Imprimez un fichier sur la boîte aux lettres sécurisée (jusqu'à 20 boîtes aux lettres pour chaque identification d'utilisateur) avec identification de l'utilisateur et mot de passe

2	Appuyez sur IMPRIMANTE.	IMP. ON LINE
3	Appuyez sur FONCTION ② REGLAGE	ENTR. ID UTILISATEUR
4	Entrez au clavier l'identification de l'utilisateur	ENTR. ID UTILISATEUR 12345678
5	Appuyez sur REGLAGE .	∨OU∧POUR DEFILER NB DE DOC.=nn
6	▲ ou ▼ à répétition jusqu'à ce que l'écran affiche le fichier à imprimer.	(Panasonic) 10:11 (Pana.doc)
7	Appuyez sur REGLAGE	SAISIR MOT DE PASSE
8	Entrez au clavier le mot de passe (4 chiffres, par exemple 1234)	SAISIR MOT DE PASSE ****
9	Appuyez sur REGLAGE	BAL SÉCURISÉE 1:IMPR. 2:SUPPR.
10	Appuyez sur ①.	* IMPRESSION * VALEUR
11	L'appareil va imprimer le fichier. Une fois l'impression terminée, le fichier est automatiquement supprimé.	IMP. ON LINE

Suppression depuis la boîte aux lettres sécurisée

Suivez la procédure ci-dessous pour supprimer un fichier depuis une boîte aux lettres sécurisée située sur votre appareil.

Appuyez sur IMPRIMANTE.	IMP. ON LINE
2 Appuyez sur FONCTION ② REGLAGE	ENTR. ID UTILISATEUR
3 Entrez au clavier l'identification de l'utilisateur (jusqu'à 8 chiffres, par exemple 12345678)	ENTR. ID UTILISATEUR 12345678
4 Appuyez sur REGLAGE	∨OU∧POUR DEFILER NB DE DOC.=nn
5 ▲ ou ▼ à répétition jusqu'à ce que l'écran affiche le fichier à supprimer.	(Panasonic) 10:11 (Pana.doc)
6 Appuyez sur REGLAGE .	SAISIR MOT DE PASSE
7 Entrez au clavier le mot de passe (4 chiffres, par exemple 1234)	SAISIR MOT DE PASSE ****
8 Appuyez sur REGLAGE.	BAL SÉCURISÉE 1:IMPR. 2:SUPPR.
9 Appuyez sur ②.	SUPPRIMER DOCUMENT? 1:OUI 2:NON
10 Appuyez sur ① STOP .	IMP. ON LINE

File de sortie (pour DP-8020P/8020E, DP-180/190, UF-9000)

Suivez la procédure ci-dessous pour vérifier les travaux d'impression.

Appuyez sur IMPRIMANTE .



2	Appuyez sur FONCTION ③ REGLAGE
3	Appuyez sur REGLAGE.
4	▲ ou ▼ à répétition jusqu'à ce que l'écran affiche le fichier à imprimer.
5	Appuyez sur REGLAGE .
6	Entrez le code de l'administrateur (3 chiffres, par exemple 123)

- 7 Appuyez sur REGLAGE
- Opour modifier la priorité des travaux d'impression.
 pour supprimer le fichier imprimé.
 pour supprimer tous les fichiers imprimés.
 par exemple : ②

9 Appuyez sur ① STOP

IMP. ON LINE

3:FILE D'ATTENTE ? REGLAGE POUR VALID.

∨OU∧POUR DEFILER NB DE DOC.=nn

(Panasonic) 10:11 (Pana.doc)

SAISIR MOT DE PASSE

SAISIR MOT DE PASSE ***

1:PRIORITÉ 2:EFF. 3:SUP. TOUS FICHIERS

SUPPRIMER DOCUMENT? 1:OUI 2:NON

IMP. ON LINE


Impression à partir des applications Macintosh

Fonctionnement de base

Pour imprimer à partir l'application Macintosh, sélectionnez **Imprimer** depuis le menu **Fichier** et ouvrez la boîte de dialogue d'impression suivante.

Les fonctions apparaissant dans la boîte de dialogue d'impression peuvent différer selon l'application / système d'exploitation que vous utilisez.

Pour OS 8.6/9.x

· Cliquez sur le bouton Enregistrer les réglages pour enregistrer les réglages actuels comme valeurs par défaut.

Imprimante: Options générales Copies: 1	8.8.0 (301) Destination: Imprimante 🗲 Ordre inverse
Pages: Toutes De: À:	Sélection auto.
🔘 Première page:	Cassette 1 🔷
Pages restantes:	Cassette 1 🔷
Enregistrer les réglages	» Annuler Imprimer

Pour OS X

• Sélectionnez **Enregistrer sous.../Enreg. les réglages perso.** (Pour OS X 10.1) depuis **Préréglages** pour enregistrer les réglages actuels comme valeurs par défaut.

Préréglages : (Standard			÷)
Copies et pages		+			
Copies	1	triées			
Pages	• Toutes				
	O De :	1	à: 1		

(OS X 10.1)

Imprimante : Panasonic
Préréglages : Standard
Copies et pages
Copies : 🚺 🗹 triées
Pages : • Toutes O De : 1 à : 1
Aperçu Enreg. comme PDF Annuler Imprimer

(OS X 10.2)

Imprimante :	Panasonic 2000 2000
Préréglages :	Standard
	Copies et pages
Copies :	1 ✓ triées
Pages :	• Toutes
	O De : 1
? Aperçu Er	areg. comme PDF) Fax) Annuler Imprimer

(OS X 10.3)

Imprimante :	Panasonic	•
Préréglages :	Standard	•
	Copies et pages	•
Copies :	1 Viées	
Pages :	💽 toutes	



	Préréglages : Standard
	Copies : 1 🗌 🗌 triées 📄 Recto verso
	Pages : 💿 toutes 🔾 de : 1 à : 1
	Taille du papier : Lettre US \$ 8.50 pouces sur 11.00
	Orientation : 11
	TextEdit
	Imprimer l'en-tête et le bas de page
I sur 1	



Note :

- Lorsque plusieurs imprimantes sont installées sur votre ordinateur, sélectionnez l'imprimante désirée dans le menu Imprimante en haut de l'écran.
- Avec certaines applications, il se peut que le réglage Alimentation ne soit pas appliqué à l'impression. Veuillez vous référer au fichier lisezmoi pour plus d'informations.

Pour OS 8.6/9.x

• Cliquez sur le bouton Enregistrer les réglages pour enregistrer les réglages actuels comme valeurs par défaut.

Imprimante: Options générales Copies: 1	8.8.0 (301) Destination: Imprimante 🗢
Pages: @ Toutes O De: À: Alimentation: @ Toutes les pages:	Sélection auto.
O Première page:	Cassette 1 \$
Pages restantes:	Cassette 1 🔷
Enregistrer les réglages Adobe	» Annuler Imprimer

Pour OS X

• Sélectionnez Enregistrer sous.../Enreg. les réglages perso. (Pour OS X 10.1) depuis Préréglages pour enregistrer les réglages actuels comme valeurs par défaut.

Préréglages : Standard	\$
✓ Copies et pages	*
Disposition	
Duplex Copies : 1 Mitr	lées.
Options de sortie	
Alimentation	
Traitement d'erreur	a: 1
Printer Features	
Résumé	
	Annuler

(OS X 10.1)

Préréglages :	✓ Stand	ard			;	
Copies et pages	Enreg	Enregistrer				
Copies : Pages :	Renor Suppr	nmer imer	ous			
	O De :	1	à :	1		



	+ Starre	laiu	•			
	Enreg	jistrer			-	
	Enreg	gistrer s	ous		-	
Copies : Pages :	Reno Supp	Renommer Supprimer				
	O De :	1	à :	1		



Préréglages :	Stan	dard			•
	Enre	gistrer			:
	Enre	gistrer s	ous		
Conies	Rend	mmer			
Copies .	Supp	orimer			
Pages :	toute	s	_	-	-
	O de :	1	à:	1	



		Imprimante :	DP-	•
		Préréglages 🗸	Standard Derniers réglages utilisés	
		Copies	Enregistrer	10
		Pages	Enregistrer sous	
		Taille du papier .	Renommer Supprimer	- pouces sur 11.00
		Orientation :	Tê Te	
			TextEdit	÷
		🗌 Im	primer l'en-tête et le bas de j	page
•••	1 sur 1 🕨 🕨			
PDF V			Annule	er Imprimer

- Cliquez sur le bouton Aperçu pour vérifier que les options d'impression sont correctement réglées.
- Cliquez sur Enreg. comme PDF / PDF pour enregistrer le document en tant que fichier PDF au lieu de l'imprimer sur des feuilles de papier.

Note :

• La fonction Fax est une fonction standard pour les modèles DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/ C213 et une option pour les modèles DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E.

Configuration des paramètres du pilote d'impression (pour Mac OS 8.6/9.x)

Ouverture de la boîte de dialogue Imprimer

Pour modifier les réglages de l'imprimante, ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante en procédant comme suit.

Sélectionnez le menu Fichier > Imprimer....



2 Sélectionnez l'Imprimante.

Imprimante:	Destination: Imprim	8.8.0 (301) ante 🜩
Copies: 1	🗌 Ordre inverse	
Pages: @ Toutes ② De: À:		
Alimentation: Toutes les pages:	Sélection auto.	\$
Alimentation: Toutes les pages: Première page:	Sélection auto. Cassette 1	†
Alimentation: Toutes les pages: Première page: Pages restantes:	Sélection auto. Cassette 1 Cassette 1	+

3 Dans la boîte de dialogue d'impression, vous verrez plusieurs titres s'afficher dans le menu contextuel. Cliquez sur le(s) titre(s) de menu désiré(s) et configurez les propriétés selon vos besoins. Cliquez sur le bouton Enregistrer les réglages pour enregistrer les réglages actuels comme valeurs par défaut.

Menus Général / Impression de fond / Page de titre / Concordance des couleurs / Mise en page / Gestion des erreurs / Réglages PostScript :

Ces menus sont des paramètres spécifiques à Macintosh ou Adobe[®] PostScript. Consultez les manuels, les rubriques de l'Aide et/ou l'aide en ligne de Macintosh.

Menus Sortie / Qualité / Options spécifique

Ces menus sont des paramétrages associés au **Panasonic Printing System**. De plus amples détails se trouvent dans les pages relatives aux sujets appropriés.

Menu Sortie	: voir page 46
Menu Qualité	: voir page 49
Menu Options spécifiques	: voir page 53

Menu Sortie

Le menu Sortie sert à configurer les options de sortie.



(pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/ C263/C213)

	Imprimante:	8.8.0 (301) Destination: Imprimante 💠
1 2 3 4 5	Sortie Assembler: Non Plateau de sortie: Bac 1 Tri: Tri Agrafage: Aucun Perforation: Aucun \$	•
	Enregistrer les réglages	Annuler Imprimer

(pour DP-8060/8045/8035)

	8.8.0 (301) Imprimante: Bestination: Imprimante
1 2 3 4	Sortie Assembler: Non Plateau de sortie: Sélection auto Tri: Tri Aarrafage: Aucun
	Enregistrer les réglages Annuler Imprimer

(pour DP-8032/8025, DP-3030/2330)

1	Imprimante: Panasonic	÷	8.8.0 (301) Destination: Imprimante 😫
	Enregistrer les réglages	Adobe [®]	Annuler Imprimer

(pour DP-8020P/8020E, DP-180/190, UF-9000)

1. Assembler

Indique la désactivation ou l'activation de l'assemblage.

2. Plateau du finisseur (DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)/Plateau de sortie (DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330)

Indique quel est le plateau de sortie.

(Pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)

Sélection automatique	Sélectionne automatiquement l'un des plateaux de sortie suivants.	
Plateau interne	Envoie les travaux imprimés au plateau interne.	
Plateau externe	Envoie les travaux d'impression au plateau externe. (La sélection ne s'affiche que si l'imprimante est munie d'un plateau externe)	
Finisseur	Envoie les travaux d'impression au finisseur. (La sélection ne s'affiche que si l'imprimante est munie d'un finisseur)	

(Pour DP-8060/8045/8035)

Bac 1	Envoie les travaux d'impression au bac 1.
Bac 2	Envoie les travaux d'impression au bac 2.

Note :

• Vous pouvez seulement sélectionner **Bac 1/ Bac 2** pour le plateau de sortie.

(Pour DP-8032/8025, DP-3030/2330)

Sélection auto	Sélectionne automatiquement l'un des plateaux de sortie suivants.
Bac interne	Envoie les travaux imprimés au Bac interne 1 (Bas), Bac interne 2 (Haut).
Bac externe	Envoie les travaux d'impression au Bac externe. (La sélection ne s'affiche que si l'imprimante est munie d'un Bac externe)
Finisseur	Envoie les travaux d'impression au finisseur. (La sélection ne s'affiche que si l'imprimante est munie d'un finisseur)

Note :

• Plateau du finisseur/Plateau de sortie n'est pas disponible pour DP-8020P/8020E, DP-180/190, UF-9000.

<Suite à la page suivante>

3. Tri/Méthode de tri

Spécifie comment sont triées les pages des copies multiples à l'impression.

Note :

- · Décalé est possible seulement si l'imprimante est munie d'un finisseur.
- · Rotation est disponible seulement lorsque Source de papier est réglé sur Sélection automatique.
- **Rotation** nécessite que du papier de format spécifié soit chargé dans deux cassettes dans les formats d'impression paysage et portrait.
- Décalé n'est pas disponible pour DP-8020P/8020E.
- Tri peut ne pas être disponible avec certaines tailles de papier.

Non Tri (Empilement)	Imprime les pages individuelles dans la quantité spécifiée. Par exemple, si vous imprimez trois copies d'un document de cinq pages, l'imprimante imprime la page 1 trois fois avant d'imprimer la page 2, et ainsi de suite.
Tri	Les copies sont empilées dans l'ordre dans lequel elles sont imprimées. Les copies multiples sont imprimées dans des jeux séparés dans la quantité spécifiée. Par exemple, si vous imprimez trois exemplaires d'un document de cinq pages, l'imprimante imprime les pages 1 à 5 de chaque exemplaire trois fois.
Empilement avec rotation	Chaque jeu est tourné et empilé uniformément.
Tri avec rotation	Chaque jeu est tourné et trié.
Empilement décalé	Chaque jeu est décalé et empilé uniformément.
Tri décalé	Chaque jeu est décalé et trié.

4. Agrafage

Indique quelle est la position de l'agrafe.

Gauche 1, Gauche 2, Droit 1, Droit 2, Haut 2 ou Piqûre à cheval (pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213, DP-8060/8045/8035)

Gauche 1, Droit 1 (pour DP-8032/8025, DP-3030/2330)

Note :

- Disponible seulement si l'imprimante est munie d'un finisseur.
- La position d'agrafe offerte peut varier d'un finisseur à l'autre.
- La capacité d'agrafage peut varier selon le type de finisseur et le format de papier. Reportez-vous à la Fiche technique dans l'autre livret fourni avec le Manuel d'utilisation (Opérations de base).
- · Lorsque vous réglez la position d'agrafage en piqûre à cheval, choisissez l'orientation Paysage pour le papier.
- Agrafage n'est pas disponible pour DP-8020P/8020E, DP-180/190, UF-9000.
- N'utilisez pas les fonctions Empilement, Rotation et Tri décalé.
- Il est possible que certaines positions d'agrafage ne soient pas disponibles avec certaines combinaisons de positions de perforation. (Par exemple, lorsque vous sélectionnez Haut droit pour la position d'agrafage et Bas pour la position de perforation.)
- · Agrafage peut ne pas être disponible avec certaines tailles de papier.

5. Perforation

Indique quelle est la position des trous de perforation.

Note :

- Disponible seulement si l'imprimante est équipée d'un finisseur en option et de l'unité de perforation.
- Le format de papier sur lequel la perforation peut être effectuée varie selon les types de finisseur.
- Perforation n'est pas disponible pour DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E, DP-180/190, UF-9000.
- · N'utilisez pas les fonctions Rotation et Tri décalé.
- Il est possible que certaines positions de perforation ne soient pas disponibles avec certaines combinaisons de positions d'agrafage. (Par exemple, lorsque vous sélectionnez Haut droit pour la position d'agrafage et Bas pour la position de perforation.)
- Perforation peut ne pas être disponible avec certaines tailles de papier.

Menu Qualité

Le menu Qualité configure les réglages qui déterminent la qualité d'impression.



(pour DP-C405/C305/C265)

	Imprimante: \$ Destination: Imprimante \$
	Qualité 🗦
1 —	Type de papier: Papier ordinaire 🗧 🗧
2 —	Résolution: Standard 💠
3 —	Mode couleur: Couleur 😫
4 —	Gestion des couleurs: Couleur de périphérique 😫
5	Espace couleur périph. Texte: Profil standard avec gris noir 😫
	Espace couleur périph.Graphique: Profil standard avec gris noir 😫
	Espace couleur périph. Image: Profil standard avec gris CMJN 😫
6 —	Économie toner: Non 🗢
	Enregistrer les réglages Adobe Annuler Imprimer

(faire défiler la boîte de dialogue)

	Imprimante: \$ Destination: Imprimante \$
	Qualité
	Résolution: Standard 🗢
	Mode couleur: Couleur 🗢
	Gestion des couleurs: Couleur de périphérique 💠
	Espace couleur périph. Texte: Profil standard avec gris noir 🔹
	Espace couleur périph.Graphique: Profil standard avec gris noir 🔶
	Espace couleur périph. Image: Profil standard avec gris CMJN 🔶
	Économie toner: Non 🗢
7 —	Luminosité: 100% Normal 🗢
	▼
	Enregistrer les réglages Adobe Annuler Imprimer

(pour DP-C354/C264/C323/C263/C213)

1 2	Imprimante: Qualité Type de papier: Papier ordinaire Résolution: 600x600ppp \$	8.8.0 (301) Destination: Imprimante
	Enregistrer les réglages Adobe	Annuler Imprimer

(pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330)

Qualité		<u> </u>	
- Type de papi - Résolution: (er: Papier ordi 600x600ppp	naire 💠	

(pour DP-8020P/8020E)

	Imprimante: DP-	8.8.0 (301) Destination: Imprimante
1 2 6	Qualité Type de papier: Papier ordinaire Résolution: Standard Économie toner: Non	<u> </u>
	Enregistrer les réglages	Annuler Imprimer

(pour DP-180/190, UF-9000)

1. Type de papier

Spécifie le type de papier. La méthode d'alimentation du papier (cassette ou plateau auxiliaire) varie selon le **Type de papier (Papier ordinaire**, **Papier épais**, etc.) sélectionné. Voir ci-dessous pour le **Type de papier**.

Pour DP-C405/C305/C265

Papier ordinaire, Papier fin, Papier épais, Enveloppe, Papier index/couverture, Papier couché/Couverture, Papier couché, Etiquettes, Papier glacé/photo, Papier recyclé, Transparent, Papier index/couverture (préimprimé), Papier couché/Couverture (préimprimé), Papier épais (préimprimé), Papier couché (préimprimé), Index lourd, Index lourd (préimprimé), Papier couché lourd, Papier couché lourd (préimprimé)

Pour DP-C354/C264/C323/C263/C213

Papier ordinaire, Papier fin, Papier épais, Enveloppe, Papier index/couverture, Papier couché/Couverture, Papier couché, Etiquettes, Papier glacé/photo, Papier recyclé, Transparent, Papier index/couverture (préimprimé), Papier couché/Couverture (préimprimé), Papier épais (préimprimé), Papier couché (préimprimé)

Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330

Papier ordinaire, papier épais

Pour DP-8020P/8020E

Papier ordinaire, papier épais, transparent, enveloppe

Pour DP-180/190, UF-9000

Papier ordinaire, Papier épais, transparent, etiquette, papier coton, enveloppe

2. Résolution

Spécifie la résolution d'impression. Le choix d'une résolution plus élevée améliore la qualité d'impression, mais l'impression demande plus de temps.

(pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)

Standard	Imprime à la résolution du moteur de 600×600 ppp.
Améliorée	Imprime à la résolution du moteur de 1200×1200 ppp .

Note pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213 :

• L'impression demande plus de temps lorsque l'option **Améliorée** est sélectionnée.

• Un rehaussement n'est pas disponible si le Type de Support est réglé sur Transparent.

(pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E, DP-180/190, UF-9000)

300×300ppp	Imprime à la résolution du moteur de 300×300 ppp.
600×600 ppp	Imprime à la résolution du moteur de 600×600 ppp.
1200×600 ppp	Imprime à la résolution du moteur de 1200×600 ppp.

3. Mode couleur (disponible pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)

Indique s'il faut imprimer en couleurs ou en niveaux de gris.

Couleur	Imprime les documents en couleur.
Couleur photo	Imprime les photos avec des réglages optimaux.
Niveaux de gris	Imprime les documents en monochrome.

Note :

• Le mode Couleur photo demande plus de temps pour imprimer un fichier.

4. Gestion des couleurs (disponible pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)

Spécifie les réglages de couleur pour calibrer la reproduction des couleurs.

Couleur de périphérique	Choisissez cette option pour ajuster les réglages de couleur originaux.		
Aucun	Sélectionnez Aucun lorsque vous utilisez la gestion des couleurs ICM ou de l'application.		
SWOP	Simule l'impression sur une presse offset américaine standard.		
Euroscale	Simule l'impression sur une presse offset européenne standard.		

5. Espace couleur périph. Texte/Graphique/Image (disponible pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213) Indique la reproduction des couleurs et la sortie en noir pour le texte, les graphiques et les images.

Profil standard avec gris noir	Imprime avec une reproduction des couleurs proches des écrans couleur standard. N'utilisez que le noir pour reproduire les niveaux de gris intermédiaires.
Profil intense avec gris noir	Imprime avec une reproduction des couleurs plus éclatantes. Un choix adapté aux dessins et graphiques au trait. N'utilisez que le noir pour reproduire les niveaux de gris intermédiaires.
Profil standard avec gris CMJN	Imprime avec une reproduction des couleurs proches des écrans couleur standard. Utilisez les quatre couleurs CMJN pour reproduire les niveaux de gris intermédiaires.
Profil intense avec gris CMJN	Imprime avec une reproduction des couleurs plus éclatantes. Un choix adapté aux dessins et graphiques au trait. Utilisez les quatre couleurs CMJN pour reproduire les niveaux de gris intermédiaires.

6. Économie toner (disponible pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213, DP-180/190, UF-9000)

Choisissez Oui pour économiser le toner. L'effet général étant plus clair, il est recommandé d'utiliser cette fonction pour des impressions test ou la production de documents dont l'apparence n'est pas essentielle.

7. Luminosité (disponible pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)

Il est possible d'ajuster la luminosité des couleurs. **100%** correspond à la luminosité normale. La luminosité s'affaiblit lorsque la valeur numérique augmente.

Menu Options spécifiques

Le menu Options spécifiques sert à configurer les paramétrages associés au Panasonic Printing System.



1. Accès sécurisé

Les documents imprimés peuvent être enregistrés sur le disque dur de l'imprimante si elle est munie d'un tel disque. Les documents enregistrés peuvent être imprimés à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante. Voir "Impression de la boîte aux lettres" à la page 26.

Lorsque vous utilisez la fonction d'impression de la boîte aux lettres, vérifiez le **disque dur** dans "Options d'installation". Pour de plus amples détails, consultez le "Manuel d'utilisation (Configuration de PostScript3 Printer Driver)".

Aucun	Aucune boîte aux lettres d'impression n'est disponible.
Vérifier puis imprimer	Vous permet d'imprimer un jeu d'essai avant de procéder à l'impression de plusieurs jeux volumineux avec divers paramètres. Les données des documents seront supprimées de l'imprimante une fois imprimées.
Boîte aux lettres	Enregistre les données d'impression sur l'imprimante dans la boîte aux lettres indiquée par l' Identification de l'utilisateur. L'Identification de l'utilisateur doit être saisie pour imprimer les documents enregistrés dans la boîte aux lettres. Les données du document sont conservées dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elles soient supprimées.
Boîte aux lettres sécurisée	Enregistre les données d'impression sur l'imprimante dans la boîte aux lettres indiquée par l'Identification de l'utilisateur. L'Iden- tification de l'utilisateur et le Mot de passe doivent être saisis pour imprimer les documents confidentiels enregistrés dans la boîte aux lettres sécurisée. Les données du document sont conservées dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elles soient supprimées.

Note :

• L'utilisation de la boîte aux lettres d'impression nécessite qu'un **disque dur** en option soit installé sur l'imprimante. Pour de plus amples détails, consultez le "Manuel d'utilisation (Configuration de PostScript3 Printer Driver)".

- La fonction Vérifier puis imprimer n'est pas disponible pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E, DP-180/190, UF-9000.
- N'utilisez pas la fonction Empilement.

2. Imprimer des pages vierges

Choisissez Qui pour pouvoir imprimer les pages vierges.

Note :

L'option Imprimer des pages vierges ne peut pas être sélectionnée si Imprimer en recto verso est activé dans le menu Disposition.
Le format de papier sur lequel la perforation peut être effectuée varie selon les types de finisseur.

3. Couverture avant/arrière ou Page de couverture avant/arrière

Vous pouvez configurer les paramètres pour les pages de couverture. Pour utiliser une page de couverture, sélectionnez Couverture avant/Page de couverture avant ou Couverture arrière/Page de couverture arrière, spécifiez la source de papier utilisée pour les pages de couverture avant et arrière.

4. Notif.R/V

Vérifiez si la mention "Impression des deux côtés" est imprimée au bas de la première page lors d'une impression en mode recto verso.

Note :

Cette option est uniquement disponible pour DP-8032/8025, DP-3030/2330.

La position d'impression de l'avis peut varier selon le paramètre Mise en page/Orientation (Paysage).

Configuration des paramètres du pilote d'impression (pour Mac OS X)

Ouverture de la boîte de dialogue Imprimer

Pour modifier les réglages de l'imprimante, ouvrez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante en procédant comme suit.

Sélectionnez le menu Fichier > Imprimer....



2 Sélectionnez l'imprimante Panasonic.

Préréglages :	Standard 🗧
Copies et pages	+
Copies	s : 🚺 🗹 triées
Page	s : 💿 Toutes
	O De : 1 à: 1



Imprimante : Panasonic
Préréglages : Standard
Copies et pages
Copies : 1 🗹 triées
Pages : 💿 Toutes O De : 1 à : 1
Aperçu Enreg. comme PDF Annuler Imprimer

(OS X 10.2)

Imprimante : Panasonic
Préréglages : Standard
Copies et pages
Copies : 📘 🗹 triées
Pages : • Toutes De : 1 à : 1
(? Aperçu Enreg. comme PDF) Fax Annuler Imprimer

(OS X 10.3)

Imprimante :	Panasonic	•
Préréglages :	Standard	•
	Copies et pages	•
Copies :	1 🗹 triées	
Pages :	• toutes	1
? PDF T Ape	erçu	(Annuler) (Imprimer

(OS X 10.4)

	Imprimante : DP-
	Préréglages : Standard
	Copies : 🚺 🗌 triées 🛛 Recto verso
	Pages : 💽 toutes 🔘 de : 1 à : 1
	Taille du papier : Lettre US 8.50 pouces sur 11.00
	Orientation :
	TextEdit 🔷
	Imprimer l'en-tête et le bas de page
44 4 1 sur 1 🕨 🕨	
PDF •	Annuler



3 Dans la boîte de dialogue d'impression, vous verrez plusieurs titres s'afficher dans le menu contextuel. Cliquez sur le(s) titre(s) de menu désiré(s) et configurez les propriétés selon vos besoins. Sélectionnez le menu Enreg. les réglages perso. pour enregistrer les réglages actuels comme valeurs par défaut.

Menus Copies et pages / Disposition / Duplex / Options de sortie / Planificateur / Prise de papier / Synchronisation des couleurs / Page de couverture / Traitement d'erreur / Alimentation / Résumé

Note :

Les menus disponibles varient selon le type de système d'exploitation utilisé.

Ces menus sont des paramètres spécifiques à Macintosh ou Adobe PostScript. Consultez les manuels, les rubriques de l'Aide et/ou l'aide en ligne de Macintosh.

Menu Fonctions d'imprimante :

Le menu Fonctions d'impression comprend quatre ensembles de fonctions. Ce sont des paramètres associés au **Panasonic Printing System**. De plus amples détails se trouvent dans les pages relatives aux sujets appropriés.

Menu Sortie	: voir page 57
Menu Qualité 1	: voir page 61
Menu Qualité 2	: voir page 68
Menu Miscellaneous	: voir page 70

Note :

Pour 10.1.x, certaines options ne peuvent pas être sélectionnés et certaines options réglées peuvent ne pas fonctionner. Pour OS 10.1.x, consultez le support sur le site Web de Apple, Inc., ou contactez Apple, Inc. directement.

Menu Sortie (dans le menu Fonctions d'imprimante)

Le menu Sortie sert à configurer les options de sortie.

Les écrans affichés varient selon le type de système d'exploitation que vous utilisez. Plusieurs exemples d'écrans sont présentés ci-dessous avec des explications pour chaque paramétrage. Sélectionnez les paramètres en fonction des écrans affichés sur votre PC.

۲	Printer Feat	Sortie Ou	alité 1 Y Oualité	2 Miscellane	ous
	— Bac du f — Tri (Tri — Agrafag — Perforat	e Aucun	ection automat	ique (•
?		(Aperçu	Annule	er) (Imp
OS	X 10.1)				
os	X 10.1) Imprir	nante : Pana	asonic		•
S	X 10.1) Imprir Prérég	nante : Pana Ilages : Stan	isonic Develo		•
DS Fr	X 10.1) Imprir Prérég nctions d'ir	nante : Pana Ilages : Stan nprimante	asonic Designed dard		:
DS F	X 10.1) Imprir Prérég nctions d'ir	nante : Pana Ilages : Stan nprimante Modèles de I	dard ¢ réglages : Sor	tie	•
E Contraction of the second se	X 10.1) Imprir Prérég nctions d'ir — Agrafage	nante : Pana Ilages : Stan nprimante Modèles de i : Aucun	asonic dard ¢ réglages : Sor	tie	•
(Fc	X 10.1) Imprir Prérég nctions d'ir – Agrafage – Perforatio	nante : Pana Ilages : Stan nprimante Modèles de r : Aucun on: Aucun	dard ¢ réglages : Sor	tie	•

(OS X 10.2)

	Imprimante : DP-	
	Prérénlages : Standard	
	Copies : 1 Copies Copies Copies : 1 Copies	
	Pages : () toutes	
	Taille du papier : Lettre US	
	Orientation :	
	Fonctions d'imprimante	
	Modèles de réglages : Sortie	
	Bac du finisseur: Sélection automatique	1
	Tri: Tri	2
I SUI I	Agrafage: Aucun	2
	Perforation: Aucun	
		-
	Annuler	



	Fonctions d'imprimante	
	Modèles de réglages : Sortie	•
	Plateau de sortie: Bac 1	•
-	Tri: Tri	•
	Agrafage: Aucun	•
	Perforation: Aucun	•

(OS X 10.3)

	gluges .	Standard		
		Fonctions d'impr	imante 🗧	9
	Mod	èles de réglages : (Sortie	•
- Bac du fi	nisseur:	Sélection automat	tique	÷
- Tri: Tri				\$
- Agrafage	: Aucur	n		\$
- Perforati	on: Auc	un		\$

1. Bac du finisseur (DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)/ Plateau de sortie (DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330)

Indique quel est le plateau de sortie.

(Pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)

Sélection automatique	Sélectionne automatiquement l'un des plateaux de sortie suivants.
Plateau interne	Envoie les travaux imprimés au plateau interne.
Plateau externe	Envoie les travaux d'impression au plateau externe. (La sélection ne s'affiche que si l'imprimante est munie d'un plateau externe)
Finisseur	Envoie les travaux d'impression au finisseur. (La sélection ne s'affiche que si l'imprimante est munie d'un finisseur)

Note :

• N'utilisez pas les fonctions **Tri décalé**, **Agrafage** et **Perforation** lorsque vous utilisez le plateau interne ou externe. (Pour DP-8060/8045/8035)

Bac 1	Envoie les travaux d'impression au bac 1.
Bac 2	Envoie les travaux d'impression au bac 2.

Note :

· Vous pouvez seulement sélectionner Bac 1/ Bac 2 pour le plateau de sortie.

(Pour DP-8032/8025, DP-3030/2330)

Sélection auto	Sélectionne automatiquement l'un des plateaux de sortie suivants.
Bac interne	Envoie les travaux imprimés au Bac interne 1 (Bas), Bac interne 2 (Haut).
Bac externe	Envoie les travaux d'impression au Bac externe. (La sélection ne s'affiche que si l'imprimante est munie d'un Bac externe)
Finisseur	Envoie les travaux d'impression au finisseur. (La sélection ne s'affiche que si l'imprimante est munie d'un finisseur)

Note :

• Bac interne 2 (Haut), Bac externe et Finisseur ne sont pas disponibles dans OS X 10.1.x.

• Une Case Finition/Plateau de Sortie n'est pas disponible pour le DP-8020P/8020E, DP-180/190, UF-9000.

2. Tri/Méthode de tri

Spécifie comment sont triées les pages des copies multiples à l'impression.

Non Tri (Empilement)	Imprime les pages individuelles dans la quantité spécifiée. Par exemple, si vous imprimez trois copies d'un document de cinq pages, l'imprimante imprime la page 1 trois fois avant d'imprimer la page 2, et ainsi de suite.
Tri	Les copies sont empilées dans l'ordre dans lequel elles sont imprimées. Les copies multiples sont impri- mées dans des jeux séparés dans la quantité spécifiée. Par exemple, si vous imprimez trois exemplaires d'un document de cinq pages, l'imprimante imprime les pages 1 à 5 de chaque exemplaire trois fois.
Empilement avec rotation	Chaque jeu est tourné et empilé uniformément.
Tri avec rotation	Chaque jeu est tourné et trié.
Empilement décalé	Chaque jeu est décalé et empilé uniformément.
Tri décalé	Chaque jeu est décalé et trié.

Note :

• Décalé est possible seulement si l'imprimante est munie d'un finisseur.

• Rotation nécessite que du papier de format spécifié soit chargé dans deux cassettes dans les formats d'impression paysage et portrait.

• Empilement décalé et Tri décalé ne sont pas disponibles dans OS X 10.1.x.

<Suite à la page suivante>

3. Agrafage

Indique quelle est la position de l'agrafe. Choisissez la position entre

Gauche 1, Gauche 2, Droit 1, Droit 2, Haut 2 ou Piqûre à cheval(pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213, DP-8060/8045/8035)

Gauche 1, Droit 1 (pour DP-8032/8025, DP-3030/2330)

Note :

- Disponible seulement si l'imprimante est munie d'un finisseur.
- · La position d'agrafe offerte peut varier d'un finisseur à l'autre.
- La capacité d'agrafage peut varier selon le type de finisseur et le format de papier. Reportez-vous à la Fiche technique dans l'autre livret fourni avec le Manuel d'utilisation (Opérations de base).
- Ne choisissez pas Piqûre à cheval car le mode Livret n'est pas disponible pour Mac OS X.
- Agrafage n'est pas disponible pour OS X 10.1.x.
- Agrafage n'est pas disponible pour DP-8020P/8020E, DP-180/190, UF-9000.
- N'utilisez pas les fonctions Empilement, Rotation et Tri décalé.
- Il est possible que certaines positions d'agrafage ne soient pas disponibles avec certaines combinaisons de positions de perforation. (Par exemple, lorsque vous sélectionnez Haut droit pour la position d'agrafage et Bas pour la position de perforation.)

4. Perforation

Indique quelle est la position des trous de perforation.

Note :

- Disponible seulement si l'imprimante est équipée d'un finisseur en option et de l'unité de perforation.
- Le format de papier sur lequel la perforation peut être effectuée varie selon les types de finisseur.
- Perforation n'est pas disponible pour OS X 10.1.x.
- Perforation n'est pas disponible pour DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E, DP-180/190, UF-9000.
- N'utilisez pas les fonctions Rotation et Tri décalé.
- Il est possible que certaines positions de perforation ne soient pas disponibles avec certaines combinaisons de positions d'agrafage. (Par exemple, lorsque vous sélectionnez Haut droit pour la position d'agrafage et Bas pour la position de perforation.)

- Menu Qualité 1 (dans le menu Fonctions d'imprimante) (pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)
- Menu Qualité (dans le menu Fonctions d'imprimante) (pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E, DP-180/190, UF-9000)

Le menu Qualité 1/Qualité configure les réglages qui déterminent la qualité d'impression.



(OS X 10.1 pour DP-C405/C305/C265)

Printer Feature	Sortie Qualit	té Miscellaneo	us
Type de par	ier Papier ordin	aire 🛊	
-Résolution	600x600ppp	+	

(OS X 10.1 pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E)

(OS X 10.1 pour DP-C354/C264/C323/C263/ C213)



(OS X 10.1 pour DP-180/190, UF-9000)

0	onctions d'imprimante
	Modèles de réglages : Qualité_1
	Gestion des couleurs: Couleur de périphérique
	Impr. comme image miroir: Non
	Mode couleur: Couleur
-	Résolution: Standard
	— Type de papier: Papier ordinaire

(OS X 10.2 pour DP-C405/C305/C265)



(OS X 10.2 pour DP-C354/C264/C323/C263/ C213)



(OS X 10.2 pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E)

	Préréglages : Standard
1 — 2 — 7 —	Modèles de réglages : Qualité Type de papier: Papier ordinaire Résolution: 600x600pp Économie toner
	Aperçu Enreg. comme PDF Annuler Imprimer



-	Fonctions d'imprimante
	Modèles de réglages : Qualité_1
	Type de papier: Papier ordinaire
-	Résolution: Standard
_	Mode couleur: Couleur
-	Gestion des couleurs: Couleur de périphérique
_	Impr. comme image miroir: Non

(OS X 10.3 pour DP-C405/C305/C265)



(OS X 10.3 pour DP-C354/C264/C323/C263/ C213)



(OS X 10.3 pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E)

	Preregiages : Standard
	Fonctions d'imprimante
	Modèles de réglages : Qualité
-	Type de papier: Papier ordinaire
-	Résolution: 600x600ppp
-	🛁 🗌 Économie toner

(OS X 10.3 pour DP-180/190, UF-9000)

	Préréglages : Standard
	Fonctions d'imprimante
	Modèles de réglages : Qualité_1
	Type de papier: Papier ordinaire
-	Résolution: Standard
_	Mode couleur: Couleur
	Gestion des couleurs: Couleur de périphérique
	Impr. comme image miroir: Non

(OS X 10.4 pour DP-C405/C305/C265)

	Eonctions d'imprimante	
Мос	lèles de réglages : Qualité_1	•
Type de papier:	Papier ordinaire	
Résolution: Star	ndard	\$
Mode couleur:	Couleur	:

(OS X 10.4 pour DP-C354/C264/C323/C263/ C213)



(OS X 10.4 pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E)

_	Préréglages : Standard 🛟 Fonctions d'Imprimante
	Modèles de réglages : Qualité
1 2 7	Type de papier: Papier ordinaire Résolution: 600x600ppp Économie toner





(OS X 10.5 pour DP-C405/C305/C265)







(OS X 10.5 pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E)

	Imprimante : DP-	
	Préréglages : Standard	
	Copies : 1	0
	Pages : 💿 toutes	
	Taille du papier : Lettre US	ar 11.00
	Orientation :	
	Fonctions d'imprimante	
	Modèles de réglages : Qualité	
	Type de papier: Papier ordinaire	1
44 4 1 sur 1 >>>>	Résolution: 600x600ppp	2
	Économie toner	7
	Annuler	mprimer



1. Type de papier

Spécifie le type de papier. La méthode d'alimentation du papier (cassette ou plateau auxiliaire) varie selon le **Type de papier (Papier ordinaire**, **Papier épais**, etc.) sélectionné. Voir ci-dessous pour le **Type de papier**.

Pour DP-C405/C305/C265

Papier ordinaire, Papier fin, Papier épais, Enveloppe, Papier index/couverture, Papier couché/Couverture, Papier couché, Etiquettes, Papier glacé/photo, Papier recyclé, Transparent, Papier index/couverture (préimprimé), Papier couché/Couverture (préimprimé), Papier épais (préimprimé), Papier couché (préimprimé), Index lourd, Index lourd (préimprimé), Papier couché lourd, Papier couché lourd (préimprimé)

Pour DP-C354/C264/C323/C263/C213

Papier ordinaire, Papier fin, Papier épais, Enveloppe, Papier index/couverture, Papier couché/Couverture, Papier couché, Etiquettes, Papier glacé/photo, Papier recyclé, Transparent, Papier index/couverture (préimprimé), Papier couché/Couverture (préimprimé), Papier épais (préimprimé), Papier couché (préimprimé)

Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330

Papier ordinaire, papier épais

Pour DP-8020P/8020E

Papier ordinaire, papier épais, transparent, enveloppe

Pour DP-180/190, UF-9000

Papier ordinaire, Papier épais, transparent, etiquette, papier coton, enveloppe

2. Résolution

Spécifie la résolution d'impression. Le choix d'une résolution plus élevée améliore la qualité d'impression, mais l'impression demande plus de temps.

(Pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)

Standard	Imprime à la résolution du moteur de 600×600 ppp.
Améliorée	Imprime à la résolution du moteur de 1200×1200 ppp.

Note pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213 :

• L'impression demande plus de temps lorsque l'option Améliorée est sélectionnée.

(Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E, DP-180/190, UF-9000)

300×300ppp	Imprime à la résolution du moteur de 300×300 ppp .
600×600ppp	Imprime à la résolution du moteur de 600×600 ppp.
1200×600ppp	Imprime à la résolution du moteur de 1200×600 ppp .

3. Mode couleur (disponible pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)

Indique s'il faut imprimer en couleurs ou en niveaux de gris.

Couleur	Imprime les documents en couleur.
Couleur photo	Imprime les photos avec des réglages optimaux.
Niveaux de gris	Imprime les documents en monochrome.

Note :

• Le mode Couleur photo demande plus de temps pour imprimer un fichier.

4. Gestion des couleurs (disponible pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)

Spécifie les réglages de couleur pour calibrer la reproduction des couleurs.

Couleur de périphérique	Choisissez cette option pour ajuster les réglages de couleur originaux.
Aucun	Sélectionnez Aucun lorsque vous utilisez la gestion des couleurs ICM ou de l'application.
SWOP	Simule l'impression sur une presse offset américaine standard.
Euroscale	Simule l'impression sur une presse offset européenne standard.

5. Espace couleur périph. Texte/Graphique

(disponible pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)

Indique la reproduction des couleurs et la sortie en noir pour le texte, les graphiques et les images.

Profil standard avec gris noir	Imprime avec une reproduction des couleurs proches des écrans couleur standard. N'utilisez que le noir pour reproduire les niveaux de gris intermédiaires.
Profil intense avec	Imprime avec une reproduction des couleurs plus éclatantes. Un choix adapté aux dessins et graphiques au trait.
gris noir	N'utilisez que le noir pour reproduire les niveaux de gris intermédiaires.
Profil standard	Imprime avec une reproduction des couleurs proches des écrans couleur standard.
avec gris CMJN	Utilisez les quatre couleurs CMJN pour reproduire les niveaux de gris intermédiaires.
Profil intense avec	Imprime avec une reproduction des couleurs plus éclatantes. Un choix adapté aux dessins et graphiques au trait.
gris CMJN	Utilisez les quatre couleurs CMJN pour reproduire les niveaux de gris intermédiaires.

6. Impr. comme image miroir (disponible pour DP-C405/C305/C265)

Sélectionnez "Impr. comme image miroir" pour imprimer une image en miroir des documents.

Note :

Cette fonction n'est pas prévue pour OS X 10.1.

7. Économie toner (disponible pour DP-180/190, UF-9000)

Sélectionnez "Impr. comme image miroir" pour imprimer une image en miroir des documents.

Note :

Pour le DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213, cette fonction est disponible sur Qualité 2.

Menu Qualité 2 (dans le menu Fonctions d'imprimante) (pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)

Le Menu Qualité 2 configure les réglages qui déterminent la qualité d'impression.

Imprimante : DP-\$ Préréglages : Standard \$ Printer Features \$ Sortie Qualité 1 Qualité 2 Miscellaneous Espace couleur périph. Image 🛛 Profil standard avec gris ... 💠 1 2 -Économie toner Non 📢 -Luminosité 100% Normal 3 \$? Aperçu Annuler Imprimer

(OS X 10.1 pour DP-C405/C305/C265)



(OS X 10.1 pour DP-C354/C264/C323/C263/ C213)



(OS X 10.2 pour DP-C354/C264/C323/C263/ C213)



(OS X 10.3 pour DP-C354/C264/C323/C263/ C213)



(OS X 10.2 pour DP-C405/C305/C265)



(OS X 10.3 pour DP-C405/C305/C265)







Imprimante : DP-

Économie toner: Non

Luminosité: 100% Normal

Fonctions d'impri

Orientation :

Copies : 1 Copies Recto verso

Modèles de réglages : Qualité_2

Espace couleur périph. Texte: Profil standard avec ... 📢

Espace couleur périph.Graphique: Profil standard a... 🛊

Espace couleur périph. Image: Profil standard avec ...

Annuler Imprimer

à: 1

Préréglages : Standard

•

\$

21.59 cm sur 27.94



(OS X 10.5 pour DP-C405/C305/C265)

(OS X 10.5 pour DP-C354/C264/C323/C263/C213)

1. Espace couleur périph. Texte/Graphique/Image

Indique la reproduction des couleurs et la sortie en noir pour le texte, les graphiques et les images.

Profil standard	Imprime avec une reproduction des couleurs proches des écrans couleur
avec gris noir	standard. N'utilisez que le noir pour reproduire des niveaux de gris intermédiaires.
Profil intense avec	Imprime avec une reproduction des couleurs plus éclatantes. Un choix adapté
gris noir	pour les dessins et les graphiques au trait.
	N'utilisez que le noir pour reproduire les niveaux de gris intermédiaires.
Profil standard	Imprime avec une reproduction des couleurs proches des écrans couleur standard.
avec gris CMJN	Utilisez les quatre couleurs CMJN pour reproduire les niveaux de gris intermédiaires.
Profil intense avec	Imprime avec une reproduction des couleurs plus éclatantes. Un choix adapté
gris CMJN	pour les dessins et les graphiques au trait.
	Utilisez les quatre couleurs CMJN pour reproduire les niveaux de gris intermédiaires.

2. Économie toner

Choisissez Oui pour économiser le toner. L'effet général étant plus clair, il est recommandé d'utiliser cette fonction pour des impressions test ou la production de documents dont l'apparence n'est pas essentielle.

3. Luminosité

Il est possible d'ajuster la luminosité des couleurs. 100% correspond à la luminosité normale. La luminosité s'affaiblit lorsque la valeur numérique augmente.

Note :

Espace couleur périph. Texte/Graphique/Image n'est pas disponible pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E, DP-180/190, UF-9000.

-2

Menu Miscellaneous (menu Fonctions d'imprimante)

Le menu Miscellaneous permet de configurer les paramétrages associés au Panasonic Printing System.

Printer Featur	es	÷	
	Sortie Qua	IIIte Miscellaneou	s
—Accès sècu	rise Aucun		+
— 🗹 Imprime	er des pages vierg	jes	
- Couverture	avant Aucun		\$
—Couverture	arrière Aucun		\$

(OS X 10.1 pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213, DP-8060/8045/8035, DP-8020P/8020E, DP-180/190, UF-9000)

Printer Features	+		1
	Sortie Qualité	Miscellaneous	
—Accès sécuris	é Aucun		\$
- 🗹 Imprimer	des pages vierges		
-Couverture a	vant Aucun		
—Couverture a	rrière Aucun		\$
Notif. R/V			

(OS X 10.1 pour DP-8032/8025, DP-3030/2330)

F	onctions d'imprimante
	Modèles de réglages : Miscellaneous 🛟
_	Accès sécurisé : Aucun
Г	Couverture arrière: Aucun
Ц	Couverture avant: Aucun
_	✓ Imprimer des pages vierges

(OS X 10.2 pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213, DP-8060/8045/8035)

(Fonctions d'imprimante
	Modèles de réglages : Miscellaneous
	Accès sécurisé : Aucun
	Couverture arrière: Aucun
	Couverture avant: Aucun
	— 🗹 Imprimer des pages vierges
	Notif. R/V: Non

(OS X 10.2 pour DP-8032/8025, DP-3030/2330)

Modèles de réglages : Miscellaneous	;
Accès sécurisé : Aucun	
_ ☑ Imprimer des pages vierges	
- Couverture avant: Aucun	
- Couverture arrière: Aucun	

(OS X 10.2 pour DP-8020P/8020E, DP-180/190, UF-9000)

	Imprimante : Panasonic
	Préréglages : Standard
	Fonctions d'imprimante
	Modèles de réglages : Miscellaneous
1 —	Accès sécurisé : Aucun
2	── ✓ Imprimer des pages vierges
	Couverture avant: Aucun
3—	Couverture arrière: Aucun
	? Aperçu Enreg. comme PDF Fax Annuler Imprimer

(OS X 10.3 pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213, DP-8060/8045/8035, DP-8020P/8020E, DP-180/190, UF-9000)

Modèles de réglages : Miscellaneous Cocès sécurisé : Aucun ♥ Imprimer des pages vierges Couverture avant: Aucun ♥		Fonctions d'imprimante	•
Accès sécurisé : Aucun 🔹	Mod	èles de réglages : Miscellaneous	•
Imprimer des pages vierges ouverture avant: Aucun	Accès sécurisé : (Aucun	•
Couverture avant: Aucun	Imprimer des	pages vierges	
	Couverture avant	Aucun	•
Couverture arrière: Aucun	Couverture arrièr	e: Aucun	\$
lotif. R/V: Non	Notif. R/V: Non		÷

(OS X 10.3 pour DP-8032/8025, DP-3030/2330)
	Imprimante : Panasonic :
	Modèles de réglages : Miscellaneous
1	Accès sécurisé : Aucun
2	Couverture avant: Aucun
3	Couverture arrière: Aucun

(OS X 10.4 pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213, DP-8060/8045/8035, DP-8020P/8020E, DP-180/190, UF-9000)

Modèles de réglages : Miscellaneous Accès sécurisé : Aucun Imprimer des pages vierges Couverture avant: Aucun Couverture arrière: Aucun Notif. R/V: Non		Fonctions d'imprimante	•
Accès sécurisé : Aucun Accès sécurisé : Aucun Accès sécurisé : Aucun Couverture avant: Aucun Couverture arrière: Aucun Notif. R/V: Non	Мос	dèles de réglages : Miscellane	eous 🗘
Imprimer des pages vierges Couverture avant: Aucun Couverture arrière: Aucun Notif. R/V: Non	Accès sécurisé :	Aucun	•
Couverture avant: Aucun Couverture arrière: Aucun Notif. R/V: Non	Market Imprimer des	pages vierges	
Couverture arrière: Aucun Notif. R/V: Non	Couverture avan	t: Aucun	;
Notif. R/V: Non	Couverture arriè	re: Aucun	•
	Notif. R/V: Non		\$

(OS X 10.4 pour DP-8032/8025, DP-3030/2330)

(OS X 10.5 pour DP-8032/8025, DP-3030/2330)

Imprimante : Panasonic
Préréglages : Standard
Copies : L Copies Copies
Pages : 💌 toutes
Orientation :
Fonctions d'imprimante
Modèles de réglages : Miscellaneous
Accès sécurisé : Aucun
Imprimer des pages vierges
Couverture avant: Aucun
Couverture arrière: Aucun
Notif. R/V: Non

(OS X 10.5 pour DP-8060/8045/8035)

	Imprimante : DP-	÷ 🔺
	Préréglages : Standard	:
	Copies : 1 🗌 triées	Recto verso
	Pages : 💽 toutes	
		1
	Taille du papier : Lettre US	8.50 pouces sur 11.00
	Orientation :	
	Fonctions d'imprimante	2
	Modèles de réglages : Miscella	neous 🛟
	Accès sécurisé : Aucun	•
【◀◀ ◀ 1 sur 1 (▶ ▶▶	M Imprimer des pages vierges	
	🗹 Changement plateau ————	
	Couverture avant: Aucun	
	Couverture arrière: Aucun	•

(OS X 10.5 pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213, DP-8020P/8020E, DP-180/190, UF-9000)

	Imprimante : DP-
	Préréglages : Standard
	Copies : 📘 🗌 triées 🛛 Recto verso
	Pages : 💽 toutes
	O de : 1 à : 1
	Taille du papier : Lettre US 8.50 pouces sur 11.00
	Orientation : 1 👘 🖡
	Fonctions d'imprimante
	Modèles de réglages : Miscellaneous
	Accès sécurisé: Aucun
44 4 1 sur 1 🕨 🕨	Imprimer des pages vierges
	Couverture avant: Aucun
	Couverture arrière: Aucun

Les documents imprimés peuvent être enregistrés sur le disque dur en option de l'imprimante si elle est munie d'un tel disque. Les documents enregistrés peuvent être imprimés à l'aide du panneau de commandes de l'imprimante. Voir "Impression de la boîte aux lettres" à la page 26.

Lorsque vous utilisez la fonction d'impression de la boîte aux lettres, vérifiez le disque dur dans "Options d'installation". Pour de plus amples détails, consultez le "Manuel d'utilisation (Configuration de PostScript3 Printer Driver)".

Aucun	Aucune boîte aux lettres d'impression n'est disponible.
Vérifier puis	Vous permet d'imprimer un jeu d'essai avant de procéder à l'impression de plusieurs
imprimer	jeux volumineux avec divers paramètres. Les données des documents seront
	supprimées de l'imprimante une fois imprimées
Boîte aux lettres	Enregistre les données d'impression sur l'imprimante dans la boîte aux lettres
	indiquée par l'Identification de l'utilisateur. L'Identification de l'utilisateur doit
	être saisie pour imprimer les documents enregistrés dans la Boîte aux lettres. Les
	données du document sont conservées dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elles soient
	supprimées.
Boîte aux lettres	Enregistre les données d'impression sur l'imprimante dans la boîte aux lettres
sécurisée	indiquée par l'Identification de l'utilisateur. L'Identification de l'utilisateur et
	le Mot de passe doivent être saisis pour imprimer les documents confidentiels
	enregistrés dans la boîte aux lettres sécurisée. Les données du document sont
	conservées dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elles soient supprimées.

Note :

• L'utilisation de la Boîte aux lettres d'impression nécessite qu'un **disque dur** soit installé sur l'imprimante. Pour de plus amples détails, consultez le "Manuel d'utilisation (Configuration de PostScript3 Printer Driver)".

- L'impression sécurisée n'est pas disponible pour OS X 10.1.x.
- Vérifier puis imprimer n'est pas disponible pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E, DP-180/190, UF-9000.
- N'utilisez pas la fonction **Empilement**.

2. Imprimer des pages vierges

Cochez la case pour activer l'impression de pages vierges.

3. Couverture avant/arrière ou Page de couverture avant/arrière

Vous pouvez configurer les paramètres pour les pages de couverture. Pour utiliser une page de couverture, sélectionnez **Couverture avant/Page de couverture avant** ou **Couverture arrière/Page de couverture arrière**, spécifiez la source de papier utilisée pour les pages de couverture avant et arrière.

4. Notif. R/V

Vérifiez si la mention "Impression des deux côtés" est imprimée au bas de la première page lors d'une impression en mode recto verso.

Note :

Cette option est uniquement disponible pour DP-8032/8025, DP-3030/2330.
 La position d'impression de l'avis peut varier selon le paramètre Mise en page/Orientation (Paysage).

5. Changement plateau (disponible pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330)

Permet d'alimenter le papier de façon continue si le même format papier est chargé dans un autre plateaupapier.

Cette fonction ne peut pas être invalidée.

Annexe

Caractéristiques (pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C323/C264/C263/C213)

DP-C405 : Noir et blanc	: 40 feuilles/minute
: Couleur	: 30 feuilles/minute
DP-C305 : Noir et blanc	: 30 feuilles/minute
: Couleur	: 30 feuilles/minute
DP-C265 : Noir et blanc	: 26 feuilles/minute
: Couleur	: 26 feuilles/minute
DP-C354 : Noir et blanc	: 35 feuilles/minute
: Couleur	: 26 feuilles/minute
DP-C323 : Noir et blanc	: 32 feuilles/minute
: Couleur	: 21 feuilles/minute
DP-C264 : Noir et blanc	: 26 feuilles/minute
: Couleur	: 26 feuilles/minute
DP-C263 : Noir et blanc	: 26 feuilles/minute
: Couleur	: 21 feuilles/minute
DP-C213 : Noir et blanc	: 21 feuilles/minute
: Couleur	: 21 feuilles/minute
600 x 600, 1200 x 1200	
USB 2.0	
Ethernet (10Base-T/100Base-T>	()
Adobe [®] PostScript [®] 3 [™]	
136 polices Typeface	
Windows 2000, Windows XP, W	indows Server 2003, Windows Vista, Mac OS 8.6/9.x,
Mac OS X 10.1 - 10.5	
Windows 2000, Windows XP, W	indows Server 2003, Windows Vista, Mac OS 8.6/9.x,
Mac OS X 10.1 - 10.5, NetWare	[®] 3.x, NetWare [®] 4.x, NetWare [®] 5.x, NetWare [®] 6
(utilitaire de configuration IPX/SF	PX requis)
LPR, IPP, SMB, Standard TCP/I	P Port Printing (RAW/LPR), NetWare [®] , EtherTalk
	 DP-C405 : Noir et blanc : Couleur DP-C305 : Noir et blanc : Couleur DP-C265 : Noir et blanc : Couleur DP-C354 : Noir et blanc : Couleur DP-C323 : Noir et blanc : Couleur DP-C264 : Noir et blanc : Couleur DP-C263 : Noir et blanc : Couleur DP-C213 : Noir et blanc Hernet (10Base-T/100Base-T) Adobe® PostScript® 3[™] 136 polices Typeface Windows 2000, Windows XP, W Mac OS X 10.1 - 10.5 Windows 2000, Windows XP, W Mac OS X 10.1 - 10.5, NetWare® (utilitaire de configuration IPX/SP LPR, IPP, SMB, Standard TCP/I

Caractéristiques (pour DP-8060/8045/8035)

Vitesse d'impression	DP-8060 : 60 feuilles/minute
(format A4/Lettre,	DP-8045 : 45 feuilles/minute
papier ordinaire,	DP-8035 : 35 feuilles/minute
impression recto)	
Résolution	300 x 300, 600 x 600, 1200 (Équivalent) x 600
(points par pouce)	
Interface	Port parallèle
	Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Langage d'imprimante	Adobe [®] PostScript [®] 3 [™]
Polices	136 polices Typeface
Pilote d'imprimante	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Mac OS 8.6/9.x,
fourni	Mac OS X 10.1 - 10.5
Systèmes d'exploitation	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Mac OS 8.6/9.x,
pris en charge	Mac OS X 10.1 - 10.5, NetWare 3.x, NetWare 4.x, NetWare 5.x, NetWare 6 (utilitaire
	de configuration IPX/SPX requis)
Protocoles d'impression	LPR, IPP (Option : option PCL ou PS requise), impression port TCP/IP standard
réseau pris en charge	(RAW/LPR), NetWare (Note), EtherTalk (option PS requise)
Mémoire de l'imprimante	50 Mo

Caractéristiques (pour DP-8032/8025)

Vitesse d'impression	DP-8032 : 32 feuilles/minute
(format A4/Lettre,	DP-8025 : 25 feuilles/minute
papier ordinaire,	
impression recto)	
Résolution	300 x 300, 600 x 600, 1200 x 600
(points par pouce)	
Interface	Connexion USB
	Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Langage d'imprimante	Adobe [®] PostScript [®] 3 [™]
Polices	136 polices Typeface
Pilote d'imprimante	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Mac OS 8.6/9.x,
fourni	Mac OS X 10.1 - 10.5
Systèmes d'exploitation	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Mac OS 8.6/9.x, Mac OS
pris en charge	X 10.1 - 10.5
Protocoles d'impression	LPR, IPP (Option : option PCL ou PS requise), impression port TCP/IP standard
réseau pris en charge	(RAW/LPR), EtherTalk (option PS requise)
Mémoire de l'imprimante	50 Mo

Caractéristiques (pour DP-3030/2330)

Vitesse d'impression (format A4/Lettre, papier ordinaire,	DP-3030:30 feuilles/minuteDP-2330:23 feuilles/minute
Résolution (points par pouce)	300 x 300, 600 x 600, 1200 x 600
Interface	Connexion USB Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Langage d'imprimante	Adobe [®] PostScript [®] 3 [™]
Polices	136 polices Typeface
Pilote d'imprimante fourni	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Mac OS 8.6/9.x, Mac OS X 10.1 - 10.5
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Mac OS 8.6/9.x, Mac OS X 10.1 - 10.5, NetWare 3.x, NetWare 4.x, NetWare 5.x, NetWare 6 (utilitaire de configuration IPX/SPX requis)
Protocoles d'impression réseau pris en charge	LPR, IPP (Option : option PCL ou PS requise), impression port TCP/IP standard (RAW/LPR), NetWare (Note), EtherTalk (option PS requise)
Mémoire de l'imprimante	50 Mo

Caractéristiques (pour DP-8020P/8020E)

Vitesse d'impression	DP-8020P : 20 cpm (format Lettre)
(format A4/Lettre,	DP-8020E : 20 cpm (format Lettre)
papier ordinaire,	
impression recto)	
Résolution	300 x 300, 600 x 600, 1200 x 1200
(points par pouce)	
Interface	Connexion USB
	Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Langage d'imprimante	Adobe [®] PostScript [®] 3 [™]
Polices	136 polices Typeface
Pilote d'imprimante	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Mac OS 8.6/9.x,
fourni	Mac OS X 10.1 - 10.5
Systèmes d'exploitation	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Mac OS 8.6/9.x,
pris en charge	Mac OS X 10.1 - 10.5
Protocoles d'impression	LPR, IPP (Option : option PCL ou PS requise), impression port TCP/IP standard
réseau pris en charge	(LPR), EtherTalk (option PS requise)
Mémoire de l'imprimante	20 Mo

Caractéristiques (pour DP-180/190, UF-9000)

Vitesse d'impression	DP-180 : 18 feuilles/minute (format A4)	
(format A4/Lettre,	DP-190 : 19 feuilles/minute (format Lettre)	
papier ordinaire,	UF-9000 : 18 feuilles/minute (format A4)	
impression recto)	19 feuilles/minute (format Lettre)	
Résolution	300 x 300, 600 x 600, 1200 (Equivalent) x 600	
(points par pouce)		
Interface	USB 1.1	
	Ethernet (10Base-T/100Base-TX)	
Langage d'imprimante	Adobe [®] PostScript [®] 3 [™]	
Polices	136 polices Typeface	
Pilote d'imprimante	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Mac OS 8.6/9.x,	
fourni	Mac OS X 10.1 - 10.5	
Systèmes d'exploitation	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Mac OS 8.6/9.x,	
pris en charge	Mac OS X 10.1 - 10.5	
Protocoles d'impression	LPR, IPP (Option : option PCL ou PS requise), impression port TCP/IP standard	
réseau pris en charge	(LPR), EtherTalk (option PS requise)	
Mémoire de l'imprimante	20 Mo	

Zone d'impression

Lorsque vous imprimez sur le périphérique, il existe une marge non imprimable sur les 4 côtés.



(Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020P/8020E, DP-180/190, UF-9000)

Liste des polices PostScript®

Polices PostScript®

Albertus ‡ Albertus Italic ‡ Albertus Light ‡ AntiqueOlive Bold § AntiqueOlive Compact § AntiqueOlive Italic § AntiqueOlive Roman § Apple Chancery ¤ Arial ‡ Arial Bold ‡ Arial Bold Italic ± Arial Italic ± ITC AvantGarde Gothic Book ITC AvantGarde Gothic Book Oblique ° ITC AvantGarde Gothic Demi ITC AvantGarde Gothic Demi Obligue ° Bodoni Bodoni Bold Bodoni Bold Italic Bodoni Italic Bodoni Poster Bodoni Poster Compressed ITC Bookman Demi ITC Bookman Demi Italic ° ITC Bookman Light ITC Bookman Light Italic ⁵ Carta • Chicago ¤ Clarendon † Clarendon Bold † Clarendon Light † CooperBlack CooperBlack Italic Copperplate Gothic 33BC Copperplate Gothic 32BC Coronet •• Courier Courier Bold **Courier Bold Oblique Courier Oblique** Eurostile ** Eurostile Bold ** Eurostile Bold Extended Two ** Eurostile Extended Two ** Geneva ¤

GillSans ‡ GillSans Bold ‡ GillSans Condensed Bold ‡ GillSans Bold Italic ‡ GillSans Condensed ‡ GillSans Extra Bold ‡ GillSans Italic ‡ GillSans Light ‡ GillSans Light Italic ‡ Goudy Oldstyle Goudy Bold Goudy Bold Italic Goudy ExtraBold Goudy Oldstyle Italic Helvetica † Helvetica Bold † Helvetica Bold Oblique † Helvetica Condensed † Helvetica Condensed Bold † Helvetica Condensed Bold Oblique † Helvetica Condensed Obligue † Helvetica Narrow † Helvetica Narrow Bold † Helvetica Narrow Bold Obligue † Helvetica Narrow Obligue † Helvetica Obligue † HoeflerText Black ¤ HoeflerText Black Italic ¤ HoeflerText Italic ¤ HoeflerText Ornaments ¤ HoeflerText ¤ Joanna ‡ Joanna Bold ‡ Joanna Bold Italic ‡ Joanna Italic ‡ LetterGothic LetterGothic Bold LetterGothic Bold Slanted LetterGothic Slanted ITC Lubalin Graph Book ITC Lubalin Graph Book Oblique ° ITC Lubalin Graph Demi ITC Lubalin Graph Demi Obligue ° Marigold * ITC Mona Lisa Recut °

New Century Schoolbook Bold † New Century Schoolbook Bold Italic † New Century Schoolbook Italic † New Century Schoolbook Roman † NewYork ¤ Optima † Optima Bold † Optima Bold Italic † Optima Italic † Oxford * Palatino Bold † Palatino Bold Italic † Palatino Italic † Palatino Roman † Stempel Garamond Bold † Stempel Garamond Bold Italic † Stempel Garamond Italic † Stempel Garamond Roman † ITC Symbol ° Tekton • Times Bold † Times Bold Italic † Times Italic † Times Roman † Times New Roman ± Times New Roman Bold ‡ Times New Roman Bold Italic ‡ Times New Roman Italic ‡ Univers † Univers Bold † Univers Bold Oblique † Univers Oblique † Univers Light † Univers Light Oblique † UniversCondensed † UniversCondensed Bold † UniversCondensed Bold Oblique † UniversCondensed Oblique † UniversExtended † UniversExtended Bold † UniversExtended Bold Oblique † UniversExtended Oblique † Winadinas ITC ZapfChancery MediumItalic° ITC ZapfDingbats

Monaco ¤

Adobe, PostScript, the Adobe logo and the Post Script logo are trademarks of Adobe Systems Incorporated which may be registered in certain jurisdictions. • registered trademark of Adobe Systems Incorporated * trademark of AlphaOmega Typography □ trademark of Alphe Computer, Inc. •• registered trademark of Ludiow Type Foundry ° registered trademark of Ludiow Type Corporation † trademark of Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries § registered trademark of Microsoft Corporation ‡ trademark of The Monotype Corporation ‡ trademark of The Monotype Corporation * trademark of Neisolo

Guide de dépannage

Défectuosité du fonctionnement d'impression

Si le fonctionnement d'impression est défectueux, vérifiez d'abord les éléments suivants :

- · Le câble de connexion (câble port parallèle ou Ethernet LAN) est correctement raccordé.
- · L'alimentation du périphérique est en marche.
- · Le papier est chargé correctement dans le périphérique.
- Un message d'erreur ne s'affiche pas sur le périphérique. (voir Note)

Les points ci-dessus peuvent être vérifiés en imprimant une page de test. Consultez la marche à suivre pour l'impression d'une page de test dans les manuels, les rubriques de l'Aide et/ou l'aide en ligne du système d'exploitation.



L'état des périphériques peut être vérifié par le **Device Monitor**. Consultez le manuel d'utilisation (pour le Device Monitor).

Les documents ne s'impriment pas correctement

Problème	Cause possible / Solution(s)
Position d'impression incorrecte ou impression absente dans la bordure.	 Le format de papier ou l'orientation du paramétrage de l'application diffère du paramétrage du pilote de l'imprimante Réglez à nouveau le paramétrage. Le papier spécifié n'est pas chargé dans le périphérique - Réglez à nouveau le paramétrage ou chargez le papier approprié. La marge du document n'est pas suffisante.
Des caractères et symboles non utilisés sur le document sont imprimés.	Vérifiez que le bon appareil est sélectionné par l'utilisateur comme pilote d'imprimante.
L'impression nécessite un temps excessif.	Le délai d'attente d'impression dépend du paramétrage du spouleur.
Même si les données d'impression sont envoyées au périphérique, elles ne sont pas imprimées.	 Assurez-vous que l'imprimante est en ligne. Assurez-vous que le câble Port parallèle de l'imprimante ou son câble Ethernet LAN est correctement raccordé. Rétablissez l'alimentation si le voyant DEL En ligne est éteint même si le câble port parallèle de l'imprimante est raccordé.
L'impression s'arrête au milieu de la tâche.	 Vérifiez s'il y a un problème de réseau.
Le document n'est pas imprimé depuis le plateau auxiliaire (alimentation manuelle).	 Vérifiez la taille du papier chargé dans le plateau auxiliaire (alimentation manuelle). Réglez le format de papier comme suit. 1. Appuyez sur la touche <u>Copie</u>. 2. Sélectionnez "Cassette de papier/sortie", "CASSETTE :" ou "CASSETTE". 3. Sélectionnez "Modifier le format/papier" ou "MODIFICATION DE FORMAT". 4. Sélectionnez le format de papier et cliquez sur "OK". Note : Pour DP-8020P/8020E, appuyez sur la touche "Cassette de papier" à plusieurs reprises jusqu'à ce que le format de papier désiré s'affiche. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la touche "OK" après avoir appuyé sur "Cassette de papier" pour régler le format du papier. Sélectionnez "Automatique" à l'étape 4 si le format de papier suivant est chargé sur le plateau auxiliaire (alimentation manuelle). Le format de papier est réglé correctement automatiquement. Pour les utilisateurs aux États-Unis et au Canada : Grand Livre, Légal, Lettre, Facture Sauf pour les utilisateurs aux États-Unis et au Canada : A3, B4, FLS, A4, A5
Le document ne s'imprime pas cor- rectement et le message suivant est imprimé à sa place. "This job contains Binary Data, but your printer requires a special driver setting to receive binary data on this channel."	Vérifiez que le protocole de sortie dans les Paramètres du périphé- rique est réglé sur ASCII.

Messages d'erreur affichés sur l'ordinateur

Problème	Cause possible / Solution(s)
Erreur d'écriture sur USB. Impossibilité d'écrire sur le périphérique spécifié. (La connexion USB n'est pas disponible pour DP-8060/8045/8035)	Vérifiez que le périphérique est raccordé correctement à l'ordinateur. Vérifiez que l'alimentation du périphérique est en marche.
Erreur d'écriture sur USB. Une erreur de délai d'impression survient. (La connexion USB n'est pas disponible pour DP-8060/8045/8035)	Vérifiez que l'alimentation du périphérique est en marche. Un volume de données ou nombre de pages excessif peut saturer la mémoire du périphérique, invalidant la réception des données. Augmentez le paramétrage du délai dans les propriétés (pour l'essai de renvoi).
L'impression est impossible à cause d'une erreur dans le paramétrage en cours de l'imprimante.	Le paramétrage comme le format de papier ou l'orientation de l'impression est différent dans l'application et dans le pilote d'imprimante. Corrigez le paramétrage.

Messages d'erreur affichés sur l'ordinateur Pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213

Si un document n'a pu être imprimé, il est possible qu'une erreur se soit produite.Les messages d'erreur affichées sur le panneau de commandes permettent de savoir ce qui a causé le problème et comment résoudre ce problème. Vérification des messages d'erreur : appuyez sur la touche **Imprimer**, sélectionnez le bouton <u>Contrôle tâches</u> et le bouton <u>File de sortie</u>.

Sélectionnez ensuite l'onglet Journal impr. . Les messages d'erreur s'affichent dans la colonne État.

Une fois que vous connaissez le message d'erreur, recherchez ci-dessous la cause et la solution de l'erreur.

Tous	Copie	Imprimer	Journal impr	•	
Propriét. No Administra I	om fichier Panasonic	Etat Erreur param.	impres.(002)	leure 00:31	
Supprimer to	ut			Fermer	

Messages d'erreur	Cause possible	Solution(s)
Erreur de paramètre d'impression (001)	L'unité recto verso ne fonctionne pas correctement.	Contactez votre revendeur agréé Panasonic pour procéder à une maintenance de votre appareil.
Erreur de paramètre d'impression (002)	La Source de papier spécifiée n'a pas été installée sur votre appareil.	 Vérifiez si le paramétrage des options d'installation est correct sur le pilote d'imprimante. Vérifiez si le paramétrage Nombre de cassettes de papier est correctement réglé sur le pilote d'imprimante.
Erreur de paramètre d'impression (004) Erreur de paramètre d'impression (005)	Le Plateau de sortie est spécifié en Finisseur , mais l'unité de finisseur n'est pas installée sur l'appareil. La Méthode de tri a été spécifiée en Rotation, ou la position d'agrafe a été spécifiée.	 Vérifiez si le paramétrage des options d'installation est correct sur le pilote d'imprimante. Vérifiez si le paramétrage Finisseur est correctement réglé sur le pilote d'imprimante.

Messages d'erreur	Cause possible	Solution(s)
Erreur de paramètre d'impression (006)	La position des trous de perforation a été spécifiée, mais l'unité de perforation n'est pas installée sur l'appareil.	 Vérifiez si le paramétrage des options installables est correct sur le pilote d'imprimante. Vérifiez si le paramétrage Unité de perforation est correctement réglé sur le pilote d'imprimante.
Erreur de paramètre d'impression (101)	Une source de papier qui ne peut imprimer en recto verso a été spécifiée. (l'impression recto verso n'est pas possible à partir de la cassette réglée avec le format Paysage en A5).	 Spécifiez la cassette réglée avec le format Portrait en A5. Sélectionnez Sélection automatique dans le menu Source de papier.
Erreur de paramètre d'impression (104)	 La Source de papier spécifiée ne peut trier avec rotation. Seulement lorsque le finisseur à 1 case est utilisé. Il n'est pas possible de trier avec rotation au format Portrait en B5. 	 Spécifiez la cassette réglée avec le format Paysage en B5.
Erreur de paramètre d'impression (106) Erreur de paramètre d'impression (107)	Une Source de papier incorrecte a été spécifiée lors de l'impression d'un document avec l'agrafage.	 Vérifiez si le paramétrage des options installables est correct sur le pilote d'imprimante. Vérifiez si le paramétrage Finisseur est correctement réglé sur le pilote d'imprimante. Sélectionnez Sélection automatique dans le menu Source de papier.
Erreur de paramètre d'impression (108) Erreur de paramètre d'impression (109)	Une Source de papier incorrecte a été spécifiée lors de l'impression d'un document avec la perfora- trice.	 Vérifiez si le paramétrage des options installables est correct sur le pilote d'imprimante. Vérifiez si le paramétrage Unité de perforation est correctement réglé sur le pilote d'imprimante. Sélectionnez Sélection automatique dans le menu Source de papier.
Erreur de paramètre d'impression (119)	Un type de papier incorrect a été spécifié lors de l'impression d'un document avec tri avec rotation.	 Vérifiez le paramétrage Type de papier sur votre appareil. Sélectionnez le même type de papier sur le pilote d'imprimante que celui réglé sur votre appareil.
Erreur de paramètre d'impression (125)	L'agrafage de documents de tailles différentes a été spécifié.	 Annulez Agrafage, puis tentez l'impression de nouveau.
Erreur de paramètre d'impression (126)	La perforation de documents de tailles différentes a été spécifiée.	 Annulez Perforatrice, puis tentez l'impression de nouveau.



Pour le service après-vente, contactez :

For Customer Support: Panasonic Communications Co., Ltd. Fukuoka, Japan http://panasonic.net

> C1006-8108 (04) PJQMC0932SA October 2008 Published in Japan