

Manuel d'utilisation Logiciel (Pilote d'imprimante PostScript3) Systèmes d'imagerie numérique





Il est recommandé de lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le logiciel et de le conserver soigneusement pour référence ultérieure.

Les marques de commerce et les marques déposées suivantes sont utilisées dans ce manuel : Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows Server, Windows Vista et Internet Explorer sont des marques déposées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les captures d'écran de produits Microsoft ont été reproduites avec la permission de Microsoft Corporation.

i386, i486, Celeron, Intel Centrino, Pentium et Itanium sont des marques de commerce de Intel Corporation et de ses filiales.

Les logos USB-IF sont des marques de commerce de Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

Mac, Mac OS, Macintosh, TrueType et Apple sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Novell, NetWare, IntranetWare et NDS sont des marques déposées de Novell aux États-Unis et dans d'autres pays.

PEERLESSPage[™] est une marque de commerce de PEERLESS Systems Corporation; et, PEERLESSPrint[®] et Memory Reduction Technology[®] sont des marques déposées de PEERLESS Systems Corporation; et COPYRIGHT © 2005 PEERLESS Systems Corporation. COPYRIGHT © 2005 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés; et Adobe[®] PostScript[®] 3[™].

Universal Font Scaling Technology (UFST) et toutes les polices sont utilisées sous licence de Monotype Imaging Inc.

Monotype[®] est une marque déposée de Monotype Imaging Inc. déposée au U.S. Patent and Trademark Office et peut être déposée dans d'autres pays.

ColorSet[™] est une marque déposée de Monotype Imaging Inc. déposée au U.S. Patent and Trademark Office et peut être déposée dans d'autres pays. ColorSet[™], Profile Tool Kit, Profile Studio et Profile Optimizer sont des marques de commerce de Monotype Imaging Inc. et peuvent être déposées dans certains pays.

COPYRIGHT © 2007 Monotype Imaging Inc. Tous droits réservés.

PCL est une marque de commerce de la compagnie Hewlett-Packard.

Adobe, Acrobat, Adobe Reader, Adobe Type Manager, PostScript, PostScript 3 et Reader sont soit des marques déposées soit des marques de commerce de Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et(ou) dans d'autres pays.

Tous les autres produits/marques, marques de commerce ou marques déposées identifiés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Dans ce manuel d'utilisation, certains symboles des marques ™ et ® sont omis dans le texte principal.

© Panasonic Communications Co., Ltd. 2006-2008

Toute copie ou distribution non autorisée est interdite par la loi. Édité au Japon.

Le contenu de ce manuel d'utilisation peut être modifié sans préavis.

Table des matières

Descriptio	on générale	.4
Impression	n à partir des applications Windows	.6
	Fonctionnement de base	.6
	Configuration du paramétrage du pilote d'imprimante	.7
	Utilitaire d'état de travail	20
	Boîte aux lettres	24
•	Impression à partir de la boîte aux lettres	
	(Pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)	26
	(Pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)	28
	Impression à partir de la boîte aux lettres	20
_	(Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330)	30
	File des travaux (Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330)	31
•	Impression à partir de la boîte aux lettres (Pour DP-8020E/8020P*, DP-180/190, UF-9000)	32
	BAL sécurisée (Boîte aux lettres sécurisée) (Pour DP-8020E/8020P*, DP-180/190, UF-9000)	34
•	File des travaux (Pour DP-8020E/8020P*, DP-180/190, UF-9000)	36
Impression	a à partir des applications Macintosh3	88
	Fonctionnement de base	38
	Configuration du paramétrage du pilote d'imprimante	
_	(pour Mac OS 8.6/9.x)	44
	Configuration du paramétrage du pilote d'imprimante	
	(pour Mac OS X)	54
Annexe	7	76
	Fiche technique (Pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)	76
	Fiche technique (Pour DP-8060/8045/8035)	77
	Fiche technique (Pour DP-8032/8025)	77
	Fiche technique (Pour DP-3030/2330)	78
_	Fiche technique (Pour DP-8020E/8020P*)	78
	Fiche technique (Pour DP-180/190, UF-9000)	79
	Listo dos policos PostScript®	80 91
•		01
Guide de (depannage	52
	Défectuosité de fonctionnement de l'impression	82
	Les documents ne s'impriment pas correctement	83
_	Messages d'erreur affichés sur l'ordinateur	84
-	Messages d'erreur attichés sur l'appareil	05
	Pour DP-0405/0305/0265, DP-0354/0264/0323/0263/0213	92

Le modèle DP-8020P n'est pas disponible aux États-Unis ou au Canada.
 Les modèles disponibles varient d'un pays à l'autre.

NOTA

Description générale

Le présent manuel décrit les instructions de la configuration des paramètres d'impression et celles d'utilisation des fonctions avancées du pilote d'imprimante PostScript[®] 3[™] s'il est nécessaire pour imprimer à partir d'un PC. Les détails concernant le pilote d'imprimante PostScript[®] 3[™] et la configuration des fonctions avancées se trouvent dans le "Manuel d'utilisation (Paramétrage du pilote d'imprimante PostScript3)".

Impression à partir des applications Windows

1. Fonctionnement de base

Décrit la boîte de dialogue qui apparaît lors de l'impression à partir des logiciels d'application.

- 2. Configuration du paramétrage du pilote d'imprimante (configuration à partir de la fenêtre Propriétés) Décrit les méthodes de paramétrage d'impression à partir du logiciel d'application. Avec Windows[®], les deux méthodes suivantes sont possibles. Les deux méthodes peuvent régler des paramètres semblables. Le présent manuel décrit la méthode (1).
 - (1) Cliquer à droite sur l'icône d'imprimante, puis choisissez **Préférences Impression...** dans le menu local pour configurer les réglages d'impression. (Page 7)
 - · Les paramètres sont réglés en même temps pour toutes les applications utilisées.
 - (2) Ouvrir **Propriétés** dans la fenêtre **Paramètres d'impression** de l'application logicielle dont les paramètres doivent être réglés.
 - · Les paramètres peuvent être réglés individuellement pour l'application logicielle en cours d'utilisation.

3. Paramétrage avancé

(1) Utilitaire d'état de travail

L'Utilitaire d'état de travail peut être affiché lorsque la tâche d'impression est terminée sur l'imprimante Panasonic raccordée au réseau (page 20).

(2) Boîte aux lettres

Les données d'impression peuvent être enregistrées sur le disque dur et imprimées plus tard, lorsque le disque dur en option est installé dans l'imprimante (page 24). L'identification de l'utilisateur et le mot de passe sont requis lors de l'impression à partir du disque dur. Ainsi, l'impression à partir de la boîte aux lettres est pratique pour imprimer des documents confidentiels.

Impression à partir des applications Macintosh[®]

1. Fonctionnement de base

2. Configuration du paramétrage du pilote d'imprimante (configuration à partir de la fenêtre de la boîte de dialogue d'impression)

Configure les paramètres d'impression nécessaires à partir du menu déroulant (pages 44 et 54). Certains paramètres peuvent être restreints et impossibles à configurer, selon la version du Mac OS[®].

3. Boîte aux lettres

Comme sous Windows.



Impression à partir des applications Windows

Fonctionnement de base

Si le pilote d'imprimante est correctement installé et sélectionné comme imprimante par défaut dans le paramétrage d'imprimante, l'impression à partir de toute application Windows est une opération simple. Pour imprimer à partir de la plupart des applications Windows, utiliser la commande **Imprimer** du menu **Fichier**. Normalement, sur sélection de la commande **Imprimer**, la boîte de dialogue Imprimer apparaît :

Imprimer	? 🛛
Imprimante Nom : SPAnasonic	Propriétés
État : Inactive Type : Panasonic Commentaire :	Rechercher l'imprimante
Plusieurs pages <u>Tout</u> Page en cours <u>C</u> Sélection <u>C</u> Pages : Tapez les nº des pages et/ou les groupes de pages à imprimer, séparés par des points-virgules (1;3;5-12;14).	Copies Nombre de copies :
Imprimer : Document Imprimer : Pages paires et impaires	Zoom Pages par feuille : 1 page 💌 Mettre à l'échelle du papier : Non 💌
Options	OK Annuler

Paramétrer d'abord la configuration désirée (Plusieurs pages, Nombre de copies, etc.), puis cliquer sur le bouton OK pour lancer l'impression.

Nota :

Si plus d'une imprimante est installée sur le PC, procéder comme suit pour établir une imprimante par défaut :

- 1. Cliquer sur le bouton **Démarrer**, sélectionner l'icône **Imprimantes et autres télécopieurs** (sous Windows 2000 : Cliquer sur le bouton **Démarrer**, sélectionner **Paramètres**, puis cliquer sur l'icône **Imprimantes**. sous Windows Vista : Cliquer sur le bouton **Démarrer**, sélectionner **Panneau de configuration**, puis cliquer sur **Matériel et son : Imprimante.**).
- 2. Cliquer du bouton droit sur l'icône de l'imprimante désirée, puis sélectionner **Définir comme imprimante par défaut** dans le menu déroulant. Une coche à côté de l'icône d'une imprimante indique l'imprimante par défaut.

Configuration du paramétrage du pilote d'imprimante

Ouverture de la boîte de dialogue Options d'impression

Pour modifier les réglages de l'imprimante, ouvrir la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante en procédant comme suit.

- Cliquer sur le bouton démarrer, sélectionner l'icône Imprimantes et télécopieurs. (sous Windows 2000 : Cliquer sur le bouton Démarrer, sélectionner Paramètres, puis cliquer sur l'icône Imprimantes. sous Windows Vista : Cliquer sur le bouton Démarrer, sélectionner Panneau de configuration, puis cliquer sur Matériel et son : Imprimante.).
- 2 Cliquer du bouton droit sur l'icône de l'imprimante désirée dans le dossier **Imprimantes et télécopieurs**, puis sélectionner **Préférences d'impression...** dans le menu instantané.

50 m	a la	The state of a lot
20.00		
	S Imprimantes et télécopieurs	
	Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?	AT 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 199
	O Précédente · O · D Rechercher Dossiers	Sec. 8
	Adresse 🌯 Imprimantes et télécopieurs	🕑 ラ ок
	Táches d'impression Aficher les tâches dimpression en cours Selectionnez les préférences d'impression Suspendre l'impression Suspendre l'impression Partager cette imprimante Renommer cette imprimante Supprimer cette imprimante Configurer les propriétés des imprimantes Configurer les propriétés Matres emplacements Panneau de configuration Scanneurs et appareils photo Mes documents	
	Affiche les paramètres de document par défaut pour les imprimantes sélectionnées.	
	Interior instruction of the descent pair	Corbeille.
🐉 démarrer	🍓 Imprimantes et téléco	FR 👔 🕄 🕄 🕲 🗐 🌉 13:57

3 La boîte de dialogue Options d'impression... apparaît. DP-C405/C305/C265 :

1. Sélectionner l'onglet **Disposition** ou **Papier/qualité**.

Disposition Papier/qualité	
Orientation	
Portrait	
O Paysage	
O Paysage incliné	
Imprimer en recto verso	
Aucun	
Retourner sur les bords longs	
Retourner sur les bords courts	
Ordre des pages	
Première à dernière	
O Demière à première	
Banara an farilla 1	
i ages par legne.	
	Ayancé
_	

(voir pages 11-12)

2. Cliquer sur le bouton Avancé...

C354/C264/C323/C263/C213:

1. Sélectionner l'onglet **Disposition** ou **Papier/qualité**.



(voir pages 11-12)





DP-8060/8045/8035:

1. Sélectionner l'onglet **Disposition** ou **Papier/qualité**.



2. Cliquer sur le bouton Avancé...



DP-8032/8025, DP-3030/2330 :

1. Sélectionner l'onglet **Disposition** ou **Papier/qualité**.

and the second s	
Orientation	
Optrait	
○ Paysage	
O Paysage incliné	
Imprimer en recto verso	=
Augun	
O Retourner sur les bords longs	
O Rejourner sur les bords courts	
Ordre des pages	
Première à dernière	
O Dernière à première	
Pages par fegile: 1	
	Ayancé

- (voir pages 11-12)
- 2. Cliquer sur le bouton Avancé...



DP-8020E/8020P* :

1. Sélectionner l'onglet **Disposition** ou **Papier/qualité**.



(voir pages 11-12)

2. Cliquer sur le bouton Avancé...



(voir pages 13-19)

DP-180/190, UF-9000 :

1. Sélectionner l'onglet **Disposition** ou **Papier/qualité**.



- (voir pages 11-12)
- 2. Cliquer sur le bouton Avancé...



(voir pages 13-19)

Onglet Disposition/Avancées

	lanasonic Detions d'impression	Panasonic DP PS Préférences de l'impression
1—	Disposition Papier/qualité Orientation	Disposition Papier/qualté 1 Qrientation:
	Potrait Paysage Paysage incliné	2 — Imprimer en recto verso: Aucun ▼
2—	Imprimer en recto verso	3 Ordre des pages: Première à demière Image: Compare the page 4 Format de page Image: Image: Compare the page Image: Compare the page
3—	Ordre des pages Première à dernière Dernière à première	Livret Traçage des bordures
4—	Pages par feuille: 1 Avancé OK Annuler Appliquer	Ayancé OK Annuler Appliquer
(Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003)) (Windows Vista)

1. Orientation

Portrait : imprime les documents dans le sens portrait.

Paysage : imprime les documents dans le sens paysage.

Paysage incliné : imprime les documents tournés de 90 degrés.

2. Imprimer en recto verso

Aucun : imprime sur une face.

Retourner sur les bords longs : imprime sur les deux faces avec le bord long comme centre.

Retourner sur les bords courts : imprime sur les deux faces avec le bord court comme centre.

3. Ordre des pages

Première à dernière : imprime de manière que la première page se trouve sur le dessus des feuilles imprimées. Dernière à première : imprime de manière que la première page se trouve en dessous des feuilles imprimées.

4. Pages par feuille/Format de page

Imprime des pages multiples du document sur une seule feuille.

1 : imprime une seule page du document sur une feuille (par défaut).

2, 4, 6, 9, 16, Livret, Tracer bordures : voir ci-après.



■ Onglet Papier/Qualité, onglet Mise en page/Avancées



(Pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/ C323/C263/C2133)

Disposition Taplet/ qualite		
Alimentation papier:	🖋 Sélection automatique	*
<u> </u>	Papier ordinaire	~

(Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020E/8020P*, DP-180/190, UF-9000)

Sélection du bac

- 1. Alimentation papier : indique le papier utilisé pour l'impression (cassette de papier).
- Sélection automatique : charge le papier à partir de la cassette où se trouve le papier sélectionné (cassette/plateau auxiliaire). Lorsque du papier de même format se trouve dans plusieurs cassettes, le chargement du papier se fait de préférence à partir de la cassette du haut.
- · Plateau auxiliaire : charge le papier à partir du plateau auxiliaire.
- · Cassette 1 à Cassette 4 : charge le papier à partir de la cassette spécifiée (cassette de papier).
- 2. Média : indique le type de papier.
- · Indique le type de papier spécial qui se trouve dans la cassette/plateau auxiliaire, tel du papier épais.

Nota :

Indique le type de papier. Le Mode d'alimentation du papier (cassette ou plateau auxiliaire) varie selon le **Média** (**Ordinaire**, **Épais**, etc.) sélectionné. Voir le Média ci-dessous.

(Pour DP-C405/C305/C265)

Ordinaire, Mince, Épais, Enveloppe, Index/Couv., Couché/Couverture, Couché, Étiquettes, Glacé/Photo, Recyclé, Transparent, Index/Couv. (préimprimé), Couché/Couverture (préimprimé), Épais (préimprimé), Couché (préimprimé), Index lourd, Index lourd (préimprimé), Couché lourd, Couché lourd (préimprimé)

(Pour DP-C354/C264/C323/C263/C213)

Ordinaire, Mince, Épais, Enveloppe, Index/Couv., Couché/Couverture, Couché, Étiquettes, Glacé/Photo, Recyclé, Transparent, Index/Couv. (préimprimé), Couché/Couverture (préimprimé), Épais (préimprimé), Couché (préimprimé)

(Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, et DP-3030/2330) Ordinaire, Épais

(Pour DP-8020E/8020P*) Ordinaire, Épais, Transparent, Enveloppe

(Pour DP-180/190, UF-9000) Papier ordinaire, Papier épais, Transparent, Etiquette, Papier coton, Enveloppe

Paramètres avancés

DP-C405/C305/C265:



DP-C354/C264/C323/C263/C213:

DP-8060/8045/8035:



DP-8032/8025, DP-3030/2330:



DP-8020E/8020P*:



DP-180/190, UF-9000:



Les rubriques suivantes de la fenêtre Avancées sont associées au paramétrage du système Panasonic. Pour ce qui est des autres rubriques, consulter le "Manuel d'utilisation (Paramétrage du pilote d'imprimante PostScript3)".

1. Sortie/Papier

(Pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)

Taille du	12×18, A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), Enveloppe #10, Enveloppe C5, Enveloppe DL,
papier	Enveloppe Monarch, Executive, MIN1 8×13, MIN2 8,5×13, Facture, Légal, Letter, Page
	personnalisée PostScript, Grand livre, Relevé, Tabloïd
Nombre de copies	Indique le nombre de copies imprimées.

(Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, et DP-3030/2330)

Taille du	A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), MIN1 8×13, MIN2 8,5×13, Facture, Grand livre, Légal, Letter,
papier	Page personnalisée PostScript, Relevé, Tabloïd
Nombre de copies	Indique le nombre de copies imprimées.

(Pour DP-8020E/8020P*)

Taille du	A3, A4, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), Enveloppe #10, Enveloppe DL, MIN1 8×13, MIN2 8,5×13,
papier	FACTURE, Grand livre, Légal, Letter, Page personnalisée PostScript, Relevé, Tabloïd
Nombre de copies	Indique le nombre de copies imprimées.

(Pour DP-180/190, UF-9000)

Taille du	A4, A5, B5 (JIS), Enveloppe #10, Enveloppe #9, Enveloppe C5, Enveloppe DL, Enveloppe
papier	Monarch, FLS1 8×13, FLS2 8.5×13, Facture, Légal, Letter, Page personnalisée PostScript, Relevé

Nombre de copies Indique le nombre de copies imprimées.

2. Graphique

Qualité d'impression

Indique la résolution de l'impression.

(Pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)

Standard	L'impression s'effectue à la résolution de 600×600ppp.
Améliorée	L'impression s'effectue à la résolution de 1200×1200ppp .

(Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020E/8020P*, DP-180/190, UF-9000)

300×300ppp	L'impression s'effectue à la résolution de 300×300ppp.
600×600ppp	L'impression s'effectue à la résolution de 600×600ppp.
1200×600ppp	L'impression s'effectue à la résolution de 1200×600ppp .

Nota pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213 :

· L'impression est plus lente lorsque Améliorée est sélectionnée.

• Un rehaussement n'est pas disponible si le **Type de Support** est réglé sur Transparent.

Nota pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020E/8020P*, DP-180/190, UF-9000 :

· L'impression est plus lente lorsque 1200×600ppp est sélectionné.

Mise à l'échelle

Spécifie un pourcentage d'agrandissement ou de réduction lors de l'impression de documents. Si l'agrandissement/réduction peut être réglé dans l'application logicielle, sélectionner 100 % ici et indiquer le taux d'agrandissement/réduction dans la boîte de dialogue Imprimer de l'application logicielle.

3. Caractéristiques de l'imprimante

Plateau du finisseur (DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)/Plateau de sortie (DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330)

Indique le bac du finisseur ou le bac de sortie.

(Pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)

Sélection automatique	Sélectionne automatiquement l'un des bacs de sortie suivants.		
Bac interne Envoie les travaux d'impression dans le bac interne.			
Bac externe Envoie les travaux d'impression dans le bac externe. (Ce choix est visible seulement si l'imprimante est munie d'un l			
Finisseur	Envoie les travaux d'impression au finisseur. (Ce choix est visible seulement si l'imprimante est munie d'un finisseur)		

(Pour DP-8060/8045/8035)

Bac 1	Envoie les travaux d'impression dans le bac 1.	
Bac 2	Envoie les travaux d'impression dans le bac 2.	

Nota :

• Vous pouvez seulement sélectionner Bac 1/ Bac 2 pour le plateau de sortie.

(Pour DP-8032/8025, DP-3030/2330)

Sélection auto	Sélectionne automatiquement l'un des bacs de sortie suivants.		
Plateau intérieur	Envoie les travaux d'impression dans le Plateau intérieur 1 (Bas), Plateau intérieur 2 (Haut).		
Bac externe	Envoie les travaux d'impression dans le bac externe. (Ce choix est visible seulement si l'imprimante est munie d'un bac externe)		
Finisseur	Envoie les travaux d'impression au finisseur. (Ce choix est visible seulement si l'imprimante est munie d'un finisseur)		

Nota :

• Le bac du finisseur/bac de sortie n'est pas disponible sur le modèle DP-8020E/8020P*, DP-180/190, UF-9000.

Tri/Méthode tri

Indique comment sont triées les pages de copies multiples à l'impression.

Non-tri (Pile)	Imprime les pages individuellement selon la quantité spécifiée. Par exemple, pour imprimer trois copies d'un document de cinq pages, l'imprimante imprime la page 1 trois fois avant d'imprimer la page 2 et ainsi de suite.		
Tri	Les copies sont empilées dans l'ordre de leur impression. Les copies multiples sont imprimées dans des jeux distincts selon les quantités spécifiées. Par exemple, pour imprimer trois copies d'un document de cinq pages, l'imprimante imprime les pages 1 à 5 trois fois.		
Rotation/pile	Chaque jeu est tourné et mis en pile uniformément.		
Tri/rotation	Chaque jeu est tourné et trié.		
Décalé/pile	Chaque jeu est décalé et mis en pile uniformément.		
Tri/décalé	Chaque jeu est décalé et trié.		

Nota :

· Décalé est disponible seulement si l'imprimante est munie d'un finisseur.

• Rotation est disponible seulement si Source de papier est réglée sur Sélection automatique.

• Rotation nécessite que du papier de format spécifié soit chargé dans deux cassettes, dans les formats d'impression portrait et paysage.

· Décalé n'est pas disponible sur le modèle DP-8020E/8020P*.

Agrafage

Indique quelle est la position de l'agrafe. Choisir la position parmi

Gauche 1, Gauche 2, Droit 1, Droit 2, Haut 2 ou Piqûre à cheval (pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213, DP-8060/8045/8035)

Gauche 1, Droit 1 (pour DP-8032/8025 et DP-3030/2330)

Nota :

· Disponible seulement si l'imprimante est munie d'un finisseur facultatif.

• La position d'agrafage offerte peut différer d'un finisseur à l'autre.

- La capacité d'agrafage diffère selon le type de finisseur et le format du papier. Consulter la fiche technique dans le "Manuel d'utilisation (Opérations de base)" fourni dans un autre manuel.
- Agrafage n'est pas disponible sur le modèle DP-8020E/8020P*, DP-180/190, UF-9000.
- · Ne pas utiliser les fonctions Pile, Rotation et Décalé.
- Certaines positions d'agrafage peuvent ne pas être disponibles dans certaines combinaisons de positions de perforation. (Par exemple, lorsque l'agrafage est choisi à **Haut-droite** et la perforation à **Bas**.)

Perforation

Indique la position des trous de perforation.

Nota :

- Disponible seulement si l'imprimante est munie d'un finisseur facultatif et de l'unité de perforation.
- Le format de papier accepté pour la perforation diffère selon le type de finisseur.
- Perforation n'est pas disponible sur les modèles DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020E/8020P*, DP-180/190 ou UF-9000.
- Ne pas utiliser les fonctions Tri décalé, Rotation-tri, Rotation-pile, et Pile décalé.
- Certaines positions de perforation peuvent ne pas être disponibles dans certaines combinaisons de positions d'agrafage. (Par exemple, lorsque l'agrafage est choisi à **Haut-droite** et la perforation à **Bas**.)

Mode couleur

Indique si le tirage doit être effectué en couleurs ou en niveaux de gris.

Couleur	Imprime les documents en couleurs.		
Photo couleurs	Imprime les photos avec des paramètres optimaux.		
liveaux de gris Imprime les documents en niveaux de gris.			

Nota :

- Le mode Couleur n'est pas disponible sur les modèles DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020E/8020P*, DP-180/190 ou UF-9000.
- Le mode Photo couleurs prend plus de temps pour imprimer un fichier.
- Certaines applications (données) peuvent ne pas être imprimées en monochrome même si Noir et blanc est sélectionné sous Couleur dans l'onglet Papier/qualité. Dans un tel cas, modifier Mode couleur sous l'onglet Avancées à Noir et blanc avant l'impression.

Gestion des couleurs

Indique le paramétrage couleur pour régler avec précision la reproduction des couleurs.

Couleur de périphérique	Choisir cette option pour régler les paramètres de couleurs d'origine.		
Aucun	Sélectionner Aucun pour utiliser la gestion des couleurs ICM ou celle de l'application.		
SWOP	Simule l'impression sur une presse offset standard américaine.		
Euroscale	Simule l'impression sur une presse offset européenne.		

Nota :

• Gestion des couleurs n'est pas disponible sur les modèles DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020E/8020P*, DP-180/190 ou UF-9000.

Espace couleur périph. Texte/Graphique/Image.

Indique la reproduction en couleurs ou en noir et blanc pour le texte, les graphiques et les images.

Profil standard avec gris noir	Imprime avec la reproduction en couleurs fidèlement aux moniteurs couleurs standard. Utilise seulement le noir pour reproduire les niveaux intermédiaires de gris.
Profil vif avec gris noir	L'imprimé présente une reproduction plus vive des couleurs. C'est un bon choix pour les dessins au trait et les graphiques. Utilise seulement le noir pour reproduire les niveaux intermédiaires de gris.
Profil standard avec gris CMJN	Imprime avec la reproduction en couleurs fidèlement aux moniteurs couleurs standard. Utilise les quatre couleurs CMJN pour reproduire les niveaux intermédiaires de gris.
Profil vif avec gris CMJN	L'imprimé présente une reproduction plus vive des couleurs. C'est un bon choix pour les dessins au trait et les graphiques. Utilise les quatre couleurs CMJN pour reproduire les niveaux intermédiaires de gris.

Nota :

• Espace couleur périph. Texte/Graphique/Image n'est pas disponible sur les modèles DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020E/8020P*, DP-180/190 ou UF-9000.

Économie toner (disponible sur les modèles DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213, DP-180/190, UF-9000)

Sélectionner **Oui** pour économiser le toner. L'effet obtenu est plus pâle, ainsi, cette fonction est recommandée pour les essais d'impression ou pour produire des documents dont l'apparence n'est pas critique.

Luminosité (disponible sur les modèles DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213) La luminosité des couleurs est réglable. 100% est la luminosité normale. La luminosité s'assombrit lorsque la valeur numérique s'accroît.

Accès sécurisé

Les documents imprimés peuvent être enregistrés sur le disque dur de l'imprimante si l'imprimante est munie d'un tel disque dur. Les documents enregistrés peuvent être imprimés à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Voir "Impression à partir de la boîte aux lettres" à la page 26.

Aucune	L'impression à partir de la boîte aux lettres n'est pas utilisée.		
Vérifier et imprimer	Permet l'impression d'un jeu d'essai avant d'imprimer plusieurs jeux avec divers paramètres. Les données des documents sont supprimées de l'imprimante après l'impression.		
Boîte aux lettres	Enregistre les données d'impression sur l'imprimante dans une boîte aux lettres accessible au moyen d'une identification de l'utilisateur . L' identification de l'utilisateur doit être entrée pour imprimer des documents enregistrés dans la boîte aux lettres. Les données du document demeurent dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elles soient effacées.		
Boîte aux lettres sécurisée	Enregistre les données d'impression sur l'imprimante dans une boîte aux lettres accessible au moyen d'une identification de l'utilisateur . L' identification de l'utilisateur et le mot de passe doivent être entrés pour imprimer des documents confidentiels enregistrés dans la boîte aux lettres sécurisée. Les données du document demeurent dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elles soient effacées.		

Nota :

• L'utilisation de l'impression à partir de la Boîte aux lettres nécessite que le **disque dur** soit installé dans l'imprimante.

• La fonction Vérifier et imprimer n'est pas disponible sur les modèles DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020E/8020P*, DP-180/190 ou UF-9000.

Imprimer des pages vierges

Le choix de cette option permet l'impression de pages blanches.

Nota :

• La fonction **Imprimer des pages vierges** n'est pas accessible si la fonction **Imprimer en recto verso** est validée dans l'onglet **Disposition**.

Couverture avant/arrière ou Page couverture avant/arrière

Il est possible de configurer les paramètres pour les pages de couverture. Pour utiliser une page de couverture, sélectionner **Couverture avant/Page couverture avant** ou **Couverture arrière/Page couverture arrière** pour spécifier la source de papier utilisée pour les pages de couverture avant et arrière.

Avis recto verso

Vérifie l'impression ou non de "Impression recto verso" dans le texte de bas de page de la première page lors d'une impression recto verso.

Nota :

Cette option n'est disponible qu'avec les modèles DP-8032/8025 et DP-3030/2330.
 La position d'impression de l'avis peut différer selon le réglage sous Orientation (Paysage) dans l'onglet Mise en
page.

Utilitaire d'état de travail

L'Utilitaire d'état de travail affiche un avis instantané sur l'écran du PC lorsque le travail de l'imprimante, du photocopieur et du télécopieur est terminé.

Les informations affichées sur l'Avis de travail terminé varient selon le type de tâche effectuée.

Avis de travail terminé

Lorsque le travail est terminé, un avis comme ci-dessous apparaît à l'écran du PC.

Avis de travail terminé - impression

I	📓 Avis de travail terminé - impression 🛛 🔀			
Impression terminée				
r	Nom d	e fichier		
F	^D age(s	:)	1	
H	Heure	de début	9:47:01 PM	
ŀ	Heure	de fin	9:47:19 PM	
1	Nom d	e périphérique	Panasonic DP	
Emplacement périph.		cement périph.	df2	
4	Adress	e IP périph.		
Journal Paramétrage Fermer				
Ouv	re la	a fenêtre du	Ouvre la fenêtre	
Journal.			Paramétrage.	

Paramétrage.

applications Windows Impression à partir des

Journal de l'Utilitaire d'état de travail

Pour vous aider à conserver une trace des documents envoyés ou imprimés, l'**Utilitaire d'état de travail** permet d'énumérer sous forme de liste les résultats des transactions dans un fichier journal. Les 100 dernières transactions sont consignées dans le journal.

Pour ouvrir la fenêtre du journal de l'**Utilitaire d'état de travail**, cliquer sur le bouton Journal sur la fenêtre **Avis de travail terminé** ou cliquer du bouton droit sur l'icône de l'Utilitaire d'état de travail sur la barre des tâches, puis sélectionner le **Journal** dans le menu.



La fenêtre Journal apparaît.

Nota :

Si l'icône de l'Utilitaire d'état de travail an apparaît pas sur la barre des tâches, sélectionner **Programmes → Panasonic → Utilitaire d'état de travail → Utilitaire d'état de travail** dans le menu **Démarrer** pour activer l'icône de l'Utilitaire d'état de travail.

Actualise la fenêtre Journal

Ouvre la fenêtre Sélectionner une imprimante (voir ci-après)

ninistrateur
n de fichier
3
Bloc-notes
Bloc-notes
je de test

Enregistre le journal affiché dans un fichier au format CSV. (Seulement les éléments sous État des travaux complétés) Supprime les travaux d'impression sélectionnés, ou tous les travaux terminés dans le Journal.



L'Avis de travail terminé ne s'affiche pas si l'appareil est raccordé par un câble USB ou un câble parallèle.

Paramétrage

Il est possible de régler les conditions d'affichage de la fenêtre **Avis de travail terminé** lorsque le travail est terminé.

Pour ouvrir la fenêtre **Paramétrage**, cliquer sur le bouton <u>Paramétrage</u> sur la fenêtre **Avis de travail terminé**, ou cliquer du bouton droit sur l'icône de l'Utilitaire d'état de travail sur la barre des tâches, puis sélectionner **Paramétrage** dans le menu.



La fenêtre Paramétrage apparaît.

Nota :

Si l'icône de l'Utilitaire d'état de travail a n'apparaît pas sur la barre des tâches, sélectionner **Programmes Panasonic Utilitaire d'état de travail Utilitaire d'état de travail** dans le menu **Démarrer** pour activer l'icône de l'Utilitaire d'état de travail.

	Paramétrage	
1	Conditions d'affichage Télécopieur PC Tout C Erreur seulement C Aucun	Impression PC C Tout C Erreur seulement C Aucun
2 —	Toujours afficher à l'ava	nt-plan

1. Conditions d'affichage

Sélectionne la condition d'affichage de la fenêtre Avis de travail terminé.

Tout	S'affiche toujours après chaque envoi.
Erreur seulement	S'affiche seulement en présence d'une erreur.
Aucun	Pas d'affichage.

2. Toujours afficher à l'avant-plan

Indique si la fenêtre **Avis de travail terminé** doit s'afficher à l'avant de toutes les autres fenêtres. Lorsque cette option n'est pas sélectionnée, la fenêtre **Avis de travail terminé** s'affiche en arrière des autres fenêtres. Lorsque l'écran **Avis de travail terminé** est affiché, l'icône **sur la barre des tâches**. Cliquer sur l'icône **pour faire apparaître l'écran Avis de travail terminé** à l'avant-plan. Informations affichées sur l'Avis de travail terminé et dans le Journal de l'utilitaire d'état de travail. (Voir page 21)

État	Indique l'état du travail comme terminé, annulé, etc.
Erreur	Indique l'information relative à l'erreur si elle existe (code d'information, message d'erreur, etc.).
Туре	Indique le type de travail. L'Avis de travail terminé est utilisé en commun avec un travail du télécopieur PC, de l'imprimante PC, du photocopieur et du télécopieur (envoyé à partir du périphérique).
Nom de fichier	Indique le nom du fichier imprimé par le PC.
Page(s) (Impression)	Indique le nombre de pages du travail de l'imprimante PC et du photocopieur.
Page(s) (Envoi)	Indique le nombre de pages du travail du télécopieur PC et du télécopieur (envoyé à partir du périphérique).
Heure de début	Indique l'heure et la date de début du travail. Le format de la date et de l'heure dépend du paramétrage de Windows sur le PC.
Heure de fin	Indique l'heure et la date de fin du travail. Le format de la date et de l'heure dépend du paramétrage de Windows sur le PC.
Durée	Indique la durée de travail. (hh:mm:ss)
Numéro télécopieur/ Adresse courriel	Indique le numéro de télécopieur ou l'adresse de courriel (travail de télécopieur seulement) de l'envoi de télécopie.
Nom de la destination	Indique le nom de la destination enregistré dans le répertoire téléphonique du pilote de télécopieur lorsque le répertoire est utilisé pour l'envoi d'un document.
Nom de périphérique	Indique le nom du périphérique enregistré sur le périphérique utilisé pour l'envoi de télécopies.
Emplacement périph.	Indique l'emplacement du périphérique enregistré sur le périphérique utilisé pour l'envoi de télécopies.
Adresse IP périph.	Indique l'adresse IP du périphérique utilisé pour l'envoi de télécopies.
Nom d'utilisateur	Indique l'identification du département du travail en cours.
Nom de périphérique	Indique le nom de l'ordinateur/adresse IP du travail en cours.

Boîte aux lettres

Les documents imprimés peuvent être enregistrés sur le disque dur (facultatif) de l'imprimante si elle est munie d'un tel disque. Les documents enregistrés peuvent être imprimés à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Il y a trois types d'impression à partir de la boîte aux lettres.

- Vérifier et: Enregistre les données d'impression sur l'imprimante dans une boîte aux lettres accessibleimprimerau moyen d'une identification de l'utilisateur. L'identification de l'utilisateur. Permetl'impression d'un jeu d'essai avant d'imprimer plusieurs jeux avec divers paramètres. Les
données des documents sont supprimées de l'imprimante après l'impression.
- **Boîte aux lettres** : Enregistre les données d'impression sur l'imprimante dans une boîte aux lettres accessible au moyen d'une **identification de l'utilisateur**. L'**identification de l'utilisateur** doit être entrée pour imprimer des documents enregistrés dans la boîte aux lettres. Les données du document demeurent dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elles soient effacées.
- Boîte aux lettres: Enregistre les données d'impression sur l'imprimante dans une boîte aux lettres accessible
au moyen d'une identification de l'utilisateur. L'identification de l'utilisateur et le mot
de passe doivent être entrés pour imprimer des documents confidentiels enregistrés dans
la boîte aux lettres sécurisée. Les données du document demeurent dans l'imprimante
jusqu'à ce qu'elles soient effacées.

Le Logiciel de sécurité-pilote PS ajoute l'identification de l'utilisateur, le mot de passe et le code de département aux données en cours d'impression à l'aide du pilote PS. Cet utilitaire permet aux utilisateurs de profiter des statistiques sur les travaux d'impression, la sécurité et les autres fonctions avancées de l'imprimante Panasonic.

Nota :

• La fonction Vérifier et imprimer n'est pas disponible sur les modèles DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020E/8020P*, DP-180/190 ou UF-9000.

NOTA

- Cette fonction est disponible lorsque le disque dur est installé dans l'imprimante et que le disque dur est réglé sur Installé dans l'onglet Paramétrage du périphérique ou Options du pilote du pilote d'imprimante.
- Mettre l'interrupteur d'alimentation hors marche pendant l'enregistrement d'un fichier d'impression dans la boîte aux lettres ou la boîte aux lettres sécurisée peut conduire à la perte de tous les fichiers.

Enregistrement d'un travail d'impression (à partir d'un PC) Sélectionner Imprimer dans le menu Fichier de l'application. 2 Cliquer sur le bouton Propriétés dans la boîte de dialogue Imprimer. 3 Cliquer sur le bouton Options du périphérique Avancé... ou sur l'onglet , puis cliquer sur Fonction d'imprimante ou Fonction d'imprimante. 4 Sélectionner les types de mode d'impression à partir de la boîte aux lettres dans Accès sécurisé. Nota : Cette fonction est disponible lorsque le disque dur est installé dans l'imprimante et que le disque dur est réglé sur Installé dans l'onglet Paramétrage du périphérique ou Options du périphérique du pilote d'imprimante. Enregistre les données d'impression sur l'imprimante dans une boîte aux lettres accessible au moyen d'une identification de l'utilisateur.

1

5 Cliquer sur le bouton pour enregistrer les données du OK puis sur le bouton OK document.

Impression à partir de la boîte aux lettres (Pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)

Impression ou suppression des données de la boîte aux lettres

Appuyer sur la touche **Imprimante** si défini dans un autre mode de fonctionnement.



2 L'écran d'impression apparaît sur le panneau de commandes de l'imprimante.

Entrer le numéro d'identification de l'utilisateur de la boîte aux lettres (jusqu'à 8 chiffres).



4 Le nombre total de travaux enregistrés dans chaque boîte aux lettres est affiché. Sélectionner la boîte aux lettres désirée.



 L'écran affiche les travaux d'impression enregistrés dans la boîte aux lettres sélectionnée. Choisir le travail à imprimer, puis cliquer sur le bouton Imprimer ou Supprimer.

Bouton Sélect. tout	Sélectionne tous les travaux d'impression. (Boîte aux lettres seulement)
Bouton Fermer	Ferme l'écran de la boîte aux lettres.

Vérifier et impr. (Vérifier et imprimer)



Boîte aux lettres



BAL sécurisée (Boîte aux lettres sécurisée)

		Propriét.	Non fichier	Heure	Nb de jeux	Pages	Hre trav.	
0-	-	1831252	Panasonic.tx	15:04	001	001	0001min	
				_				
				_		_		/
			_	_		_		
			_	_	_	_		
	S	upprimer	Imprimer				Ferme	er
		G						

6 BAL sécurisée seulement

L'écran de mot de passe s'affiche si **BAL** sécurisée est sélectionnée.

Entrer le **mot de passe**, puis cliquer sur le bouton OK



Vérifier et impr. et Boîte aux lettres ou BAL sécurisée

Sélectionner si le travail doit être supprimé après l'impression.



8 Vérifier et impr. seulement

Le nombre de copies est affiché. Entrer le nombre de copies et cliquer sur le bouton OK pour lancer l'impression.



Nota :

Une fois le travail d'impression **Vérifier et impr.** terminé, il sera retiré du disque dur de l'imprimante.

Contrôle des travaux (File de sortie) (Pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)

Le menu Contrôle des travaux du panneau de commandes comprend quatre boutons avec les fonctions suivantes.

Bouton	En ligne
Bouton	Hors ligne
Bouton	Annuler impression
Bouton	File de sortie

- : Met l'imprimante en ligne.
- : Met l'imprimante hors ligne.
 - : Arrête l'impression en cours et supprime le travail de la file de sortie.
 - : Vérifie les travaux d'impression en cours.

Cette section décrit comment utiliser le bouton File de sortie pour effectuer des opérations sur les travaux d'impression dans la file de sortie.

Appuyer sur la touche **Imprimante** si défini dans un autre mode de fonctionnement.



2 L'écran d'impression apparaît sur le panneau de commandes de l'imprimante.

Cliquer sur le bouton Contrôle des travaux



4 Affiche une liste de tous les travaux en attente dans la file de sortie qui sont généralement exécutés dans leur ordre d'arrivée. Cliquer sur le bouton Imprimer



5 Entrer le mot de passe (4 chiffres), puis cliquer sur le bouton OK.



6 Affiche la liste des travaux en cours et en attente sous l'onglet **Imprimer**. Sélectionner le travail d'impression à gérer et choisir une des tâches suivantes.

	Tous		Copie		Imp	rimer	Jour	mal imp	or.	
	Propriét.	Nom fi	chier	État		Heure	Nb de jeux	Pages	Hre tra	IV.
0	- Panason i c	002		Trai	tement	15:37	001	078	0000m	
		_	_	_	_	_		-	_	
		_		_		_	_	_	_	<u>اس</u> (
		_	_	_		_	_	_	_	שכ
0-	Sélect. 1	iout	Suppr	imer	P	riorité			Ferme	r

Bouton Sélect. tout	Sélectionne tous les travaux d'impression.
Bouton Supprimer	Supprime le travail sélectionné de la File de sortie .
Bouton Priorité	Règle ou modifie l'ordre du(des) travail(aux) sélectionné(s) dans la File de sortie .
Bouton Fermer	Ferme l'affichage de la File de sortie .

Impression à partir de la boîte aux lettres (Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330)

- Appuyer sur la touche **Imprimante** sur le panneau de commandes.
- 2 L'écran d'impression apparaît sur le panneau de commandes. Entrer le numéro d'identification de l'utilisateur de la boîte aux lettres (jusqu'à 8 chiffres).

BOÎTE AUX LETTRES TRAVAUX	
	ОК

- 3 Cliquer sur le bouton OK
- 4 Le nombre total de travaux enregistrés dans chaque boîte aux lettres est affiché. Sélectionner la boîte aux lettres désirée.



5 L'écran affiche les travaux d'impression enregistrés dans la boîte aux lettres sélectionnée.

Choisir le travail à imprimer, puis cliquer sur le bouton IMPRIMER ou SUPPRIMER.

Bouton SÉL. TOUT	Sélectionne tous les travaux d'impression. (Boîte aux lettres seulement)
Bouton FERMER	Ferme l'écran de la boîte aux lettres.

Boîte aux lettres



BAL sécurisée (Boîte aux lettres sécurisée)

		PROPRIÉT.	NOM FICH.	NB DE HEURE JEUX PAGES HRETRAV.		
	0	(PC_01	SECUR_01	1/ 1 001 002 0002min)		
•		(PC_02	SECUR_02	1/ 1 002 002 0002min)		6
U		(PC_03	SECUR_03	1/ 1 003 003 0003min)	01 05 SUPPRIMER	
		(PC_04	SECUR_04	1/ 1 004 004 0004min)	FERMER	

BAL sécurisée seulement

L'écran de mot de passe s'affiche si BAL sécurisée est sélectionnée.

Entrer le **mot de passe**, puis cliquer sur le bouton OK

File des travaux (Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330)

Appuyer sur la touche **Imprimante** sur le panneau de commandes, puis sélectionner **File des travaux** sous l'onglet **Contrôle des travaux**.

File d	es travaux		
PROPRIÉT.	NOM FICH.	ÉTAT	HEURE JEUX PAGES HRE TRAV.
(1234567890	123456789012	PRÊT	14:49 999 999 9999min File TRAV.
COPY JOB	COPY JOB	PRÊT	09:00 000 000 0001min) 🚹 FILE TRAV.
nakadaira	sfd_mSpec.do	PRÊT	09:01 001 001 0001min
MGCS	sfd_mPlan.do	PRÊT	09:16 010 010 0010min) 🗣 (FERMER

P Entrer le mot de passe (4 chiffres), puis cliquer sur le bouton OK

Mode de fonct Entrer code i	ion dentification
ОК	ANNULER

3

ſ	File d Sélect la pri	es travaux d' . la suppress orité	impr. ion ou						
- [PROPRIÉT.	NOM FICH.	ÉTAT	HEURE	NB DE JEUX PAGES	HRE TRAV.			
	1234567890	123456789012	PRÊT	14:49	999 999	9999min)		SÉL. TOUT	
	COPY JOB	COPY JOB	PRÊT	09:00	000 000	0001min)			
	nakadaira	sfd_mSpec.do	PRÊT	09:01	001 001	0001min)	01		
	MGCS	sfd_mPlan.do	PRÊT	09:16	010 010	0010min)		FERMER	

1. Travaux d'impression

Affiche tous les travaux d'impression en cours et (ou) en attente.

- **2. Bouton** SÉL. TOUT Sélectionne tous les travaux d'impression.
- **3. Bouton** PRIORITÉ Règle ou modifie l'ordre des travaux d'impression.
- **4. Bouton** SUPPRIMER Supprime le(s) travail(aux) d'impression.
- 5. Bouton FERMER Ferme cet écran.

Impression à partir de la boîte aux lettres (Pour DP-8020E/8020P*, DP-180/190, UF-9000)

Procéder comme suit pour imprimer un fichier d'une boîte aux lettres sur l'appareil.

- Imprimer un fichier à partir d'une boîte aux lettres (jusqu'à 20 boîtes aux lettres pour chaque identification de l'utilisateur) au moyen d'une identification de l'utilisateur.
- 2 Appuyer sur IMPRIMANTE
- 3 Appuyer sur FONCTION ① RÉGLAGE
- 4 Entrer l'identification de l'utilisateur (jusqu'à 8 chiffres) à partir du clavier (ex: 12345678)
- 5 Appuyer sur RÉGLAGE .
- 6 Appuyer sur ▲ ou ▼ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran affiche le fichier à imprimer.
- 7 Appuyer sur RÉGLAGE
- D pour imprimer le fichier affiché.
 D pour imprimer tous les fichiers correspondant à l'identification de l'utilisateur.
- **9** L'appareil imprime le fichier. Le fichier est automatiquement supprimé après l'impression.

IMP. EN LIGNE

ENTRER ID UTILISAT.

ENTRER ID UTILISAT. 12345678

∨OU∧POUR DÉFILER NBRE TOTAL DOC.=nn

(Panasonic) 10:11 (Pana.doc)

1:IMP. 2:IMP. TOUT 3:SUPP. 4:SUPP. TOUT

* IMPRESSION * DONNÉES PC

IMP. EN LIGNE

Suppression à partir de la boîte aux lettres

Procéder comme suit pour supprimer un fichier d'une boîte aux lettres.

1	Appuyer sur IMPRIMANTE .	IMP. EN LIGNE
2	Appuyer sur FONCTION ① RÉGLAGE	ENTRER ID UTILISAT.
3	Entrer l'identification de l'utilisateur (jusqu'à 8 chiffres) à partir du clavier (ex: 12345678)	ENTRER ID UTILISAT. 12345678
4	Appuyer sur RÉGLAGE .	∨OU∧POUR DÉFILER NBRE TOTAL DOC.=nn
5	Appuyer sur ▲ ou ▼ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran affiche le fichier à supprimer.	(Panasonic) 10:11 (Pana.doc)
6	Appuyer sur RÉGLAGE.	1:IMP. 2:IMP. TOUT 3:SUPP 4:SUPP. TOUT
7	 gour supprimer le fichier affiché. pour supprimer tous les fichiers correspondant à l'identification de l'utilisateur. 	SUPPRIMER DOCUMENT? 1:OUI 2:NON
8	Appuyer sur ① ARRÊTER .	IMP. EN LIGNE

Nota :

- 1. Mettre l'interrupteur d'alimentation hors marche pendant l'enregistrement d'un fichier d'impression (le voyant DONNÉES clignote) dans la boîte aux lettres ou la boîte aux lettres sécurisée peut conduire à la perte de tous les fichiers.
- 2. Lors de l'utilisation de la boîte aux lettres ou de la boîte aux lettres sécurisée, chaque identification de l'utilisateur peut avoir jusqu'à 20 boîtes aux lettres. Si plus de 20 travaux d'impression sont envoyés à une identification de l'utilisateur, des travaux seront supprimés de la mémoire.

Des travaux seront également supprimés si le disque dur est plein.

BAL sécurisée (Boîte aux lettres sécurisée) (Pour DP-8020E/8020P*, DP-180/190, UF-9000)

Procéder comme suit pour imprimer un fichier d'une boîte aux lettres sécurisée sur l'appareil.

Imprimer un fichier à partir de la boîte aux lettres sécurisée (jusqu'à 20 boîtes aux lettres pour chaque identification de l'utilisateur) avec une identification de l'utilisateur et un mot de passe.

2 Appuyer sur IMPRIMANTE.	IMP. EN LIGNE
3 Appuyer sur FONCTION ② RÉGLAGE	ENTRER ID UTILISAT.
4 Entrer l'identification de l'utilisateur (jusqu'à 8 chiffres) à partir du clavier (ex: 12345678)	ENTRER ID UTILISAT. 12345678
5 Appuyer sur RÉGLAGE .	∨OU∧POUR DÉFILER NBRE TOTAL DOC.=nn
6 Appuyer sur ▲ ou ▼ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran affiche le fichier à imprimer.	(Panasonic) 10:11 (Pana.doc)
7 Appuyer sur RÉGLAGE	SAISIR MOT DE PASSE
8 Entrer le mot de passe (4 chiffres) à partir du clavier (ex: 1234)	SAISIR MOT DE PASSE ****
9 Appuyer sur RÉGLAGE	BAL SÉCURISÉE 1:IMPRIMER 2:SUPP
10 Appuyer sur ^① .	* IMPRESSION * DONNÉES PC
11 L'appareil imprime le fichier. Le fichier est automatiquement supprimé après l'impression.	IMP. EN LIGNE

Procéder comme suit pour supprimer un fichier d'une boîte aux lettres sécu	risée sur l'appareil.
Appuyer sur IMPRIMANTE .	IMP. EN LIGNE
2 Appuyer sur FONCTION ② RÉGLAGE	ENTRER ID UTILISAT.
3 Entrer l'identification de l'utilisateur (jusqu'à 8 chiffres) à partir du clavier (ex: 12345678)	ENTRER ID UTILISAT. 12345678
4 Appuyer sur RÉGLAGE.	∨OU∧POUR DÉFILER NBRE TOTAL DOC.=nn
5 Appuyer sur ▲ ou ▼ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran affiche le fichier à supprimer.	(Panasonic) 10:11 (Pana.doc)
6 Appuyer sur RÉGLAGE.	SAISIR MOT DE PASSE
7 Entrer le mot de passe (4 chiffres) à partir du clavier (ex: 1234)	SAISIR MOT DE PASSE ****
8 Appuyer sur RÉGLAGE.	BAL SÉCURISÉE 1:IMPRIMER 2:SUPP
9 Appuyer sur ②.	SUPPRIMER DOCUMENT? 1:OUI 2:NON
10 Appuyer sur ① ARRÊTER .	IMP. EN LIGNE

Suppression à partir de la boîte aux lettres sécurisée

Impression à partir des applications Windows

File des travaux (Pour DP-8020E/8020P*, DP-180/190, UF-9000)

Procéder comme suit pour vérifier les travaux d'impression.

- Appuyer sur IMPRIMANTE
- 2 Appuyer sur FONCTION 3 RÉGLAGE
- 3 Appuyer sur RÉGLAGE .
- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'écran affiche le fichier à imprimer.
- 5 Appuyer sur RÉGLAGE
- 6 Entrer le mot de passe (3 chiffres) à partir du clavier (ex: 123)
- 7 Appuyer sur RÉGLAGE
- D pour modifier la priorité des travaux d'impression.
 D pour supprimer la file des travaux d'impression.
 D pour supprimer tous les fichiers d'impression.
 Ex.: 2

9 Appuyer sur ① ARRÊTER .

IMP. EN LIGNE

3:FILE DE TRAVAUX? APPUYER RÉGLAGE-SÉL.

∨OU∧POUR DÉFILER NBRE TOTAL DOC.=nn

(Panasonic) 10:11 (Pana.doc)

SAISIR MOT DE PASSE

SAISIR MOT DE PASSE ***

1:PRIORITÉ 2:SUPP. 3:SUPP. TOUS

SUPPRIMER DOCUMENT? 1:OUI 2:NON

IMP. EN LIGNE


Impression à partir des applications Macintosh

Fonctionnement de base

Pour imprimer à partir d'une application Macintosh, sélectionner **Imprimer** dans le menu **Fichier** et ouvrir la boîte de dialogue d'impression ci-dessous.

Il se peut que les fonctions, apparaissant dans la boîte de dialogue d'impression, diffèrent selon l'application / système d'exploitation utilisés

Sous OS 8.6/9.x

· Cliquer sur le bouton Enregistrer les réglages pour enregistrer les paramètres en cours comme valeurs par défaut.

Imprimante: 🚅 💠	8.8.0 (301) Destination: Imprimante
Copies: 1	🗌 Ordre inverse
Pages: Toutes De: À:	
Alimentation: Toutes les pages:	Selection auto.
O Première page:	Cassette 1 🗧
Pages restantes:	Cassette 1 🔶
Enregistrer les réglages	» Annuler Imprimer

Sous OS X

• Sélectionner **Enregistrer sous.../Enreg. les réglages perso**. (Sous OS X 10.1) au menu **Préréglages** pour enregistrer les réglages en cours comme valeurs par défaut.

Imprimante :	Panasonic	•
Préréglages :	Standard	•
Copies et pages	÷	
Copies	: 1 🕅 triées	
Page	: • Toutes	
, ugu	O De: 1 à: 1	

(OS X 10.1)

Imprimante : Panasonic
Préréglages : Standard
Copies et pages
Copies : 📘 🗹 triées
Pages : 💽 Toutes
ODe: 1 à: 1
Aperçu Enreg. comme PDF Annuler Imprimer

(OS X 10.2)

Imprimante : Panasonic
Préréglages : Standard
Copies et pages
Copies : 🚺 🗹 triées
Pages : • Toutes O De : 1 à : 1
(? Aperçu Enreg. comme PDF) Fax Annuler Imprimer

(OS X 10.3)

Imprimante :	Panasonic	•
Préréglages :	Standard	•
	Copies et pages	•
Copies :	1 🗹 triées	
Pages :	🖲 toutes	
	🔾 de : 🛛 1 🔹 à : 🔟	
	erçu	Annuler Imprimer

(OS X 10.4)

	Imprimante : DP-
	Préréglages : Standard
	Conjes 1 Triées Recto verso
	Pages : 🕑 toutes
	O de : 1 à: 1
	Taille du papier : Lettre US 21.59 cm sur 27.94
	Orientation :
	TextEdit
	Imprimer l'en-tête et le bas de page
44 4 1 sur 1 >>>>	
(?) (PDF •)	(Annuler) (Imprimer)



Nota :

- Si plusieurs imprimantes sont installées sur l'ordinateur, sélectionner l'imprimante désirée dans le menu *Imprimante* en haut de l'écran.
- Avec certaines applications, le réglage de l'alimentation papier peut ne pas correspondre à la sortie du papier. Les détails se trouvent dans le fichier Lisez-moi.

Sous OS 8.6/9.x

• Cliquer sur le bouton Enregistrer les réglages pour enregistrer les paramètres en cours comme valeurs par défaut.

Imprimante: 🗲 🗢	8.8.0 (301) Destination: Imprimante 💠
Copies: 1	🗌 Ordre inverse
Pages: @ Toutes ② De: À:	
Alimentation: Toutes les pages:	Sélection auto. 🗢
🔾 Première page:	Cassette 1 🗧
Pages restantes:	Cassette 1 🔷
Enregistrer les réglages	» Annuler Imprimer

Sous OS X

• Sélectionner **Enregistrer sous.../Enreg. les réglages perso.** (Sous OS X 10.1) au menu **Préréglages** pour enregistrer les réglages en cours comme valeurs par défaut.

Imprimante : Panasonic	
Préréglages : Standard	*
✓ Copies et pages	
Disposition	
Duplex Copies : 1	e s
Options de sortie	
Alimentation	
Traitement d'erreur	a: 1
Printer Features	
Résumé	
Apercu	Annuler Imprime
Enreg, les réglages perso.	

(OS X 10.1)

Préréglages :	✓ Stand	✓ Standard				
Copies et pages	Enregistrer					
Copies : Pages :	Enregistrer sous Renommer Supprimer					
	O De :	1	à :	1		



Préréglages :	✓ Stand	dard			+	
00 STO	Enre	aistrer			-	
	Enree	gistrer s	ous		-	
Copies :	Reno	ommer orimer	nes.			
Pages :	oloute	s	-			
	O De :	1	à :	1		



Préréglages :	Stand	dard			•
	Enreg	gistrer			•
	Enreg	gistrer s	ous		
Copies :	Renommer Supprimer				
Pages :	de :	s	à	1	-



	Imprimante : DP-
	Préréglages ✓ Standard
	Copies
	Pages Enregistrer sous
	Renommer
	Taille du papier
	Orientation : 1
	TextEdit
	Imprimer l'en-tete et le bas de page
1 sur 1	
PDF V	(Annuler) (Imprim

- Cliquer sur le bouton Aperçu pour vérifier que les options d'impression sont correctement réglées.
- Cliquer sur le bouton Enreg. comme PDF... / PDF▼ pour enregistrer le document comme fichier PDF au lieu de l'imprimer sur des feuilles de papier.

Nota :

[•] La fonction de télécopieur est incluse sur les modèles DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213 et est une option sur les modèles DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330 et DP-8020E/8020P*.

Configuration du paramétrage du pilote d'imprimante (pour Mac OS 8.6/9.x)

Ouverture de la boîte de dialogue Imprimer

Pour modifier les réglages de l'imprimante, ouvrir la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante en procédant comme suit.

Sélectionner le menu Fichier > Imprimer.



2 Sélectionner l'Imprimante.

Imprimante: \$ 8.8.0 (301) Options générales \$ Copies: 1 Ordre inverse		
Pages: © Toutes O De: À: Alimentation: © Toutes les pages: Sélection auto.		
O Première page:	Cassette 1	ten l
Pages restantes:	Cassette 1	\$
Enregistrer les réglages Adobe Annuler Imprimer		

Impression à partir des applications Macintosh

3 Dans la boîte de dialogue d'impression, il y a plusieurs titres de menus instantanés. Cliquer sur le titre de menu désiré et configurer les propriétés au besoin. Cliquer sur le bouton Enregistrer les réglages pour enregistrer les paramètres en cours comme valeurs par défaut.

Menus Options générales/Impression de fond/Page de garde/Impression des couleurs/Mise en page/Traitement des erreurs/Réglages PostScript :

Ces menus sont des paramètres propres au Macintosh ou à Adobe[®] PostScript. Consulter les manuels du Macintosh, les sujets de l'aide et(ou) l'aide en ligne.

Menus Sortie/Qualité/Options spécifiques :

Ces menus appartiennent au paramétrage associé au **Système d'impression Panasonic**. De plus amples détails se trouvent dans les pages relatives aux sujets concernés.

Menu Sortie	: voir page 46
Menu Qualité	: voir page 49
Menu Options spécifiques	: voir page 53

Menu Sortie

Le menu Sortie sert à configurer les paramètres de sortie.

	Imprimante: S8.0 (301) Destination: Imprimante \$
1 2 3 4 5	Sortie Assembler: Non Plateau du finisseur: Sélection automatique Tri: Tri Agrafage: Aucun Perforation: Aucun \$
	Enregistrer les réglages Kove Annuler Imprimer

(Pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)

	Imprimante: \$ Destination: Imprimante \$
1	Sortie Assembler: Non Plateau de sortie: Bac 1 Tri: Tri t f
5	– Agrafage: <u>Aucun ♦</u> – Perforation: <u>Aucun ♦</u>
	Enregistrer les réglages Annuler Imprimer

(Pour DP-8060/8045/8035)

	8.8.0 (301)
	Imprimante: Francesconic (199-2230-1000 💠 Destination: Imprimante ¢
	Sortie 🔶
1 ——	Assembler: Non 🔻
2	Plateau de sortie: Sélection auto 🔹
3 ———	Méthode de tri: Tri 👻
4 ———	Agrafage: Aucune 🗸
	Enregistrer les réglages 🗛 Annuler Imprimer

(Pour DP-8032/8025, DP-3030/2330)



(Pour DP-8020E/8020P*, DP-180/190, UF-9000)

1. Assembler

Spécifie Non/Oui pour l'assemblage.

Plateau du finisseur (DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)/Plateau de sortie (DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330)

Indique quel est le plateau de sortie.

(Pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)

Sélection automatique	Sélectionne automatiquement l'un des bacs de sortie suivants.	
Bac interne	Envoie les travaux d'impression dans le bac interne.	
Bac externe	Envoie les travaux d'impression dans le bac externe. (Ce choix est visible seulement si l'imprimante est munie d'un bac externe)	
Finisseur	Envoie les travaux d'impression au finisseur. (Ce choix est visible seulement si l'imprimante est munie d'un finisseur)	

(Pour DP-8060/8045/8035)

Bac 1	Envoie les travaux d'impression dans le bac 1.
Bac 2	Envoie les travaux d'impression dans le bac 2.

Nota :

· Vous pouvez seulement sélectionner Bac 1/ Bac 2 pour le plateau de sortie.

(Pour DP-8032/8025, DP-3030/2330)

Sélection auto	Sélectionne automatiquement l'un des bacs de sortie suivants.	
Plateau intérieur	Envoie les travaux d'impression dans le Plateau intérieur 1 (Bas), Plateau intérieur 2 (Haut).	
Bac externe	Envoie les travaux d'impression dans le bac externe. (Ce choix est visible seulement si l'imprimante est munie d'un bac externe)	
Finisseur	Envoie les travaux d'impression au finisseur. (Ce choix est visible seulement si l'imprimante est munie d'un finisseur)	

Nota :

• Plateau du finisseur/Plateau de sortie n'est pas disponible sur le modèle DP-8020E/8020P*, DP-180/190, UF-9000.

3. Tri/Méthode de tri

Indique comment sont triées les pages de copies multiples à l'impression.

Nota :

- · Décalé est disponible seulement si l'imprimante est munie d'un finisseur.
- Rotation est disponible seulement si Source de papier est réglé sur Sélection automatique.
- **Rotation** nécessite que du papier de format spécifié soit chargé dans deux cassettes, dans les formats d'impression DP-8020E/8020P*.
- Décalé n'est pas disponible sur le modèle DP-8020E/8020P*.
- Tri peut ne pas être disponible avec certains formats de papier.

Non-tri (Pile)	Imprime les pages individuellement selon la quantité spécifiée. Par exemple, pour imprimer trois copies d'un document de cinq pages, l'imprimante imprime la page 1 trois fois avant d'imprimer la page 2 et ainsi de suite.
Tri	Les copies sont empilées dans l'ordre de leur impression. Les copies multiples sont imprimées dans des jeux distincts selon les quantités spécifiées. Par exemple, pour imprimer trois copies d'un document de cinq pages, l'imprimante imprime les pages 1 à 5 trois fois.
Rotation/pile	Chaque jeu est tourné et mis en pile uniformément.
Tri/rotation	Chaque jeu est tourné et trié.
Décalé/pile	Chaque jeu est décalé et mis en pile uniformément.
Tri/décalé	Chaque jeu est décalé et trié.

4. Agrafage

Indique quelle est la position de l'agrafe.

Gauche 1, Gauche 2, Droit 1, Droit 2, Haut 2 ou Piqûre à cheval (pour DP-C405/C305/C265,

DP-C354/C264/C323/C263/C213, DP-8060/8045/8035)

Gauche 1, Droit 1 (pour DP-8032/8025, DP-3030/2330)

Nota :

- · Disponible seulement si l'imprimante est munie d'un finisseur facultatif.
- La position d'agrafage offerte peut différer d'un finisseur à l'autre.
- La capacité d'agrafage diffère selon le type de finisseur et le format du papier. Consulter la fiche technique dans le "Manuel d'utilisation (Opérations de base)" fourni dans un autre manuel.
- · Lors du paramétrage de la position des agrafes à Piqûre à cheval, régler le papier à la position Paysage.
- Agrafage n'est pas disponible sur le modèle DP-8020E/8020P*, DP-180/190, UF-9000.
- · Ne pas utiliser les fonctions Pile, Rotation et Décalé.
- Certaines positions d'agrafage peuvent ne pas être disponibles dans certaines combinaisons de positions de perforation. (Par exemple, lorsque l'agrafage est choisi à **Haut-droite** et la perforation à **Bas**.)
- · Agrafage peut ne pas être disponible avec certains formats de papier.

5. Perforation

Indique la position des trous de perforation.

Nota :

- Disponible seulement si l'imprimante est munie d'un finisseur facultatif et de l'unité de perforation.
- · Le format de papier accepté pour la perforation diffère selon le type de finisseur.
- Perforation n'est pas disponible sur les modèles DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020E/8020P*, DP-180/190 ou UF-9000.
- · Ne pas utiliser les fonctions Rotation et Décalé.
- Certaines positions de perforation peuvent ne pas être disponibles dans certaines combinaisons de positions d'agrafage. (Par exemple, lorsque l'agrafage est choisi à **Haut-droite** et la perforation à **Bas**.)
- · Perforation peut ne pas être disponible avec certains formats de papier.

Menu Qualité

Le menu Qualité configure les paramètres qui déterminent la qualité d'impression.



(Pour DP-C405/C305/C265)

	Imprimante: \$ Destination: Imprimante \$
	Qualité
1 —	Type de papier: Papier ordinaire 🗧 🗧
2 —	Résolution: Standard 💠
3 ——	Mode couleur: Couleur 🔶
4 —	Gestion des couleurs: Couleur de périphérique 🔶
5	Espace couleur périph. Texte: Profil standard avec gris noir 🔶
	Espace couleur périph.Graphique: Profil standard avec gris noir 😫
	Espace couleur périph. Image: Profil standard avec gris CMJN 😫
6 —	Économie toner: Non 🗢
	Enregistrer les réglages 🗛 Annuler Imprimer

(faire défiler la boîte de dialogue)

	Imprimante: \$ Destination: Imprimante \$	
	Qualité 🗢	
	Résolution: Standard 🗢	
	Mode couleur: Couleur 🗢	
	Gestion des couleurs: Couleur de périphérique 💠	
	Espace couleur périph. Texte: Profil standard avec gris noir 😫	
	Espace couleur périph.Graphique: Profil standard avec gris noir 🔶	
	Espace couleur périph. Image: Profil standard avec gris CMJN 😫	
	Économie toner: Non 🔹	
7	– Luminosité: 100% Normal 🗢	
	Enregistrer les réglages Adobe Annuler Imprimer	

(Pour DP-C354/C264/C323/C263/C213)

1 2	Imprimante: Qualité Type de papier: Papier ordinaire Résolution: 600x600ppp \$	8.8.0 (301) Destination: Imprimante
	Enregistrer les réglages Adobe	Annuler Imprimer

(Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330)

	Imprimante: Panasonic de la companya de la company	8.8.0 (301) Destination: Imprimante \$
1 2	Type de papier: Papier ordinaire 🔷	
	Enregistrer les réglages Adobe	Annuler Imprimer

(Pour DP-8020E/8020P*)

	Imprimante: DP-	8.8.0 (301) Destination: Imprimante 😫
	Qualité 🔶	
1 —	Type de papier: Papier ordinaire 🔹	
2	Résolution: 600x600ppp 🔶	
6 —	Economie toner: Non 🔶	
	Enregistrer les réglages	Annuler Imprimer

(Pour DP-180/190, UF-9000)

1. Type de papier

Spécifie le type de papier. Le mode d'alimentation du papier (cassette ou plateau auxiliaire) varie avec la sélection du **Type de papier** (ordinaire, épais, etc.). Voir les **types de papier** ci-dessous.

Pour DP-C405/C305/C265

Papier ordinaire, mince, épais, index/couv., couché/couverture, couché, étiquettes, glacé/photo, recyclé, enveloppe, transparent, index/couv. (préimprimé), couché/couverture (préimprimé), épais (préimprimé), couché (préimprimé)

Pour DP-C354/C264/C323/C263/C213

Papier ordinaire, mince, épais, index/couv., couché/couverture, couché, étiquettes, glacé/photo, recyclé, enveloppe, transparent, index/couv. (préimprimé), couché/couverture (préimprimé), épais (préimprimé), couché (préimprimé), index lourd, index lourd (préimprimé), couché lourd, couché lourd (préimprimé)

Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330

Papier ordinaire, épais

Pour DP-8020E/8020P*

Papier ordinaire, épais, transparent, enveloppe

Pour DP-180/190, UF-9000

Papier ordinaire, Papier épais, transparent, etiquette, papier coton, enveloppe

2. Résolution

Indique la résolution de l'impression. Le choix d'une résolution plus élevée augmente la qualité de l'impression, mais ralentit l'impression.

(Pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)

Standard	L'impression s'effectue à la résolution de 600×600ppp.
Améliorée	L'impression s'effectue à la résolution de 1200×1200ppp .

Nota pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213 :

• L'impression est plus lente lorsque **Améliorée** est sélectionnée.

• Un rehaussement n'est pas disponible si le Type de Support est réglé sur Transparent.

(Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020E/8020P*, DP-180/190, UF-9000)

300×300ppp	L'impression s'effectue à la résolution de 300×300ppp.
600×600ppp	L'impression s'effectue à la résolution de 600×600ppp.
1200×600ppp	L'impression s'effectue à la résolution de 1200×600ppp.

3. Mode couleur (disponible sur le modèle DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)

Indique si le tirage doit être effectué en couleurs ou en niveaux de gris.

Couleur	Imprime les documents en couleurs.
Photo couleurs	Imprime les photos avec des paramètres optimaux.
Niveaux de gris	Imprime les documents en niveaux de gris.

Nota :

• Le mode Photo couleurs prend plus de temps pour imprimer un fichier.

4. Gestion des couleurs (disponible sur les modèles DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213) Indique le paramétrage couleur pour régler avec précision la reproduction des couleurs.

Couleur de périphérique	Choisir cette option pour régler les paramètres de couleurs d'origine.
Aucun	Sélectionner Aucun pour utiliser la gestion des couleurs ICM ou celle de l'application.
SWOP	Simule l'impression sur une presse offset standard américaine.
Euroscale	Simule l'impression sur une presse offset européenne.

5. Espace couleur périph. Texte/Graphique/Image (disponible sur les modèles DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)

Indique la reproduction en couleurs ou en noir et blanc pour le texte, les graphiques et les images.

Profil standard avec gris noir	Imprime avec la reproduction en couleurs fidèlement aux moniteurs couleurs standards. Utilise seulement le noir pour reproduire les niveaux intermédiaires de gris.
Profil vif avec gris noir	L'imprimé présente une reproduction plus vive des couleurs. C'est un bon choix pour les dessins au traits et les graphiques. Utilise seulement le noir pour reproduire les niveaux intermédiaires de gris.
Profil standard avec gris CMJN	Imprime avec la reproduction en couleurs fidèlement aux moniteurs couleurs standards. Utilise les quatre couleurs CMJN pour reproduire les niveaux intermédiaires de gris.
Profil vif avec gris CMJN	L'imprimé présente une reproduction plus vive des couleurs. C'est un bon choix pour les dessins au traits et les graphiques. Utilise les quatre couleurs CMJN pour reproduire les niveaux intermédiaires de gris.

 Économie toner (disponible sur les modèles DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213, DP-180/190, UF-9000)

Sélectionner "Oui" pour économiser le toner. L'effet obtenu est plus pâle, ainsi, cette fonction est recommandée pour les essais d'impression ou pour produire des documents dont l'apparence n'est pas critique.

Luminosité (disponible sur les modèles DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)
 La luminosité des couleurs est réglable. 100% est la luminosité normale. La luminosité s'assombrit lorsque la valeur numérique s'accroît.

Menu Options spécifiques

Le menu Options spécifiques sert à configurer les paramètres associés au Système d'impression Panasonic.

	8.8.0 (301)
	Options spécifiques
	• Accès sécurisé : Aucun 🗢
	• Imprimer des pages vierges: Oui 💠
_	• Couverture avant: Aucun 🗢
L	• Couverture arrière: Aucun 🔶
	• Notif. R/V: Non 🗢
	Enregistrer les réglages Annuler I Imprimer
	Adobe

1. Accès sécurisé

Les documents imprimés peuvent être enregistrés sur le disque dur de l'imprimante si l'imprimante est munie d'un tel disque dur. Les documents enregistrés peuvent être imprimés à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Voir "Impression à partir de la boîte aux lettres" à la page 26.

Pour utiliser la fonction d'impression à partir de la boîte aux lettres, cocher **Unité de disque dur** sous "Options installables". Consulter les détails dans le "Manuel d'utilisation (Paramétrage du pilote d'imprimante PostScript3)".

Aucun	L'impression à partir de la boîte aux lettres n'est pas utilisée.
Vérifier et imprimer	Permet l'impression d'un jeu d'essai avant d'imprimer plusieurs jeux avec divers paramètres.
	Les données des documents sont supprimées de l'imprimante après l'impression.
Boîte aux lettres	Enregistre les données d'impression sur l'imprimante dans une boîte aux lettres accessible au moyen d'une identi-
	fication de l'utilisateur. L'identification de l'utilisateur doit être entrée pour imprimer des documents enregistrés
	dans la boîte aux lettres. Les données du document demeurent dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elles soient effacées.
Boîte aux lettres	Enregistre les données d'impression sur l'imprimante dans une boîte aux lettres accessible au moyen d'une identification de l'utili-
sécurisée	sateur. L'identification de l'utilisateur et le mot de passe doivent être entrés pour imprimer des documents confidentiels enregis-
	trés dans la boîte aux lettres sécurisée. Les données du document demeurent dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elles soient effacées.

Nota :

- L'utilisation de l'impression à partir de la boîte aux lettres nécessite que le **disque dur** en option soit installé dans l'imprimante. Consulter les détails dans le "Manuel d'utilisation (Paramétrage du pilote d'imprimante PostScript3)".
- La fonction Vérifier et imprimer n'est pas disponible sur les modèles DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020E/8020P*, DP-180/190 ou UF-9000.

• Ne pas utiliser la fonction **Pile**.

2. Imprimer des pages vierges

Sélectionner Oui pour valider l'impression de pages blanches.

Nota :

- La fonction Imprimer des pages vierges n'est pas accessible si la fonction Imprimer en recto verso est validée dans le menu Disposition.
- · Le format de papier accepté pour la perforation diffère selon le type de finisseur.

3. Couverture avant/arrière or Page couverture avant/arrière

Il est possible de configurer les paramètres pour les pages de couverture. Pour utiliser une page de couverture, sélectionner Couverture avant/Page couverture avant pour spécifier la source de papier utilisée pour les pages de couverture avant et arrière.

4. Notif.R/V

Vérifie l'impression ou non de "Impression recto verso" dans le texte de bas de page de la première page lors d'une impression recto verso.

Nota :

- Cette option n'est disponible qu'avec les modèles DP-8032/8025 et DP-3030/2330.
- La position d'impression de l'avis peut différer selon le réglage sous Orientation (Paysage) dans l'onglet Mise en page.

Configuration du paramétrage du pilote d'imprimante (pour Mac OS X)

Ouverture de la boîte de dialogue Imprimer

Pour modifier les réglages de l'imprimante, ouvrir la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante en procédant comme suit.

Sélectionner le menu Fichier > Imprimer.



2 Sélectionner l'imprimante Panasonic.

Imprimante :	Panasonic	•
Préréglages :	Standard	\$
Copies et pages	•	
Copies	: 🚺 🗹 triées	
Pages	: • Toutes • De : 1 à : 1	
)	(Aperçu) (A	nnuler Imprimer



Imprimante : Panasonic
Préréglages : Standard
Copies et pages
Copies : 👔 🗹 triées
Pages : 💽 Toutes
◯ De: 1 à: 1
Aperçu Enreg. comme PDF Annuler Imprimer

(OS X 10.2)

Imprimante : Panasonic
Préréglages : Standard
Copies et pages
Copies : 🚺 🗹 triées
Pages : 💽 Toutes
O De : 1 a : 1
(?) Aperçu (Enreg. comme PDF) (Fax) (Annuler (Imprimer)

(OS X 10.3)

Imprimante :	Panasonic	•
Préréglages :	Standard	•
- 1 .	Copies et pages	•
Copies :	1 Viées	
Pages :	● toutes ○ de : 1 à: 1]
? PDF ▼ Ape	erçu	(Annuler) (Imprimer

(OS X 10.4)

	Imprimante : DP-
	Préréglages : Standard 🗘
	Copies : 1
	Pages : • toutes O de : 1 à : 1
	Taille du papier : Lettre US 🛟 21.59 cm sur 27.94
	Orientation :
	TextEdit
	Imprimer l'en-tête et le bas de page
44 4 1 sur 1 🕨 🕨	
PDF V	Annuler



3 Dans la boîte de dialogue d'impression, il y a plusieurs titres de menus instantanés. Cliquer sur le titre de menu désiré et configurer les propriétés au besoin. Sélectionner Enregistrer réglages personnalisés dans le menu pour enregistrer les réglages en cours comme valeurs par défaut.

Menus Copies et pages/Mise en page/Impression recto verso/Options de sortie/Programmateur/ Gestion du papier/ColorSync/Page de garde/Traitement des erreurs/Alimentation/Résumé

Nota :

Les menus disponibles diffèrent selon le type de système d'exploitation utilisé.

Ces menus sont des paramètres propres au Macintosh ou à Adobe PostScript. Consulter les manuels du Macintosh, les sujets de l'aide et (ou) l'aide en ligne.

Menu des fonctions de l'imprimante :

Il y a quatre jeux de fonctions dans le menu Fonctions d'imprimante. Ce sont des paramètres associés au **Système d'impression Panasonic**. De plus amples détails se trouvent dans les pages relatives aux sujets concernés.

Menu Sortie	: voir page 57
Menu Qualité 1	: voir page 61
Menu Qualité 2	: voir page 68
Menu Divers	: voir page 70

Nota :

Sous 10.1.x, certaines rubriques ne peuvent pas être sélectionnées et certaines rubriques validées peuvent ne pas fonctionner. Sous OS 10.1.x, consulter le service à la clientèle sur le site Web de Apple, Inc. ou communiquer avec Apple, Inc. directement.

Menu Sortie (dans le menu Fonctions d'imprimante)

Le menu Sortie sert à configurer les paramètres de sortie.

Les menus disponibles diffèrent selon le type de système d'exploitation et l'appareil utilisé. Plusieurs exemples d'images écran sont illustrés ci-dessous incluant des explications pour chaque paramétrage. Sélectionner le paramétrage correspondant aux images écran affichées sur l'ordinateur.

Г	Printer Features
	- Plateau du finisseur Sélection automatique 🗘
	- Tri Tri
	- Agrafage Aucun
	? Aperçu Annuler Im
	? Aperçu Annuler Im
	? Aperçu Annuler Im
	Aperçu Annuler Im S X 10.1) Imprimante : Panasonic Image: Constraint of the second seco
	? Aperçu Annuler Im 5 X 10.1) Imprimante : Panasonic * Préréglages : Standard *
	Aperçu Annuler Im 5 X 10.1) Imprimante : Panasonic • Préréglages : Standard • Fonctions d'imprimante •
	Aperçu Annuler Im S X 10.1) Imprimante : Préréglages : Standard Préréglages : Standard Standard Standard Fonctions d'Imprimante Standard Standard Standard Modèles de réglages : Sortie Standard Standard
	Aperçu Annuler Im 5 X 10.1) Imprimante : Préréglages : Imprimante : Préréglages : Standard Imprimante : Imprimante : Modèles de réglages : Sortie : Imprimante : Agrafage: Aucune : Imprimante : Imprimante :
	Aperçu Annuler Im S X 10.1) Imprimante : Préréglages : Imprimante Préréglages : Standard Imprimante Imprimante Fonctions d'imprimante Imprimante Imprimante Imprimante Modèles de réglages : Sortie Imprimante Imprimante Modèles de tri: Tri Imprimante Imprimante
	Aperçu Annuler Im 5 X 10.1) Imprimante : Préréglages : Standard Préréglages : Standard Standard Standard Fonctions d'imprimante Standard Standard Standard Modèles de réglages : Sortie Sortie Standard Modèles de réglages : Sortie Sortie Standard Méthode de tri: Tri Standard Standard Perforation: Aucune Standard Standard

(OS X 10.2)

М	- Fonctions d'impriman	ie 🛊
– Plateau du finis	seur: Sélection automat	ique 🛟
- Tri: Tri		÷
- Agrafage: Auc	un	\$
- Perforation: A	ucun	÷

(OS X 10.3)

	Préréglages : Standard	•
	Fonctions d'imprimante	•
	Modèles de réglages : Sortie	•
_	Plateau de sortie: Bac 1	
-	Méthode de tri: Tri	•
-	Agrafage: Aucune	•
-	Perforation: Aucune	•



	Imprimante : DP-	
	Préréglages : Standard	•
	Copies : 🚺 🗌 triées 🗌	Recto verso
	Pages : 💽 toutes 🔿 de : 🛛 1 à : 🗌	1
	Taille du papier : Lettre US 🔹 2	1.59 cm sur 27.94
	Orientation :	
	Fonctions d'imprimante	•
	Modèles de réglages : Sortie	•
	Plateau du finisseur: Sélection autom	atique
▲ ▲ 1 sur 1 ► ►►	Tri: Tri	
	Agrafage: Aucun	*
	Perforation: Aucun	•



1. Plateau du finisseur (DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)/ Plateau de sortie (DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330)

Indique quel est le plateau de sortie.

(Pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)

Sélection automatique	Sélectionne automatiquement l'un des bacs de sortie suivants.
Bac interne	Envoie les travaux d'impression dans le bac interne.
Bac externe	Envoie les travaux d'impression dans le bac externe. (Ce choix est visible seulement si l'imprimante est munie d'un bac externe)
Finisseur	Envoie les travaux d'impression au finisseur. (Ce choix est visible seulement si l'imprimante est munie d'un finisseur)

Nota :

• Ne pas utiliser les fonctions Décalé, Agrafage et Perforation avec le bac interne ou externe.

(Pour DP-8060/8045/8035)

Bac 1	Envoie les travaux d'impression dans le bac 1.
Bac 2	Envoie les travaux d'impression dans le bac 2.

Nota :

· Vous pouvez seulement sélectionner Bac 1/ Bac 2 pour le plateau de sortie.

(Pour DP-8032/8025, DP-3030/2330)

Sélection auto	Sélectionne automatiquement l'un des bacs de sortie suivants.
Plateau intérieur	Envoie les travaux d'impression dans le Plateau intérieur 1 (Bas), Plateau intérieur 2 (Haut).
Bac externe	Envoie les travaux d'impression dans le bac externe. (Ce choix est visible seulement si l'imprimante est munie d'un bac externe)
Finisseur	Envoie les travaux d'impression au finisseur. (Ce choix est visible seulement si l'imprimante est munie d'un finisseur)

Nota :

• Plateau intérieur 2 (Haut), Bac externe et Finisseur ne sont pas disponible sous OS X 10.1.x.

• Une Case Finition/Plateau de Sortie n'est pas disponible pour le DP-8020E/8020P*, DP-180/190, UF-9000.

2. Tri/Méthode de tri

Indique comment sont triées les pages de copies multiples à l'impression.

Non-tri (Pile)	Imprime les pages individuellement selon la quantité spécifiée. Par exemple, pour imprimer trois copies d'un document de cinq pages, l'imprimante imprime la page 1 trois fois avant d'imprimer la page 2 et ainsi de suite.
Tri	Les copies sont empilées dans l'ordre de leur impression. Les copies multiples sont imprimées dans des jeux distincts selon les quantités spécifiées. Par exemple, pour imprimer trois copies d'un document de cinq pages, l'imprimante imprime les pages 1 à 5 trois fois.
Rotation/pile	Chaque jeu est tourné et mis en pile uniformément.
Tri/rotation	Chaque jeu est tourné et trié.
Décalé/pile	Chaque jeu est décalé et mis en pile uniformément.
Tri/décalé	Chaque jeu est décalé et trié.

Nota :

• *Décalé* est disponible seulement si l'imprimante est munie d'un finisseur.

• **Rotation** nécessite que du papier de format spécifié soit chargé dans deux cassettes, dans les formats d'impression portrait et paysage.

• Décalé/pile et Tri décalé ne sont pas disponible sous OS X 10.1.x.

Suite à la page suivante...

3. Agrafage

Indique quelle est la position de l'agrafe. Choisir la position parmi

Gauche 1, Gauche 2, Droit 1, Droit 2, Haut 2 ou Piqûre à cheval (pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/

C323/C263/C213, DP-8060/8045/8035)

Gauche 1, Droit 1 (pour DP-8032/8025, DP-3030/2330)

Nota :

- Disponible seulement si l'imprimante est munie d'un finisseur facultatif.
- La position d'agrafage offerte peut différer d'un finisseur à l'autre.
- La capacité d'agrafage diffère selon le type de finisseur et le format du papier. Consulter la fiche technique dans le "Manuel d'utilisation (Opérations de base)" fourni dans un autre manuel.
- Ne pas choisir Piqûre à cheval car le mode Livret n'est pas offert sous Mac OS X.
- Agrafage n'est pas disponible sous OS X 10.1.x.
- Agrafage n'est pas disponible sur le modèle DP-8020E/8020P*, DP-180/190, UF-9000.
- Ne pas utiliser les fonctions Pile, Rotation et Décalé.
- Certaines positions d'agrafage peuvent ne pas être disponibles dans certaines combinaisons de positions de perforation. (Par exemple, lorsque l'agrafage est choisi à **Haut-droite** et la perforation à **Bas**.)

4. Perforation

Indique la position des trous de perforation.

Nota :

- · Disponible seulement si l'imprimante est munie d'un finisseur facultatif et de l'unité de perforation.
- · Le format de papier accepté pour la perforation diffère selon le type de finisseur.
- Agrafage n'est pas disponible sous OS X 10.1.x.
- Perforation n'est pas disponible sur les modèles DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020E/8020P*, DP-180/190 ou UF-9000.
- Ne pas utiliser les fonctions Rotation et Décalé.
- Certaines positions de perforation peuvent ne pas être disponibles dans certaines combinaisons de positions d'agrafage. (Par exemple, lorsque l'agrafage est choisi à **Haut-droite** et la perforation à **Bas**.)

Menu Qualité 1 (dans le menu Fonctions d'imprimante) (pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)

Menu Qualité (dans le menu Fonctions d'imprimante) (pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020E/8020P*, DP-180/190, UF-9000)

Le menu Qualité 1/Qualité configure les paramètres qui déterminent la qualité d'impression.





(OS X 10.1 pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020E/8020P*) (OS X 10.1 pour DP-C354/C264/C323/C263/ C213)



(OS X 10.1 pour DP-180/190, UF-9000)

	Préréglages : Standard
C	Fonctions d'imprimante
	Modèles de réglages : Qualité_1
	Gestion des couleurs: Couleur de périphérique
	Imprime une copie inverse: Non
-	Mode couleur: Couleur
	Résolution: Standard
	Type de papier: Papier ordinaire



(OS X 10.2 pour DP-C405/C305/C265)



Fonctions d'imprim	ante 🔺	
Policions d implin		
Résolution:	600x600ppp	
Type de papie	r: Papier ordinaire 🛟	

(OS X 10.2 pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020E/8020P*)

Fonctions d'impr	rimante 🛟
м	odèles de réglages : Qualité
Type de par	pier: Papier ordinaire
Résolution:	600x600ppp
🗕 🖯 Économi	ie toner

(OS X 10.2 pour DP-180/190, UF-9000)

	Fonctions d'imprimante	
Mod	èles de réglages : Qualité_1	•
— Type de papier: (Papier ordinaire	:
Résolution: Star	idard	•
- Mode couleur:	Couleur	\$
Gestion des coul	eurs: Couleur de périphérique	+
Imprime une cop	ie inverse: Non	;

(OS X 10.3 pour DP-C405/C305/C265)



(OS X 10.3 pour DP-C354/C264/C323/C263/ C213)



(OS X 10.3 pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020E/8020P*)

	Fonctions d'imprimante	\$
	Modèles de réglages : Qualité	•
Type de par	pier: Papier ordinaire	
Résolution:	600x600ppp	•
🗌 Économi	e toner	

(OS X 10.3 pour DP-180/190, UF-9000)

Trefeglages .	Standard	•
	Fonctions d'imprimante	•
Mod	èles de réglages : Qualité_1	\$
Type de papier: (Papier ordinaire	
Résolution: Star	dard	-
Mode couleur:	ouleur	
Gestion des coul	eurs: Couleur de périphérique	
Imprime une cop	ie inverse: Non	-

(OS X 10.4 pour DP-C405/C305/C265)



(OS X 10.4 pour DP-C354/C264/C323/C263/ C213)

+

\$

+

\$

;

Annuler Imprimer



(OS X 10.4 pour DP-180/190, UF-9000)

	Imprimante : Panasonic Préréglages : Standard Préréglages : Fonctions d'imprimante Modèles de réglages : Qualité	• • •	
1 — 2 —	Type de papier: Papier ordinaire Résolution: 600x600pp	•	
	(?) (PDF v) (Aperçu)	Annuler Imprime	er

(OS X 10.4 pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020E/8020P*)

Impression à partir des applications Macintosh



(OS X 10.5 pour DP-C354/C264/C323/C263/C213)



Imprimante: DP= Imprimante: <t







(OS X 10.5 pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020E/8020P*)

1. Type de papier

Spécifie le type de papier. Le mode d'alimentation du papier (cassette ou plateau auxiliaire) varie avec la sélection du **Type de papier** (ordinaire, épais, etc.). Voir les **types de papier** ci-dessous.

Pour DP-C405/C305/C265

Papier ordinaire, mince, épais, index/couv., couché/couverture, couché, étiquettes, glacé/photo, recyclé, enveloppe, transparent, index/couv. (préimprimé), couché/couverture (préimprimé), épais (préimprimé), couché (préimprimé)

Pour DP-C354/C264/C323/C263/C213

Papier ordinaire, mince, épais, index/couv., couché/couverture, couché, étiquettes, glacé/photo, recyclé, enveloppe, transparent, index/couv. (préimprimé), couché/couverture (préimprimé), épais (préimprimé), couché (préimprimé)

Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330

Papier ordinaire, épais

Pour DP-8020E/8020P*

Papier ordinaire, épais, transparent, enveloppe.

Pour DP-180/190, UF-9000

Papier ordinaire, Papier épais, transparent, etiquette, papier coton, enveloppe

2. Résolution

Indique la résolution de l'impression. Le choix d'une résolution plus élevée augmente la qualité de l'impression, mais ralentit l'impression.

(Pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)

Standard	L'impression s'effectue à la résolution de 600×600ppp.
Améliorée	L'impression s'effectue à la résolution de 1200×1200ppp.

Nota pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213 : • L'impression est plus lente lorsque Améliorée est sélectionnée.

(Pour DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020E/8020P*, DP-180/190, UF-9000)

300×300ppp	L'impression s'effectue à la résolution de 300×300ppp.
600×600ppp	L'impression s'effectue à la résolution de 600×600ppp.
1200×600ppp	L'impression s'effectue à la résolution de 1200×600ppp.

3. Mode couleur (disponible sur le modèle DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)

Indique si le tirage doit être effectué en couleurs ou en niveaux de gris.

Couleur	Imprime les documents en couleurs.
Photo couleurs	Imprime les photos avec des paramètres optimaux.
Niveaux de gris	Imprime les documents en niveaux de gris.

Nota :

· Le mode Photo couleurs prend plus de temps pour imprimer un fichier.

Gestion des couleurs (disponible sur le modèle DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213) Indique le paramétrage couleur pour régler avec précision la reproduction des couleurs.

Couleur de périphérique	Choisir cette option pour régler les paramètres de couleurs d'origine.
Aucun	Sélectionner Aucun pour utiliser la gestion des couleurs ICM ou celle de l'application.
SWOP	Simule l'impression sur une presse offset standard américaine.
Euroscale	Simule l'impression sur une presse offset européenne.

5. Espace couleur périph. Texte/Graphique (disponible sur le modèle DP-C405/C305/C265, DP-C354/ C264/C323/C263/C213)

Indique la reproduction en couleurs ou en noir et blanc pour le texte, les graphiques et les images.

Profil standard avec gris noir	Imprime avec la reproduction en couleurs fidèlement aux moniteurs couleurs standards. Utilise seulement le noir pour reproduire les niveaux intermédiaires de gris.
Profil vif avec gris noir	L'imprimé présente une reproduction plus vive des couleurs. C'est un bon choix pour les dessins au traits et les graphiques. Utilise seulement le noir pour reproduire les niveaux intermédiaires de gris.
Profil standard avec gris CMJN	Imprime avec la reproduction en couleurs fidèlement aux moniteurs couleurs standards. Utilise les quatre couleurs CMJN pour reproduire les niveaux intermédiaires de gris.
Profil vif avec gris CMJN	L'imprimé présente une reproduction plus vive des couleurs. C'est un bon choix pour les dessins au traits et les graphiques. Utilise les quatre couleurs CMJN pour reproduire les niveaux intermédiaires de gris.

6. Imprime une copie inverse (disponible sur le modèle DP-C405/C305/C265)

Sélectionner "Imprime une copie inverse" pour imprimer les documents en image miroir.

Nota :

• Cette fonction n'existe pas pour OS X 10.1.

7. Économie toner (disponible sur le modèle DP-180/190, UF-9000)

L'effet d'ensemble est plus léger et cette fonction est donc recommandée pour des impressions d'essai ou la production de documents pour lesquels l'aspect n'est pas primordial.

Nota :

Pour le DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213, cette fonction est disponible sur Qualité 2.

Menu Qualité 2 (dans le menu Fonctions d'imprimante) (pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213)

Le menu Qualité 2 configure les paramètres qui déterminent la qualité d'impression.











(OS X 10.3 pour DP-C405/C305/C265)



(OS X 10.1 pour DP-C354/C264/C323/C263/ C213)



(OS X 10.2 pour DP-C354/C264/C323/C263/ C213)



(OS X 10.3 pour DP-C354/C264/C323/C263/ C213)











1. Espace couleur périph. Texte/Graphique/Image

Indique la reproduction en couleurs ou en noir et blanc pour le texte, les graphiques et les images.

Profil standard	Imprime avec la reproduction en couleurs fidèlement aux moniteurs couleurs
avec gris noir	standards. Utilise seulement le noir pour reproduire les niveaux intermédiaires de gris.
Profil vif avec	L'imprimé présente une reproduction plus vive des couleurs. C'est un bon choix pour les dessins au
gris noir	trait et les graphiques. Utilise seulement le noir pour reproduire les niveaux intermédiaires de gris.
Profil standard	Imprime avec la reproduction en couleurs fidèlement aux moniteurs couleurs standards.
avec gris CMJN	Utilise les quatre couleurs CMJN pour reproduire les niveaux intermédiaires de gris.
Profil vif avec	L'imprimé présente une reproduction plus vive des couleurs. C'est un bon choix pour les dessins au trait
gris CMJN	et les graphiques. Utilise les quatre couleurs CMJN pour reproduire les niveaux intermédiaires de gris.

2. Économie toner

Sélectionner **Oui** pour économiser le toner. L'effet obtenu est plus pâle, ainsi, cette fonction est recommandée pour les essais d'impression ou pour produire des documents dont l'apparence n'est pas critique.

3. Luminosité

La luminosité des couleurs est réglable. 100% est la luminosité normale. La luminosité s'assombrit lorsque la valeur numérique s'accroît. **Nota :**

Espace couleur périph. Texte/Graphique/Image n'est pas disponible sur les modèles DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020E/8020P*, DP-180/190 ou UF-9000.

Menu Msicellaneous (Divers) (dans le menu Fonctions d'imprimante)

Le menu Miscellaneous sert à configurer les paramètres associés au Système d'impression Panasonic.

Printer Feature	es 🕴		
	Sortie Qualité	Miscellaneous	
— Accès sécu	risé Aucune		\$
— 🗹 Imprime	er des pages vierges		
- Couverture	avant Aucune		\$
- Couverture	arrière Aucune		\$

(OS X 10.1 pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213, DP-8060/8045/8035, DP-8020E/8020P*, DP-180/190, UF-9000)

Ē	Printer Features
	Sortie Qualité Miscellaneous
-	Accès sécurisé Aucune
-	🥌 🗹 Imprimer des pages vierges
-	- Couverture avant Aucune
+	- Couverture arrière Aucune
	Avis Recto Verso

(OS X 10.1 pour DP-8032/8025, DP-3030/2330)

Fonctions d'impriman	ite	
Modele	es de reglages : Miscellaneo	us 🔽
Accès sécurisé :	Aucune	÷
Couverture arrièr	re: Aucune	÷
Couverture avant	t: Aucune	;
— 🗹 Imprimer des	pages vierges	
	pages neiges	

(OS X 10.2 pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/ C213, DP-8060/8045/8035)



(OS X 10.2 pour DP-8032/8025, DP-3030/2330)

onctions d'imprima	nte 🛟	
Modèl	es de réglages : Miscellaneous	•
 — Accès sécurisé : — ☑ Imprimer des — Couverture avan — Couverture arriè 	Aucune pages vierges t: Aucune re: Aucune	•

(OS X 10.2 pour DP-8020E/8020P*, DP-180/190, UF-9000)

	Imprimante : Panasonic - + + + + + + + + + + + + + + + + + +
	Préréglages : Standard
	Fonctions d'imprimante
	Modèles de réglages : Miscellaneous
1	Accès sécurisé : Aucune
2	
2	Couverture avant: Aucune
5	Couverture arrière: Aucune
	Aperçu Enreg. comme PDF Fax Annuler Imprimer

(OS X 10.3 pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213, DP-8060/8045/8035, DP-8020E/8020P*, DP-180/190, UF-9000)

	Fonctions d'imprimante
	Modeles de réglages : Miscellaneous
Accès sécuris	é : Aucune
Mimprimer of	des pages vierges
Couverture av	vant: Aucune
Couverture ar	rrière: Aucune
Avis Recto Ve	rso: Non

(OS X 10.3 pour DP-8032/8025, DP-3030/2330)
Préréglages :	Standard	:
 (Fonctions d'imprimante	•
Modèl	les de réglages : Miscellaneo	us 🛟
— Accès sécurisé : ☑ — ☑ Imprimer des pa	Aucune ages vierges	•
 Couverture avant: (Couverture arrière: 	Aucune Aucune	•

(OS X 10.4 pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213, DP-8060/8045/8035, DP-8020E/8020P*, DP-180/190, UF-9000)

rielegiages	Standard	
-	- Fonctions d'imprimante	÷)
M	odèles de réglages : Miscellaneou	is 🛟
Accès sécurisé	Aucune	•
🔜 🗹 Imprimer de	es pages vierges	
Couverture ava	nt: Aucune	•
Couverture arri	ère: Aucune	•
Avis Recto Vers	so: Non	•

(OS X 10.4 pour DP-8032/8025, DP-3030/2330)

Imprimante : Panasonic DP- Imprimante : Panasonic DP- Préréglages : Standard Imprimante : Panasonic DP- Copies : I triées : Recto verso Pages : triées : Recto verso Pages : toutes Imprimante : Panasonic DP- Imprimante : Lettre US : 21.59 cm sur 27.94 Orientation : Imprimante : Modèles de réglages : Miscellaneous : Accès sécurisé : Aucune Imprimer des pages vierges Couverture avant: Aucune Couverture avant: Aucune Avis Recto Verso: Non			
Préréglages: Standard Copies: triées Recto verso Pages: toutes de: 1 tiée Taille du papier: Lettre US 21.59 cm sur 27.94 Orientation: Fonctions d'imprimante Modèles de réglages: Miscellaneous 		Imprimante : Panasonic DP-	
Copies: I triées Recto verso Pages: toutes de: I à : I Taille du papier: Lettre US 21.59 cm sur 27.94 Orientation: Imprimente Imprimente Modèles de réglages: Miscellaneous Imprimente Imprimer des pages vierges Imprimer des pages vierges Imprimer Couverture avant: Aucune Imprimer Avis Recto Verso: Non PDF T Annuler Imprimer		Préréglages : Standard	
Pages : toutes de : 1 à : 1 Taille du papier : Lettre US 21.59 cm sur 27.94 Orientation : Toutes Fonctions d'imprimante Accès sécurisé : Aucune Accès sécurisé : Aucune Couverture avant: Aucune Couverture avant: Aucune Couverture arrière: Aucune Couverture arrièr		Copies : 🚺 🗌 triées 🗌 Recto verso	
Taille du papier : Lettre US 21.59 cm sur 27.94 Orientation : Image: Construction of Constructio		Pages : ● toutes ○ de : 1 à : 1	
Orientation : Implies Fonctions d'imprimante Fonctions d'imprimante Modèles de réglages : Miscellaneous * Accès sécurisé : Aucune Imprimer des pages vierges Imprimer des pages vierges Couverture avant: Aucune Couverture avant: Aucune Avis Recto Verso: Non PDF ▼ Annuler		Taille du papier : Lettre US 21.59 cm sur 27.94	
Fonctions d'Imprimante Modèles de réglages : Miscellaneous Accès sécurisé : Aucune Modèles de réglages vierges Changement plateau Couverture avrit: Aucune Avis Recto Verso: Non Annuler		Orientation : 11	
Modèles de réglages : Miscellaneous Accès sécurisé : Aucune Imprimer des pages vierges Changement plateau Couverture avant: Aucune Couverture arrière: Aucune Avis Recto Verso: Non		Fonctions d'imprimante	
Accès sécurisé : Aucune Imprimer des pages vierges Imprimer des pages vierges Changement plateau Couverture avant: Aucune Avis Recto Verso: Non Annuler		Modèles de réglages : Miscellaneous	
Imprimer des pages vierges Imprimer des pages vierges Imprimer Couverture avant: Aucune Imprimer Avis Recto Verso: Non Imprimer		Accès sécurisé : Aucune	— 1
Couverture avant: Aucune Couverture arrière: Aucune Avis Recto Verso: Non	[◀◀ ◀] 1 sur 1 [▶ ▶▶]	Mimprimer des pages vierges	-2
Couverture avant: Aucune Couverture arrière: Aucune Avis Recto Verso: Non PDF ▼ Annuler		Changement plateau	— 5
? PDF ▼ Annuler Imprimer		Couverture avant: Aucune	
? PDF ▼ Annuler Imprimer		Couverture arrière: Aucune	— 3
? PDF ▼ Annuler Imprimer		Avis Rosto Verso:	_ /
? (PDF ▼) (Annuler) (Imprimer)		Avis Recto Versu.	
? PDF ▼ Annuler Imprimer			
	PDF V	Annuler	

(OS X 10.5 pour DP-8060/8045/8035)

	Imprimante : DP-
	Préréglages : Standard
	Copies : 1 Criées Recto verso
	Pages : • toutes
	O de : 1 à: 1
	Taille du papier : Lettre US 🗧 🗘 21.59 cm sur 27.94
	Orientation :
	Fonctions d'imprimante
	Modèles de réglages : Miscellaneous
	Accès sécurisé : Aucune
	Minprimer des pages vierges
	Changement plateau
	Couverture avant: Aucune
	Couverture arrière: Aucune
(?) (PDF V	Annuler

(OS X 10.5 pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/C263/C213,

DP-8060/8045/8035, DP-180/190, UF-9000)

Préréglages : Standard		
Copies : 1 🗌 🗌 triées	Recto verso	
Pages : 💽 toutes		
() de : 1 à :	1	
Taille du papier : Lettre US	21.59 cm sur 27.94	
Orientation : 1 👔 🚺 🖬		
Exercises d'imprimante	A	
Modeles de reglages : Miscellar	leous	
Accès sécurisé: Aucun	•	
Mimprimer des pages vierges		
Couverture avant: Aucune		
Couverture arrière: Aucune		
	Copies : 1 Triées Pages : Otoutes de : 1 à : Taille du papier : Lettre US Orientation : I Fonctions d'imprimante Modèles de réglages : Miscellar Accès sécurisé: Aucun Mimprimer des pages vierges Couverture avant: Aucune Couverture arrière: Aucune	Copies : 1 triées Recto verso Pages : toutes de : 1 à : 1 Taille du papier : Lettre US 21.59 cm sur 27.94 Orientation : I E Enctions d'Imprimante Fonctions d'Imprimante Modèles de réglages : Miscellaneous ¢ Accès sécurisé: Aucun © Imprimer des pages vierges Couverture avant: Aucune Couverture arrière: Aucune

1. Accès sécurisé

Les documents imprimés peuvent être enregistrés sur le disque dur de l'imprimante (facultatif) si l'imprimante est munie d'un tel disque dur. Les documents enregistrés peuvent être imprimés à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Voir "Impression à partir de la boîte aux lettres" à la page 26.

Pour utiliser la fonction d'impression à partir de la boîte aux lettres, cocher Unité de disque dur sous "Options installables". Consulter les détails dans le "Manuel d'utilisation (Paramétrage du pilote d'imprimante PostScript3)".

Aucune	L'impression à partir de la boîte aux lettres n'est pas utilisée.
Vérifier et	Permet l'impression d'un jeu d'essai avant d'imprimer plusieurs jeux avec divers
imprimer	paramètres. Les données des documents sont supprimées de l'imprimante après
	l'impression.
Boîte aux lettres	Enregistre les données d'impression sur l'imprimante dans une boîte aux lettres
	accessible au moyen d'une identification de l'utilisateur. L'identification de
	l'utilisateur doit être entrée pour imprimer des documents enregistrés dans la boîte
	aux lettres. Les données du document demeurent dans l'imprimante jusqu'à ce
	qu'elles soient effacées.
Boîte aux lettres	Enregistre les données d'impression sur l'imprimante dans une boîte aux lettres
sécurisée	accessible au moyen d'une identification de l'utilisateur. L'identification de
	l'utilisateur et le mot de passe doivent être entrés pour imprimer des documents
	confidentiels enregistrés dans la boîte aux lettres sécurisée. Les données du
	document demeurent dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elles soient effacées.

Nota :

• L'utilisation de l'impression à partir de la Boîte aux lettres nécessite que le **disque dur** soit installé dans l'imprimante. Consulter les détails dans le "Manuel d'utilisation (Paramétrage du pilote d'imprimante PostScript3)".

- · L'accès sécurisé n'est pas disponible sous OS 10.1.x.
- La fonction Vérifier et imprimer n'est pas disponible sur les modèles DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330, DP-8020E/8020P*, DP-180/190 ou UF-9000.
- Ne pas utiliser la fonction Pile.

2. Imprimer des pages vierges

Cocher la case pour valider l'impression de pages blanches.

3. Couverture avant/arrière ou Page couverture avant/arrière

Il est possible de configurer les paramètres pour les pages de couverture. Pour utiliser une page de couverture, sélectionner **Couverture avant/Page couverture avant** ou **Couverture arrière/Page couverture arrière** pour spécifier la source de papier utilisée pour les pages de couverture avant et arrière.

4. Avis recto verso

Vérifie l'impression ou non de "Impression recto verso" dans le texte de bas de page de la première page lors d'une impression recto verso.

Nota :

Cette option n'est disponible qu'avec les modèles DP-8032/8025 et DP-3030/2330.
 La position d'impression de l'avis peut différer selon le réglage sous Orientation (Paysage) dans l'onglet Mise en page.

5. Changement plateau (disponible sur les modèles DP-8060/8045/8035, DP-8032/8025, DP-3030/2330)

Permet d'alimenter le papier de façon continue si le même format papier est chargé dans un autre plateaupapier.

Cette fonction ne peut pas être désactivée.

Annexe

Fiche technique (Pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/ C264/C323/C263/C213)

Vitesse	DP-C405 : Noir et blanc	: 40 feuilles/minute
d'impression	: Couleurs	: 30 feuilles/minute
(format A4/Lettre,	DP-C305 : Noir et blanc	: 30 feuilles/minute
papier ordinaire à	: Couleurs	: 30 feuilles/minute
partir de la	DP-C265 : Noir et blanc	: 26 feuilles/minute
cassette,	: Couleurs	: 26 feuilles/minute
600 ppp,	DP-C354 : Noir et blanc	: 35 feuilles/minute
impression	: Couleurs	: 26 feuilles/minute
recto)	DP-C323 : Noir et blanc	: 32 feuilles/minute
	: Couleurs	: 21 feuilles/minute
	DP-C264 : Noir et blanc	: 26 feuilles/minute
	: Couleurs	: 26 feuilles/minute
	DP-C263 : Noir et blanc	: 26 feuilles/minute
	: Couleurs	: 21 feuilles/minute
	DP-C213 : Noir et blanc	: 21 feuilles/minute
	: Couleurs	: 21 feuilles/minute
Résolution	600 x 600, 1200 x 1200	
(points par pouce)		
Interface	USB 2.0	
	Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Langage de l'imprimante	Adobe [®] PostScript [®] 3 [™]	
Polices	136 polices Typeface	
Pilote d'imprimante	Windows 2000, Windows XP, Wi	ndows Server 2003, Windows Vista, Mac OS 8.6/9.x,
fourni	Mac OS X 10.1 - 10.5	
Systèmes	Windows 2000, Windows XP, Wi	ndows Server 2003, Windows Vista, Mac OS 8.6/9.x,
d'exploitation pris	Mac OS X 10.1 - 10.5, NetWare [®] 3.x, NetWare [®] 4.x, NetWare [®] 5.x, NetWare [®] 6	
en charge	(nécessite l'Utilitaire de paramétr	age IPX/SPX)
Protocoles d'impression	LPR, IPP, SMB, Standard TCP/II	P Port Printing (RAW/LPR), NetWare®, EtherTalk
pris en charge		
Mémoire de travail	64 Mo (240 Mo : avec mémoire é	etendue.)
d'imprimante		

Fiche technique (Pour DP-8060/8045/8035)

Vitesse d'impression	DP-8060 : 60 feuilles/minute
(Format A4/Lettre,	DP-8045 : 45 feuilles/minute
papier ordinaire,	DP-8035 : 35 feuilles/minute
impression recto)	
Résolution	300 x 300, 600 x 600, 1200 (équivalent) x 600
(points par pouce)	
Interface	Port parallèle
	Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Langage de l'imprimante	Adobe [®] PostScript [®] 3 [™]
Polices	136 polices Typeface
Pilote d'imprimante	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Mac OS 8.6/9.x,
fourni	Mac OS X 10.1 - 10.5
Systèmes d'exploitation	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Mac OS 8.6/9.x,
pris en charge	Mac OS X 10.1 - 10.5, NetWare 3.x, NetWare 4.x, NetWare 5.x, NetWare 6 (nécessite
	l'Utilitaire de paramétrage IPX/SPX)
Protocoles d'impression	LPR, IPP (option : l'option PCL ou PS est requise), impression sur le port TCP/IP
pris en charge	standard (RAW/LPR), NetWare (Nota), EtherTalk (option PS requise)
Mémoire de travail	50 Mo
d'imprimante	

Fiche technique (Pour DP-8032/8025)

Vitesse d'impression (Format A4/Lettre, papier ordinaire, impression recto)	DP-8032 : 32 feuilles/minute DP-8025 : 25 feuilles/minute
Résolution (points par pouce)	300 x 300, 600 x 600, 1200 x 600
Interface	Connexion USB Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Langage de l'imprimante	Adobe [®] PostScript [®] 3 [™]
Polices	136 polices Typeface
Pilote d'imprimante fourni	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Mac OS 8.6/9.x, Mac OS X 10.1 - 10.5
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Mac OS 8.6/9.x, Mac OS X 10.1 - 10.5
Protocoles d'impression réseau pris en charge	LPR, IPP (option : l'option PCL ou PS est requise), impression sur le port TCP/IP standard (RAW/LPR), EtherTalk (option PS requise)
Mémoire de travail d'imprimante	50 Mo

Fiche technique (Pour DP-3030/2330)

Vitesse d'impression (Papier ordinaire format A4/lettre, impression recto)	DP-3030: 30 feuilles/minuteDP-2330: 23 feuilles/minute
Résolution (points par pouce)	300 x 300, 600 x 600, 1200 x 1200
Interface	Connexion USB Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Langage de l'imprimante	Adobe [®] PostScript [®] 3 [™]
Polices	136 polices Typeface
Pilote d'imprimante fourni	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Mac OS 8.6/9.x, Mac OS X 10.1 - 10.5
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Mac OS 8.6/9.x, Mac OS X 10.1 - 10.5
Protocoles d'impression pris en charge	LPR, IPP (option : l'option PCL ou PS est requise), impression sur le port TCP/IP standard (LPR), EtherTalk (option PS requise)
Mémoire de travail d'imprimante	50 Mo

Fiche technique (Pour DP-8020E/8020P*)

Vitesse d'impression (Format A4/Lettre, papier ordinaire, impression recto)	DP-8020E : 20 cpm (format lettre) DP-8020P* : 20 cpm (format lettre)
Résolution (points par pouce)	300 x 300, 600 x 600, 1200 x 1200
Interface	Connexion USB Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Langage de l'imprimante	Adobe [®] PostScript [®] 3 [™]
Polices	136 polices Typeface
Pilote d'imprimante fourni	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Mac OS 8.6/9.x, Mac OS X 10.1 - 10.5
Systèmes d'exploitation pris en charge	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Mac OS 8.6/9.x, Mac OS X 10.1 - 10.5
Protocoles d'impression pris en charge	LPR, IPP (option : l'option PCL ou PS est requise), impression sur le port TCP/IP standard (LPR), EtherTalk (option PS requise)
Mémoire de travail d'imprimante	20 Mo

Fiche technique (Pour DP-180/190, UF-9000)

Vitesse d'impression	DP-180 : 18 feuilles/minute (format A4)
(Format A4/Lettre,	DP-190 : 19 feuilles/minute (format lettre)
papier ordinaire,	UF-9000 : 18 feuilles/minute (format A4)
impression recto)	19 feuilles/minute (format lettre)
Résolution	300 x 300, 600 x 600, 1200 (Equivalent) x 600
(points par pouce)	
Interface	USB 1.1
	Ethernet (10Base-T/100Base-TX)
Langage de l'imprimante	Adobe [®] PostScript [®] 3 [™]
Polices	136 polices Typeface
Pilote d'imprimante	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Mac OS 8.6/9.x,
fourni	Mac OS X 10.1 - 10.5
Systèmes d'exploitation	Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Mac OS 8.6/9.x,
pris en charge	Mac OS X 10.1 - 10.5
Protocoles d'impression	LPR, IPP (option : l'option PCL ou PS est requise), impression sur le port TCP/IP
pris en charge	standard (LPR), EtherTalk (option PS requise)
Mémoire de travail	20 Mo
d'imprimante	

Zone d'impression

Lors de l'impression à partir de l'appareil, il y a une marge non imprimable sur les quatre côtés.



Liste des polices PostScript®

Polices PostScript®

Albertus ‡ Albertus Italic ± Albertus Light ‡ AntiqueOlive Bold § AntiqueOlive Compact § AntiqueOlive Italic § AntiqueOlive Roman § Apple Chancery ¤ Arial ‡ Arial Bold ‡ Arial Bold Italic ‡ Arial Italic ± ITC AvantGarde Gothic Book ITC AvantGarde Gothic Book Oblique ° ITC AvantGarde Gothic Demi ITC AvantGarde Gothic Demi Obligue ° Bodoni Bodoni Bold Bodoni Bold Italic Bodoni Italic Bodoni Poster Bodoni Poster Compressed ITC Bookman Demi ITC Bookman Demi Italic ° ITC Bookman Light ITC Bookman Light Italic ° Carta • Chicago Ø Clarendon † Clarendon Bold † Clarendon Light † CooperBlack CooperBlack Italic Copperplate Gothic 33BC Copperplate Gothic 32BC Coronet •• Courier Courier Bold Courier Bold Oblique Courier Oblique Eurostile ** Eurostile Bold ** Eurostile Bold Extended Two ** Eurostile Extended Two ** Geneva ¤

GillSans ‡ GillSans Bold ± GillSans Condensed Bold ‡ GillSans Bold Italic ‡ GillSans Condensed ± GillSans Extra Bold ‡ GillSans Italic ‡ GillSans Light ‡ GillSans Light Italic ‡ Goudy Oldstyle Goudy Bold Goudy Bold Italic Goudy ExtraBold Goudy Oldstyle Italic Helvetica † Helvetica Bold † Helvetica Bold Oblique † Helvetica Condensed † Helvetica Condensed Bold † Helvetica Condensed Bold Oblique † Helvetica Condensed Obligue † Helvetica Narrow † Helvetica Narrow Bold † Helvetica Narrow Bold Oblique † Helvetica Narrow Oblique † Helvetica Oblique † HoeflerText Black ¤ HoeflerText Black Italic ¤ HoeflerText Italic ¤ HoeflerText Ornaments ¤ HoeflerText ¤ Joanna ‡ Joanna Bold ‡ Joanna Bold Italic ‡ Joanna Italic ± LetterGothic LetterGothic Bold LetterGothic Bold Slanted LetterGothic Slanted ITC Lubalin Graph Book ° ITC Lubalin Graph Book Oblique ° ITC Lubalin Graph Demi ITC Lubalin Graph Demi Oblique ° Marigold * ITC Mona Lisa Recut °

Monaco ¤ New Century Schoolbook Bold † New Century Schoolbook Bold Italic † New Century Schoolbook Italic † New Century Schoolbook Roman † NewYork ¤ Optima † Optima Bold † Optima Bold Italic † **Optima Italic †** Oxford * Palatino Bold † Palatino Bold Italic † Palatino Italic † Palatino Roman † Stempel Garamond Bold † Stempel Garamond Bold Italic † Stempel Garamond Italic † Stempel Garamond Roman † ITC Symbol S Tekton • Times Bold † Times Bold Italic † Times Italic † Times Roman † Times New Roman ± Times New Roman Bold ‡ Times New Roman Bold Italic ‡ Times New Roman Italic ‡ Univers † Univers Bold † Univers Bold Oblique † Univers Oblique † Univers Light † Univers Light Oblique † UniversCondensed † UniversCondensed Bold † UniversCondensed Bold Oblique † UniversCondensed Oblique † UniversExtended † UniversExtended Bold † UniversExtended Bold Oblique † UniversExtended Oblique † Wingdings ITC ZapfChancery MediumItalic[°] ITC ZapfDingbats

Adobe, PostScript, the Adobe logo and the Post Script logo are trademarks of Adobe Systems Incorporated which may be registered in certain jurisdictions. • registered trademark of Adobe Systems Incorporated * trademark of Apple Computer, Inc. • registered trademark of Ludlow Type Foundry ° registered trademark of Ludlow Type Foundry ° registered trademark of Ludlow Type Foundry * trademark of International Typeface Corporation † trademark of International Typeface Corporation † trademark of Interso function to the Subsidiaries § registered trademark of Marcel Olive * trademark of Microsoft Corporation ‡ trademark of The Monotype Corporation ** trademark of Nebiolo

Guide de dépannage

Défectuosité de fonctionnement de l'impression

Si le fonctionnement d'impression est défectueux, vérifier d'abord les éléments suivants :

- Le câble de connexion (câble parallèle ou Ethernet LAN) est correctement raccordé.
- · L'alimentation de l'appareil est en marche.
- · Le papier est chargé correctement dans l'appareil.
- Un message d'erreur ne s'affiche pas sur l'appareil. (Voir Nota)

Les points ci-dessus peuvent être vérifiés en imprimant une page d'essai. Consulter la marche à suivre pour l'impression d'une page d'essai dans les manuels des systèmes d'exploitation, les sujets de l'aide et (ou) l'aide en ligne.



L'état des périphériques peut être vérifié par le **Moniteur de périphérique**. Consulter le Manuel d'utilisation (Moniteur de périphérique).

Les documents ne s'impriment pas correctement

Problème	Cause possible/Solution(s)	
Position d'impression incorrecte ou pas d'impression au bord.	 Le format de papier ou l'orientation de l'impression du paramétrage de l'application diffère du paramétrage du pilote de l'imprimante - Régler à nouveau le paramétrage. Le papier spécifié n'est pas chargé dans l'imprimante - Régler à nouveau le paramétrage ou charger le papier approprié. La marge du document n'est pas suffisante. 	
Des caractères et symboles non utilisés sur le document sont imprimés.	Vérifier que le bon appareil est sélectionné par l'utilisateur comme pilote d'imprimante.	
L'impression nécessite un temps excessif.	Le délai d'attente d'impression dépend du paramétrage du spouleur.	
Même si les données d'impression sont envoyées à l'appareil, elles ne sont pas imprimées.	 S'assurer que l'imprimante raccordée au port parallèle est en ligne. S'assurer que le câble de port parallèle ou Ethernet LAN de l'imprimante est raccordé correctement. Rétablir l'alimentation si le voyant En ligne est éteint même si le câble du port parallèle de l'imprimante est raccordé. 	
L'impression s'arrête au milieu de la tâche.	 Vérifier s'il y a un problème de réseau. 	
Le document ne s'imprime pas à partir de la cassette (plateau auxiliaire).	 Vérifier le format de papier réglé pour la cassette (plateau auxiliaire). Régler le format de papier en procédant comme suit. Appuyer sur la touche <u>Copie</u>. Sélectionner "Cass./Plat. sortie", "CASSETTE DE PAPIER :" ou "CASSETTE DE PAPIER". Sélectionner "Changer format/type" ou "CHANGER FORMAT". Sélectionner le format de papier et cliquer sur "OK". Nota : Pour le modèle DP-8020E/8020P*, appuyer plusieurs fois sur la touche "Cassette" jusqu'à ce que le format de papier désiré s'affiche. Il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la touche "OK" après avoir appuyé sur la touche "Cassette" pour régler le format du papier. Sélectionner "Auto" à l'étape 4 si le format de papier est réglé automatiquement. Pour les utilisateurs des États-Unis et du Canada : Grand livre, Légal, Lettre, Facture À l'exception des utilisateurs des États-Unis et du Canada : A3, B4, MIN, A4, A5 	
Le document n'est pas imprimé correctement et le message suivant s'imprime à la place. "This job contains Binary Data, but your printer requires a special driver setting to receive binary data on this channel."	Vérifier que le protocole de sortie dans le paramétrage de l'appa- reil est réglé sur ASCII.	

83

Messages d'erreur affichés sur l'ordinateur

Problème	Cause possible/Solution(s)
Erreur d'écriture sur USB. Impossibilité d'écrire sur le périphérique spécifié. (Pas de connexion USB pour DP-8060/8045/8035)	Vérifier que le périphérique est raccordé correctement à l'ordinateur. Vérifier que l'alimentation du périphérique est en marche.
Erreur d'écriture sur USB. Une erreur de délai d'impression survient. (Pas de connexion USB pour DP-8060/8045/8035)	Vérifier que l'alimentation du périphérique est en marche. Un volume de données ou un nombre de pages excessif peut saturer la mémoire du périphérique, invalidant la réception des données. Augmenter le paramétrage du délai dans les propriétés (pour l'essai de renvoi).
L'impression est impossible à cause d'une erreur dans le paramétrage en cours de l'imprimante.	Le paramétrage comme le format de papier ou l'orientation de l'impression est différent dans l'application et dans le pilote d'imprimante. Corriger le paramétrage.

Messages d'erreur affichés sur l'appareil Pour DP-C405/C305/C265, DP-C354/C264/C323/ C263/C213

Si un document n'est pas imprimé, une erreur est probablement survenue. À partir des messages d'erreur affichés sur le panneau de commandes, il est possible de connaître la cause du problème et les manières de le corriger.

Vérification des messages d'erreur : Appuyer sur la touche **Imprimante**, sélectionner le bouton Contrôle des travaux et le bouton File de sortie .

Ensuite, sélectionner l'onglet Journal impr. . Le(s) message(s) d'erreur apparaît dans la colonne État.

Une fois le message d'erreur connu, consulter ci-dessous la cause et la solution pour cette erreur.

Tous	Copie	Imprimer	Journal impr		
Propriét.	Nom fichier	État	imaraa (002)	leure	
Aummistra	ranasonic		Timpres.(002)	09720	t
		_			01 / 01
		_			J
Supprimert	tout			Fermer	

Messages d'erreur	Cause possible	Solution(s)
Erreur param. impres. (001)	L'unité recto verso ne fonctionne pas correctement.	Communiquer avec le détaillant Panasonic pour faire réparer l'appareil.
Erreur param. impres. (002)	Indique qu'une Source de papier sélectionnée n'est pas dans l'appareil.	 Vérifier le bon paramétrage des options installables dans le pilote d'imprimante. Vérifier le bon paramétrage du Nombre de cassettes dans le pilote d'imprimante.
Erreur param. impres. (004) Erreur param. impres. (005)	Indique le Plateau de sortie pour le Finisseur . Cependant, le Finisseur n'est pas installé sur cet appareil. Indique la Méthode de tri à Décalé, ou indique la position de l'agrafe.	 Vérifier le bon paramétrage des options installables dans le pilote d'imprimante. Vérifier le bon paramétrage du Finisseur dans le pilote d'imprimante.

85

Messages d'erreur	Cause possible	Solution(s)
Erreur param. impres. (006)	Indique la position des trous de perforation. Cependant, la Perforatrice n'est pas installée sur cet appareil.	 Vérifier le bon paramétrage des options qui peuvent êtres installées dans le pilote d'imprimante. Vérifier le bon paramétrage de la Perforatrice dans le pilote d'imprimante.
Erreur param. impres. (101)	Indique une Source de papier sur laquelle il est impossible d'imprimer en mode recto verso. (L'impression recto verso est impossible à partir de la cassette avec le format A5 en mode paysage)	 Indiquer la cassette réglée avec le format A5 en mode portrait. Sélectionner Sélection automatique dans le menu Source de papier.
Erreur param. impres. (104)	 Indique qu'une Source de papier ne peut pas être utilisée en mode Tri décalé. Seulement lorsque le Finisseur avec 1 bac est utilisé. Il est impossible d'effecuer un tri décalé avec du papier B5 en format portrait. 	 Indiquer la cassette réglée avec le format B5 en mode paysage.
Erreur param. impres. (106) Erreur param. impres. (107)	Indique une mauvaise Source de papier lors de l'impression d'un document avec agrafage.	 Vérifier le bon paramétrage des options qui peuvent êtres installées dans le pilote d'imprimante. Vérifier le bon paramétrage du Finisseur dans le pilote d'imprimante. Sélectionner Sélection automatique dans le menu Source de papier.
Erreur param. impres. (108) Erreur param. impres. (109)	Indique une mauvaise Source de papier lors de l'impression d'un document avec perforation.	 Vérifier le bon paramétrage des options qui peuvent êtres installées dans le pilote d'imprimante. Vérifier le bon paramétrage de la Perforatrice dans le pilote d'imprimante. Sélectionner Sélection automatique dans le menu Source de papier.
Erreur param. impres. (119)	Indique un mauvais Type de papier lors de l'impres- sion d'un document avec Tri/rotation.	 Vérifier le paramétrage de type de papier dans l'appareil. Sélectionner le même type de papier dans le pilote d'imprimante que celui réglé sur l'appareil.
Erreur param. impres. (125)	Indique d'agrafer des documents de taille différente.	 Annuler Agrafage, et essayer d'imprimer à nouveau.
Erreur param. impres. (126)	Indique de perforer des documents de taille différente.	 Annuler Perforation, et essayer d'imprimer à nouveau.



Pour obtenir du service, communiquer avec :

Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Drive Mississauga, Ontario L4W 2T3 http://www.panasonic.ca

> C1006-8108 (05) PJQMC0924SA Octobre 2008 Édité au Japon